

## Packanweisung für M

708100113-01 Sitzmemory Tiguan

Kat.Nr.2113

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

## Packanweisung:

Behälter: KLT 6147





VP = 54 Stück 3 Lagen a 18 Stück



Schalter wie abgebildet aus Karton ohne Polybeutel in den KLT 6147 umpacken. Zwischenlage mit Flies. Deckel 007310526 Beschriftung siehe Abbildung.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweis ungen\AAWKAT-2113_708100113-01.doc	erstellt am: 02.06.16	Revisionsstand: 24.10.16	Seite 1 / 1
Erstellt:Günter Radzko F: Helmu		ut Kuznik	