

Packanweisung für M

7073 K 0114-04 ZVI Porsche Macan Serie

Kat.Nr.2277

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

Packanweisung: Behälter: KLT 6147



Kundennummer: 95B 962 125 C

VP = 192 Stück 3 Lagen a 64 Stück



Symbolstellung !!!!

Der Arm muss nach rechts zeigen !!!

Dann Index -04

Zeigt der Arm nach links ist das nicht der Index -04



Schalter wie abgebildet in den KLT packen. Zwischenlagen mit Flies.

Achtung:

Die nächste Tray wird 180° gedreht eingelegt. Zu erkennen an der seitlichen Einbuchtungen am Tray.

http://bjantsrv6/Qualitäts_Management/Ar beitsanweisungsnavigator/AAWKAT-2277_7073K0114-04.doc	erstellt am: 12.08.13	Revisionsstand: 13.06.19	Seite 1 / 2
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmu	ıt Kuznik	



Packanweisung für M

7073 K 0114-04 ZVI Porsche Macan Serie

Kat.Nr.2277

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

Wenn das Tray nicht 180° gedreht wird liegt das Tray nicht auf den Stützen des unteren auf und die Schalteroberflächen der Schalter werden beschädigt.

Deckel 007313500



Versand:

XXXX St. pro Palette, XXX KLT 192 St. pro KLT Euro-Palette 1 Deckel

Achtung: Keinen Polybeutel verwenden!!!!!

http://bjantsrv6/Qualitäts_Management/Ar beitsanweisungsnavigator/AAWKAT-2277_7073K0114-04.doc	erstellt am: 12.08.1	Revisionsstand: 13.06.19	Seite 2 / 2
Erstellt: Günter Radzko	F: He	elmut Kuznik	