

Arbeitsanweisung für M

Für: verpacken 7019 0 0867

Kat. Nr. 1932

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Sachnummer: 701900867



Abladestelle: Lear / Mexiko



3 Lagen a 20 Stück 1 VP= 60 Stück

Karton: 053 / 007411053

Zwischenlage: 0073-1-0499 (4Stück)

Seidenpapier: Teile wie abgebildet mit Seidenpapier

umschlagen

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisung en\AAWKAT-1932_701900867.doc	erstellt am: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 1 / 3
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmut Kuznik		



Arbeitsanweisung für M

Für: verpacken 7019 0 0867

Kat. Nr. 1932

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Sachnummer: 701900867



Abladestelle: Sitech Wob





2 Lagen a 30 Stück 1 VP= 60 Stück 6 Stück

KLT: 019

Zwischenlage: 007310522 / 2 Stück Deckel: 007313500 / 1 Stück

Seidenpapier: Der KLT muß mit Seidenpapier ausschlagen

werden.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisung en\AAWKAT-1932_701900867.doc	erstellt am: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 2 / 3
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmut Kuznik		



Arbeitsanweisung für M

Für: verpacken 7019 0 0867

Kat. Nr. 1932

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Überseepalette auf Europalette stellen.
30 Karton = 1800 Stück (oder nach Stückzahlvorgabe)

VP Karton = 60 Stück

5 Lagen a 6 Karton jeweils im Wechsel (siehe Bild) auf die Palette legen



Überseepalette auf Europalette stellen.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisung en\AAWKAT-1932_701900867.doc	erstellt am: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 3 / 3
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmut Kuznik		