

## Packanweisung für M

7081K0124-01 Audi Q7 AHK

Kat.Nr.2089

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

## Packanweisung:

Behälter: KLT 6147





VP = 48 Stück 3 Lagen a 16 Stück





Schalter wie abgebildet aus Karton ohne Polybeutel in den KLT 6147 umpacken. Zwischenlage mit Flies. Deckel 007310526 Beschriftung siehe Abbildung.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweis ungen\AAWKAT-2089_7081K0124-01.doc	erstellt am: 01.06.16	Revisionsstand: 01.06.16	Seite 1 / 1
Erstellt:Günter Radzko F: Helmu		ıt Kuznik	