

Packsanweisung für M

Für: verpacken 7081-0-0824 PQ35 LL

Kat. Nr. 1929

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Sachnummer: 701900824



Abladestelle: Lear / Mexiko



5 Stück

3 Lagen a 20 Stück 1 VP= 60 Stück

Karton: 053 / 007411053

Zwischenlage: 0073-1-0499 (4Stück)

Seidenpapier: Teile wie abgebildet mit Seidenpapier

umschlagen

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisunge n\AAWKAT-1929_701900824.doc	erstellt an	n: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 1 / 3
Erstellt: Günter Radzko	F: Helmut Kuzı		nik	



Packsanweisung für M

Für: verpacken 7081-0-0824 PQ35 LL

Kat. Nr. 1929

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Sachnummer: 701900824



Abladestelle: Sitech Wob





6 Stück

5 Lagen a 30 Stück 1 VP= 150 Stück

KLT: 018

Zwischenlage: 007310522 / 5 Stück Deckel: 007313500 / 1 Stück

Seidenpapier: Der KLT muß mit Seidenpapier ausschlagen

werden.

	int\Navigatoren\Arbeitsanweisunge -1929_701900824.doc	erstellt a	m: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 2 / 3
Erstellt: Gü	nter Radzko		: Helmut Kuzr	nik	



Packsanweisung für M

Für: verpacken 7081-0-0824 PQ35 LL

Kat. Nr. 1929

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Überseepalette auf Europalette stellen.
30 Karton = 1800 Stück (oder nach Stückzahlvorgabe)

VP Karton = 60 Stück

5 Lagen a 6 Karton jeweils im Wechsel (siehe Bild) auf die Palette legen



Überseepalette auf Europalette stellen.

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisunge n\AAWKAT-1929_701900824.doc	erstellt a	m: 04.11.15	Revisionsstand: 04.11.15	Seite 3 / 3	
Erstellt: Günter Radzko		F: Helmut Kuznik			