

Packanweisung für M

7081K0140-02 Heckklappe Kessy Porsche


Kat.Nr.2096

Arbeitsplatz-Nr.: Packtisch / WA

Packanweisung:

Behälter: KLT 4147 (020)









Schalter wie abgebildet aus Karton ohne Polybeutel in den KLT 4147 umpacken. Zwischenlage mit Flies. Deckel 007310526 Beschriftung siehe Abbildung.

http://bjantsrv6/Qualitäts_Management/Ar beitsanweisungsnavigator/AAWKAT-2096_7081K0140-02.doc	erstellt am: 09.06.7	6 Revisionsst	tand: 09.06.16	Seite 1 / 1
Erstellt:Günter Radzko F: He		: Helmut Kuznik		