

Packanweisung für M

Für: Ersatzteile Schiebehubdachtaster 701700205

Kat. Nr. 2145

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Packanweisung:

Behälter:

001 **KLT 3147**

0020 3 0013 Druckverschlussbeutel

0074 1 4024 Karton Porsche klein

0073 3 XXX Einlage (Deckel)

1 x Etikett je Karton

Kundennummer:

996 613 147 00 A02

VP = 22 Stück



020 **KLT 4147**

0020 3 0013 Druckverschlussbeutel

0074 1 4024 Karton Porsche klein

0073 1 0526 Einlage 267x 330 (Deckel)

1 x Etikett je Karton

Kundennummer:

996 613 147 00 A02

VP = 54 Stück







Geräte in 002030013 Druckverschlussbeutel eintüten, anschließend in Karton Porsche klein 007414024 packen. Dann nach angegebener Stückzahl in vorgegebenen Behälter packen. Etikett aufkleben. Entsprechende Einlage als Deckel. (siehe oben)

KLT 3147 VP = 22 Stück



KLT 4147 VP = 54 Stück



C:\Users\Bjagura\Desktop\Packanweisungen fertig\Ersatzteile packen\AAWKAT-xxxx_007414024_Ersatzteile_packen.doc

erstellt am: 26.04.17

Revisionsstand:26.04.17

Seite 1 / 1

Erstellt:: Günter Radzko F: Helmut Kuznik