Membuat Ecobric

Ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Alat dan Bahan:



Sampah Plastik Bekas



Botol Plastik Bekas (600ml)



Sabun dan Air



Tongkat



Gunting



Timbangan

Langkah-Langkah:





Kumpulkan berbagai jenis plastik bekas, cuci dengan deterjen atau sabun, lalu jemur hingga kering.





Gunting sampah plastik yang sudah dibersihkan tadi agar lebih mudah memasukkannya ke dalam botol





Siapkan botol plastik ukuran 600 ml yang sudah bersih dan benar-benar kering di bagian dalam.





Sediakan tongkat panjang, tongkat berguna untuk menekan plastik hingga padat saat dimasukkan ke botol.

Langkah-Langkah:





Masukkan sampah plastik ke botol secara random agar hasilnya warna-warni menarik.





Tutup botol rapat setelah penuh. Bisa diamankan dengan lakban atau tali jika diperlukan.





Ecobrick siap digunakan sebagai bahan bangunan modular, furnitur, atau dekorasi ramah lingkungan. 6



Padatkan isi botol menggunakan tongkat/alat bantu sampai tidak ada rongga udara.





Ukur atau timbang ecobrick, jika ingin memastikan berat standar (misalnya sekitar ±200 g untuk botol 600 ml).

Sacn barcode berikut untuk vidio tutorialnya

