Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrare de laborator Nr.4.1 Disciplina: IoT

Tema: Actuatori cu interfată binară. Releu

A efectuat:	st.gr.TI-212,
	Muntean Mihai
A verificat:	asist. univ.
	Lupan Cristian

Definirea problemei:

Să se realizeze o aplicație in baza de MCU care va controla dispozitivele de acționare cu comenzi recepționate de la interfața serială și raportare către LCD.

Dispozitivele de acționare vor fi următoarele:

- un bec electric prin intermediul releului cu comenzi de ON si OFF

Obiective:

- 1. Implementarea comunicării seriale pentru recepționarea comenzilor;
- 2. Controlul releului pentru acționarea becului electric;
- 3. Afișarea stării pe LCD.

INTRODUCERE

Actuatorii reprezintă componente esențiale în sisteme automatizate, având rolul de a transforma un semnal de control (electronic sau mecanic) într-o acțiune fizică. În esență, un actuator este un dispozitiv care primește o comandă de la un sistem de control (precum un microcontroler) și o convertește într-o mișcare sau într-o altă formă de energie utilă, cum ar fi activarea unui releu pentru a aprinde un bec sau pentru a mișca un motor electric.

Într-un sistem automatizat, actuatoarele permit interacțiunea cu mediul fizic, permițând funcții precum mișcarea mecanică, controlul poziției, aprinderea sau stingerea unui dispozitiv și multe altele. Controlul precis al actuatorilor este important în aplicații variate, de la automatizarea industrială și robotică până la dispozitive inteligente de uz casnic.

Exemple de actuatori:

- Releurile permit controlul dispozitivelor de putere (ex. becuri, motoare) printr-un semnal de control de joasă tensiune. Un releu poate fi acționat pentru a închide sau deschide un circuit electric.
- Motoarele electrice utilizate pentru mișcarea componentelor, fiind acționate în funcție de intensitatea și direcția curentului.

EFECTUAREA LUCRĂRII

Materiale necesare:

- **Microcontroler** (Arduino Mega) folosit ca microcontroler principal pentru controlul releului și afișarea stării pe LCD. Acesta va primi comenzi prin interfața serială și va controla becul;
- **Releu** va fi utilizat pentru a comanda aprinderea și stingerea LED-ului, care simulează becul electric în această configurație;
- **LED** folosit pentru a reprezenta vizual becul aprins/stins. Acesta va fi conectat la terminalul NO (normally open) al releului, ceea ce permite LED-ului să se aprindă doar când releul este activat;
- **Display LCD I2**C pentru a afișa starea becului (aprins sau stins). Interfața I2C simplifică conexiunile necesare pentru LCD, reducând numărul de pini necesari pe Arduino Mega;
- Surse de alimentare și fire de conectare asigură alimentarea circuitului și conectarea între componente;
- Modul de alimentare (VCC) în acest caz, simbolul de alimentare "VCC" este un nod virtual ce asigură o conexiune constantă de 5V.




Figura 1 – Ansamblarea circuitului virtual

Modul de lucru

Utilizând această aplicație în bază de MCU, putem gestiona starea unui LED (aprins/stins), utilizând un releu comandat de microcontroler prin intermediul terminalului **Serial.**

```
#include "relay.h"
#include "lcd_utils.h"

#define RELAY_PIN 5

void serial_read();
void HandleSerialCommand(char command);

bool relayState = false;
char command;

void setup() {
    Serial.begin(15200);
    setup_relay(RELAY_PIN);
    initializeLcd(relayState);
}
```

Mai sus are loc instanțierea stărilor primare a componentelor, configurând microcontrolerul pentru a putea controla releul și LCD-ul.

// Dacă comanda este '1'...

// Dacă comanda este '0'...

// Functie care citeste comanda de la serial si verifică dacă este validă

relayState = turnRelayOn(RELAY PIN); // ...activează releul(ON)

relayState = turnRelayOff(RELAY PIN); // ...dezactivează releul(OFF)

if (command == '1') {

}

}

} else if (command == '0') {




Figura 2 – Simularea aplicației în wokwi

CONCLUZIE

Lucrarea de laborator a demonstrat aplicarea practică a controlului unui actuator simplu (releu) prin intermediul unui microcontroler Arduino Mega. Prin utilizarea interfeței seriale, sistemul primește comenzi binare (ON/OFF) pentru a controla un bec electric, simulând funcționalitatea unui sistem IoT de automatizare. Afișajul LCD a oferit o modalitate eficientă de feedback vizual, permițând utilizatorului să vizualizeze starea actuală a releului în timp real.

BIBLIOGRAFII

- 1. Resursa electronică: https://docs.wokwi.com/?utm_source=wokwi Regim de acces;
- 2. Resursa electronică: https://else.fcim.utm.md/course/view.php?id=343 Regim de acces;
- 3. Resursa electronică: https://forum.arduino.cc/t/serial-print-and-printf/146256/14 Regim de acces;
- 4. Proiectul pe GitHub, Resursa electronică: https://github.com/MunMihai/Anul4/tree/8c7af8c43b8c728ff28e1ee6c75a63f997659015/Semes trul_7/Internetul_Lucrurilor%20(IoT)/Laborator/Laborator4 Regim de acces;

Anexa 1

Fișierul stdinout.h

Fișierul stdinout.cpp

```
#if ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#include <stdio.h>
#include "stdinout.h"
// Function that printf and related will use to print
static int serial putchar(char c, FILE *f)
 if (c == '\n') {
   serial putchar('\r', f);
 return Serial.write(c) == 1 ? 0 : 1;
// Function that scanf and related will use to read
static int serial getchar(FILE *)
  // Wait until character is avilable
 while (Serial.available() <= 0) { ; }</pre>
 return Serial.read();
static FILE serial stdinout;
static void setup stdin stdout()
```

```
{
    // Set up stdout and stdin
    fdev_setup_stream(&serial_stdinout, serial_putchar, serial_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
    stdout = &serial_stdinout;
    stdin = &serial_stdinout;
    stderr = &serial_stdinout;
}

// Initialize the static variable to 0
size_t initializeSTDINOUT::initnum = 0;

// Constructor that calls the function to set up stdin and stdout
initializeSTDINOUT::initializeSTDINOUT()
{
    if (initnum++ == 0) {
        setup_stdin_stdout();
    }
}
```

Anexa 2

main.cpp

```
#include "relay.h"
#include "lcd utils.h"
#define RELAY PIN 5
#define STEP PIN 31
#define DIR PIN 33
void serial read();
void HandleSerialCommand(char command);
void runMotorStepper();
void changeDirection();
bool relayState = false;
char command;
bool motorState = 0;
bool dirState = 0;
void setup() {
  Serial.begin(15200);
  setup relay(RELAY PIN);
  initializeLcd(relayState);
  pinMode(STEP PIN, OUTPUT);
  pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
  printf("Session starts:\n");
}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    serial_read();
```

```
HandleSerialCommand(command);
    resetLcd(relayState);
  }
  runMotorStepper();
void HandleSerialCommand(char command) {
  if (command == '1') {
    relayState = turnRelayOn(RELAY PIN);
  } else if (command == '0') {
   relayState = turnRelayOff(RELAY PIN);
    changeDirection();
}
void serial read() {
  scanf("%s", &command);
  if (command != '1' && command != '0') {
    while ((c = getchar()) != '\n' \&\& c != EOF);
    printf("Comanda invalida! Folositi '1' pentru ON si '0' pentru OFF.\n");
}
void runMotorStepper() {
  digitalWrite(STEP PIN, motorState == HIGH ? LOW : HIGH);
  motorState = !motorState;
}
void changeDirection() {
 digitalWrite(DIR PIN, dirState == HIGH ? LOW : HIGH);
  dirState = !dirState;
relay.h
#ifndef RELAY H
#define RELAY H
#include <Arduino.h>
bool turnRelayOn(short pin);
bool turnRelayOff(short pin);
void setup relay(short pin);
#endif
```

```
#include "relay.h"
void setup relay(short pin) {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pin, LOW);
bool turnRelayOn(short pin) {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  printf("Relay ON\n");
  return true;
bool turnRelayOff(short pin) {
  digitalWrite(pin, LOW);
  printf("Relay OFF\n");
  return false;
lcd_utils.h
#ifndef LCD UTILS H
#define LCD UTILS H
#include <LiquidCrystal I2C.h>
#define I2C ADDR
                    0x27
#define COLUMNS 16
#define ROWS 2
void initializeLcd(bool relayState);
void resetLcd(bool relayState);
#endif // LCD_UTILS_H
lcd_utils.cpp
#include "lcd utils.h"
#include <stdio.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR, COLUMNS, ROWS);
void initializeLcd(bool relayState) {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  resetLcd(relayState);
}
void resetLcd(bool relayState) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Relay Status:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (relayState) {
```

```
lcd.print("ON");
} else {
  lcd.print("OFF");
}
```

ANEXA 3

diagram.json

```
"version": 1,
 "author": "Mihai Muntean",
 "editor": "wokwi",
 "parts": [
    { "type": "wokwi-arduino-mega", "id": "mega", "top": -47.4, "left": -3.6, "attrs":
   { "type": "wokwi-relay-module", "id": "relay1", "top": 249.8, "left": 201.6, "attrs":
{ } ,
     "type": "wokwi-led",
     "id": "led1",
     "top": 169.2,
     "left": 378.2,
     "attrs": { "color": "red" }
   },
     "type": "wokwi-lcd1602",
     "id": "lcd1",
     "top": -195.2,
     "left": 168.8,
     "attrs": { "pins": "i2c" }
    },
     "type": "wokwi-resistor",
     "id": "r1",
     "top": 205.55,
     "left": 259.2,
     "attrs": { "value": "1000" }
   },
     "type": "wokwi-stepper-motor",
     "id": "stepper1",
     "top": -293.99,
     "left": 528.43,
     "attrs": { "size": "17", "arrow": "red", "gearRatio": "5:1" }
    { "type": "wokwi-a4988", "id": "drv1", "top": -52.8, "left": 532.8, "attrs": {} },
   { "type": "wokwi-vcc", "id": "vcc1", "top": 221.56, "left": 345.6, "attrs": {} }
 1,
  "connections": [
    [ "relay1:GND", "mega:GND.2", "black", [ "h0" ] ],
```

```
[ "relay1:NO", "led1:A", "green", [ "h87.6", "v-78.6" ] ],
  [ "mega:5V", "relay1:VCC", "red", [ "v131.7", "h40.7" ] ],
  [ "lcd1:GND", "mega:GND.1", "black", [ "h-67.2", "v105.6" ] ],
  [ "lcd1:VCC", "mega:5V", "red", [ "h-192", "v422.5", "h182.4", "v-131.7" ] ],
  [ "lcd1:SDA", "mega:SDA", "green", [ "h0" ] ],
  [ "lcd1:SCL", "mega:SCL", "green", [ "h0" ] ],
  [ "mega:5", "relay1:IN", "green", [ "v0" ] ],
  [ "r1:2", "led1:C", "black", [ "v0" ] ],
  [ "r1:1", "mega:GND.2", "black", [ "h-86.4", "v-74.1" ] ],
  [ "drv1:2B", "stepper1:A-", "green", [ "h0" ] ],
  [ "drv1:2A", "stepper1:A+", "green", [ "h0" ] ],
  [ "stepper1:B+", "drv1:1A", "green", [ "v0" ] ],
  [ "stepper1:B-", "drv1:1B", "green", [ "v0" ] ],
  [ "drv1:SLEEP", "drv1:RESET", "yellow", [ "v0", "h9.6", "v-9.6" ] ],
  [ "vcc1:VCC", "relay1:COM", "red", [ "v0" ] ],
  [ "drv1:DIR", "mega:33", "green", [ "h0" ] ],
  [ "relay1:NC", "drv1:STEP", "green", [ "v0" ] ],
  [ "mega:31", "drv1:STEP", "green", [ "v0" ] ]
],
"dependencies": {}
```