«Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование»

- 1. Общие сведения о деталях мехатронных модулей (ММ) и роботов (Р).
- 2. Основные критерии работоспособности и расчёта деталей ММ и Р.
- 3. Материалы, применяемые для изготовления деталей ММ и Р.
- 4. Механические характеристики материалов деталей ММ и Р.
- 5. Виды циклов напряжений и их характеристики.
- 6. Допускаемые напряжения.
- 7. Зубчатые передачи и их классификация.
- 8. Основные параметры цилиндрической прямозубой зубчатой передачи.
- 9. Силы в зацеплении цилиндрической прямозубой зубчатой передачи.
- 10. Цилиндрическая косозубая передача и её основные параметры
- 11. Силы в зацеплении косозубой цилиндрической зубчатой передачи.
- 12. Основные параметры косозубой цилиндрической зубчатой передачи.
- 13. Эквивалентное колесо. Диаметр и число зубьев эквивалентного колеса.
- 14. Цилиндрическая зубчатая передача. Определение модуля зубьев из условия контактной прочности, межосевого расстояния, числа зубьев шестерни и колеса.
- 15. Цилиндрические зубчатые передачи. Допускаемые контактные напряжения
- 16. Цилиндрические зубчатые передачи. Допускаемые изгибные напряжения
- 17. Условие контактной прочности зубьев колес при кратковременной перегрузке.
- 18. Условие изгибной прочности зубьев колес при кратковременной нагрузке.
- 19. Коническая зубчатая. Передаточное отношение, число зубьев шестерни.
- 20. Коническая зубчатая передача. Силы в зацеплении.
- 21. Ременные передачи. Классификация ремней ременной передач.
- 22. Ременные передачи. Передаточное отношение и силы в ветвях ремня.
- 23. Валы и оси и их классификация.
- 24. Проектный и проверочный расчет вала на статическую прочность.
- 25. Проверочный расчет вала на изгибную и крутильную жесткость.
- 26. Расчет вала на усталостную прочность. Основные понятия.
- 27. Цилиндрическая фрикционная передача. Передаточное отношение, диаметры катков, межосевое расстояние.
- 28. Цилиндрическая фрикционная передача. Силы в передаче.

Вопрос 29.

Коническая фрикционная передача. Передаточное отношение, конусное расстояние, диаметры катков.

Вопрос 30.

Коническая фрикционная передача. Силы в передаче.

Вопрос 31.

Фрикционные передачи. Расчет катков на контактную прочность (формула Герца).

Вопрос 32.

Лобовый вариатор. Диапазон регулирования и текущее передаточное отношение.

Вопрос 33.

Торовый вариатор. Диапазон регулирования и текущее передаточное отношение.

Вопрос 34.

Червячные передачи и их классификация.

Вопрос 35.

Червячные передачи. Основные геометрические параметры.

Вопрос 36.

Кинематический расчет червячной передачи.

Вопрос 37.

Червячные передачи. Силы в зацеплении.

Вопрос 38.

Червячные передачи. Допускаемые контактные напряжения.

Вопрос 39.

Червячные передачи. Допускаемые изгибные напряжения.

Вопрос 40.

Червячные передачи. Связь между делительными диаметрами червяка и червячного колеса, модулем зубьев и межосевым расстоянием.

Вопрос 41.

Проверка червяка на прочность.

Вопрос 42.

Проверка червяка на жесткость.

1. Общие сведения о деталях мехатронных модулей (ММ) и роботов (Р).

Дисциплина «Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование» посвящена рассмотрению основ расчёта и конструирования деталей и сборочных единиц, встречающихся в различных механизмах, мехатронных модулях, машинах, роботах, т.е. в механических устройствах.

Механизм — система твёрдых тел, предназначенная для преобразования управляемого движения одного или нескольких твердых тел в требуемое управляемое движение других твёрдых тел.

Мехатронный модуль — функционально и конструктивно самостоятельное изделие, построенное с взаимопроникновением и синергетической аппаратно-

программной интеграцией составляющих его элементов, имеющих различную физическую природу, и предназначенное для реализации требуемого управляемого функционального движения его выходного звена.

Машина — устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического и умственного труда человека.

Робот — многофункциональная перепрограммируемая машина для полностью или частично автоматического выполнения двигательных функций аналогично живым организмам, а также некоторых интеллектуальных функций человека.

Механическое устройство – устройство, построенное на принципах синергетической интеграции различных механических элементов и предназначенное для осуществления управляемых функциональных движений его выходных звеньев. Все механические устройства состоят из деталей, которые объединены в сборочные единицы (CE).

Деталь – неделимая без разрушения часть механического устройства (зубчатое колесо, винт, шпонка).

Сборочная единица – конструктивно самостоятельная часть механического устройства, выполняющая определённую функцию (редуктор, муфта, коробка передач).

Детали и сборочные единицы по их назначению и характеру выполняемых ими функций в процессе эксплуатации делят на две группы:

- детали и сборочные единицы общего назначения такие, которые встречаются почти во всех механических устройствах (валы, подшипники, колёса, болты и т.д.);
- детали и сборочные единицы специального назначения такие, которые встречаются только в одном или в нескольких типах механических устройств (поршни, шатуны, коленчатые валы).

Дисциплина «Детали мехатронных модулей, роботов и их кон- струирование» посвящена изучению основ расчёта и конструирования деталей и сборочная единица общего назначения, которые делят на три основные группы.

- 1. Соединения:
 - 1.1. Неразъёмные (заклёпочные, сварные, с натягом).
 - 1.2. Разъёмные (шпоночные, резьбовые, шлицевые).
- 2. Передачи (зубчатые, фрикционные, червячные, ременные).
- 3. Детали и сборочные единицы, обслуживающие передачи (валы, подшипники, муфты и др.).

2. Основные критерии работоспособности и расчёта деталей ММ и Р.

Работоспособность — свойство конструкции выполнять возло- женные на неё функции в течение заданного промежутка времени или наработки при существующей системе технического обслужи- вания и ремонта. Работоспособность деталей оценивают рядом критериев, кото- рые диктуются условиями их работы.

- 1. **Прочность** способность детали сопротивляться разрушению или возникновению пластических деформаций под действием приложенных к ней нагрузок.
- 2. Жёсткость способность детали сопротивляться изменению формы и размеров под нагрузкой.

- 3. **Износостойкость** способность детали сохранять необходимые размеры трущихся поверхностей в течение заданного срока службы.
- 4. **Теплостойкость** способность конструкции работать в пределах заданных температур в течение заданного срока службы.
- 5. **Вибростойкость** способность конструкции работать в нужном диапазоне режимов, достаточно далёких от области резонансов. Соблюдение указанных критериев работоспособности обеспечивает надежность конструкции в течение заданного срока службы.

Надёжность — свойство изделия (мехатронного модуля или робота) выполнять заданные функции с сохранением эксплуатационных показателей в течение требуемой наработки (в часах, километрах). Основы надёжности закладывает конструктор при проектировании изделия.

3. Материалы, применяемые для изготовления деталей ММ и Р.

Для изготовления деталей применяют:

- I. Металлы.
- II. Неметаллические материалы.

Все металлы и сплавы делят на:

- 1. Чёрные
 - 1.1.Сталь.
 - 1.2. Чугун. Они сравнительно дёшевы, обладают высокой прочностью.
- 2. Цветные
 - 2.1.Бронза.
 - 2.2. Латунь.
- 2.3. Баббиты. Они дороги, но имеют высокие антифрикционные свойства, хорошо обрабатываются резанием.
- 2.4. Лёгкие сплавы алюминиевые, магниевые и др. Они обладают хорошими литейными свойствами, позволяют получать точные отливки под давлением.

К неметаллическим материалам относят:

- 1. Пластмассы (текстолит, волокнит, древеснослоистые пластики и др.). Они имеют небольшую плотность, антикоррозийные, обладают хорошими антифрикционными свойствами, высокой виброустойчивостью.
- 2. Минералокерамические материалы.
- 3. Резина.
- 4. Графит.
- 5. Композиционные материалы.
- 6. Порошковые материалы.

4. Механические характеристики материалов деталей ММ и Р.

- 1. Предел прочности σ в условное напряжение, при котором материал разрушается.
- 2. Предел текучести σ т наибольшее напряжение, соответствующее началу пластических(необратимых) деформаций.
- 3. Предел пропорциональности σ пц наибольшее напряжение до которого материал подчиняется закону Γ ука.
- 4. Предел выносливости σ R наибольшее значение максимального напряжения цикла, при котором стандартный образец выдерживает базовое число циклов с малой степенью вероятности раз- рушения.
- 5. Твердость способность материала сопротивляться проникно- вению в него инородного тела. В зависимости от способа определения твёрдости различают:
- твердость по Бриннелю(НВ) вдавливают в образец шарик;
- твердость по Роквеллу(HRC) вдавливают в образец конус.

5. Виды циклов напряжений и их характеристики.

Виды циклов напряжений представлены на рис 1:

- асимметричный R (рис. 1, a);
- симметричный R-1 (рис. 1, б);
- пульсирующий (отнулевой) R0 (рис. 1, в);

• постоянный R+1 (рис. 1, г).

Предел выносливости при любом цикле можно выразить через пределы




Рис. 1

выносливости при симметричном (σ_{-1}) и постоянном (σ_{+1}) циклах. Немецкий учёный Зодерберг предложил для асимметричного цикла следующую зависимость

При R=0 получим зависимость для предела выносливости при пульсирующем цикле

$$\sigma_0 = \frac{2\sigma_{-1}\sigma_{+1}}{\sigma_{+1} + \sigma_{-1}}.$$

6. Допускаемые напряжения.


Допускаемое напряжение равно

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{\text{пред}}}{n},$$


где $\sigma_{\text{пред}}$ – предельное напряжение, n— коэффициент запаса; n >1. Допускаемое напряжение составляет часть от предельного напряжения. Для пластичных материалов (Ст. 3) диаграммы растяжения (рис. 2, а) и сжатия (рис 2, б) имеют вид Следовательно, для различных материалов допускаемое напряжение определяют в виде

где $\sigma_{\text{т.р}}$ и $\sigma_{\text{т.с.}}$ – пределы текучести при растяжении и сжатии; $[n_T]$ – нормативный (требуемый) коэффициент запаса прочности по текучести.

$$[\sigma]_{\rm p} = \frac{\sigma_{\rm T.p.}}{[n_{\rm T}]};$$
 $[\sigma]_{\rm c} = \frac{\sigma_{\rm T.c.}}{[n_{\rm T}]},$



Для хрупких материалов (чугун) диаграммы растяжения (рис. 3, а) и сжатия (рис. 3, б) имеют вид



В этом случае допускаемые напряжения будут равны

$$[\sigma]_{\rm p} = \frac{\sigma_{\rm Bp}}{[n_{\rm B}]};$$
 $[\sigma]_{\rm c} = \frac{\sigma_{\rm BC}}{[n_{\rm B}]},$

где σ_{Bp} и σ_{Bc} – пределы прочности при растяжении и сжатии; $[n_B]$ – нормативный (требуемый) коэффициент запаса по пределу прочности. В общем можно сказать, что допускаемые напряжения равны:

• при статической нагрузке

$$[\sigma_{+1}] = \frac{\sigma_{\mathrm{T.}}}{n_{+1}};$$

$$[\sigma_{+1}] = \frac{\sigma_{\rm B}}{n_{+1}};$$

• при знакопеременной симметричной нагрузке

$$[\sigma_{-1}] = \frac{\sigma_{-1}}{n_{-1}};$$

• при пульсирующем цикле нагружения

$$[\sigma_0] = \frac{2[\sigma_{-1}][\sigma_{+1}]}{[\sigma_{+1}] + [\sigma_{-1}]};$$


• при произвольном цикле нагружения

$$[\sigma_R] = \frac{2[\sigma_{-1}][\sigma_{+1}]}{(1-R)[\sigma_{+1}] + (1+R)[\sigma_{-1}])},$$

где n_{+1} — коэффициент запаса прочности при статической нагрузке; n_{-1} — коэффициент запаса выносливости при нагрузке, переменной во времени.


7. Зубчатые передачи и их классификация.

Зубчатой передачей называют трехзвенный механизм, который с помощью зацепления пары зубчатых колес передает или преобразует движение с изменением угловых скоростей и моментов (рис. 1)




Меньшее зубчатое колесо 1 называют шестерней, большее 2 – колесом. Классификация зубчатых передач Зубчатые передачи классифицируют по следующим показателям.

- 1. В зависимости от взаимного расположения геометрических осей колес:
 - цилиндрические (при параллельных осях) (рис. 2, а);
 - конические (при пересекающихся осях)(рис. 2, б);
 - винтовые (при скрещивающихся осях) (рис. 2, в).




- 2. В зависимости от расположения зубьев на ободе колес:
 - прямозубые (рис. 3, а);
 - косозубые (рис. 3, б);
 - шевронные (рис. 3, в);
 - с круговыми зубьями (рис. 3, г).




- 3. В зависимости от формы профиля зуба:
 - эвольвентные (рис. 4, а);

- циклоидальные (рис. 4, б);
- с зацеплением Новикова (рис. 4, в)



4. В зависимости от взаимного расположения колес:

- внешнего зацепления (рис. 5, а);
- внутреннего зацепления (рис. 5, б)



5. В зависимости от конструктивного исполнения:

- открытые;
- закрытые. Достоинства зубчатых передач:
- высокая надежность работы в широком диапазоне нагрузок и скоростей;
- долговечность;
- постоянство передаточного отношения;
- высокий КПД;
- простота обслуживания.

Недостатки зубчатых передач:

- высокие требования к точности изготовления и монтажа;
- шум при больших скоростях.

8. Основные параметры цилиндрической прямозубой зубчатой передачи.

Передаточное отношение

$$U = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{Vr_2}{Vr_1} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{mz_2}{mz_1} = \frac{z_2}{z_1},$$

где ω_1 и ω_2 – угловые скорости, r_1 и r_2 – радиусы и d_1 и d_2 – диаметры делительных окружностей, z_1 и z_2 – числа зубьев, V_1 и V_2 – мгновенные линейные скорости точки контакта зубьев и m – модуль зубьев зубчатых колес

Здесь р — окружной шаг — расстояние между одноименными сторонами двух соседних профилей зубьев по дуге делительной окружности (рис.6), $a_w = O_1O_2$ — межосевое расстояние — расстояние между центрами зубчатых колёс; AB—линия зацепления — общая касательная к двум основным окружностям d_{b1} и d_{b2} ,

$$m=\frac{p}{\pi}$$
.

проходящая через полюс Π зацепления. Полюс Π зацепления — точка пересечения линии зацепления с межосевым расстоянием. Линия зацепления делит межосевое расстояние a_w на части обратно пропорциональные угловым скоростям

$$\frac{O_2\Pi}{O_1\Pi} = \pm \frac{\omega_1}{\omega_2},$$

где «-» - для внешнего зацепления зубчатых колес, «+» - для внутреннего зацепления зубчатых колес.

Угол между линией зацепления и перпендикуляром к межосе- вому расстоянию называют углом зацепления α_w . При нарезании зубьев инструментальной рейкой без смещения $\alpha_w = \alpha = 20$. Делительная окружность d — окружность, на которой окружной шаг P и угол зацепления α_w соответственно равны шагу P и углу зацепления $\alpha_w = 20$ инструментальной рейки, которой нарезают зубчатое колесо. Диаметры делительных окружностей:

• шестерни

$$d_1 = mz_1$$
.

• колеса

$$d_2 = mz_2; d_2 = d_1U.$$

Основная окружность d_b — окружность, эвольвентой которой является профиль зуба. Эвольвента окружности — кривая, центры кривизны которой лежат на основной окружности.

Диаметры основных окружностей:

• шестерни

$$d_{b_1} = d_1 \cos \alpha_w$$

• колеса

$$d_{b_2} = d_2 \cos \alpha_w$$
.

Межосевое расстояние пары зубчатых колес, нарезанных инструментальной рейкой без смещения

$$a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(z_1 + z_2)}{2}$$
.

Начальные окружности d_w – окружности, которые в процессе зацепления пары зубчатых колес перекатываются друг по другу без скольжения.

Диаметры начальных окружностей:

• шестерни

$$d_{w_1} = \frac{2a_w}{U+1};$$

• колеса

$$d_{w_2} = 2a_w - d_{w_1}$$

У пары зубчатых колес может быть множество начальных окружностей. У отдельно взятого зубчатого колеса начальной окружности не существует. Окружность вершин зубьев da — окружность, проведенная по вершинам зубьев.

Диаметры окружностей вершин зубьев:

• шестерни

$$d_{a1} = d_1 + 2m$$
;

колеса

$$d_{a2} = d_2 + 2m.$$

Окружность впадин зубьев d_f – окружность, проведенная по впадинам зубьев. Диаметры окружностей впадин зубьев:

Основной шаг Pb – расстояние между одноименными сторона- ми двух соседних профилей зубьев по дуге основной окружности.

Высота зуба

$$h = 2,25m$$
.

Высота головки зуба

$$h_a = m$$
.

Высота ножки зуба

$$h_f = 1,25m$$
.

Активная линия зацепления qa – отрезок линии зацепления, отсекаемый окружностями вершин

$$q_a = ab$$
.

Коэффициент торцевого перекрытия

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{q_a}{P_b} > 1,$$

или

$$\varepsilon_{\alpha} = 1.88 - 3.2(\frac{1}{z_1} \pm \frac{1}{z_2}).$$

Здесь знак "+" для внешнего зацепления, "-" для внутреннего зацепления. Для прямозубой зубчатой передачи должно быть $\epsilon_{\alpha} > 1,2$, для косозубой $\epsilon_{\alpha} > 1$

9. Силы в зацеплении цилиндрической прямозубой зубчатой передачи.

Силы в зацеплении двух прямозубых цилиндрических колёс 1 и 2 (рис. 7):

• окружная сила

$$F_t = \frac{2T_1}{d_1};$$

• радиальная сила

$$F_r = F_t t g \alpha_w;$$

нормальная сила

$$F_n = \frac{F_t}{\cos \alpha_w},$$

где T_1 – вращающий момент на ведущем колесе, T_2 – момент сопротивления на ведомом колесе,

$$T_2 = T_1 U \eta;$$

 η - коэффициент полезного действия зубчатой передачи.

В большинстве случаев известным является момент T_2 . Тогда

$$T_1 = \frac{T_2}{U\eta}.$$

Рис. 7

10. Цилиндрическая косозубая передача и её основные параметры

Косозубыми называют колеса, у которых зубья расположены под углом β к образующей на делительном диаметре d (рис 8). В косозубой передаче зубья входят в зацепление не сразу по всей длине, а постепенно.




Рис. 8

Угол наклона зубьев $\beta=8\dots 15$. Максимум β max =20. Нормальный шаг P — шаг, измеренный в плоскости нормального сечения к зубу. Окружной (торцевой) шаг Pt — шаг, измеренный в торцевом сечении

$$P_t = \frac{P}{\cos \beta}.$$

Нормальный модуль

$$m = \frac{P}{\pi}$$
.

Окружной (торцевой) модуль

$$m_t = \frac{P_t}{\pi} = \frac{P}{\pi \cos \beta} = \frac{m}{\cos \beta}.$$

Диаметры делительных окружностей:

• шестерни

$$d_1 = m_t z_1 = \frac{m}{\cos \beta} z_1;$$

• колеса

$$d_1 = m_t z_1 = \frac{m}{\cos \beta} z_1;$$

$$d_2 = m_t z_2 = \frac{m}{\cos \beta} z_2.$$

Диаметры окружностей вершин зубьев:

• шестерни

$$d_{a_1} = d_1 + 2m;$$

колеса

$$d_{a_2} = d_2 + 2m.$$

Высота зуба

$$h = 2,25m$$
.

Коэффициент торцевого перекрытия

$$\varepsilon_a = \left[1,88 - 3,2(\frac{1}{z_{\nu_1}} \pm \frac{1}{z_{\nu_2}})\right] \cos \beta > 1,1...1,2.$$

Здесь знак "+" для внешнего зацепления, "-" для внутреннего зацеплении; z_{v1} и z_{v2} –число зубьев эквивалентных шестерни и колеca.

Коэффициент осевого перекрытия

$$\varepsilon_{\beta} = \frac{b \sin \beta}{\pi m} = \frac{\psi_{bd} z_1}{\pi} tg \ \beta \ge 1, 1 \dots 1, 2.$$

Диаметры окружностей впадин зубьев:

• шестерни

$$d_{f_1} = d_1 - 2.5m$$

колеса

$$d_{f_2} = d_2 - 2.5m$$
.

Диаметры основных окружностей:

• шестерни

$$d_{b_1} = d_1 \cos \alpha_w;$$

колеса

$$d_{b_2} = d_2 \cos \alpha_w$$

11.Силы в зацеплении косозубой цилиндрической зубчатой передачи.

Силы в зацеплении двух цилиндрических косозубых колёс показаны на рис. 9. Силы в зацеплении:

окружная

$$F_t = \frac{2T_1}{d_1};$$

• нормальная к зубу

$$F_t' = \frac{F_t}{\cos \beta};$$

• радиальная


$$F_r = F_t t g \alpha_w = \frac{F_t t g \alpha_w}{\cos \beta};$$


• осевая

$$F_a = F_t t g \beta;$$

полная

$$F_n = \frac{F_t'}{\cos \alpha_w} = \frac{F_t}{\cos \alpha_w \cos \beta}.$$





Момент сопротивления

$$T_2 = T_1 U \eta$$
.


Осевая сила Fa дополнительно нагружает подшипники. Возрастает с увеличением угла β . Поэтому угол β принимают не более 20 . Достоинства зубчатой косозубой передачи по сравнению с прямозубой передачей:

- передает большие мощности при тех же габаритных размерах;
- более плавная в работе, так как в зацеплении находится большее количество зубьев при той же ширине колес;
- хорошо прирабатывается;
- многопарность зацепления;
- меньший шум при работе.

Недостатки: возникновение осевого усилия

13. Эквивалентное колесо. Диаметр и число зубьев эквивалентного колеса.

Прочность зуба определяют его размеры и форма в нормальном сечении. Форму косого зуба в нормальном сечении принято определять через параметры эквивалентного прямозубого колеса (рис. 10)



Нормальное к зубу сечение образует эллипс с полуосями

$$c = \frac{d}{2} = r$$
, $e = \frac{d}{2\cos\beta} = \frac{r}{\cos\beta}$

Радиус кривизны эллипса в точке А

$$r_v = \frac{e^2}{c} = \frac{2d^2}{4d\cos^2\beta} = \frac{d}{2\cos^2\beta}$$

В соответствии с этим форму косого зуба в нормальном сечении определяют эквивалентным прямозубым колесом, у которого диаметр равен

$$d_v = 2r_v = \frac{d}{\cos^2 \beta}.$$

Число зубьев эквивалентного прямозубого колеса

$$z_v = \frac{d_v}{m} = \frac{d}{m\cos^2\theta} = \frac{m_t z}{m\cos\theta\cos^2\theta} = \frac{z}{\cos^3\theta}$$

Прочность зуба косозубого зубчатого колеса диаметром d и с числом зубьев z эквивалентна прочности зуба прямозубого колеса диаметром d_v и с числом зубьев z_v .

Таким образом, в прочностном отношении косозубое колесо эквивалентно прямозубому колесу большего диаметра.

Для косозубого колеса при угле наклона зубьев $\beta=20$, числе зубьев z и диаметре d получим

$$d_v = 1,13d;$$
 $z_v = 1,2z.$

14. Цилиндрическая зубчатая передача. Определение модуля зубьев из условия контактной прочности, межосевого расстояния, числа зубьев шестерни и колеса.

Условие контактной выносливости

$$G_H = Z_H Z_M Z_{\varepsilon} \sqrt{\frac{W_{Ht} (U \pm 1)}{d_1 U}} \leq [G]_H,$$

где Z_H =1,76соsβ–коэффициент, учитывающий форму сопряженных поверхностей зубьев; Z_M =275МПа $^{1/2}$ –коэффициент, учитывающий свойства материалов колес; Z_ε - коэффициент, учитывающий суммарную длину контактных линии.

Для прямозубых колёс

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_{\alpha}}{3}};$$

для косозубых колёс

$$Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{1}{K_{\varepsilon}\varepsilon_{\alpha}}};$$

 $K_{\varepsilon} = 0.9 \dots 1,0$ -коэффициент изменения длины контактных линий;

 $W_{H\!f}$ удельная расчетная окружная сила, Н/мм

$$W_{\rm Ht} = \frac{F_{t1}}{b_{w}} k_{H\alpha} k_{H\beta} k_{H\nu} = \frac{2 \cdot 10^{3} T_{1}}{d_{1} b_{w}} k_{H\alpha} k_{H\beta} k_{H\nu}.$$

Здесь F_{t1} - окружная сила на шестерне, Н

$$F_{t1} = \frac{2 \cdot 10^3 T_1}{d_t}$$
;

 b_w – ширина зубчатого венца

$$b_w = \Psi_{bd}d_1$$
;

 $k_{H\alpha}$ – коэффициент распределения нагрузки между зубьями

$$k_{H\alpha} = \begin{cases} 1\text{-для прямозубых колес;} \\ 1,02...1,08\text{-для косозубых колес;} \end{cases}$$

 $k_{H\beta}$ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зубы (таблица 1)

Изгибная выносливость зуба:

$$G_F = Y_F Y_{\varepsilon} Y_{\varepsilon} \frac{W_{Ft}}{m} \leq [G]_F,$$

где Y_F —коэффициент формы зуба (таблица 2). Выбирают в зависимости от эквивалентного числа зубъев шестерни и колеса.

 Y_{ε} – коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев

$$Y_{\varepsilon} = \frac{1}{K_{\varepsilon} \varepsilon_{\alpha}};$$

для прямозубых колёс $Y_{\varepsilon} = 1$.

 Y_B –коэффициент, учитывающий наклон зубьев

$$Y_{\beta}=1-\frac{\beta^{0}}{140}$$

 W_{FC} удельная расчетная окружная сила, Н/мм

$$W_{Ft} = \frac{F_{t1}}{b_W} K_{F\alpha} K_{F\beta} K_{FV} = \frac{2000 T_1}{b_W d_1} K_{F\alpha} K_{F\beta} K_{FV}.$$

Здесь $K_{F\alpha}$ -коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями. Для прямозубых колес $K_{F\alpha}=1$. Для косозубых колес

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (\varepsilon_{\alpha} - 1)(n - 5)}{4\varepsilon_{\alpha}},$$

где n-степень точности по плавности $5 \le n \le 9$.

 $K_{F\beta}$ -коэффициент неравномерности распределения нагрузки по длине зуба (таблица 1); K_{Fv} -коэффициент динамической нагрузки

$$K_{Fv} = \begin{cases} 1.08 - для прямозубых колес; \\ 1.01 - для косозубых колес, \end{cases}$$

 k_{Hv} -коэффициент динамической нагрузки

$$k_{Hv} = \left\{ egin{array}{ll} 1,04 - {
m для} \ {
m прямозубых} \ {
m колес;} \\ 1,0 - {
m для} \ {
m косозубых} \ {
m колес,} \end{array}
ight.$$

[б]_н— допускаемое контактное напряжение. Величина расчетных контактных напряжений одинакова для шестерни и колеса. Поэтому расчет выполняют для того из колес, у которого меньше допускаемое контактное напряжение (чаще всего это бывает у колеса).

Для косозубых передач при HB₁—HB₂>70 допускаемые контактные напряжения рассчитывают по формулам

$$[G]_H$$
=0,45($[G]_{H_1}$ + $[G]_{H_2}$);

$$[G]_{H} \leq 1,23[G]_{H2}$$

где $[\mathcal{O}]_{H1}$ и $[\mathcal{O}]_{H2}$ –допускаемые контактные напряжение для шестерни и колеса соответственно.

Выбирают меньшее значение[б]н.

В случае не выполнения условия контактной выносливости зубьев колёс необходимо найти новое значение ширины зубчатого венца по формуле

$$b_{w}' = b_{w} \left(\frac{\sigma_{H}}{\left[\sigma \right]_{H}} \right)^{2},$$

пересчитать удельную окружную силу W_{Ht} и уточнить значение контактного напряжения $G_{H\cdot}$

В случае не выполнения условия изгибной выносливости зубьев колёс необходимо найти новое значение ширины зубчатого венца по формуле

$$b_w' = b_w \left(\frac{\sigma_F}{[\sigma]_F} \right)^2,$$

пересчитать удельную окружную силу W_{Ft} и уточнить значение изгибного напряжения G_{F} .

15. Цилиндрические зубчатые передачи. Допускаемые контактные напряжения

Допускаемые напряжения

Допускаемые контактные напряжения

$$[\mathcal{O}]_{\mathrm{H}} = \frac{\sigma_{Hlimb}}{S_{H}} K_{HL} = [\mathcal{O}_{0}]_{\mathrm{H}} K_{HL},$$




Рис. 1

где G_{Himb} — предел контактной выносливости поверхностей зубьев МПа (рис. 1).

8

16. Цилиндрические зубчатые передачи. Допускаемые изгибные напряжения Допускаемые изгибные напряжения

$$[\mathcal{O}]_{F} = \frac{\sigma_{Flimb}}{S_{F}} K_{FL} K_{FC},$$

где σ_{Flimb} -предел изгибной выносливости поверхности зубьев.

при HRC=45...6 бFlimb=(550...650) МПа;


SH = 55...75 - коэффициент безопасности;

17. Условие контактной прочности зубьев колес при кратковременной перегрузке. Проверочный расчет зубьев при перегрузке

Кратковременные нагрузки не учтенные при расчете на выносливость, могут привести к потере статической прочности зубьев. Поэтому необходимо проверять статическую прочность зубьев при перегрузке.

Условие контактной прочности зубьев при кратковременной перегрузке моментом $T_{\text{mix}}(\text{рис. 2})$

$$\mathbf{G}_{H\!\!\max} \! = \! \mathbf{G}_{H} \sqrt{\frac{T_{\mathrm{max}}}{T_{\mathrm{max}}}} \leq \! [\mathbf{G}]_{H\!\!\max},$$



где $G_{\rm H}$ -расчетное контактное напряжение; $T_{\rm max}$ -максимальный момент по циклограмме нагружения; $[G]_{\rm Hmax}$ -предельное допускаемое контактное напряжение.

При нормализации и объёмной закалке зубьев $[\mathfrak{G}]_{Hmax}$ =2,8 \mathfrak{G}_{T} , где \mathfrak{G}_{T} -предел текучести материала зубьев; при цементации, закалке ТВЧ и азотировании $[\mathfrak{G}]_{Hmax}$ =40HRC.

18. Условие изгибной прочности зубьев колес при кратковременной нагрузке.

Аналогично записывают условие изгибной прочности зубьев при кратковременной перегрузке

$$\mathfrak{S}_{F_{\max}} = \mathfrak{S}_{F_{\overline{T_{\max}}}} \leq [\mathfrak{S}]_{F_{\max}},$$

где \mathfrak{G}_F -расчетное изгибное напряжение; $[\mathfrak{G}]_{Fmax}$ - предельное допускаемое напряжение изгиба.

При твёрдости зубьев HB<350 получаем[\mathcal{O}]_{Fmax} $\approx 0.8\mathcal{O}_{T}$; при HB>350 [\mathcal{O}]_{Fmax} $\approx 0.6\mathcal{O}_{B}$, где \mathcal{O}_{B} — предел прочности материала зубьев.

19. Коническая зубчатая. Передаточное отношение, число зубьев шестерни.

Конической зубчатой передачей называют передачу с перекрещивающимися осями зубчатых колес. Наибольшее распространение получили передачи, оси колес которых пересекаются под углом $\Sigma = 90^\circ$ (рис. 1)




Рис. 1

Передаточное отношение

$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_{e2}}{d_{e1}} = tg\,\delta_2 = \frac{1}{tg\delta_1} = ctg\,\delta_1 = sin\frac{\delta_2}{\delta_1} = \frac{z_2}{z_1}.$$

Числа зубьев эквивалентных прямозубых цилиндрических колес:

• шестерни

$$z_{v1}=\frac{z_1}{\cos\delta_1};$$

колеса

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos \delta_2}.$$

Передаточное отношение эквивалентной прямозубой цилиндрической передачи

$$u_v = \frac{Z_{v2}}{Z_{v1}} = u^2.$$

20. Коническая зубчатая передача. Силы в зацеплении.

На рис. 2 приведено распределение сил в зацеплении конических зубчатых колес.




Рис. 2

Силы на шестерне:

окружная

$$F_{t1}=\frac{2T_1}{d_1};$$

нормальная в точке контакта зубьев

$$F'_{r1} = F_{t1} \operatorname{tg} \alpha_w;$$

радиальная

$$F_{r1} = F'_{r1}\cos\delta_1 = F_{t1}\operatorname{tg}\alpha_w\cos\delta_1;$$

осевая

$$F_{a1} = F'_{r1}\sin\delta_1 = F_{t1}\operatorname{tg}\alpha_w\sin\delta_1.$$

Силы на колесе 2:

$$F_{t2} = -F_{t1}$$
; $F_{r2} = -F_{a1}$; $F_{a2} = -F_{r1}$.

Вращающий момент на колесе 2


$$T_2 = T_1 u \eta$$
,

где T_1 - вращающий момент на шестерне, η - коэффициент полезного действия.

21. Ременные передачи. Классификация ремней ременной передач.


РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Ременные передачи относят к передачам трением с гибкой связью. Передача состоит из ведущего 1, ведомого 2 шкивов и ремня 3. Нагрузка передается силами трения, возникающими между шкивами и ремнем, вследствие натяжения ремня.



Классификация ремней ременных передач

Ремни ременных передач классифицируют в зависимости от их формы:



22. Ременные передачи. Передаточное отношение и силы в ветвях ремня.

Передаточное отношение

$$U = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{D_2}{D_1(1-\varepsilon)} \approx \frac{D_2}{D_1},$$

где ω_1 и ω_2 - угловые скорости ведущего и ведомого шкивов соответственно; D_1 и D_2 - диаметры ведущего и ведомого шкивов соответственно; ε -коэффициент скольжения


$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2}{V_1} \approx 0.01 \dots 0.02.$$

Силы в ветвях ремня

В состоянии покоя передачи для создания трения между ремнем и шкивами ремень надевают на шкивы с предварительным натяжением (рис.2, а). Оно равно для обеих ветвей

$$F_0 = \frac{T_1}{D_1} \left(\frac{e^{f\alpha} + 1}{e^{f\alpha} - 1} \right),$$

где T_1 – момент на ведущем шкиве; e=2,72 – основание натурального логарифма; $f=0,1\dots0,3$ – коэффициент трения между ремнем и шкивами.



При приложении момента T_1 натяжения ветвей ремня станут разными (рис.2, б).

Натяжение ведущей ветви

$$F_1 = \frac{2T_1}{D_1} \left(\frac{e^{f\alpha}}{e^{f\alpha} - 1} \right).$$

Натяжение ведомой ветви

$$F_2 = \frac{2T_1}{D_1} \left(\frac{1}{e^{f\alpha} - 1} \right).$$


23. Валы и оси и их классификация.

ВАЛЫ И ОСИ

Вал — деталь, предназначенная для поддержания установленных на ней деталей и для передачи вращающего момента. При работе вал испытывает изгиб и кручение, а иногда и растяжение(сжатие) дополнительно (рис.1, а).

Ось — деталь, предназначенная только для поддержания установленных на ней деталей. Ось не передаёт вращающего момента и, следовательно, не испытывает кручения.


Оси могут быть неподвижными или вращающимися вместе с установленными на них деталями (рис. 1, б, в)



Классификация валов и осей

Валы и оси классифицируют:

1. По геометрической форме:




2. По конструктивному исполнению:


гладкие



• ступенчатые



3. По типу поперечного сечения:



Материалы, используемые для изготовления валов и осей: углеродистые и легированные стали. Критерии работоспособности:

- статическая прочность;
- усталостная прочность (выносливость);
- жёсткость.

24. Проектный и проверочный расчет вала на статическую прочность.

Проектный расчёт валов

Проектный расчёт валов выполняют по его расчётной схеме, которую составляют с использованием упрощений:

 □ валы рассматривают как прямые брусья, лежащие на шарнирных опорах (подшипниках);

при выооре типа опоры полагают, что деформации валов
малы и, если подшипник допускает хотя бы небольшой наклон
или перемещение цапфы, его считают шарнирно-подвижной опо-
рой, при отсутствии наклона или перемещения – шарнирно-
неподвижной опорой;
□ подшипники качения, воспринимающие одновременно ра-
диальные и осевые усилия, рассматривают как шарнирно-
неподвижные опоры;
\square подшипники, воспринимающие только радиальные усилия,
рассматривают как шарнирно-подвижные опоры;
\square на схеме центр опоры принимают в середине подшипника
качения;
□ распределённые силы и моменты изображают как сосредо-
точенные;
□ силы трения в опорах не учитывают.
Проектный расчёт валов проводят условно только по круче-
нию для определения ориентировочного диаметра вала по стати-
ческой прочности. Влияние изгиба, концентрации напряжений и
характера нагрузки компенсируют понижением допускаемого ка-
сательного напряжения [τ].
При проектном расчёте обычно определяют диаметр выход-
ного конца вала, который в большинстве случаев испытывает
лишь одно кручение (быстроходный и тихоходный валы редукто-
pa).
Для промежуточного вала определяют диаметр под шестер-
ней.
Остальные диаметры вала назначают при разработке кон-
струкции с учётом технологии изготовления и сборки.

Условие прочности вала при кручении

$$\tau = \frac{T_{\rm K}}{W_{\rm p}} = \frac{T}{0.2 \, d^3} \le [\tau].$$

Откуда диаметр вала равен

$$d \ge \sqrt[3]{\frac{T_{\mathbf{K}}}{0.2|\tau|}},$$

где [т]= (12...30)МПа — пониженное допускаемое касательное напряжение.

Полученное значение диаметра вала округляют до ближайшего стандартного значения по ГОСТ 6636- 69.

Проверочный расчёт вала на статическую прочность

Его проводят по пиковым напряжениям, которые не учитывают при расчёте на усталость вала.

Условие статической прочности

$$\sigma_{\text{\tiny SKB}} = \sqrt{\sigma_{\text{\tiny u}}^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma]_{\text{\tiny p}}$$

или

$$n_T = \frac{\sigma_T}{\sigma_{AKB}} \ge [n]_T$$

$$\sigma_{\rm u} = \frac{M_{\rm max}}{0.1d^3};$$

т — касательное напряжение при кручении

$$\tau = \frac{T_{\kappa \max}}{0.2d^3};$$

Мтах и Тк тах — максимальный изгибающий и крутящий момент в опасном сечении вала; σT —предел текучести материала вала; nT — коэффициент запаса прочности по текучести; [n]T — допускаемый коэффициент запаса прочности по текучести, [n]T=1,2...1,3; $[\sigma]P$ —

25. Проверочный расчет вала на изгибную и крутильную жесткость.

Условия изгибной жёсткости вала (рис.2)



 $\Theta \leq [\Theta]$




Рис. 2

где δ — прогиб вала в рассматриваемом сечении; $[\delta]$ — допустимый прогиб вала; принимают $[\delta]$ =(0,0002...0,0003)l; l - расстояние между опорами;

 Θ — угол поворота поперечного сечения вала; $[\Theta] \le 3.5$ ° - допустимый угол поворота поперечного сечения вала под колесом.

Допустимый угол наклона вала в подшипнике:

- в радиальном шариковом $[\Theta] \le 8';$
- в радиально-упорном шариковом $[\Theta] \le 5'$;
- в цилиндрическом роликовом $[\Theta] \le 4'$;

Условие крутильной жёсткости вала

$$\varphi_0 = T_K \frac{1}{G J_P} \le [\varphi]_0$$

где G — модуль упругости второго рода материала вала. Принимают $G \approx 8*10^4 \ \mathrm{MHz}$; J_p — полярный момент инерции поперечного сечения вала

$$J_p = 0.1d^4$$
;


 $[\phi]_0$ - допустимый угол закручивания вала; $[\phi]_0$ = $(5...22)10^{-3}$ рад/м.

26. Расчет вала на усталостную прочность. Основные понятия.

Расчёт вала на усталостную прочность (выносливость)
Расчёт вала на усталостную прочность заключается в определении коэффициентов запаса усталости в предположительно опасных сечениях, предварительно намеченных в соответствии с эпюрами моментов и расположением зон концентрации напряжений (галтели, шпоночные канавки, выточки, поперечные отвер-

При расчёте принимают, что напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу (рис.3, а), а напряжения кручения при постоянной (не реверсивной) нагрузке — по пульсирующему (отнулевому) циклу (рис.3, б), при реверсивной нагрузке - по симметричному циклу (рис.3, в).

стия, шлицы).



Для опасных сечений вала при совместном действии напряжений изгиба и кручения (рис.4) условие усталости имеет вид

$$S = \frac{S_{\sigma} S_{\tau}}{\sqrt{S_{\sigma}^2 + S_{\tau}^2}} \ge [S] = 1,3...1,5,$$




Рис. 4 где $S_{\!\scriptscriptstyle G}$ — коэффициент запаса усталости по нормальным напряжениям

$$S_{\sigma} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma D}\sigma_a + \psi_{\sigma}\sigma_m};$$

 S_{τ} – коэффициент запаса усталости по касательным напряжениям

$$S_{\tau} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau D} \tau_a + \psi_{\tau} \tau_m}.$$

Здесь σ_{-1} и τ_{-1} — пределы выносливости при изгибе и кручении при симметричном цикле изменения напряжений

$$\sigma_{-1} \approx (0,4...0,5) \sigma_{B};$$

$$\tau_{-1} \approx (0,2...0,3)\sigma_{\rm B} \approx (0,5...0,6)\sigma_{-1}$$

где σB – предел прочности материала вала при изгибе; $K\sigma D$ и $K\tau D$ – суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости соответственно при изгибе и кручении

$$K_{\sigma D} = \left(\frac{K_{\sigma}}{K_{d\sigma}} + K_{F\sigma} - 1\right) \frac{1}{K_{\upsilon}};$$

$$K_{\tau D} = \left(\frac{K_{\tau}}{K_{d\tau}} + K_{F\tau} - 1\right) \frac{1}{K_{\upsilon}};$$

К σ и К τ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении соответственно (таблицы); К $d\sigma$ и К $d\tau$ – коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения вала (масштабный фактор), К $d\sigma$ \approx К $d\tau$. Опре-

КFσ и KFτ – коэффициенты влияния шероховатости поверхности при изгибе и кручении (таблицы);

Κυ – коэффициент влияния упрочнения при различных видах поверхностного упрочнения (таблицы);

σа и τа – амплитуды циклов нормальных и касательных напряжений

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}}{2}$$
;

$$\tau_a = \frac{\tau_{\text{max}} - \tau_{\text{min}}}{2}.$$

Здесь

деляют по таблицам;

$$\sigma_{\min} = -\sigma_{\max} = \frac{M_{\rm H}}{W_{\rm oc}} = \frac{M_{\rm H}}{0.1d^3},$$

$$\tau_{\min} = -\tau_{\max} = \frac{T_K}{W_p} = \frac{T_K}{0.2d^3},$$

где d — диаметр вала;

 σ_m и τ_m — средние напряжения циклов при изгибе и кручении соответственно

$$\sigma_{\rm m} = \frac{\sigma_{\rm max} + \sigma_{\rm min}}{2};$$

$$\tau_{\rm m} = \frac{\tau_{\rm max} + \tau_{\rm min}}{2};$$

 ψ_{σ} и ψ_{τ} – коэффициенты чувствительности к асимметрии цикла нормального и касательного напряжений. Для стали

$$\begin{split} \psi_{\sigma} = 0.02 + 2 \cdot 10^{-4} \, \sigma_{_{\rm B}}; & (\sigma_{_{\rm B}} - \text{ b MIIa}); \\ \psi_{_{\rm T}} = 0.5 \, \psi_{_{\rm G}} \, . \end{split}$$

Для углеродистых сталей ψ_{σ} =0,05; ψ_{τ} =0. Для среднеуглеродистых сталей ψ_{σ} =0,1; ψ_{τ} =0,05. Для легированных сталей ψ_{σ} =0,15; ψ_{τ} =0,1.

27. Цилиндрическая фрикционная передача. Передаточное отношение, диаметры катков, межосевое расстояние.

ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Работа фрикционной передачи основана на использовании сил трения, которые возникают в месте контакта двух тел вращения под действием сжимающих сил.

Цилиндрическая фрикционная передача

На рис. 1 изображена цилиндрическая фрикционная передача, состоящая из двух цилиндрических гладких катков 1 и 2, сжимаемых радиальными силами Fr




Рис. 1

Передаточное отношение

$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{D_2}{D_1(1-\varepsilon)} \approx \frac{D_2}{D_1},$$

где □ =0,005...0,03 — коэффициент проскальзывания.

В силовых передачах рекомендуют принимать и \square 6.

Диаметр ведущего катка из условия контактной прочности:

$$D_1 \ge 8.9 \sqrt[3]{ \frac{\beta T_1 E_{IIP}(u \pm 1)}{\psi_b fil[\sigma]_H^2}},$$

где β=1,25...1,5 коэффициент запаса сцепления; Т1 вращающий момент на катке 1; ЕПР приведённый модуль упругости первого рода материалов катков

$$E_{I\!I\!I\!P} = \frac{2E_{\!1}E_{\!2}}{E_{\!1} + E_{\!2}};$$

E1 и E2 модули упругости первого рода материалов ведущего и ведомого катков соответственно;

Межосевое расстояние

$$a = \frac{D_1 + D_2}{2} = \frac{D_1(u+1)}{2}$$
.

Ширина ведомого катка

$$b_2 = \psi_b D_1;$$

ширина ведущего катка

$$b_1 = b_2 + 0.6\sqrt{b_2}$$
.

28. Цилиндрическая фрикционная передача. Силы в передаче.

Силы в передаче

Условие работо спо собности передачи

$$F_{\text{TP}} \geq F_t$$

где $F_{_{\mathrm{TP}}}$ - сила трения в месте контакта катков

$$F_{_{\mathrm{TP}}} = F_{_{\mathrm{I\!\!f}}} f$$

f - коэффициент трения скольжения. Для стали f =0,1...0,15; F_f - радиальная сила - сила прижатия катков;

F_t - окружная сила

$$F_t = \frac{2T_1}{D_1} = \frac{T_1(u+1)}{a};$$

 T_1 - момент на ведущем катке.

Тогда

$$F_{\mathbf{f}} f \geq \frac{T_{\mathbf{l}}(u+1)}{a}$$
.

Откуда

$$F_{\mathbf{f}} \geq \frac{T_{\mathbf{1}}(u+1)}{f_{\mathbf{a}}}.$$

Для предупреждения пробуксовывания катков вводят коэффициент нагрузки (запас сцепления) K.

Тогда


$$F_{f} = \frac{KT_{1}(u+1)}{fa} = \frac{KF_{t}}{f},$$

где K=1,25....1,5 — для силовых передач; K=3...5 — для передач приборов.

Вопрос 29.

Коническая фрикционная передача. Передаточное отношение, конусное расстояние, диаметры катков.

Коническая фрикционная передача состоит из двух гладких конических катков 1 и 2 прижимаемых друг к другу осевыми силами (рис. 2).



Передаточное отношение

$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} \approx \frac{D_2}{D_1}$$
.

При

$$\Sigma = \delta_1 + \delta_2 = 90$$

передаточное отношение определяют по формуле

$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} \approx \frac{D_2}{D_1} = \frac{2R_e \sin \delta_2}{2R_e \sin \delta_1} = \frac{\sin \delta_2}{\sin \delta_1} = tg\delta_2 = ctg\delta_1.$$

Диаметры катков D_1 и D_2 определяют аналогично цилиндрическим фрикционным передачам.

Конусное расстояние

$$R_e = \frac{1}{2} \sqrt{D_1^2 + D_2^2} = \frac{1}{2} D_1 \sqrt{u^2 + 1} = \frac{D_2}{2u} \sqrt{u^2 + 1} \,.$$

Диаметры катков:

• ведущего

$$D_1 = \frac{2R_e}{\sqrt{u^2 + 1}} = 2R_e \sin \delta_1.$$

• ведомого

$$D_2 = D_1 u = \frac{2uR_e}{\sqrt{u^2 + 1}} = 2R_e \sin \delta_2.$$

Средние диаметры катков

5

• ведущего

$$D_{\rm cp_l} = D_{\rm l} - b \sin \delta_{\rm l};$$

• ведомого

$$D_{\mathrm{cp}_2} = D_2 - b\sin\delta_2.$$


Угол между осями катков

$$\Sigma = \delta_1 + \delta_2 = 90 .$$

Вопрос 30.

Коническая фрикционная передача. Силы в передаче.

Коническая фрикционная передача состоит из двух гладких конических катков 1 и 2 прижимаемых друг к другу осевыми силами.



Силы в передаче

Условие работоспособности передачи

$$F_{_{\mathrm{TP}}} \geq F_{t}$$

где $F_{\nu\rho}$ - сила трения в месте контакта катков

$$F_{_{\mathrm{TP}}} = F_n f$$
;

F_n- нормальная к каткам сила(сила прижатия)

$$F_n \ge \frac{F_t}{f} = \frac{2T_1}{fD_{\text{cp}_1}}$$

F_t- окружная сила

$$F_t = \frac{2T_1}{D_{\text{cp}_1}}.$$

С учетом коэффициента сцепления K=1,25...1,5 для силовых передач и K \leq 3 для передач приборов нормальная сила равна

$$F_n \ge \frac{2KT_1}{D_{\text{cp}_1}f};$$

Силы на катке 1:

• осевая

$$F_{a1} = F_n \sin \delta_1$$
;

радиальная

$$F_{r1} = F_n \cos \delta_1$$

Силы на катке 2:

• осевая

$$F_{a2} = -F_{r1}$$
;

радиальная

$$F_{r2} = -F_{a1}$$
.

Момент на катке 2

$$T_2 = T_1 u \eta$$
.

Вопрос 31.

Фрикционные передачи. Расчет катков на контактную прочность (формула Герца).

Работа фрикционной передачи основана на использовании сил трения, которые возникают в месте контакта двух тел вращения под действием сжимающих сил.

Расчет катков на контактную прочность

Условие контактной прочности

$$\sigma_H = 0.418 \sqrt{\frac{N E_{np}}{l \rho_{np}}} \leq \left[\sigma\right]_H,$$

где Епр - приведенный модуль упругости первого рода материалов катков.

$$E_{\rm np} = \frac{2E_1E_2}{E_1 + E_2};$$

1 - длина контактной линии:

- для цилиндрических катков l=b₂;
- для конических катков l=b₁

N - нормальное усилие на контактирующих поверхностях:

- конических катков $N=F_n$.
- цилиндрических катков $N = F_n = F_r$;

ρпр - приведенный радиус кривизны катков

$$\frac{1}{\rho_{\text{np}}} = \frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{2(u \pm 1)}{uD_1},$$

где ρ_1 и ρ_2 – радиусы первого и второго катка соответственно.

$$\rho_1 = \frac{D_1}{2}$$

и

 $\rho_2 = \frac{D_2}{2}$

Знак "+" для внешнего контакта катков "-" для внутреннего контакта;

 $[\sigma]_{\text{H}}$ – допускаемое контактное напряжение для менее прочного из материалов пары катков.


Вопрос 32.

Лобовый вариатор. Диапазон регулирования и текущее передаточное отношение.

Вариаторы служат для бесступенчатого (плавного) изменения на ходу угловой скорости ведомого вала при постоянной угловой скорости ведущего вала. Главная характеристика вариатора — диапазон регулирования.

Лобовый вариатор

Лобовый вариатор состоит из ведущего катка 1, вращающегося с постоянной угловой скоростью ω_1 , и имеющего возможность перемещаться вдоль оси OO, и ведомого катка 2 (рис.3).



Диапазон регулирования

$$\Pi = \frac{R_{2\,\text{max}}}{R_{2\,\text{min}}} \ .$$

Текущее передаточное отношение


$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} \ .$$

Изменение скорости ω_2 ведомого катка 2 осуществляют передвижением ведущего катка 1 вдоль оси OO, т.е изменяют радиус R_2 .

Вопрос 33.

Торовый вариатор. Диапазон регулирования и текущее передаточное отношение.

Торовый вариатор состоит из ведущего 1 и ведомого 2 сферических катков и роликов 3 (рис. 4)



Диапазон регулирования:

Передаточное отношение:

$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1}.$$

Регулирование угловой скорости ω_2 ведомого катка 2 при постоянной угловой скорости ω_1 ведущего катка 1 проводят поворотом роликов 3. В результате изменяются радиусы R_1 и R_2 контакта роликов со сферическими катками, что приводит к изменению скорости выходного катка.

Вопрос 34.

Червячные передачи и их классификация.

Червячной называют передачу, осуществляющую преобразование вращательного движения между перекрещивающимися валами. В большинстве случаев валы расположены под углом $\Sigma = 90$ друг к другу (рис. 1).

Передача состоит из червяка 1 и червячного колеса 2 (рис. 1).




Рис.

Обычно ведущим звеном является червяк, ведомым – червячное колесо.

Червяк – короткий винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой.


Червячное колесо – зубчатое колесо, состоящее в большинстве случаев из гладкого стального колеса с закреплённым на нём бронзовым или латунным зубчатым венцом (рис. 1), зубья которого

имеют дугообразную форму, что увеличивает длину контактных линий в зоне зацепления с червяком.

Червячная передача — зубчато-винтовая передача, движение которой осуществляется по принципу винтовой пары.

Червячные передачи классифицируют в зависимости от следующих параметров.


- 1. Форма внешней поверхности червяка:
 - цилиндрическая (рис. 2, а);
 - глобоидная (рис. 2, б).



- 2. Направления линии витка червяка:
 - правое;
 - левое.
- 3. Число витков(заходов) резьбы червяка:
 - один;
 - два;
 - четыре.

Червяки с тремя витками резьбы не применяют.

- 4. Расположение червяка относительно колеса:
 - нижнее (рис. 3, а);
 - боковое (рис. 3, б);
 - верхнее (рис. 3, в).



- 5. Форма винтовой поверхности резьбы цилиндрического чер- вяка в сечении, перпендикулярном его оси:
 - архимедова спираль;
 - конволюта;
 - эвольвента.

Соответствующие червяки называют: архимедов, конволютный и эвольвентный. Наиболее распространёнными являются архимедовы червяки, которые мы и будем рассматривать.

Вопрос 35.

Червячные передачи. Основные геометрические параметры.

Червячной называют передачу, осуществляющую преобразование вращательного движения между перекрещивающимися валами. В большинстве случаев валы расположены под углом $\Sigma = 90$ друг к другу (рис. 1).

Передача состоит из червяка 1 и червячного колеса 2 (рис. 1).




Рис. 1

Обычно ведущим звеном является червяк, ведомым – червячное колесо.


Червяк – короткий винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой.

Червячное колесо – зубчатое колесо, состоящее в большинстве случаев из гладкого стального колеса с закреплённым на нём бронзовым или латунным зубчатым венцом (рис. 1), зубья которого имеют дугообразную форму, что увеличивает длину контактных линий в зоне зацепления с червяком.

Червячная передача — зубчато-винтовая передача, движение которой осуществляется по принципу винтовой пары.

Червячные передачи классифицируют в зависимости от следующих параметров.

Геометрические параметры цилиндрической червячной передачи. Основные геометрические размеры червяка (рис. 4)



Угол профиля витка червяка в осевом сечении $2\alpha = 40$. Расчётный шаг червяка и червячного колеса, мм

 $P = \pi m$.

Расчётный осевой модуль червяка и колеса, мм

$$m = \frac{P}{\pi}$$
.

Осевой модуль выбирают по стандарту (табл. 1.)

	Значение осевого модуля пі														
J	1 ряд	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10	12,5	16	20
	2 рял	1,5	3,0	3,5	6,0	7,0	12								

Ход витка червяка, мм

 $Pz = Pz_1$,

где z_1 - число витков (заходов) червяка. Применяют червяки с числом заходов $z_1 = 1,2,4$. Червяки с $z_1 = 3$ не применяют.

Число заходов червяка выбирают в зависимости от передаточного отношения передачи.

$$z_1 = egin{aligned} 1, & \text{при U} \ge 30; \\ 2, & \text{при U} = 15...30; \\ 4, & \text{при U} = 8...15. \end{aligned}$$

Делительный диаметр червяка, мм d1 = qm,

где q- коэффициент диаметра червяка. Его выбирают равным q=8;10;12,5;14;16;20;25. Угол подъёма витка червяка по делительному цилиндру (рис 5), град

$$\gamma = arctg \frac{P_z}{\pi d_1} = arctg \frac{Pz_1}{\pi qm} = arctg \frac{Pz_1}{qP} = arctg \frac{z_1}{q}.$$




Рис. 5

Диаметр вершин витков червяка, мм.

da1 = d1 + ha1 = qm + 2m = m(q + 2),

где ha1 = ha2 = m - высота головки витка червяка и зуба колеса, мм.

Диаметр впадин червяка, мм 2 2 1,2 (2,4) 1 1 1

 $d_{f1}=d1-hf1=qm-2\cdot 1,2m=m(q-2,4)$, где hf=1,2m - высота ножки червяка, мм.

Длину нарезанной части червяка принимают в зависимости от числа витков червяка.

$$b_{\mathrm{l}} = \begin{cases} m(11+0.06z_{2}), \text{ при } z_{1} = 1.2; \\ m(12.5+0.09z_{2}), \text{ при } z_{1} = 4, \end{cases}$$

где z_2 - число зубьев червячного колеса.

$$z_2=z_1U$$
.

Рекомендуют выбирать $z_2 = 28...56$.

Основные геометрические размеры червячного колеса (рис. 6). Делительный диаметр червячного колеса, мм

$$d_2 = mz_2$$

Диаметр вершин зубьев колеса, мм

$$d_{a_2} = d_2 + 2h_{a_2} = mz_2 + 2m = m(z_2 + 2). \label{eq:da2}$$

Диаметр впадин зубьев колеса, мм

$$d_{f_2} = d_2 - 2h_{f_2} = mz_2 - 2 \cdot 1, 2m = m(z_2 - 2, 4).$$

Межосевое расстояние передачи, мм
$$a_W = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{qm + mz_2}{2} = \frac{m(q + z_2)}{2}.$$
 Наибольший диаметр червячного колеса, мм

$$d_{aw_2} \le d_{a_2} + \frac{6m}{z_1 + 2}$$

Ширина венца червячного колеса, мм


$$b_2 \leq \begin{cases} 0,75d_{a_1}\,,\,\text{при }z_1=1,2;\\ 0,67d_{a_1}\,,\,\text{при }z_1=4. \end{cases}$$
 Диаметр вспомогательной окружности червяка, мм

$$d_0 = d_{a_1} - 0.5m = d_1 + 0.5m.$$

Условный угол обхвата червяка колесом определяют точками пересечения вспомогательной окружности с контурами венца червяч-

ного колеса, мм

$$\delta = 2\arcsin\frac{b_2}{d_0} = 2\arcsin\frac{b_2}{d_{a_1} - 0.5m}.$$



Вопрос 36. Кинематический расчет червячной передачи.

Кинематический расчёт передачи. Поступательное движе-

ние витка червяка при повороте червяка на угол ϕ_i , мм

$$S_0 = \frac{Pz_1\varphi_1}{2\pi}.$$

Скорость поступательного движения витка червяка, м/с

$$V_0 = \frac{Pz_1\omega_1}{2\pi \cdot 10^3}.$$

Угол поворота червячного колеса, г

$$\varphi_2 = \frac{2S_0}{d_2} = \frac{2Pz_1\varphi_1}{2\pi d_2} = \frac{Pz_1\varphi_1}{\pi m z_2} = \frac{Pz_1\varphi_1}{Pz_2} = \frac{z_1\varphi_1}{z_2} = \frac{\varphi_1}{U},$$
 где U — передаточное отношение червячной передачи

$$U = \frac{z_2}{z_1}.$$

$$U = \frac{z_2}{z_1}.$$
 Угловая скорость червячного колеса, рад/с
$$\omega_2 = \frac{2V_0}{d_2} = \frac{2Pz_1\omega_1}{2\pi10^3d_2} = \frac{Pz_1\omega_1}{\pi d_210^3}.$$

Передаточное отношение можно получить также через отношения угловых скоростей червяка ω_1 и червячного колеса ω_2 :

$$U = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1}{\frac{Pz_1\omega_1}{\pi d_2}} = \frac{\pi d_2}{\pi d_1 t g \gamma} = \frac{d_2}{d_1 t g \gamma} = \frac{\pi m z_2}{Pz_1} = \frac{Pz_2}{Pz_1} = \frac{z_2}{z_1},$$

то есть

$$U = \frac{d_2}{d_1 t g \gamma} = \frac{z_2}{z_1}.$$

Передаточное отношение червячной передачи принимает значение в пределах U=8... 80, в специальных передачах достигает до 1000. Линейная (окружная) скорость червяка, м/с

$$V_1 = \omega_1 \frac{d_1}{2 \cdot 10^3} = \frac{\pi n_1 d_1}{30 \cdot 2 \cdot 10^3} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \cdot 10^3},$$

где п,-частота вращения червяка, об/ми

Линейная (окружная) скорость червячного колеса, м/с


$$V_2 = \omega_2 \frac{d_2}{2 \cdot 10^3} = \frac{\pi n_2 d_2}{30 \cdot 2 \cdot 10^3} = \frac{\pi d_2 n_2}{60 \cdot 10^3},$$

где n_2 -частота вращения червячного колеса, об/мин.

Скорости V_1 и V_2 направлены перпендикулярно друг к другу и различны по величине (рис.7). Обязательным условием работы червячной передачи является $V_2 = V_0$.

В процессе работы червячной передачи витки червяка скользят по зубьям червячного колеса. Скорость скольжения направлена по касательной к винтовой линии червяка и по величине равна (рис. 7)

$$V_{CK} = \sqrt{V_1^2 + V_2^2} = \frac{V_1}{\cos \gamma} = \frac{V_2}{\sin \gamma}$$



При проектных предварительных расчётах рекомендуют принимать, м/с

$$V_{c\kappa} = 4.5 \cdot 10^{-4} n_1 \sqrt[3]{T_2} = 4.5 \cdot 10^{-3} \omega_1 \sqrt[3]{T_2} \,,$$

где T_2 - вращающий момент на червячном колесе, Нм.

В червячной передаче всегда выполняется условие

$$V_{c\kappa} > V_1$$

Коэффициент полезного действия червячной передачи при ведущем червяке

$$\eta_{_{\mathrm{B}\mathrm{H}}} = \frac{tg\gamma}{tg(\gamma+\rho')},$$

где ho' - приведённый угол трения скольжения

$$\rho' = actgf' = arctg \frac{f}{\cos \alpha},$$

9

где f'- приведённый коэффициент трения скольжения

$$f' = \frac{f}{\cos \alpha}.$$

 $\alpha = 20$ - половина угла профиля витка; f - коэффициент трения жольжения. При сочетании материалов сталь-бронза f = 0.05.

С учётом потерь в подшипниках и зацеплении червяка и черзячного колеса

$$\eta_{\text{BH}} = (0.95...0.96) \frac{tg\gamma}{tg(\gamma + \rho')}.$$

В предварительных расчётах, когда размеры передачи неизвестны, величину КПД можно принимать в зависимости от числа заходов червяка

$$z_1$$
 ... 1 2 4 η_{BH} ... 0,7...0,75 0,75...0,82 0,87...0.92

При ведущем червячном колесе формула для определения КПД имеют вид

$$\eta_{\rm BK} = \frac{tg(\gamma - \rho')}{tg\gamma}$$

Если $\gamma \le \rho'$, то передача самотормозящая, т.е. передача движения от колеса к червяку невозможна. При этом $\eta < 0.5$.

Вопрос 37.

Червячные передачи. Силы в зацеплении.

Червячной называют передачу, осуществляющую преобразование вращательного движения между перекрещивающимися валами. В большинстве случаев валы расположены под углом $\Sigma = 90$ друг к другу (рис. 1).

Передача состоит из червяка 1 и червячного колеса 2 (рис. 1).




Рис. 1

Обычно ведущим звеном является червяк, ведомым – червячное колесо.

Червяк – короткий винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой.

Червячное колесо – зубчатое колесо, состоящее в большинстве случаев из гладкого стального колеса с закреплённым на нём бронзовым или латунным зубчатым венцом (рис. 1), зубья которого имеют дугообразную форму, что увеличивает длину контактных линий в зоне зацепления с червяком.

Червячная передача — зубчато-винтовая передача, движение которой осуществляется по принципу винтовой пары.

Червячные передачи классифицируют в зависимости от следующих параметров.

Сила в зацеплении. В червячной передаче нагрузка воспринимается несколькими зубьями червячного колеса. Для упрощения расчётов силу F_n взаимодействия червяка и червячного колеса принимают сосредоточенной и приложенной в полюсе П зацепления по нормали к рабочей поверхности витка(рис. 8, a). Разложив силу F_n на составляющие по трем взаимноперпендикулярным направлениям(рис. 8, б, в), получим:

• окружную силу F_{t_1} на червяке равную по модулю осевой силе F_{a_γ} на колесе, Н

$$F_{t_1} = -F_{a_2} = \frac{2T_1 \cdot 10^3}{d_1},$$

где T_1 - вращающий момент на червяке, Нм;

• окружную силу F_{t_2} на колесе равную по модулю осевой силе F_{a_1} на червяке, Н

$$F_{t_2} = -F_{a_1} = \frac{2T_2 \cdot 10^3}{d_2},$$

• радиальную силу F_{r_1} на червяке равную по модулю радиальной силе F_{r_2} на колесе, H


$$F_{r_1} = -F_{r_2} = F_{t_2} tg\alpha$$

где $\alpha = 20$ - угол зацепления в осевом сечении червяка.

Между силами F_{t_1} и F_{t_2} существует связь, аналогичная винтовой передаче:

$$F_{t_1} = F_{t_2} t g(\gamma + \rho').$$

Полная сила F_n в зацеплении



Вопрос 38.

Червячные передачи. Допускаемые контактные напряжения.

Червячной называют передачу, осуществляющую преобразование вращательного движения между перекрещивающимися валами. В большинстве случаев валы расположены под углом $\Sigma = 90$ друг к другу (рис. 1).

Передача состоит из червяка 1 и червячного колеса 2 (рис. 1).




Рис. 1

Обычно ведущим звеном является червяк, ведомым – червячное колесо.

Червяк – короткий винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой.

Червячное колесо — зубчатое колесо, состоящее в большинстве случаев из гладкого стального колеса с закреплённым на нём бронзовым или латунным зубчатым венцом (рис. 1), зубья которого имеют дугообразную форму, что увеличивает длину контактных линий в зоне зацепления с червяком.

Червячная передача — зубчато-винтовая передача, движение которой осуществляется по принципу винтовой пары.

Червячные передачи классифицируют в зависимости от следующих параметров.

Допускаемые контактные напряжения определяют по формуле[]

$$[\sigma]_{H} = [\sigma]_{H0} C_{V} K_{HL},$$

где $[\sigma]_{H0}$ - допускаемые контактные напряжения соответствующие базовому числу циклов напряжений

$$[\sigma]_{H0} = \begin{cases} (0,8...1,0)\sigma_{\mathrm{BP}} - \text{для высокооловянных бронз} \\ \mathrm{O\Phi}, \mathrm{O\PhiH} \text{ при } \mathrm{V}_{\mathrm{ck}} \leq (5...25)\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{c}}; \\ (0,7...0,9)\sigma_{\mathrm{BP}} - \text{для оловянных бронз типа ОЦС} \\ \mathrm{при } \mathrm{V}_{\mathrm{ck}} = (3...12)\frac{\mathrm{M}}{\mathrm{c}}; \end{cases}$$

 $\sigma_{\rm BP}$ - предел прочности материала колеса при растяжении; C_V - коэффициент, характеризующий интенсивность износа[]

$$C_V = \frac{1{,}35}{\sqrt[5]{V_{CK}}};$$

 K_{HL} - коэффициент долговечности

$$K_{HL} = 8 \sqrt{\frac{N_{H0}}{N_{HE}}} \,.$$

Значение коэффициента долговечности находится в пределах $0.67 \le K_{HL} \le 1.15$;

 $N_{_{H\,0}}$ =10 7 $\,u$ — базовое число циклов перемены напряжений равное

 $N_{{\scriptscriptstyle HE}}$ - эквивалентное число циклов перемены напряжений

$$N_{\rm HE} = N_{\sum} K_{\rm HE}$$
.

Здесь N_{Σ} - расчётная циклическая долговечность при постоянной нагрузке

$$N_{\Sigma} = 60t_{\Sigma} \ n_2,$$

где t_{Σ} - продолжительность работы передачи за весь срок службы, ч; n_2 - частота вращения колеса; K_{HE} - коэффициент приведения переменного режима нагрузки к постоянному эквивалентному режиму

12

$$K_{HE} = \frac{\sum_{i=1}^{K} \left(\frac{T_i}{T_{\text{max}}}\right)^4 \frac{n_i}{n_m} t_i}{t_{\Sigma}},$$

где T_{\max} - максимальный вращающий момент по циклограмме нагружения; T_i - вращающий момент на i-ом участке нагружения; n_m -частота вращения на участке нагружния, соответствующем максимальному моменту T_{\max} ; n_i - частота на i-ом участке нагружения; t_i - длительность i-го участка нагружения; K- число участков нагружения.

Для безоловянных бронз(алюминиво-железистых) АЖ, АЖН при

 $V_{c\kappa} \le 6 \frac{M}{c}$ допускаемые напряжения определяют в виде

Вопрос 39.

Червячные передачи. Допускаемые изгибные напряжения.

Червячной называют передачу, осуществляющую преобразование вращательного движения между перекрещивающимися валами. В большинстве случаев валы расположены под углом $\Sigma = 90$ друг к другу (рис. 1).

Передача состоит из червяка 1 и червячного колеса 2 (рис. 1).




Рис. 1

Обычно ведущим звеном является червяк, ведомым – червячное колесо.

Червяк – короткий винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой.

Червячное колесо – зубчатое колесо, состоящее в большинстве случаев из гладкого стального колеса с закреплённым на нём бронзовым или латунным зубчатым венцом (рис. 1), зубья которого

имеют дугообразную форму, что увеличивает длину контактных линий в зоне зацепления с червяком.

Червячная передача — зубчато-винтовая передача, движение которой осуществляется по принципу винтовой пары.

Червячные передачи классифицируют в зависимости от следующих параметров.

$$[\sigma]_H = 300 - 25V_{c\kappa}.$$

Допускаемые изгибные напряжения для высокооловянных и оловянных бронз определяют по формуле

$$[\sigma]_F = [\sigma]_{F0} K_{FL},$$

где $[\sigma]_{F0}$ - допускаемые изгибные напряжения, соответствующие базовому числу цикловых перемены напряжений

базовому числу цикловых перемены напряжений
$$[\sigma]_{F0} = \begin{cases} 0.23\,\sigma_{\rm T} + 0.08\,\sigma_{\rm BH} - \text{при неревесивной работе;} \\ 0.16\,\sigma_{\rm BH} - \text{при реверсивной работе;} \end{cases}$$

 σ_{BH} - предел прочности материала колеса при изгибе; K_{FL} - коэффициент долговечности

$$K_{FL} = 9 \sqrt{\frac{N_{F0}}{N_{FE}}}.$$

Его значения находятся в пределах $0.54 \le K_{FL} \le 1.0$;

 $N_{F0} = 10^6 \mu$ —базовое число циклов перемены изгибных напряжений:

 $N_{{\scriptscriptstyle FE}}$ - эквивалентное число циклов изгибных напряжений;

$$N_{FE} = N_{\sum} K_{FE};$$

 N_{Σ} - расчётная циклическая долговечность при постоянной нагрузке;

$$N_{\Sigma}^{}=60t_{\Sigma}^{}~n_{2}^{};$$

 $K_{\it FE}$ - коэффициент приведения переменного режима нагрузки к постоянному эквивалентному режиму

$$K_{FE} = \frac{\sum_{i=1}^{K} \left(\frac{T_i}{T_{\text{max}}}\right)^9 \frac{n_i}{n_m} t_i}{t_{\Sigma}},$$

Для безоловянных бронз

$$\left[\sigma \right]_{F0} = \begin{cases} 44 \, \text{М}\Pi a - \text{при нереверсивной работе;} \\ 35 \, \text{M}\Pi a - \text{при реверсивной работе} \end{cases}$$

Вопрос 40.

Червячные передачи. Связь между делительными диаметрами червяка и червячного колеса, модулем зубьев и межосевым расстоянием.

Межосевое расстояние связано с делительными диаметрами червяка и червяного колеса, а также модулем зубьев следующими соотношениями

$$d_1 = 0.4a_w;$$
 $d_2 = 1.6a_w;$ $m = \frac{2a_w}{z_2 + q}.$

Проверка червяка на прочность.

Проверка червяка на прочность. Её проводят по эквивалентному напряжению. Условие прочности червяка

$$\sigma_{\text{3KB}} = \sqrt{(\sigma_{\text{M}} + \sigma_{\text{P}})^2 + 3\tau^2} \le [\sigma]_{\text{P}}$$

где $\sigma_{\rm u}$ - нормальное напряжение в опасном сечении червяка(в середине червяка), МПа

$$\sigma_{\rm M} = \frac{M}{W_0}$$

M - суммарный изгибающий момент от действия радиальной $F_{r_{\!_{\! 1}}}$, осевой $F_{a_{\!_{\! 1}}}$ и окружной $F_{t_{\!_{\! 1}}}$ сил, $\,$ Нм

$$M = \sqrt{M_{Fr_1}^2 + M_{Fa_1}^2 + M_{Ft_1}^2} \,.$$

 W_{0} - осевой момент сопротивления поперечного сечения червяка, мм 3

$$W_0 = 0.1d_{f_1}^3$$
;

 d_{f_i} - диаметр впадин червяка;

 $M_{Fr_{\rm i}}$ - изгибающий момент от действия радиальной силы $F_{r_{\rm i}}$, Нм

$$M_{Fr_1} = \frac{F_{r_1}L}{4};$$

L - расстояние между опорами червяка, мм

$$L = (0,8...1,0)d_2;$$

 M_{Fa_1} - изгибающий момент от действия осевой силы F_{a_1} , Нм

$$M_{Fa_1} = \frac{F_{a_1}d_1}{2};$$

 M_{Ft_1} - изгибающий момент от действия окружной силы F_{t_1} , Нм

$$M_{Ft_1} = \frac{F_{t_1}L}{4};$$

16

 $\sigma_{\rm P}$ - нормальное напряжение в червяке от действия осевой растягивающей силы F_{a_1} , МПа

$$\sigma_{\rm p} = \frac{4F_{a_1}}{\pi d_{f_1}^2}$$

т - касательные напряжения, МПа

$$\tau = \frac{T_{\rm K}}{W_p} = \frac{T}{0.2d_{f_1}^3},$$

где W_p - полярный момент сопротивления сечения червяка, мм 3

$$W_p = 0.2d_{f_1}^3$$
;

 $T_{\rm K}$ - кругящий момент в опасном сечении червяка, Нм

$$T_{\mathbf{K}} = T$$
;

 $[\sigma]_{
m p}$ - допускаемое иормальное напряжение при растяжении, МПа

$$[\sigma]_p = \frac{\sigma_{TP}}{[n]_{TP}};$$

 σ_{TP} - предел текучести материала червяка при растяжении, МПа; $[n]_{\mathrm{TP}}$ - допускаемый коэффициент запаса прочности при растяжении, $[n]_{\mathrm{TP}}$ = 1,5...2,5.

Вопрос 42.

Проверка червяка на жесткость.

Проверка червяка на жесткость. Её проводят по величине прогиба червяка в середине её длины.

Условие жёсткости червяка

$$y_{\text{max}} = \frac{FL^3}{48EJ} \le [y],$$

где F - суммарная поперечная сила, действующая на червяк, Н

$$F = \sqrt{F_{r_1}^2 + F_{t_1}^2};$$

 $E = (2,0...2,2)10^5$ МПа- модуль упругости первого рода материла червяка; J- приведенный момент инерции поперечного сечения червяка, мм 4

$$J=\frac{\pi d_{f_1}^4}{64};$$

[у] - допускаемый прогиб червяка в середине его длины, мм.

$$[y] = (0.005...0.010)m$$