# Мобильная робототехника


# Вероятностные модели движения






# Одометрия

- Движение робота повышает неопределенность
- Как учесть эту неопределенность?





# Вероятностная модель движения

$$\overline{bel}(x_t) = \int \rho(x_t|u_t,x_{t-1}) \, bel(x_{t-1}) dx_{t-1}$$
Модель движения

- Для учета результата действия u используется условная вероятность  $P(x_t|u_t,x_{t-1})$
- Как сформировать модель с учетом кинематической модели робота и неопределенности, вносимой движением?

#### Основные модели движения

- На практике в основном встречается два типа моделей:
  - модель на основе одометрии
  - скоростная модель (счисление координат)
- Модель на основе одометрии используется, когда робот оснащен энкодерами
- Модели движения используются для вычисления нового положения робота по его скоростям и пройденному времени


# Счисление координат

- Dead Reckoning (Deduced Reckoning) счисление координат
- Определение местоположения подвижного объекта по известным параметрам движения и исходным координатам
- Исторически используется для навигации кораблей


# Основные причины ошибок











#### Модель на основе одометрии


■ Три движения  $u = (\delta_{rot1}, \delta_{trans}, \delta_{rot2})$ 

$$u = (\delta_{rot1}, \delta_{trans}, \delta_{rot2})$$

$$\delta_{rot1} = atan2(\bar{y}' - \bar{y}, \bar{x}' - \bar{x}) - \bar{\theta}$$


$$\delta_{trans} = \sqrt{(\bar{x}' - \bar{x})^2 + (\bar{y}' - \bar{y})^2}$$

$$\delta_{rot2} = \bar{\theta}' - \bar{\theta} - \delta_{rot1}$$



# Модель шума

 Измеренное движение представляет собой реальное движение плюс шум



$$\begin{split} \hat{\delta}_{rot \, 1} &= \delta_{rot \, 1} + \varepsilon_{\alpha_1 |\delta_{rot \, 1}| + \alpha_2 |\delta_{trans}|} \\ \hat{\delta}_{trans} &= \delta_{trans} + \varepsilon_{\alpha_3 |\delta_{trans}| + \alpha_4 (|\delta_{rot \, 1}| + |\delta_{rot \, 2}|)} \\ \hat{\delta}_{rot \, 2} &= \delta_{rot \, 2} + \varepsilon_{\alpha_1 |\delta_{rot \, 2}| + \alpha_2 |\delta_{trans}|} \end{split}$$

# Алгоритм


Одометрия




- 1. Алгоритм **одометрии** $(x, x', \bar{x}, \bar{x}')$ :
- 2.  $\delta_{trans} = \sqrt{(\bar{x}' \bar{x})^2 + (\bar{y}' \bar{y})^2}$
- 3.  $\delta_{rot1} = atan2(\bar{y}' \bar{y}, \bar{x}' \bar{x}) \bar{\theta}$
- 4.  $\delta_{rot2} = \bar{\theta}' \bar{\theta} \delta_{rot1}$
- 5.  $\hat{\delta}_{trans} = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}$
- 6.  $\hat{\delta}_{rot,1} = atan2(y'-y,x'-x) \theta$
- 7.  $\hat{\delta}_{rot 2} = \theta' \theta \delta_{rot 1}$
- 8.  $p_1 = prob(\delta_{rot1} \hat{\delta}_{rot1}, \alpha_1 | \delta_{rot1} | + \alpha_2 \delta_{trans})$
- 9.  $p_2 = prob(\delta_{trans} \hat{\delta}_{trans}, \alpha_3 |\delta_{trans}| + \alpha_4 (|\delta_{rot 1}| + |\delta_{rot 2}|))$
- 10.  $p_3 = prob(\delta_{rot2} \hat{\delta}_{rot2}, \alpha_1 |\delta_{rot2}| + \alpha_2 \delta_{trans})$
- 11. return p1 \* p2 \* p3

# Результат


- Результирующее распределение после большого числа расчета модели
- Проекция распределения на плоскость




# Модель на основе одометрии Пример



# Модель на основе одометрии Пример



### Скоростная модель



$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{v}{\omega}\sin(\theta) + \frac{v}{\omega}\sin(\theta + \omega\Delta t) \\ \frac{v}{\omega}\cos(\theta) - \frac{v}{\omega}\cos(\theta + \omega\Delta t) \\ \omega\Delta t \end{pmatrix}$$

# Скоростная модель

- Робот движется по кругу
- Круг ограничивает ориентацию в конечной точке
- Дополнительный параметр вращение в конечной точке

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ \theta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{v}{\omega}\sin(\theta) + \frac{v}{\omega}\sin(\theta + \omega\Delta t) \\ \frac{v}{\omega}\cos(\theta) - \frac{v}{\omega}\cos(\theta + \omega\Delta t) \\ \omega\Delta t + \gamma\Delta t \end{pmatrix}$$

# Модель шума

 Измеренное движение представляет собой реальное движение плюс шум

$$\widehat{v} = v + \varepsilon_{\alpha_1|v|+\alpha_2|\omega|}$$

$$\widehat{\omega} = \omega + \varepsilon_{\alpha_3|v|+\alpha_4|\omega|}$$

$$\widehat{\gamma} = \varepsilon_{\alpha_5|v|+\alpha_6|\omega|}$$

# Расчет параметров

 Необходимо найти параметры управления по координатам

$$v = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} r^*$$

$$x_{t-1} = (x, y, \theta)^T$$

$$x_t = (x', y', \theta')^T$$

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

$$\gamma = \frac{\theta' - \theta}{\Delta t} - \widehat{\omega}$$

# Расчет параметров

• Радиус вращения и изменение ориентации

$$r^* = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2}$$
  

$$\Delta\theta = atan2(y'-y^*, x'-x^*) - atan2(y-y^*, x-x^*)$$

Центр вращения

$${\binom{x^*}{y^*}} = {\binom{x}{y}} + {\binom{-\lambda \sin \theta}{\lambda \cos \theta}} = {\binom{\frac{x+x'}{2} + \mu(y-y')}{\frac{y+y'}{2} + \mu(x'-x)}}$$


$$\mu = \frac{1}{2} \frac{(x-x')\cos \theta + (y-y')\sin \theta}{(y-y')\cos \theta - (x-x')\sin \theta}$$




# Алгоритм

- 1. Алгоритм **скоростной модели** $(x_t, u_t, x_{t-1})$ :  $p(x_t | x_{t-1}, u_t)$
- 2.  $\mu = \frac{1}{2} \frac{(x-x')\cos\theta + (y-y')\sin\theta}{(y-y')\cos\theta (x-x')\sin\theta}$
- 3.  $x^* = \frac{x+x'}{2} + \mu(y-y')$
- 4.  $y^* = \frac{y+y'}{2} + \mu(x'-x)$
- 5.  $r^* = \sqrt{(x x^*)^2 + (y y^*)^2}$
- 6.  $\Delta \theta = atan2(y'-y^*, x'-x^*) atan2(y-y^*, x-x^*)$
- 7.  $v = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} r^*$
- 8.  $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
- 9.  $\gamma = \frac{\overline{\theta'-\theta}}{\Delta t} \widehat{\omega}$
- 10.  $\operatorname{return} \operatorname{prob}(v \hat{v}, \alpha_1 v^2 + \alpha_2 \omega^2) * \operatorname{prob}(\omega \widehat{\omega}, \alpha_3 v^2 + \alpha_4 \omega^2) * \operatorname{prob}(\hat{\gamma}, \alpha_5 v^2 + \alpha_6 \omega^2)$

# Скоростная модель Пример



# Модель движения с картой Пример



• Как использовать

$$p(x'|u,x,m) = \eta p(x'|m)p(x'|u,x)$$

#### Резюме

- Рассмотрены две модели движения
- Рассмотрены пути вычисления
    $P(x_t|u_t, x_{t-1})$
- Обычно вычисления происходят на фиксированных интервалах времени ∆t
- На практике параметры моделей должны быть корректно заданы

# Следующая лекция

Вероятностные модели датчиков

# Алгоритм

- 1. Алгоритм сэмплинга **скоростной модели** $(u_t, x_{t-1})$ :
- 2.  $\hat{v} = v + sample(\alpha_1 v^2 + \alpha_2 \omega^2)$
- 3.  $\widehat{\omega} = \omega + sample(\alpha_3 v^2 + \alpha_4 \omega^2)$
- 4.  $\hat{\gamma} = sample(\alpha_5 v^2 + \alpha_6 \omega^2)$
- 5.  $x' = x \frac{\widehat{v}}{\widehat{\omega}} \sin\theta + \frac{\widehat{v}}{\widehat{\omega}} \sin(\theta + \widehat{\omega}\Delta t)$
- 6.  $y' = y \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}}\cos\theta \frac{\hat{v}}{\hat{\omega}}\cos(\theta + \hat{\omega}\Delta t)$
- 7.  $\theta' = \theta + \widehat{\omega} \Delta t + \widehat{\gamma} \Delta t$
- 8. return  $x_t = (x', y', \theta')^T$