## Лабораторная работа № 1

# Программный комплекс научных расчетов Matlab и его подсистема Simulink, как средство исследования объектов электромеханики и мехатроники

**Цель лабораторной работы**: изучение основных возможностей системы *Matlab* и ее подсистемы *Simulink*, как эффективного средства математического моделирования и исследования электромеханических и мехатронных систем.

## Задачи лабораторной работы

- ознакомление с системой *Matlab* и системой визуального моделирования *Simulink*;
- приобретение навыков работы в среде Matlab и изучение основных команд;
- приобретение навыков работы с основными блоками системы *Simulink* при исследовании электромеханических устройств и систем.

## Порядок выполнения лабораторной работы

1. Запустите Matlab. При этом открывается пользовательский интерфейс, открывающий доступ к главному окну, в котором имеется доступ к меню и кнопке **Start**, при помощи которой можно запускать установленные приложения *Matlab*. В главном окне "по умолчанию" размещены рабочие окна: *Command Window*, *Workspace* и *Command History*.




Рис.1

Окно *Command Window* – предназначено для ввода команд пользователя и получения ответа от системы. В этом окне создается программа пользователя.

Окно Workspace – содержит рабочие массивы.

Окно Command History – хранит историю команд.

Используя команды меню View и File-Preferences, пользователь может изменить настройки интерфейса установленные по умолчанию, или сохранившиеся от предыдущей сессии.

2. Для создания модели исследуемой системы введите команду **File-New-Model**. При этом откроется новое окно с именем *untitled*, в котором пользователь может создать структуру исследуемой системы из типовых блоков, хранящихся в библиотеках.



Рис.2

Доступ к библиотекам открывается из меню главного окна, или окна проекта пользователя при помощи команды View-Library-Browser (удобно воспользоваться кнопкой на панели).

Окно *Simulink Library Browser*, содержит перечень основных разделов библиотеки, каждый из которых содержит вложенные подразделы, соответствующей тематики.




Рис.3

3. Раскройте поочередно каждый из подразделов библиотеки *Simulink*, изучите их состав и отразите его в отчете.

Подраздел Содержание

Continuousблоки для моделирования линейных звеньев;Disontinuousблоки для моделирования нелинейных звеньев;Discreteблоки для моделирования дискретных систем;

Look-Up Tables блоки для моделирования различных функциональных преобразований;

Math Operations математические блоки;

Model Verification блоки для проверки правильности модели;

Model-Wide Utilites специальные блоки для дополнительной информации о модели;

Port & Subsystems специальные блоки для работы с большими проектами;

Signal Atributes обработка входных сигналов;

Signal Routing сигнальные шины, мультиплексоры, демультиплексоры и пр;

Sinks блоки для регистрации процессов;

Sources блоки для моделирования источников сигналов;

User-Defined Function блоки определенные пользователем.

4. Пользуясь модулями, имеющимися в разделах библиотеки Simulink, подготовьте модель устройства, выполняющего интегрирование суммы постоянного и гармонического сигналов.

Для этого «перетащите» с помощью мыши нужные модули в рабочее окно, обозначенное *untitle*. Перенесенные из библиотеки блоки соедините линиями связи в соответствии со схемой, которая представлена на рис.4.

5. Присвойте имя Вашей программной модели и сохраните ее в каталоге, указанном преподавателем.





Рис.4

6. Откройте раздел меню *Simulation* и подраздел *Parameters*. Установите значения параметров моделирования. Введите время моделирования. За этот период должны завершиться переходные процессы в исследуемой системе.



Drro 5

7. Выделив на модели блок *Sine Wave* щелкните правую кнопку мыши и установите единичные амплитуду и частоту параметров сигнала блока (*Block Parameters*).



- 8. Нажав кнопку **Start**, промоделируйте процессы в исследуемой системе и просмотрите графики изменения контролируемых переменных.
- 9. Выберите масштабы просмотра полученных кривых на *Function* и *Integral* (удобно использовать кнопку *Autoscale*).




Рис.6

- 10. Зафиксируйте графики в отчете, проанализируйте и объясните поведение моделируемой системы.
- 11. Для получения более подробных представлений о возможностях системы визуального моделирования *Simulink*, введите команду **demo** из основного окна *Matlab*.
- 12. В разделе *Simulink-General-* найдите и откройте модель движения прыгающего шара (*Tracking a bouncing ball*). Нажмите кнопку *Open This model* ...

Динамики этой системы описывается дифференциальными уравнениями:

## 

На высоте h = 0 находится преграда, ударяясь о которую шар изменяет знак скорости на обратный, а ее величина изменяется в k раз (k - коэффициент упругости удара 0 <= k <= 1).

- 13. Изучите состав блоков, используемых для моделирования этой системы, и связи между ними.
- 14. Нажмите кнопку *Start Simulation*. Зарисуйте и объясните результаты моделирования для значений k = -0.5, -0.75, -0.95, -1.
- 15. Откройте новое окно для программы моделирования. Сформируйте модель, позволяющую изучить процесс изменения тока в якорной цепи двигателя постоянного тока при неподвижном вале двигателя. Этот процесс описывается дифференциальным уравнением:

где  $I_9$  – ток якоря;  $U_9$  – напряжение, подводимое к якорю двигателя;  $R_9$  и  $L_9$  – активное сопротивление и индуктивность якорной цепи. Значения параметров приведены в табл. 1.

#### Таблица 1

№ вар	<i>Uя, В</i>	<i>Rя, Ом</i>	<i>Lя</i> , Гн
1	10	2	0,020
2	20	5	0,100
3	30	3	0,003
4	50	10	0,010
5	100	4	0,200
6	200	20	0,100

16. Установите значения параметров процесса моделирования (*Simulation – Parameters*) в окне создаваемой модели.

Общее время моделирования рекомендуется принимать равным  $4T_3$ , где  $T_3$  - электромагнитная постоянная времени якорной цепи двигателя. Поэтому необходимо предварительно вычислить и привести в отчете значения электромагнитной постоянной времени.

- 17. Проведите моделирование, зафиксируйте и объясните результаты.
- 18. Повторите предыдущие действия с моделью звена второго порядка, имеющего передаточную функцию:

где K - коэффициент передачи, T - постоянная времени звена и \_ - коэффициент относительного демпфирования. Значения параметров приведены в табл.2.




Таблица 2			
№ вар.	K	<i>T</i> , <i>c</i>	ξ
1	1	2	0,1
2	2	0,5	0,5
3	5	0,03	1
4	10	10	0,01
5	0,1	0,01	0,05
6	0,3	1	0,25

При моделировании звена второго порядка рекомендуется использовать блок *Transfer Fcn* из раздела библиотеки *Continuous*. Раскройте панель установки параметров этого блока, которая имеет следующий вид:




Рис. 7

Для его настройки необходимо изменить значения параметров, стоящих в [ ] в разделах *Numerator* (коэффициенты в числителе передаточной функции) и *Denominator* (коэффициенты в знаменателе передаточной функции).

В числитель записывается значение коэффициента K, а знаменатель должен содержать значения коэффициентов:

- 19. Для построения из структурной схемы математической модели, удобной для построения графиков переходных функций и частотных характеристик выполните в *Command Window* следующую программу:
- % Параметры колебательного звена

% Построение математических моделей (sis\_) из структурной схемы 'lab1\_2'


```
dzita=0.2; [a,b,c,d]=linmod('lab1_2'); sys1=ss(a, b, c, d); dzita=0.5; [a,b,c,d]=linmod('lab1_2'); sys2=ss(a, b, c, d); dzita=0.7; [a,b,c,d]=linmod('lab1_2'); sys3=ss(a, b, c, d); dzita=0.9; [a,b,c,d]=linmod('lab1_2'); sys4=ss(a, b, c, d);
```

## 20. Постройте переходные функции исследуемой системы.

Для построения удобно воспользоваться функцией *step*.

% Построение переходные функции

```
figure(1); set(1,'Name', 'Переходные функции'); time=10; step (sys1(1,1), sys2(1,1), sys3(1,1), sys4(1,1), time), grid;
```




## 21. Постройте логарифмические частотные характеристики этого звена.

Для построения удобно воспользоваться функцией bode.

% Построение частотных характеристик

```
figure(2); set(1,'Name', 'ЛΑΦЧХ');
omega=logspace (-2,3);
bode (sys1(1,1), sys2(1,1), sys3(1,1), sys4(1,1), omega), grid;
```



22. Оформите отчет, в который включите схемы моделирования, программы, исходные данные, полученные графики процессов. Объясните полученные результаты. Используя команду *help*, изучите возможности функций *step* и *bode*.