
Мобильная робототехника

Кинематические модели колесных мобильных роботов






Зачем нужна модель





- Планирование траектории
- Управление
- Одометрия
- Предсказание движения
- Моделирование


Классический подход




Модель









$$\begin{array}{ccc}
X \\
Y - ? \\
\vartheta
\end{array}$$

$$\begin{cases}
m\dot{V}_{x} = F_{x} \\
m\dot{V}_{y} = F_{y} \\
J\dot{\omega} = M
\end{cases}$$


Колесные роботы

- Дифференциальная схема
 - Pioneer 3 dx
- Автомобильная схема (схема Аккермана)
 - Автомобили
- Синхронная схема
 - B21
- Cxema XR4000
- Схема с колесами Илона (Шведское колесо)
 - Kuka youBot


Колесные роботы

Основные допущения:

- Контакт в точке
- Нет проскальзывания




Мгновенный центр скоростей




Неголономные системы

- Неголономные связи накладывают ограничения на возможные скорости мобильного робота
- Роботы с дифференциальной или автомобильной схемой не могут перемещаться поперек продольной оси
- Роботы с колесами Илона не имеют неголономных связей

Дифференциальный привод



Дифференциальный привод




$$\begin{cases} \dot{x} = V \cos \theta \\ \dot{y} = V \sin \theta \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases}$$

$$V = \frac{r}{2} (\omega_r + \omega_l)$$
$$\omega = \frac{r}{l} (\omega_r - \omega_l)$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{r}{2}(\omega_r + \omega_l)\cos\theta \\ \dot{y} = \frac{r}{2}(\omega_r + \omega_l)\sin\theta \\ \dot{\theta} = \frac{r}{l}(\omega_r - \omega_l) \end{cases}$$


Дифференциальный привод



Автомобильная схема

$$ICC = [x - Rsin\theta, y + Rcos\theta]$$

$$R = \frac{d}{\tan \varphi}$$



$$\omega\left(R + \frac{l}{2}\right) = \nu_r$$

$$\omega\left(R - \frac{l}{2}\right) = v_l$$

$$R = \frac{l}{2} \frac{(v_l + v_r)}{(v_r - v_l)}$$

$$\omega = \frac{v_r - v_r}{1}$$

$$\dot{y} = \omega_k r \frac{\sqrt{1 + (\tan \varphi)^2}}{\sqrt{1 + (\tan \varphi)^2}}$$

$$\dot{r}$$

Синхронная схема




Схема XR4000




Sensor-Integration für Indoor-Roboter

Ashraf Aboshosha

@ 2002 University of Tübingen

Схема XR4000



$$\begin{cases} \dot{x} = V \cos \theta \\ \dot{y} = V \sin \theta \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases}$$

Схема с колесами Илона

IkeaBot: An Autonomous Multi-Robot Coordinated Furniture Assembly System

Ross A. Knepper, Todd Layton, John Romanishin, and Daniela Rus

> Distributed Robotics Lab, Massachusetts Institute of Technology

Схема с колесами Илона



$$v_{\chi} = \frac{(v_0 + v_1 + v_2 + v_3)}{4}$$


$$v_y = \frac{(v_0 - v_1 + v_2 - v_3)}{4}$$

$$v_{\theta} = \frac{(v_0 + v_1 - v_2 - v_3)}{4}$$

Гусеничная схема



Гусеничная схема




Примеры других схем






Одометрия

- Использование энкодеров
- Интегрирование





Резюме

- Основные типы и модели колесных роботов
- Голономные неголономные связи
- Одометрия