
## Мобильная робототехника

#### Сенсорная система





### Классический подход



#### Навигация

Навигация от лат. navigo – плыву на корабле.


Навигация в узком смысле – решение навигационной задачи, т.е. определение текущих координат

Навигация в широком смысле – решение навигационной задачи и использование полученной информации для управления


### Энкодеры




#### Инерциальная навигация




### Микромеханический акселерометр



#### Микромеханический гироскоп






#### БИНС на МЭМС





Стабильность нуля до ~1°/час





Стабильность нуля до ~10°/час

#### Инерциальная навигация


- Автономная
- Двухкратное интегрирование
- Необходимо знать начальные значения координат
- Непрерывное определение ориентации акселерометров
- Непрерывное измерение ускорения
- Нарастающая ошибка

# Виды дальнометрических систем

- Активные:
  - Ультразвуковые
  - Электромагнитные
    - Лазерные
    - Радары
    - Инфракрасные
- Пассивные:
  - Камеры
  - Тактильные

#### Тактильный датчик


• Контакт с объектом



- Инициация ультразвукового сигнала
- Ожидание отраженного сигнала
- Вычисление расстояния на основании пройденного времени




#### Вычисление расстояния




V – скорость сигнала t – время между отправкой сигнала и получением эха

Диаграмма направленности




#### Источники ошибок:

- Диаграмма направленности
- Перекрестное эхо
- Полное отражение




#### Типичный скан




#### Параллельная работа:

- Для перекрытия пространства вокруг робота (360°) необходимо 24 сонара с углом обзора 15°
- Пусть максимальная дальность сонаров 10 м
- Тогда максимальное время одного измерения 2\*10/330 = 0.06 с
- Полный скан при последовательной работе 0.06\*24 = 1.45 с
- Для быстрого перемещения необходима параллельная работа сонаров
- Это увеличивает вероятность появления перекрестного эха








- Высокая точность
- Широкий угол обзора
- Высокая скорость


- Данные лидара представляют собой массив дальностей [1; 0.4; 0; ...]
- Предположим угол измерения 180°
- С угловым разрешением 5°

#### Найти:

- Координаты препятствия относительно робота (лидара)?
- Координаты препятствия в глобальной системе координат?










#### Двухмерные



HOKUYO UTM-30LX SICK LMS-200



Трехмерные

Velodyne HDL-64E




Velodyne VLP-16

Параметр	SICK LMS-200	HOKUYO UTM-30LX	Velodyne Lidar HDL -64E	Velodyne Lidar VLP-16
Максимальная дальность измерений, м	80	30	120	100
Угол измерения, °	180	270	360 / 26,8	360 / 30
Угловое разрешение, °	0.25	0.25	0,08 / 0,4	0,4 / 2
Масса, кг	4.5	2.1	13	0,830
Размеры, мм	156 × 155 × 210	60 × 60 × 87	D223 × 283	D103 × 72


#### Стереокамера












 $\frac{T-d}{Z-f} = \frac{T}{Z},$ 

$$Z = \frac{fT}{d}.$$



Функция отклика

### RGB-D камеры





#### Следующая лекция

Вероятностные методы в робототехнике