

#### ISA - Instruction Set Architecture

Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala

#### Na Aula Anterior ...

- Anatomia de um Sistema Computacional;
- Placa Mãe;
- North Bridge e South Bridge;
- SIO;
- Barramentos:
  - PCI;
  - PCI-E;
- Inicialização do Sistema:
  - BIOS;
  - POST;
  - Carregamento do SO.

#### Nesta Aula

- Conceitos Gerais;
- Tipos de Dados;
- Formatos de Instruções;
- Instruções suportadas;
- Registradores;
- Modos de Endereçamento;
- Arquitetura de Memória;
- Interrupções, Traps e Exceções.

#### Conceitos

- ISA Instruction Set Architecture
  - Idealização de como o μprocessador deve funcionar;
  - Visão funcional do μprocessador;
  - μprocessador do ponto de vista do programador;
- ISA passa a impressão de tratar apenas do conjunto de instruções, mas na verdade é mais que isso:
  - Tipos de Dados;
  - Formatos de Instruções;
  - Instruções suportadas;
  - Registradores;
  - Modos de Endereçamento;
  - Arquitetura de Memória;
  - Interrupções, Traps e Exceções;
  - Modos de Operação.

## Tipos de Dados


- μProcessadores são máquinas lógicas e aritméticas;
- Atuam diretamente sobre representações numéricas;
- Circuitos elétricos para processar números reais são essencialmente distintos daqueles que processam números naturais;
- Espaço representacional limitado 16, 32, 64 bits;

## Tipos de Dados

- Na ISA do MIPS3000 (MIPS1)
  - Naturais (ℕ) Inteiros não sinalizados
    - Double Word 64 bits (resultados de mults)
    - Word 32 bits
    - Half 16 bits
    - Byte 08 bits (e.g. usado para caracteres ASCII)
  - Inteiros ( $\mathbb{Z}$ ) Inteiros sinalizados
    - 16 bits, complemento de dois
    - 32 bits, complemento de dois
  - Reais ( $\mathbb{R}$ ) ponto flutuante (IEEE754)
    - 32 bits registradores especiais
    - 64 bits registradores especiais
- Como outros conjuntos reais são suportados?
  - Racionais ( $\mathbb{Q}$ ), Complexos ( $\mathbb{C}$ ), etc...


## Formatos de Instruções

- Formato de Instrução → Como codificar instruções em uma sequência de bits;
- No MIPS1 → apenas 3 formas possíveis (tipos de formatos);



## Conjunto de Instruções

- Operações que o µprocessador é capaz de processar;
- Subdivididas para melhor entendimento:



## Instruções Aritméticas (N e Z)

ОР	Descrição	Exemplo
add	Adição com trap no overflow (não suportado pelo C)	add \$rd, \$rs, \$rt
addi	Adição com trap no overflow – segundo operando cte.	addi \$rt, \$rs, cte
addiu	Adição sem trap no overflow – segundo operando cte.	addi \$rt, \$rs, cte
addu	Adição sem trap no overflow	addu \$rd, \$rs, \$rt
aui	Adiciona a cte. Aos bits mais significativos	aui \$rt, \$rs, cte
clo	Conta # de zeros até achar um 1	clo \$rd, \$rs
clz	Conta # de uns até achar um 0	clz \$rd, \$rs
div	Divisão com overflow (LO $\leftarrow$ quociente   HI $\leftarrow$ resto)	div \$rs, \$rt
divu	Divisão Natural sem overflow	divu \$rs, \$rt
madd	Multiplica e adiciona	madd \$rs, \$rt
maddu	Multiplica e adiciona (Naturais)	maddu \$rs, \$rt

## Instruções Aritméticas (N e Z)

ОР	Descrição	Exemplo
mfhi	Move o dado contido no registrador HI	mfhi \$rs
mflo	Move o dado contido no registrador LO	mflo \$rs
msub	Multiplica e subtrai	msub \$rs, \$rt
msubu	Multiplica e subtrai (Naturais)	msubu \$rs, \$rt
mtlo	Move o dado contido em \$rs para o registrador LO	mtlo \$rs
mthi	Move o dado contido em r\$ para o registrador HI	mthi \$rs
mul	Multiplicação s/ overflow	mul \$rd, \$rs, \$rt
mult	Multiplicação (hi $\leftarrow$ 32bits <sub>MSB</sub>   lo $\leftarrow$ 32bits <sub>LSB</sub> )	mult \$rs, \$rt
multu	Multiplicação Natural (hi $\leftarrow$ 32bits <sub>MSB</sub>   lo $\leftarrow$ 32bits <sub>LSB</sub> )	multu \$rs, \$rt
sub	Subtração com overflow	sub \$rd, \$rs, \$rt
subu	Subtração sem overflow	sub u \$rd, \$rs, \$rt

# Instruções Aritméticas (R)

OP	Descrição	Exemplo
abs.d	\$f2 ←  \$f4  valor absoluto (precisão dupla)	abs.d \$f2, \$f4
abs.s	\$f0 ←  \$f1  valor absoluto (precisão simples)	abs.d \$f0, \$f1
add.d	\$f2 ← \$f4 + \$f6 Soma em precisão dupla	add.d \$f2, \$f4, \$f6
add.s	\$f0 ← \$f1 + \$f2 Soma em precisão simples	add.d \$f0, \$f1, \$f2
c.eq.d	$f2 == f4 ? CF0 \leftarrow 1 : CF0 \leftarrow 0$	c.eq.d \$f2, \$f4
c.eq.s	$f0 == f1 ? CF0 \leftarrow 1 : CF0 \leftarrow 0$	c.eq.s \$f0, \$f1
c.le.d	\$f2 <= \$f4 ? CF0 ← 1 : CF0 ← 0	c.le.d \$f2, \$f4
c.le.s	$f0 \leftarrow 1: CF0 \leftarrow 0$	c.le.s \$f0, \$f1
c.lt.d	\$f2 < \$f4 ? CF0 ← 1 : CF0 ← 0	c.lt.d \$f2, \$f4
c.lt.s	$f0 < f1 ? CF0 \leftarrow 1 : CF0 \leftarrow 0$	c.lt.s \$f0, \$f1
ceil.w.d	Aproxima para cima para o inteiro (word)	ceil.w.d \$f1, \$f2

## Instruções Aritméticas (R)

OP	Descrição	Exemplo
ceil.w.s	Aproxima para cima para o inteiro (word)	ceil.w.s \$f0, \$f1
cvt.d.s	Converte de precisão simples para dupla	cvt.d.s \$f2, \$f1
cvt.d.w	Converte de inteiro 32 bits para precisão dupla	cvt.d.w \$f2, \$f1
cvt.s.d	Converte de precisão dupla para simples cvt.s.d \$	
cvt.s.w	Converte inteiro 32bits para single cvt.s.w S	
cvt.w.d	Converte de precisão dupla para inteiro 32 bits	cvt.w.d \$f1, \$f2
cvt.w.s	Converte de precisão simples para inteiro 32 bits cvt.w.s \$	
div.d	Divisão em ponto flutuante precisão dupla	div.d \$f2, \$f4, \$f6
div.s	Divisão em ponto flutuante precisão simples	div.s \$f0, \$f1, \$f3
floor.w.d	Arredonda para o inteiro 32 bits para baixo (double)	floor.w.d \$f1, \$f2
floor.w.s	Arredonda para o inteiro 32 bits para baixo (single)	floor.w.s \$f0, \$f1

## Instruções Aritméticas (R)

OP	Descrição	Exemplo
mov.d	Move o double em f4-f3 para f2-f3	mov.d \$f2, \$f4
mov.s	Move o single em f1 para f0	mov.s \$f0, \$f1
movf	Move t2 para t1 se CF0 = 0	movf \$t1, \$t2
movt	Move t2 para t1 se CF0 = 1	movt \$t1,\$t2
mul.d	Multiplicação em precisão dupla	mul.d \$f2,\$f4,\$f6
mul.s	Multiplicação em precisão simples	mul.s \$f0,\$f1,\$f3
neg.d	Negação double	neg.d \$f2,\$f4
neg.s	Negação single	neg.s \$f0,\$f1
sub.d	Subtração double	sub.d \$f2,\$f4,\$f6
sub.s	Subtração single	sub.s \$f0,\$f1,\$f3

# Instruções Lógicas

OP	Descrição	Exemplo
and	E bit a bit	and \$rd, \$rs, \$rt
andi	E bit a bit – segundo operando cte	andi \$rt, \$rs, cte
nor	NÃO OU bit a bit	nor \$rd, \$rs, \$rt
or	OU bit a bit	or \$rd, \$rs, \$rt
ori	OU bit a bit – segundo operando cte	ori \$rt, \$rs, cte
sll	Deslocamento para a esquerda (multiplicação base 2)	sll \$rt, \$rs, [0:31]
slr	Deslocamento para a direita (divisão base 2)	slr \$rt, \$rs, [0:31]
sllv	Deslocamento para a esquerda (multiplicação base 2)	sllv \$rd, \$rs, \$rt
slrv	Deslocamento para a direita (divisão base 2)	slrv \$rd, \$rs, \$rt
slt	Seta se menor que (sinalizado)	slt \$rd, \$rs, \$rt

# Instruções Lógicas

ОР	Descrição	Exemplo
slti	Seta se menor que imediato (sinalizado)	slti \$rt, \$rs, cte
sltiu	Seta se menor que (não sinalizado)	sltiu \$rt, \$rs, cte
sltu	Seta se menor que imediato (não sinalizado)	sltu \$rd, \$rs, \$rt
xor	OU EXCLUSIVO bit a bit	xor \$rd, \$rs, \$rt
xori	OU EXCLUSIVO bit a bit – segundo operando cte.	xori \$rt, \$rs, cte

## Instruções de Controle de Fluxo

ОР	Descrição	Exemplo
beq	(=) Salta se igual	beq \$rs, \$rt, offset
bgez	(≥0)Salta se maior ou igual a zero	bgez \$rs, \$rt, offset
bgezal	(≥0)Salta se maior ou igual a zero (usado em subrotinas) (\$ra ←PC+4)	bgezal \$rs, \$rt, offset
bgtz	(>0)Salta se maior que zero	bgtz \$rs, \$rt, offset
blez	(≤0)Salta se menor ou igual a zero	blez \$rs, \$rt, offset
bltz	(<0) Salta se menor que zero	bltz \$rs, \$rt, offset
bltzal	(<0) Salta se menor que zero (\$ra ←PC+4)	bltzal \$rs, \$rt, offset
bne	(≠) salta se diferente	bne \$rs, \$rt, offset
j	Salto incondicional	j offset
jal	Salto incondicional e liga (\$ra ←PC+4)	jal offset
jalr	Salto incondicional (registrador) Salva em \$ra o endereço da instrução de retorno	jalr \$rs
jr	Salta para endereço em registrador	jr \$rs
movn	rd ← rs se rt == 0	movn \$t1, \$t2, \$t3

## Instruções de Acesso a Memória

OP	Descrição	Exemplo
lb	Carrega byte da memória (rt ←MEM[rs+offset])	Ib \$rt, offset(\$rs)
lbu	Carrega byte da memória (rt ←MEM[rs+offset])	lbu \$rt, offset(\$rs)
lh	Carrega half word da memória (rt ←MEM[rs+offset])	Ih \$rt, offset(\$rs)
lhu	Carrega half word da memória ( rt ←MEM[rs+offset])	
lui	Carrega a cte nos 16 bits mais significativos do registrador	Lui \$rt, cte
lw	Carrega word da memória (rt ←MEM[rs+offset])	Iw \$rt, offset(\$rs)
sb	Salva byte na memória (MEM[rs+offset] ← rt)	sb \$rt, offset(\$rs)
sh	Salva half word na memória (MEM[rs+offset] ← rt)	sh \$rt, offset(\$rs)
sw	Salva wordna memória (MEM[rs+offset] ← rt)	sw \$rt, offset(\$rs)
mtc1	Move uma word de um reg. de propósito geral para o C1	mtc1 \$f1, \$s1
mfc1	Move uma word do C1 para um reg. de propósito geral	mfc1 \$s1, \$f1

# Outras Instruções

ОР	Descrição	Exemplo
nop	Nao executada nada	nop
syscall	Gera uma exceção de chamada ao sistema operacional	syscall

## Registradores

- Apenas 32 registradores?
  - Poucos e rápidos!
- E os registradores \$at (1) e \$k0,\$k1 (26,27)?
  - Montador e SO

Nome	# do registrador	Uso	Preservado na Chamada?
\$zero	0	Constante 0	-
\$k0, \$k1	0-1	Sistema Operacional	Não
\$v0,\$v1	2,3	Retorno de funções	Não
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos	Não
\$t0-\$t7	8-15	Temporários	Não
\$s0-\$s7	16-23	Salvos	Sim
\$t8,\$t9	24,25	Mais temporários	Não
\$gp	28	Ponteiro global	Sim
\$sp	29	Ponteiro de pilha	Sim
\$fp	30	Ponteiro de quadro	Sim
\$ra	31	Endereço de retorno	Sim

## Registradores do Coprocessador 1

- 32 registradores \$f0 ~\$f31 (32 bits cada);
- Um registrador de estado (condition flag);
  - 8 bits CF7 ~ CF0;
- Dois modos de operação:
  - Single precision 32 bits;
  - Double precision 64 bits;
    - Registradores pareados \$f0-\$f1, \$f2-\$f3, •••


## Registradores do Coprocessador 0

- Quatro registradores usandos para controle de excessões (traps) e estado do processador;
- \$8 (vaddr) endereço da instrução que executou uma exceção;
- \$12 (status) máscara de interrupção e bits de abilitação;
- \$13 (cause) tipo de exceção é bits pendentes de interrupção;
- \$14 (epc) endereço da instrução que causou uma exceção;

#### **Outros Registradores**


- Outros Registradores
  - PC Program Counter → registrador que aponta para a próxima instrução a ser executada;
  - IR Instruction Register → registrador que retêm a(s) instrução(ões) sendo executada(s);
  - DR Data Register → contém o dado recuperado da memória
  - HI High → contém os 32 bits mais significativos de uma multiplicação ou o resto de uma divisão inteira;
  - LO Low → contém os 32 bits menos significativos de uma multiplicação ou o quociente de uma divisão inteira;

## Modos de Endereçamento




## Modos de Endereçamento

- Do ponto de vista funcional, podemos pensar em outros modos de endereçamento, se considerarmos também como referenciar registradores:
  - **b)** Modo Registrador → Apenas registradores são usados na instrução:
    - 5 bits são usados para diferenciar entre os 32 registradores de propósito geral (RPG);
    - Modo mais comum usado na arquitetura MIPS;
  - c) Modo relativo ao PC → usado em instruções de salto condicional:
    - Endereço destino é a soma do PC + deslocamento de 16 bits (sinalizado);
    - Deslocamento dado em palavras e deve ser multiplicado por 4;
    - Possível endereçar [-32.768, 32.767] palavras a partir do PC;
  - d) Modo Imediato → usado em instruções lógicas e aritméticas apenas:
    - A constante é um int16 [-32.768, 32.767];
  - e) Modo absoluto → Usado em desvios incondicionais:




## Arquitetura de Memória

- Logicamente, a memória pode ser vista como um arranjo unidimencional de bytes individualmente endereçáveis;
- Organizacionalmente a memória é dividida em duas grandes regiões (kseg, e useg) que podem ser subdivididas em outras subregiões;



## Abstração de Memória

#### Possível Organização




- Do ponto de vista do programador:
- 2<sup>32</sup> endereços distintos
- 4.294.967.296 bytes
- 2.147.483.648 half words
- 1.073.741.824 words
- 34.359.738.368 bits
- 4 bytes por instrução
- Array de dados;
- Endereço identifica uma célula de memória individual;
- O conteúdo da célula contém efetivamente o dado/instrução;


Abstração Memória:

## Ordenação de Bytes

- A únidade mínima endereçável é o byte;
- Uma palavra (word) possui 32 bits, ou seja, é composta por 4 bytes;
- Ordenação de bytes diz respeito a posição dentro de uma word dos bytes;
- Dois modelos principais:
  - Big endian
  - Little Endian



# Ordenação de Bytes




## Modos de Operação

- Originalmente µprocessadores possuiam apenas um modo de operação;
- Atualmente 

   pelo menos 2 modos são necessários;
  - Modo Kernel
  - Modo Supervisor
  - Modo de Usuário
  - Modo de Depuração

#### Referências



Sweetman, D. See MIPS Run Linux. 2nd. Ed. Elsevier, 2007.