## Lista 14

## zadanie 1

Rodzaj	Cykle na instrukcję	instrukcje na 100 instrukcji	cykle na 100 instrukcji
ОР	4	24	96
typ I (bez LOAD)	3	20	60
LOAD	5	25	125
STORE	4	10	40
BRANCH	3	11	33
JAL	3	2	6
typ U	3	8	24
		Razem	384

Mamy zatem średnio 384 cykle na 100 instrukcji, czyli 3,84 cykla na instrukcję.

## zadanie 2

W zadaniu przyjąłem zgodnie z wykładem 12, że w rejestrze x0 jest *zawsze zero*. Program oblicza sumę liczb od 0 do 9 włącznie i zapisuje ją w rejestrze x9.

Po rozwinięciu pętli, w programie znajdują się łącznie 23 instrukcje OP i OP-IMM (3 na początku i 10 x 2 w ciele pętli), które wykonywane są w ciągu czterech cykli oraz 11 instrukcji rodzaju BRANCH (skok bge z porównaniem kolejno liczb 0 ... 10 z dziesiątką), które wykonywane są przez trzy cykle.

Daje nam to łącznie **125 cykli procesora** i **34 instrukcje**, z czego możemy wywnioskować, że średnia ilość cykli na instrukcję to w przybliżeniu **3,68**.

## zadanie 3

- a)
  - Nowe elementy ścieżki danych nie będą nam potrzebne. Do obliczenia sumy RS1 i RS2 potrzebnej do określenia adresu wystarczy użyć ALU, podobnie jak robi to instrukcja LOAD.
- b)Nie trzeba nic modyfikować.
- c)
  Nie trzeba nic dodawać.
- d)
  Nowe sygnały sterujące nie będą potrzebne.
- e) Żadne poważne modyfikacje nie będą potrzebne. Dodana nowa instrukcja lwiw wykonywana by była analogicznie do instrukcji load z różnicą pojawiającą się na etapie MEM\_ADDR, gdzie wygenerowany sygnał sterujący alu\_bsel musiałby wybrać RS2 zamiast IMM.