

# Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 7.HAFTA

# Amaçlar

- 8051 mikrodenetleyicisinin adresleme yöntemlerini kavramak
- Komut türleri ve adresleme modları arasındaki ilişkileri kavramak

#### Adresleme Yöntemleri

- Adresleme modu, bir bellek konumuna ya da bir veriye erişimin nasıl olacağını belirtir.
- Doğrudan kullanılan komut uzunluğunu etkiler.
- Kullanılan komutlara bağlı olarak bilginin farklı yollarla hedefe gitmesine olanak sağlar.
- 8051 mikrodenetleyicisinde kullanılan 8 farklı adresleme yöntemi şunlardır.
  - Kaydedici adresleme
  - Doğrudan adresleme
  - Dolaylı adresleme
  - İvedi adresleme
  - Bağıl (Koşullu) adresleme
  - Mutlak adresleme
  - Uzun adresleme
  - İndisli adresleme yöntemi




# Kaydedici Adresleme

- 8051 mikrodenetleyicisinde RO'dan R7'ye kadar 8 tane genel amaçlı kaydedici vardır.
- Kaydedici adreslemede
  - Komutu oluşturan en yüksek değerlikli 5 bit yapılacak işlevi
  - En düşük değerlikli 3 bit ise R0 ile R7 arasındaki hangi kaydedicinin kullanılacağını gösterir.



# Assembly Açıklama ADD A, R7 ;R7 kaydedicisinin içeriğini Akümülatöre ekle



ADD işlemini gösteren Opkod

# Doğrudan Adresleme

- Doğrudan adresleme yöntemi, dahili alt RAM (lower RAM) ve SFR alanına erişmek için kullanılır.
- Doğrudan adresleme yönteminde komutlar 2 bayt uzunluğundadır.
  - İlk bayt opkod'u (gerçekleştirilecek işlemi),
  - ikinci bayt adres bilgisini gösterir.
- Doğrudan adresleme yöntemi adresleri örtüşen üst RAM ile SFR bölgeleri birbirinden ayrılmasını sağlar.
- Bu iki alandan SFR bölgesine doğrudan adresleme yöntemi kullanılarak erişilebilir.





# Doğrudan Adresleme

```
Assembly Açıklama

MOV P1, A ; Aküyü Port 1'e kopyala

MOV A,70h ; 70h adresinin içeriğini Aküye kopyala


MOV A,80h ; SFR bölgesine erişilir, 80h Port 0'ın adresidir. ; P0'daki bilgi Aküye kopyala
```

# Dolaylı Adresleme

- Tanımlanan bir değişkenin adresinin değiştirilmesi, hesaplanması ya da tekrar değiştirilmesi işlemlerinde dolaylı adresleme yöntemi kullanılmaktadır.
- Adresleme yöntemlerinin en güçlüsüdür.
- Bu adreslemede kaynak veya hedefin adresi komutun içerisinde açık olarak verilmez.
- Verinin gerçek adresini tutmak için R0 ve R1 kaydedicileri "işaretçi" olarak kullanılır.
- Bu kaydediciler bilginin RAM'de yazılacağı veya okunacağı adresi içermektedirler.

Opkod i 
$$i=0 => R0$$
  
 $i=1 => R1$ 

# Dolaylı Adresleme



Assembly	Açıklama
MOV A, @R1	;Alt RAM'deki 50h adresinin içeriği (FFh)Aküye aktar

## İvedi Adresleme

DPTR'nin kullanıldığı istisnai durum dışında
 2 bayt uzunluğundaki komutlardan oluşur.

 Bilginin geçici olarak komut içerisine yüklenmesi yüksek komut hızı sağlar.



Assembly	Açıklama
MOV A,#12	;Akü'ye 12 değerinin atılması
MOV R0,#10h	;10h bilgisini R0 saklayıcısına yükle
MOV DPTR,#2000H	;2000h bilgisini DPTR'ye yükle, 3 bayt'lık komut


# Bağıl Adresleme

- Sadece atlama komutları ile birlikte kullanılır.
- Komutlar 1 bayt opkod ve 1 bayt adres bilgisi olmak üzere toplam 2 bayt uzunluğundadır.
- Adres bilgisi 8-bit ile ifade edildiği için maksimum +127 (ileri yön) ve 128 (geri yön) aralığında bir atlama işlemi gerçekleştirilir.






# Bağıl Adresleme



# Bağıl adresleme




#### Mutlak Adresleme


- Sadece ACALL ve AJMP komutları ile kullanılır.
- 2 bayt uzunluğundadır ve kod bellek içerisinde 2 KBaytlık bir alanı adresleyebilirler.
- Maksimum 64 KBayt olan kod bellek 2 KBaytlık 32 bölmeye ayrılabilir
- Hangi bölmenin seçileceğini program sayacı (PC) belirlemektedir.






#### Mutlak Adresleme





## Mutlak adresleme



#### Mutlak adresleme

• ORG 0

• MOV A,#55H

• BACK: MOV P1,A

ACALL GECIKME

• CPL A

• SJMP BACK

•

GECIKME: MOV R5,#0FFH

TEKRAR: DJNZ R5,TEKRAR


• RET


• END

#### Uzun Adresleme

- Yalnızca 3 bayt'lık LCALL ve LJMP komutları kullanılır.
- 16-bit hedef adres bulunabilir.
- 2<sup>16</sup> = 64 KBaytlık adres aralığında atlama işlemi gerçekleştirilebilir.







#### Uzun adresleme

• ORG 0

• BACK: MOV A,#55H

• MOV P1,A

LCALL GECIKME

MOV A,#0AAH

• MOV P1,A

LCALL GECIKME

• SJMP BACK

• ORG 300H

• GECIKME: MOV R5,#0FFH

TEKRAR: DJNZ R5,TEKRAR

• RET


• END

#### Sıralı Adresleme

- Bellekte bulunan sıralı bilgilere erişmek için en elverişli adresleme yöntemidir.
- Çok sayıda veriye az sayıda komut kullanarak erişmek mümkündür.
- JMP ve MOVC komutları kullanılır.
- PC veya DPTR ile akümülatörün toplamı, atlanılacak olan etkin adres bilgisini belirler.

# Sıralı/İndisli Adresleme


Adres	Kodlar			
0030h		MOV A,#0		
0032h		CALL BASLA		
0050h	BASLA:	INC A		
0051h		MOVC A, @A+PC		
0052h		RET		
0053h	TABLO:	DB 33h		
0054h		DB 55h		



# İndisli adresleme

Indexed Addressing Mode

Instruction	Opcode	Bytes	Cycles
MOVC A,@A +DPTR	93H	1	2



#### Indisli adresleme

ORG 0

MOV DPTR, #TABLE; the ROM location of LUT

MOV P1, #02H; set P1 as input

• BACK: MOV A, P1; read x from port 1

MOVC A, @A+DPTR; find from LUT, move it to A

MOV P2, A; send results to P2

SJMP BACK

ORG 300H

• TABLE: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81

• END



#### Bölüm Soruları

- Bir mikroişlemcide çok sayıda adreslemenin olmasının avantaj ve dezavantajlarını açıklayınız?
- Uzun adresleme yerine bağıl adresleme ne zaman tercih edilmelidir?
- Adresleme ile komutların bayt miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?
- Tek-düze (uniform) komut ne demektir? 8051'in komut kümesi neden tek-düze komutlardan oluşamaz?