

➢ Giriş/Çıkış İşlemleri (Buton ile LED Kontrol Uygulaması)



ORG OH SJMP BASLA ORG 30H BASLA:MOV P1,#0FFH ;P1 portu giriş olarak ayarlandı MOV P2,#0 ;Led başlangıçta yanmıyor BAS: JB P1.0, BAS ;P1 0'a bağlı Buton kontrol ediliyor Basıldı mı? BIRAK: JNB P1.0, BIRAK ;Buton birakildi mi? CPL P2.0 ;LED'i tersle (toggle) SJMP BAS ;Butonu tekrar kontrol etmek için Bas'a dallan END


Giriş/Çıkış İşlemleri (Aşağı/Yukarı BCD Sayıcı Uygulaması)



ORG 0H SJMP BASLA ORG 30H BASLA: MOV P1, #0FFH ;P1'i giriş kur CLR A MOV P2,A YUKARI: JB P1.0, ASAGI ;Yukarı butonu YUKARI2: JNB P1.0, YUKARI2 CJNE A, #9, ARTTIR MOV A, #0 MOV P2,A SJMP ASAGI ARTTIR: INC A MOV P2,A ASAGI: JB P1.1, YUKARI ;Aşağı butonu ASAGI2: JNB P1.1, ASAGI2 CJNE A, #0, AZALT MOV A, #9 MOV P2, A SJMP YUKARI AZALT: DEC A MOV P2,A SJMP YUKARI END


Giriş/Çıkış İşlemleri

Bir fabrika ortamında yürüyen bantlar üzerinden geçen ürünlerin sayılması ve her 10 üründe bir paketleme işleminin yapılması amaçlanmaktadır. 8051'in P1.0 ucuna bağlı olan bir algılayıcı her ürün geçişinde düşen kenarlı bir sinyal oluşturmaktadır. Algılayıcıdan geçen her üründe P2 portuna bağlı olan 7 segmentli gösterge 1 artmaktadır. 10 ürün tamamlanıp paketleme işlemi gerçekleştiğinde 7 segmentli gösterge 0'lanmakta ve paketleme işleminin tamamlandığını göstermek üzere P1.1 ucuna bağlı olan LED yanıp sönmektedir. Gerekli assembly programını yazınız?



```
ORG
              0 H
         SJMP BASLA
         ORG
              30H
BASLA:
        SETB P1.0
                       ;P1.0 sensör girişi olarak ayarlandı
         CLR
             P1.1
                       ;Led başlangıçta yanmıyor
         CLR
             Α
                       ; ürün sayısı aküde tutulacak
Kontrol: MOV P2, A
Sensor: JB P1.0, Sensor
                                  ; ürün geçti mi?
Sensor1: JNB P1.0, Sensor1
         INC A
                       ; ürün geçti 1 arttır
         CJNE A, #10, Kontrol
         CLR A
                      ;paketleme tamam aküyü sıfırla
         SETB P1.1
        DJNZ RO, Bekle
Bekle:
         DJNZ R1, Bekle
         CLR P1.1
         SJMP Kontrol
         END
```

Yürüyen ışık uygulaması



ORG OH
SJMP BASLA
ORG 30H

BASLA:MOV A,#80H SAG: MOV P1,A

> CALL GECIKME RR A

CJNE A, #01h, SAG

SOL: MOV P1, A

CALL GECIKME

RL A

CJNE A, #80h, SOL

SJMP SAG

GECIKME:MOV R0,#255

MOV R1,#255

BEKLE:DJNZ RO,BEKLE

MOV R0,#255

DJNZ R1, BEKLE

RET END ;başlangıç değerini yükle en soldaki led 1

;aküyü P1 portuna yükle

;gecikme alt programını çağır

;aküdeki değeri 1 bit sağa döndür ;P1 0 1 olana kadar (en sağ bit) SAG'a dallan

;aküyü P1 portuna yükle

gecikme alt programını çağır;

;aküdeki değeri 1 bit sola döndür

;P1 7 1 olana kadar (en sol bit) SOL'a dallan


;SAG etiketine dallan

;R0'1 1 azalt '0' değilse Bekle'ye dallan

;R1'i 1 azalt '0' değilse Bekle'ye dallan

;alt programdan dön

Giriş/Çıkış İşlemleri (VE Kapı Uygulaması)



Çözüm 1 (İstenilen Çözüm)


Not: C (Carry Flag) yerine herhangi bit değişkeni veya bit adreslenebilir bir kayıtçı da kullanılabilir.

Çözüm 2

```
ORG 0H
      SJMP BASLA
      ORG 30H
BASLA: JB P1.0, KONTROL
                       ;P1 0=1 ise P1 1'i kontrol et
                        ;P2 0 ucuna bağlı LEDi söndür
      CLR P2.0
      SJMP BASLA
KONTROL: JB P1.1, YAK
                        ;P1 1=1 ise YAK'a git
                        ;P2_0 ucuna bağlı LEDi söndür
      CLR P2.0
      SJMP BASLA
YAK: SETB P2.0
                        ;P2 0 ucuna bağlı LEDi yak
      SJMP BASLA
      END
```

Forksiyon Gerçekleştirmesi)


8051'in P1 portunu $\mathbf{F}=(\mathbf{A}+\mathbf{B}.\mathbf{D}).\mathbf{C}$ fonksiyonunu gerçekleştirecek şekilde programlayınız



ORG OH
SJMP LOOP
ORG 30H
LOOP: MOV C, P1.1
ANL C, P1.3
ORL C, P1.0
ANL C, P1.2
MOV P1.4,C
SJMP LOOP

> Sıralı (İndex) Adresleme

Sayfa 270- 7 Parçalı Gösterge Uygulaması 2'nin assembly dilinde yazılmış halidir.



P2 portuna doğrudan bağlı olan Ortak Katotlu 7 Segment Displayde 0'dan F'e kadar olan sayıları gösteren program. 0-F değerlerinin karşılıkları Tablo isimli dizide DB ile tanımlanmıştır.

- > ORG Adres talimat (yönerge) satırını kullanarak Tablo etiketinde belirtilen değerleri belirli bir bellek adresinden itibaren belleğe yerleştiriniz.
- > CLR A satırının altına MOV DPTR,#TabloAdres-1 komut satırı ilave edilmelidir. Böylelikle tablo dizisinin bellekteki başlangıç adresinden bir öncesi belirtilmektedir.
- ➤ MOVC A, @A+PC satırı yerine MOV A, @A+DPTR komut satırı yazılmalıdır.

```
ORG OH
      SJMP BASLA
      ORG 30H
BASLA:CLR A
                        ;aküyü sıfırla
     MOV DPTR,#005FH
;Tablo dizisinin başlangıç adresinin bir öncesi(60-1=5F)
CALIS:CALL SAY ;say alt programını çağır
                        ;aküdeki değeri P2'ye aktar
      MOV P2,A
      MOV A,R2 ;R2'deki değeri (Tablo dizisinin indisi) aküye aktar
      CALL GECIKME ; gecikme alt programını çağır
      CJNE A, #16, CALIS ;0'dan F'e kadar tüm rakamlar yandımı
                       ;Basla etiketine dallan
      SJMP BASLA
GECIKME:MOV RO, #255
     MOV R1,#255
BEKLE:DJNZ RO, BEKLE
                        ;R0'1 1 azalt '0' değilse Bekle'ye dallan
      MOV RO, #255
                       ;R1'i 1 azalt '0' değilse Bekle'ye dallan
      DJNZ R1, BEKLE
                        ;alt programdan dön
      RET
                  ;aküdeki değeri 1 arttır (Tablo dizisinin indis değeri)
SAY: INC A
      MOV R2,A
                        ;Tablo dizisinin indis değerini R2'ye yükle
      MOVC A, @A+DPTR
;akü ile DPTR'yi topla ilgili adresteki bilgiyi aküye yükle
      ORG 60h
                 ;Tablo dizisini belleğe 60h adresinden itibaren yerleştir
;0'dan F'e kadar rakamların 7Segment karşılıkları
TABLO:DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH
         66H, 6DH, 7DH, 07H
7FH, 6FH, 77H, 7CH
39H, 5EH, 79H, 71H
      DB
      DB
      DB
      END
```