
Инструкция подключения Wi-Fi Router KC-Link AX3000




1) Подключаем LAN кабель к **1-му** порту ONT и **1-му** порту Wi-Fi router. На обратной стороне router наклейка с название Wi-Fi SSID






2) В случае, если **1-й** порт ONT занят клиентским устройством (Smart TV или ПК), то необходимо переключить LAN-кабель клиентского устройства на **2-й** порт Wi-Fi router. После этого подключите LAN-кабель к **1-му** порту ONT и **1-му** порту Wi-Fi router, как показано на фото ниже.




2) Находим нужную сеть и подключаемся. После подключения открываются быстрые настройки Wi-Fi router.




В случае, если автоматическая ссылка не открылась, необходимо через любой браузер перейти по адресу http://192.168.3.1 в настройки роутера



3) Выбираем «Создать сеть Wi-Fi, режим «DHCP», затем вводим название и пароль для нашей сети Wi-Fi. Пароль для входа в Wi-Fi router (делаем такой же, как пароль от Wi-Fi).



-) В случаи если автоматическая ссылка не открылась, то через браузер необходимо открыть http://192.168.3.1
- 5) Включаем «Резервная сеть W-Fi 5» для устройств, которые не могут определить сигнал сети стандарта Wi-Fi 6. Нажимаем кнопку «Сохранить».



) Если была выполнена с ошибками, например установлен пароль ошибочно и не получается зайти на устанавливаемый **Wi-Fi router, то** рекомендуется все сбросить до заводских настроек и выполнить процедуру настройки заново. Для этого необходимо нажать кнопку **«Reset»** на терминале на 2 сек.

7) Подключаемся к нашей Wi-Fi сети и проверяем услугу интернет. Необходимо учесть, что 5Гц сеть создаётся автоматически, в названии сети добавляется «xxxx_Wi-Fi5».



8) В случаях, когда после успешного подключения услуги остаются технические вопросы, можно обратиться с вопросом в Телеграм-бот для Мегалайнера.

