## Ring Route aanpassing

- 1. Inloggen in NCE
- 2. Inloggen op de MSAN
- 3. Via menu => Maintenance => NE Backup Policy Management
  - a. Via menu +> All type, <type MA5800-xx> en zoeken naar de MSAN
  - b. Op de MSAN => rechtse click muis, Disable Backup Policy
  - c. Op de MSAN => rechtste click muis, Disable save Policy
- 4. Via menu => Maintenance => NE Data Backup/Restoration
  - a. Find <MSAN>, highlight MSAN => Backup, dropdown menu "content Type"<Database>.100% voltooid
  - b. Backup, dropdown menu "content Type" < Configuration File>. 100% voltooid
  - Ga naar Backup information en kijkt naar de backups die gemaakt zijn. Met rechtse click muis, Export Database en Configuration File.

## Na patching uitgevoerd, inloggen als console

- 5. Via putty inloggen als root, password is Huawei\_12345.
  - a. Type "enable" en daarna "config"
  - b. To check: display ip routing table <IP huidige>
  - c. Undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0 < IP huidige>
  - d. IP route-static 0.0.0.0 0.0.0 <IP nieuw>
  - e. To check: display ip routing-table <IP nieuw>
  - f. Ping 10.102.12.2 (NCE) . Okay!

## Bij afmelding van de MW

- 6. Via menu => Maintenance => NE Data Backup/Restoration
  - d. Find <MSAN>, highlight MSAN => Backup, dropdown menu "content Type" < Database>.100% voltooid
  - e. Backup, dropdown menu "content Type" < Configuration File>. 100% voltooid
  - Ga naar Backup information en kijkt naar de backups die gemaakt zijn. Met rechtse click muis, Export Database en Configuration File.
- 7. Via menu => Maintenance => NE Backup Policy Management
  - d. Via menu +> All type, <type MA5800-xx> en zoeken naar de MSAN
  - e. Op de MSAN => rechtse click muis, Enable Backup Policy
  - f. Op de MSAN => rechtste click muis, Enable save Policy