

# 11/8/2021




# Homework 3

Lec 9-12




# MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Fall 2021





1) شکل زیر یک baud rate generator در ارتباط UART را نشان میدهد. به سوالات زیر در ارتباط با آن پاسخ دهید.



الف) با فرض این که MCK = 80MHz و CD = 8 مقدار فرکانس گیرنده را در این صورت حساب کنید. جواب:


برای بدست آوردن فرکانس گیرنده، تنها فرکانس MCK تقسیم بر CD میشود. به وسیله ی یک کانتر 16 بیتی که مقدار آن برابر با CD قرار داده میشود و در هر کلاک یکی از مقدار آن کاسته میشود تا مقدارش صفر شود. هنگامی که مقدارش صفر شد، در خروجی مقدار یک را نشان میدهد و دوباره عمل گفته شده انجام میگردد و به این ترتیب فرکانس MCK تقسیم بر CD میشود.

ب) با فرض این که MCK = 80MHz باشد مقدار حداقل و حداکثر baud rate چقدر خواهد بود. جواب:

مقدار حداقل baud rate برای وقتی است که مقدار CD حداکثر مقدار ممکن باشد؛ یعنی یک عدد تمام 1 شونزده بیتی. که برابر است با:

Baud rate = MCK/(16 x CD) = 80\*2^20/((2^4) \* (2^16-1) ) = 80 Hz تقریبا baud rate نیز هنگامی است که CD برابر با یک باشد:

Baud rate =  $MCK/(16 \times CD) = 80*2^20/((2^4) * 1) = 80*2^16 Hz$ 





ج) توضيح دهيد چرا فركانس گيرنده با فركانس فرستنده تفاوت دارد.

فرکانس گیرنده ۱۶ برابر بزرگتر از فرکانس فرستنده است و این برای اطمینان از درست انتقال پیدا کردن داده میباشد. برای مثال برای بیت استارت گیرنده باید ۷بیت یک رو detect و بعد از آن شروع ارتباط را به رسمیت میشناسد. ۸ کلاک گیرنده برابر با نصف کلاک فرستنده میباشد. در واقع فرستنده به اندازه ی نصف کلاک یک میفرستد و گیرنده ۷ بار آنرا چک میکند و این به گیرنده این اطمینان را میدهد که بیت استارت فرستاده شده است.

همچنین برای خواندن داده نیز در میانه ی کار داده را میخواند و این از خواندن داده در حالات marginal جلوگیری میکند. در واقع مقدار فرکانس ۱۶ برابر به گیرنده این قدرت را میدهد که در کلاک هشتم(میانه ی داده) داده را بخواند.

2) در پروتکل UART مشخص کنید در موارد زیر کدام flag ها و رجیستر ها تغییر میکنند و تغییرات را ذکر کنید. الف) تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده


#### جواب:

پس از انتقال یک بایت داده، داده ی خوانده شده توسط گیرنده که در شیفت رجیستر موجود است در RHRیا RXRDY در شیفت رجیستر موجود است در RXRDY میباشد برابر با RXRDY در (Gamman tank) دخیره میشود و بیت TAR میشود و پس یک میشود تا داده رجیستر THR را بخواند و پس از خواندن داده توسط پردازنده به صورت خودکار مقدار Clear ،RXRDY میشود.

ب) در صورت سرازیر شدن رجیستر RHR

#### جواب:

در این صورت بیت OVRE (Overrun) که در رجیستر UART\_ST میباشد برابر با یک میشود تا متوجه شویم که ممکن است بخشی از داده ی خوانده شده به دست ما نرسد.







3) به سوالات زیر در مورد baud rate generator برای ارتباط USART پاسخ دهید.

الف) اگر در حالت آسنکرون باشیم و در صورتی که baud rate = 4Kbps باشد رجیسترهای OVER, CD, چه مقادیری باید داشته باشند.

#### جواب:

با توجه به اینکه در حالت آسنکرون هستیم، رجیستر SYNC باید مقدار صفر را داشته باشد.







ب) اگر در حالت سنکرون باشیم و فرض کنیم baud rate = 32Kbps باشد مقدار رجیسترهای ,CD, USCLKS SYNC جقدر باید باشد.

#### جواب:

در این حالت SYNC برابر با یک میباشد و USCLKS برابر با یک میباشد. و MCK/DIV به عنوان کلاک ورودی انتخاب شده.

در اینجا فرکانس کلاک تنها تقسیم بر CD میشود.

در اینجا اگر کلاک MCK را انتخاب میکردیم آنگاه مقدار CD از حداکثرش بیشتر میشد و این ممکن نیست.

4) ورودی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ولتاژی در بازه [۵۷, 5۷] را به اعداد 10 بیتی تبدیل میکند. اگر ورودی این مبدل از یک حسگر دما که بازهی [20°C, 80°C] را میتواند تشخیص دهد آمده باشد و دمای محیط 30°C باشد:

الف) چه عددی به عنوان خروجی مبدل [D9-D0] نشان داده خواهد شد


#### جواب:

ابتدا دما را به ولتاژ بین 0 تا پنج تبدیل میکنیم و سپس خروجی دیجیتال را بدست میآوریم.

خروجی 1000000000 میباشد.

$$=\frac{5}{100}(50)=\frac{250}{100}=2.5$$

$$N_{ADC} = 1.23 \times \frac{V_{in} - V_{R}}{V_{R+} - V_{R-}} = \frac{1.23 \times \frac{2.5}{5}}{5} = \frac{1.23}{2} = 511.5$$





ب) عدد نشان داده شده در خروجی مبدل دقیقا برابر چه دمایی است

$$N_{ADC} = 2^9$$
  $V_{in} = ?$   $V_{in} = N_{ADC} \frac{V_{R+} - V_{R-}}{I_{\circ} 23}$ 


$$= \frac{2^9 (5)}{I_{\circ} 23} = 2.50244$$

Temp = 
$$\frac{2.50244 \times (10.8)}{5} + (2.8) = 3.00488$$

ج) علت تفاوت دمای خروجی مبدل با دمای اتاق چیست

#### جواب:

به دلیل اینکه اعشار نداریم و N adc در اینجا 511.5 بدست آمد ولی با توجه به اینکه عدد باید صحیح باشد آنرا به 512 گرد کردیم(سقف گرفتیم). و هنگامی که عمل معکوس را انجام میدهیم دما 30.0488 به دست میآید.







5) میکروکنترلری با MCK = 500MHz در اختیار داریم با فرض این که PREA و DIVA ثباتهای 16 بیتی باشند مقدار آنها را طوری تنظیم کنید تا با <u>اعمال حداقل فرکانس</u> clkA = 1KHz = 2^10 Hz شود.

MCK = 500 \* 2^20 Hz

MCK/1024 = 500 \* 2^10 Hz → PREA = 10 =000000000001010 9

DIVA = 500 = 0000000111110100







6) یایههای USART را نام برده و کاربرد هر کدام را به اختصار توضیح دهید.

#### جواب:


یایه ی SCK که کلاک میباشد و برای ارتباط سنکرون استفاده میشود.

یایه ی TXD که پایه ی ترنسیمر میباشد و برای ارسال داده استفاده میشود

پایه ی RXD که پایه ی دریافت کننده میباشد و برای دریافت داده استفاده میشود.

یایه CTS یا Clear to send که ورودی میباشد و مشخص میکند که فرستنده امکان فرستادن داده را دارد یا خیر.

پایه RTS یا Request to send یک پایه ی خروجی میباشد و مشخص میکند که گیرنده میتواند داده را دریافت کند یا خیر. در حالت عادی برابر با یک میباشد و هنگامی که گیرنده آماده ی دریافت داده باشد، مقدار آنرا صفر میکند.





- مهلت ارسال تمرین ساعت 23.55 روز **چهارشنبه 26 آبان** میباشد.
- سوالات خود را میتوانید از طریق تلگرام از تدریسیارهای گروه خود بیرسید.
  - ارائه پاسخ تمرین به بهتر است به روشهای زیر باشد:
  - 1) استفاده از فایل docx. تایپ پاسخها و ارائه فایل 1
  - 2) چاپ تمرین و پاسخ دهی به صورت دستنویس خوانا
- فایل پاسخ تمرین را تنها با قالب pdf.\*\*\*.pdf در مودل بارگزاری کنید.
  - نمونه: HW3-9731590
    - فایل زیپ ارسال **نکنید**.