10/12/2021



Homework 1

Lec 1-5



MICROPROCESSOR AND ASSEMBLY LANGUAGE

Fall 2021

Homework 1

Dr. Farbeh

1) به پرسش های زیر در مورد ISA پاسخ دهید:

الف) ISA يردازنده ما بايد شامل كدام گروه از فانكشنها باشد تا ISA كاملي به حساب آيد؟

جواب:

ISA باید یک سری از حداقل ها را برای ما براورده کند. برای اینکه یک ISA کامل باشد و بتوان یک کامپیوتر با آن ساخت باید سه دسته دستورالعمل داشته باشد.

یک نوع دستور LOAD/STORE برای تعامل با حافظه و خواندن و نوشتن دستورالعمل و داده.

یک نوع دستور CONTROL یا کنترلی که branchهای شرطی و غیر شرطی و if و else ها را شکل میدهند.

یک نوع دستور Arithmetic/logic که محاسبات و عملیات منطقی را انجام میدهند.

ب) ISA چه ویژگی هایی از پردازنده را مشخص میکند (حداقل به سه مورد اشاره کنید)؟ مثال: Risc یا Cisc بودن پردازنده

جواب:

ISA مشخص میکند که طول رجیســتر های پردازنده چقدر باشــد. همچنین تعداد رجیســترهای پردازنده را نیز مشــخص میکند. همچنین با پردازنده را نیز مشــخص میکند. همچنین با مشخص کردن تعداد بیت آدرس سایر حافظه را مشخص میکند و اینکه چطور به حافظه دسترسی داشته باشیم.

Homework 1

Dr. Farbeh

2) به سوالات ریز در رابطه با Microcontrollers یاسخ دهید:

الف) میکرو ای که ما در درس اســـتفاده می کنیم (SAM3X8E) از کدام یک از معماری های Harvardیا که ای استفاده می کند و دلایل آن چیست (دو دلیل)؟

جواب:

از معماری هاروارد اســتفاده میکند و این معماری بدین صــورت اســت که برای هر کدام از داده و دســتورالعمل یک memory جدا در نظر گرفته شــده اســت و واقع دو گذرگاه ٔ جدا برای داده و دستورالعمل دارد.

- 1- امکان همزمان خولندن و نوشـــتن LOAD/STORE داده و fetch کردن دســـتورالعمل را به ما میدهد.
- 2- میتوان از تعداد بیت های متفاوت برای داده و دســتورالعمل اســتفاده کرد و برخلاف معماری فون نیومن نیاز نیست که تعداد بیت های داده و دستور العمل برابر باشند

ب) چند تا از برتری هایی که باعث شده ست در سیستم های نهفته از Microcontroller استفاده شود را نام ببرید (سه مورد کافی است).

- 1- با توجه به اینکه مموری و پردازنده و دستگاه 0/ا به صورت داخلی² به همدیگر متصل شده اند، ح**جم کمتری** را نسبت به دستگاه هایی دارند که مموری و دستگاه های 0/ا به صورت خارجی³ به پردازنده متصل شده اند.
 - 2- با توجه به متصل بودن مموری به صورت داخلی، دسترسی به حافظه **سریعتر** میباشد.
- 3- **آماده سازی راحت تر** بطوریکه میتوان میکروکنترلر با قطعاتی که از قبل آماده شده را خرید و به راحتی آنرا کانفیگ(پروگرم) کرد.
- 4- **مصرف انرژی کمتری** دارد و برای دستگاه هایی که باتری دارند و مصرف بهینه باتری مهم است، حائز اهمیت میباشد.

به دلیل اینکه دسـتگاه 0/ا و مموری به صـورت داخلی وصـل شـده اند مصـرف انرژی کمتری را دارند.

¹ bus

² internally

³ externally

Homework 1

Dr. Farbeh

ج) حللت های مختلف میکرو (SAM3X8E) در Low Power Modes را نام ببرید و برای هر کدام یکی از مواقع استفاده را مثال بزنید.

جواب:

- 1- Backup Mode: مینیمم مصــرف توان انرژی در این حالت میباشــد. در این حالت هســته یا پردازنده کاملا خاموش میباشـد و در واقع سـیسـتم خاموش میباشـد. اما peripheral ها روشـن هســتند. برای هنگامی که کامپیوتر در حالت sleep میباشــد، پردازنده خاموش میباشــد و با فشردن کلید یک interrupt به سیستم داده میشود و پردازنده روشن میشود.
- 3- Wait Mode: در این حالت کلاک پردازنده متوقف میباشد و مانند این میباشد که سیستم فریز شده است. مثلا هنگامی که منتظر دریافت ورودی از کاربر میباشیم و پردازنده منتظر میماند تا کاربر ورودی را وارد نماید و سپس کلاک پردازنده روشن شده و pc⁴ شروع به افزایش میکند.
- 4- Sleep Mode: در این حـالـت تنهـا کلاک پردازنـده خـاموش میبـاشـــد و کلاک مموری و speripheral روشن میباشد. هنگامی که میخواهیم حجم انبوهی از داده انتقال داده شود، از DMA اســتفاده میکنیم. در این حالت CPU فرماندهی گذرگاه را به DMA میســپارد و خودش کاری را انجام نمیدهد. بدون استفاده از DMA باید هر سری عملیات Instruction fetch انجام شود که این کار پردازنده را مشغول و سرعت انتقال را کاهش میدهد.

AUT - Microprocessor and Assembly Language - Fall 2020

⁴ Program counter

Homework 1

Dr. Farbeh

3) به سوالات زیر در مورد اجزای ریزپردازنده (SAM3X8E) پاسخ دهید:

الف) ســه مدل مختلف تایمر در این ریزپردازنده را نام ببرید و موارد اســتفاده از هر کدام را شــرح دهید.

Real time timer: این تایمر یک شمارنده ی 32 بیتی میباشد و ثانیه های سپری شده را میشمارد و شده این تایمر میشود برای اندازه گیری زمان و interrupt و هر ثانیه یکی به مقدار آن اضافه میشود. از این تایمر میشود برای اندازه گیری زمان و club دادن و آلارم دادن استفاده نمود.

Real time clock: این تایمر برای استفاده به عنوان ساعت مناسب میباشد و به طوری است که مثلا هر ثانیه یکی به رجیستر دقیقه اضافه میکند و ... تایم این ساعت قابل ست کردن میباشد و هر بار با خاموش شدن میکرو تایم ریست شده و به مقدار دیفالت خود در می آید.

همچنین برای وقفه های دوره ای⁵ مناسب میباشـد. مثلا میخواهیم که هر روز سـاعت 7صـبح وقفه بدهد.

Watchdog timer یا تایمر مراقب: سیستم را از حالت قفل شدگی نجات میدهد بدین صورت که از قبل یک مقداری را ست میکنیم مثلا 10 ثانیه. و سپس پردازنده شروع به انجام آن عملیات میکند. اگر که پس از تایم مشـخص شـده یعنی آن 10(حداکثر آن 16 ثانیه میباشـد در این میکرو خاص) ثانیه آن عملیات انجام نشد، این تایمر یک وقفه میدهد و موجب ریست سیستم میشود. باید توجه کنیم که در صورت ست کردن تایمر و پس از انجام عملیات، تایمر را غیرفعال کنیم چرا که در غیر اینصورت سیستم را ریست میکند

ب) شکل زیر نشان دهنده کدام GPIO میکرو ماست و نمودار آن را توضیح دهید.

مدار Schmitt trigger میباشد بدین صورت که یک threshold بالا و پایین در نظر گرفته میشود و یک ناحیه ای بین این دو threshold به وجود می آید که بسته به حالتی که در آن میباشد به 0 یا vdd تعبیر میشود.

مثلا threshold بالا و پایین را به ترتیب 2 و 3.5 ولت در نظر میگیریم و از 0 تا 2.5 به صـفر تعبیر و از 1.5 به صـفر تعبیر و از 2.5 تا 5 به یک تعبیر میشـود. اما چون مدار Schmitt trigger میباشـد یک مقدار Schmitt بالا و پایین وجود دارد که مزیت آن این اسـت که اگر مثلا یک نویز ایجاد شـود و امواج ولتاژ بین 2.5 نوسان کند، در خروجی صفر و یک بسیار زیادی مشاهده نشود.

-

⁵ Periodic interrupt


Homework 1

Dr. Farbeh

بدین صورت که اگر ولتاژ به صفر تعبیر شود و در حال افزایش باشد، دقیقا هنگام رسیدن به 2.5 یک نمیشود و صبر میکند تا ولتاز به 3.5 برسد(طبق مثالی که زدم) و از آنطرف اگر مقدار ولتاژ به یک تعبیر شود و در حال کاهش باشد صبر میکند تا کمتر از 2 شود و آنگاه خروجی به صفر تعبیر میشود.

در شـکل زیر نیز بدین گونه میباشـد و مثلا هنگامی که ولتاژ به یک تعبیر میشـود و درحال کاهش میباشد، همان لحظه به صفر تعبیر نمیشود و باید از مقدار threshold پایینتر بیاید.

همچنین در حالتی که به صفر تعبیر میشود نیز به هنگام افزایش، سریعا به یک تعبیر نمیشود و باید از مقدار threshold بالاتر برود.



Homework 1

Dr. Farbeh

4) به پرسش های زیر در مورد وقفه های تودرتو پاسخ دهید:

الف) NVIC چگونه وقفههای تودرتو را مدیریت میکند (از دیدگاه رجیسترهای NVIC شرح دهید)؟ جواب:

مکانیزم های مختلفی وجود دارند که برای هندل کردن وقفه ها در کنار هم کار میکنند. هنگامی که ISR یک وقفه در حال اجرا میباشـــد و یک وقفه ی جدید می آید، اســـتیت وقفه ی جدید برابر با PENDING قرار میگیرد و منتظر میماند تا وقفه مورد نظر تمام شـود. یکی از مکانیزم هایی که گفته شــد tail-chaining میباشـــد؛ بدینگونه که پس از اجرای ISR مربوط به یک وقفه اگر وقفه ای در حالت PENDING بود و منتظر اجرا بود، استیت قبلی cpu از استک pop نمیشود و وقفه ی جدید اجرا میشود و پس از اتمام وقفه ها استیت قبلی cpu بازیابی میشود و از پشته pop میشوند. یکی دیگر از این مکانیزم ها late arriving میباشــد که هنگامی که پس از آمدن وقفه، cpu در حال ذخیره کردن اسـتیت میباشــد، یک وقفه ی جدید اجرا میشود.

ب) چهارتا از دسـتوراتی که تعداد کلاک بالایی برای اجرا نیاز دارند را نام ببرید و اگر درحین پردازش این دستورات وقفه ای رخ دهد چگونه با آنها برخورد خواهد شد؟

حواب:

دستور تقسیم / PUSH and POP / Store multiple(STM / Load multiple(LDM) مستور تقسیم / PUSH and POP / Store multiple(STM / Load multiple(LDM) در صــورتی که اینگونه دسـتور ها در حال اجرا باشــد و وقفه ای رخ دهد، پردازنده اجرای اینگونه دسـتوری را که رها دسـتور ها را رها میکند و به وقفه سـرویس میدهد. پس از اجرای وقفه دوباره دسـتوری را که رها کرده از اول اجرا میکند.

⁶ Instruciton

Homework 1

Dr. Farbeh

5) به سوالات زیر در مورد NVIC پاسخ دهید:

الف) دلیل وجود دو حالت مختلف Active و A&P برای وقفهها در NVIC را شرح دهید.

جواب:

حالت Active به این معنا میباشــد که ISR وقفه ی مربوط به دیوایس در حال اجرا میباشــد. اما A&P⁷ به این معنی میباشد که علاوه بر در حال اجرا بودن ISR مربوط به دیوایس، آن دیوایس یک وقفه ی دیگر نیز داده است که در حالت Pending میباشد؛ چرا که در لحظه تنها یک وقفه را میتوان یردازش کرد.

ب) فرق بین دو ویژگی Tail-chaining و Late-arriving را توضیح دهید.

جواب:

هنگامی که وقفه میرسـد و پردازنده میخواهد به وقفه سـرویس بدهد، ابتدا 8تا رجیسـتر مربوط به برنامه در stack پوش میشود و ISR مربوط به وقفه اجرا میشود. حال پس از اجرا شدن ISR وقفه، استیت برنامه ی متوقف شده بازیابی میشود و آن 8 رجیستر از pop ،stack میشوند.

حال هنگامی که یک ISR در حال اجرا باشد و همچنین یک وقفه ی دیگر در حالت pending داشته باشیم، پس از اجرای ISR اولی، رجیستر ها از پشته خارج میشوند. سپس پردازنده میخواهد که ISR دومی را اجرا کند و دوباره آن 8 رجیستر را وارد پشته میکند. و پس از اجرا آن 8 رجیستر را از پشته خارج میکند تا استیت برنامه ی متوقف شده بازیابی شود. در این حالت که چندین وقفه داریم و پس از اجرای یک وقفه، وقفه ی دیگر قرار است که اجرا شود، یک کار بیهوده و وقت گیر انجام شد و آن خارج و وارد کردن آن 8 رجیستر از پشته بود؛ در صورتی که نیازی به خارج کردن آن 8 رجیستر و وارد کردن مجدد آن نبود.

سیاست tail-chaining بدین صورت میباشد که اگر علاوه بر ISR فعلی که در حال اجرا میباشد، وقفه ی دیگری در حالت Pending داشته باشیم، آن 8 رجیستر را از پشته خارج نمیکند و وقفه ی دیگر را اجرا میکند و پس از تمام شدن اجرای ISR وقفه ها، آن رجیستر را از پشته خارج میکند.

اما سـیاسـت late-arriving بدینگونه میباشـد که اگر یک وقفه بیاید، پردازنده قبل از اجرای ISR مربوط به وقفه، استیت فعلی اش را در استک ذخیره میکند که در یک نوع میکرو کنترلر 16کلاک به طول می انجامد. حال در این هنگام که در حال ذخیره ی اســتیت میباشــد، اگر یک وقفه ای با اولویت بیشتر از آن وقفه که قرار بوده اجرا شود، برسد، پس از ذخیره ی استیت، ISR آن وقفه ی جدید تر که دارای اولویت بیشتر میباشد را اجرا میکند. در واقع پردازنده بخاطر اجرا کردن ISR وقفه

-

⁷ Active and pending

Homework 1

Dr. Farbeh

ی قدیمی استیتش را ذخیره کرده، اما به دلیل رسیدن یک وقفه ای با اولویت باشد، به آن وقفه ی جدیدتر سرویس میدهد.

ج) دلایل وجود قابلیت Masking را نام ببرید و انواع حالاتی که میتوانیم با استفاده از رجیسترهای CPU جمعی از وقفهها را باهم Mask کنیم را شرح دهید.

جواب:

میتوان به صورت نرم افزاری بعضی از وقفه ها یا همه ی آنها را mask کرد به این منظور که میتوان آنها را نادیده گرفت. هنگامی که ISR مربوط به یک وقفه ی مهم در حال اجرا میباشد و نمیخواهیم که هیچ وقفه ای بتواند این وقفه ی در حال اجرا را متوقف کند، قبل از اجرای وقفه ی موردنظر، به آن اولویت 0 را میدهیم و مقدار 0 دارای بیشترین اولویت میباشد؛ در نتیجه هیچ وقفه ای نمیتواند این وقفه ی در حال اجرا را متوقف کند. (به جز وقفه ها با اولویت منفی)

- برای این منظور یک رجیسـتر PRI_MASK وجود داره که در صــورت اینکه مقدار آن یک شــود اولویت برنامه در حال اجرا را برابر با صفر میکند.
- همچنین یک رجیسـتر FAULT_MASK داریم که در صـورتی که یک شـود، اولویت برنامه ی در حال اجرا منفی یک میشود و به جز وقفه های -2و -3، هیچ وقفه ی دیگری نمیتواند آنرا متوقف نماید.
- یک رجیسـتر دیگر به نام FAULT_MASK نیز وجود دارد که رجیسـتر هشـت بیتی میباشـد و مقدار آن از صـفر تا ماکزیمم تعداد وقفه ها قابل تنظیم میباشـد. بدین صـورت که وقفه های با شـماره ی اولویت پایینتر از مقدار این رجیسـتر میتوانند این وقفه را متوقف نمایند و وقفه های دارای مقدار اولویت بیشتر از مقدار این رجیستر نمیتوانند وقفه ی در حال اجرا را متوقف نمایند. در صورتی که مقدار رجیستر برابر با صفر قرار بگیرد، MASKکردن توسط این رجیستر غیر فعال میشود.

Homework 1

Dr. Farbeh

6) به پرسشهای زیر در مورد NVIC Register پاسخ دهید:

الف) Vector table چیست و محتوی آن چگونه است؟

جواب:

جدولی است که محتوی vector میباشد. واژه ی vector در embedded programming برای آدرس های حافظه آدرس حافظه به کار برده میشود و در اینجا منظور جدولی است که محتوای آدرس های حافظه میباشد. در واقع vector table فضای حافظه ای است که آدرس های مربوط به هر کدام از ISR[®] ها را نگه میدارد. و هنگامی که وقفه اتفاق میوفتد، NVIC که وظیفه ی کنترل وقفه ها را دارد، از vector table استفاده میکند و آدرس مربوط به ISR وقفه را پیدا میکند.

ب) چرا وقفههای NVIC در سری ریزپردازندههای ARM از شماره 1 شروع میشوند نه 0؟ جواب:

به دلیل اینکه ردیف شـماره ی صـفرم در vector table مربوط به آدرس stack pointer میباشـد و آدرس مربوط به هر کدام از ISR وقفه ها در ردیف یکم به بعد قرار دارند.

ج) با توجه به اینکه رجیســتر NVIC-IPR اعـداد Unsigned را در خود ذخیره میکنـد چگونـه وقفههایی با اولویت منفی داریم؟

جواب:

این نوع وقفه ها به صورت سخت افزاری پیاده سازی شده اند و اصلا رجیستری برا آنها وجود ندارد که بخواهیم اولویت آنها را تنظیم کنیم و دارای اولویت های بالاتری نسبت به تمام وقفه های دیگر میباشند.

AUT - Microprocessor and Assembly Language - Fall 2020

⁸ Interrupt service routine