아두이노 ESP8266 라이브러리 최신버전으로 설정하기

(Stable 할지는 모르겠음..)

파일 -> 환경설정을 실행시킨다.



Additional Boards Manager URLs 를

http://arduino.esp8266.com/staging/package_esp8266com_index.json로 설정.

도구 -> 보드 -> Board Manager 을 실행시킨다.



ESP를 검색하여 2.0.0-rc2 를 **인스톨**한다. 끝.