
FERRAMENTA ENVIAR PARA OS CANAIS

Esta janela permite com que *triggers* possam ser enviados para canais específicos a serem escolhidos pelo usuário. Uma vez que cada canal corresponde a um microcontrolador específico, esta ferramenta permite uma comunicação direta com um microcontrolador programado para reagir a estes comandos.



Cada botão envia a própria letra como um *trigger* para o microcontrolador. Ao clicar nas letras à esquerda, é possível editar o texto para uma descrição específica, como "Ligar luzes".



Mesmo mudando a descrição, o *trigger* enviado será a letra original daquela coluna em maiúsculo e minúsculo. Teste e visualize o valor dos botões no painel de controle. No exemplo acima, ao clicar em "ON" na linha **Luz da Sala** o *trigger* enviado será "A".

