Informações Adicionais Código Terminal Teclado



Descrição:

Este programa faz com que comandos sejam enviados ao Dashboard conforme botões são pressionados em ordens específicas. Para que isto aconteça, é necessário conectar o Arduino Duemilanove com este programa à um Broker.

1. Funcionamento do programa

Este código faz com que o microcontrolador envie para o *Dashboard* comandos baseado nos números e letras digitados. Para cada funcionalidade, é possível mandar comandos com diferentes valores numéricos para realizar diferentes funções que devem ser pré-programadas no *Dashboard*.

Os seguintes comandos estão configurados:

Teclagem	Comando	Funcionalidade
А	S	Envio de e-mail
В	!	Aviso pré-configurado para o Dashboard
С	@	Aviso numérico para Displays
D	!Р	Envia o último aviso numérico para displays para o <i>Dashboard</i> .

O programa funciona da seguinte forma:

1. Selecione "#" para iniciar um comando.

- 2. Digite a letra correspondente ao comando que deseja (tabela acima).
- 3. Digite o número do comando.
- 4. Aperte "#" novamente.

Caso deseje apagar o que está digitando, aperte "*". Exemplo:

João quer enviar o aviso "Estou com fome!", que foi pré-programado no Dashboard como aviso 1. Dessa forma, ele tecla:


- 1. #
- 2. B
- 3. 1
- 4. #

E o comando "#!1" é enviado ao Dashboard.

Para as teclagens A e B, o e-mail a ser enviado ou aviso a ser mostrado devem ser pré-configurados no *Dashboard*.

A. Configurando o envio de e-mail:

Entre no modo de edição de emails clicando em "Editar E-mail".




Na janela que abrirá, as variáveis são as seguintes:


Editar E-mail		_		×
EDIÇÃO DE E-MAIL				
E-mail de envio:	iot.user@gmail.com			
Senha:	senha123			
Comando:	Selecione			⊻
Destinatário:				
Assunto:				
Conteúdo:				
Salvar				

E-mail de envio: Endereço de email do qual os e-mails serão enviados. É necessário que esta seja uma conta Gmail com o recurso de segurança ativado. Para ativar este recurso de uma conta Gmail, siga os seguintes passos:

- 1. Entre na sua conta Google (https://account.google.com/). Caso não tenha uma, clique em "crie uma conta" e volte ao mesmo link após completar o cadastro.
- 2. Vá em "Segurança", desça até "Acesso a app menos seguro" e clique em "Ativar acesso".



3. Na janela que abrir, selecione a opção "Permitir aplicativos menos seguros" para que esta esteja escrito "ATIVADA".



<u>Senha</u>: Senha do endereço de e-mail do qual os e-mails serão enviados.

<u>Comando</u>: Número correspondente ao e-mail em questão. Clique na seta para baixo e escolha um dos números listados, gravando em seguida um e-mail para este comando específico. É possível ter quantos e-mails gravados desejar, com assuntos e destinatários

diferentes. Cada email será gravado com um número único para aquele e-mail (1, 2, 3..), podendo ser chamado no *trigger* como "#email 1".



<u>Destinatário:</u> Endereço de e-mail para qual o e-mail será enviado.

Assunto: Assunto do e-mail.

Conteúdo: Conteúdo do e-mail.

Terminando a edição de e-mails, clique em salvar e a janela fechará automaticamente.

Exemplo de edição:



2. Conexões de sensores e atuadores

- O teclado numérico deve ser conectado ao Arduino Uno somente na coluna S das linhas 4-11.

Fique atento para a direção do teclado, para não posicioná-lo ao contrário.

3. Conexões com Broker


 Para conexão com um Broker de computador, utilize o cabo USB AB e abra o aplicativo Broker.

- Para conexão com um Broker físico:

ESP-12 como Broker

- Para conectar a ESP-12 com o Arduino Uno, os seguintes passos devem ser seguidos:
- **1.** Insira dois jumpers na coluna S das portas RX e TX do Arduino Uno (na aba de portas digitais da placa).
- 2. Na placa ESP-12, conecte os jumpers nas portas RX e TX, porém de forma invertida. Ou seja:


Linhas	Arduino Uno	ESP-12	
Verde RX0		Porta TX	
Vermelho TX0		Porta RX	



- **3.** Os cabos de comunicação de dados estão prontos. Agora, iremos conectar os cabos de energia.
- **4.** Na mesma seção de pinos das portas digitais da placa Arduino Duemilanove, conecte os outros dois cabos em qualquer linha das colunas 5v e GND. No exemplo, estes foram conectados à porta D5.

5. Na placa ESP-12, conecte os cabos 5V e GND às portas Vin e G, respectivamente. Ou seja:

Linhas	Arduino Uno	ESP-12	
Cabo Azul	Porta 5V	Porta Vin	
Cabo Rosa	Porta GND	Porta G	



6. A conexão está pronta! O resumo das conexões pode ser visto abaixo.

Arduino Uno	ESP-12
Porta RX0	Porta TX
Porta TX0	Porta RX
Porta 5v	VIN
Porta GND	G