
Informações Adicionais Código Matriz de LED



1. Funcionamento do programa

Este código faz com que o microcontrolador mostre na Matriz de LED avisos enviados ao Dashboard ou textos enviados pelo próprio Dashboard.

Enviando avisos através do Dashboard:



2. Conexões de sensores e atuadores

- A Matriz de LED deve ser conectada à ESP-12 da seguinte maneira:

Coloração dos jumpers	Matriz de LED	ESP-12
Vermelho	VCC	3v
Preto	GND	G

Marrom	Din	D3
Branco	CS	D2
Cinza	CLK	D1

