### RR508 485 LT 通信协议

David Zhao

zhaoming@rfiden.com

上海锐帆信息科技有限公司

# 知识产权说明

本协议为我公司(上海锐帆信息科技有限公司)的知识产权,经授权后,可由被授权者使用。但不得将其泄露给任何未经授权的第三方,否则,可能引起的法律责任和后果由泄密者承担。

### 目录

RR508 485 LT 通信协议	1
知识产权说明	
串口设置	
通信包结构	
下行(PC to Device):	
上行(Device to PC):	
通信命令	
设置增益	
获得增益	
读取标签	
注意事项	
代	
LII. CIC. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

# 串口设置

Baud rate = firmware dependent.

Data bits = 8
Parity = None
Stop bits = 1

# 通信包结构

上下行通信是相同的包结构

#### 下行 (PC to Device):

数据(2进制)	偏移	长度(字节)	含义	备注
02H	0	1	包起始标志	STX
0XXH	1	1	设备地址	ADDR
0XXH	2	1	命令字	CMD
0XXH	3	1	参数长度	LTH, 可用值为 0~14H
PARAM	4	N	参数	PARAM, N 必须等于参数长度。
				如果 N=0,则此字段不存在
0XXH	4+N	1	CRC7 校验	CRC
03H	5+N	1	包结束标志	ETX

### 上行 (Device to PC):

数据(2进制)	偏移	长度(字节)	含义	备注
02H	0	1	包起始标志	STX
0XXH	1	1	设备地址	ADDR
0XXH	2	1	状态字	STT
0XXH	3	1	参数长度	LTH, 可用值为 0~14H
PARAM	4	N	参数	PARAM, N 必须等于参数长度
0XXH	4+N	1	CRC7 校验	CRC
03H	5+N	1	包结束标志	ETX

Note:

CRC 为从 ADDR 到 PARAM 结束的所有 N+3 个字节的 CRC7 校验。 CRC7 的生成多项式为  $G(x) = x^7 + x^3 + 1$ 

## 通信命令

#### 设置增益

下行:

CMD = 11H, LTH = 1, PARAM = 增益

上行:

STT = 0, LTH = 0, PARAM 不存在

#### 获得增益

下行:

CMD = 12H, LTH = 0, PARAM 不存在

上行

STT = 0, LTH = 1, PARAM = 增益

#### 读取标签

下行:

CMD = 02H, LTH = 0, PARAM 不存在

上行:

若干个数据包(数量由固件配置决定)

包结构(包含一个标签信息):

 $STT \ = \ 0, \ LTH \ = \ 4, \ PARAM \ = \ TAG\_ID\_B0, \ TAG\_ID\_B1, \ TAG\_ID\_B2,$ 

TAG\_ID\_B3 (Big Endian)

其中,TAG\_ID 如果为 0,则表示没有标签。

## 注意事项

- I) 所有的通信由上位机主动。
- Ⅱ) 因为 485 为半双工协议, 所以注意时序。

- III) 由于线路原因可能有丢包现象,所以命令可以重试。
- IV) 建议尽量使用 115200 的波特率,这样比较容易保证带宽。
- V) 任何未尽事宜,请 Email 至: <u>zhaoming@rfidcn.com</u>



## 附: CRC7 定义一C 语言示例

```
CRC7 - Used in SD Card.
Optimized version
By David Zhao
  zhaoming@rfidcn.com
  #ifndef BYTE
  #define BYTE unsigned char
  #endif
            //BYTE
const BYTE gucCrcTable[256] =
                                                                     0x7e,
    0x00,
              0x12,
                       0x24,
                                0x36,
                                         0x48,
                                                   0x5a,
                                                            0x6c,
    0x90,
              0x82,
                       0xb4,
                                0xa6,
                                         0xd8,
                                                   0xca,
                                                            0xfc,
                                                                    0xee,
    0x32,
              0x20,
                       0x16,
                                0x04,
                                         0x7a
                                                   0x68,
                                                            0x5e,
                                                                     0x4c
    0xa2,
             0xb0,
                       0x86,
                                0x94,
                                         0xea,
                                                  0xf8,
                                                           0xce,
                                                                    0xdc,
    0x64,
             0x76,
                       0x40,
                                0x52,
                                         0x2c,
                                                   0x3e,
                                                            0x08,
                                                                     0x1a,
    0xf4,
             0xe6,
                      0xd0,
                                0xc2,
                                         0xbc,
                                                  0xae,
                                                           0x98,
                                                                    0x8a,
    0x56,
             0x44,
                       0x72,
                                0x60.
                                         0x1e,
                                                  0x0c
                                                           0x3a,
                                                                     0x28,
    0xc6,
             0xd4,
                       0xe2,
                                0xf0,
                                         0x8e,
                                                  0x9c,
                                                           0xaa,
                                                                    0xb8,
                                                 0x92,
                                                                    0xb6,
    0xc8,
             0xda,
                       0xec,
                                0xfe,
                                        0x80,
                                                           0xa4,
    0x58,
              0x4a,
                       0x7c
                                0x6e,
                                         0x10,
                                                  0x02,
                                                           0x34,
                                                                     0x26,
                                                  0xa0,
    0xfa,
             0xe8,
                      0xde,
                                0xcc,
                                        0xb2,
                                                           0x96,
                                                                    0x84,
                                0x5c,
                                         0x22,
                                                  0x30,
                                                            0x06,
                                                                     0x14,
    0x6a,
             0x78,
                       0x4e.
                                                           0xc0,
             0xbe,
                       0x88,
                                0x9a,
                                                  0xf6,
                                                                    0xd2,
    0xac,
                                         0xe4,
    0x3c,
             0x2e,
                       0x18,
                                0x0a,
                                         0x74,
                                                  0x66,
                                                           0x50,
                                                                     0x42,
    0x9e,
             0x8c,
                       0xba,
                                0xa8,
                                         0xd6,
                                                  0xc4,
                                                           0xf2,
                                                                    0xe0,
    0x0e,
             0x1c,
                       0x2a,
                                0x38,
                                         0x46,
                                                  0x54,
                                                            0x62,
                                                                     0x70,
              0x90,
                                                  0xd8,
    0x82,
                       0xa6,
                                0xb4,
                                         0xca,
                                                            0xee.
                                                                     0xfc,
    0x12,
              0x00.
                       0x36,
                                0x24,
                                         0x5a,
                                                  0x48,
                                                            0x7e.
                                                                     0x6c,
    0xb0,
              0xa2,
                       0x94,
                                0x86,
                                         0xf8,
                                                  0xea,
                                                           0xdc,
                                                                    0xce,
    0x20,
              0x32,
                       0x04,
                                0x16,
                                         0x68,
                                                   0x7a
                                                            0x4c
                                                                     0x5e,
    0xe6,
             0xf4,
                      0xc2,
                                0xd0,
                                         0xae,
                                                  0xbc,
                                                           0x8a,
                                                                    0x98,
    0x76,
              0x64,
                       0x52,
                                0x40,
                                         0x3e,
                                                  0x2c
                                                            0x1a,
                                                                     0x08,
                                0xe2,
    0xd4,
                                                  0x8e,
                                                           0xb8,
                                                                    0xaa,
              0xc6,
                       0xf0,
                                         0x9c,
    0x44,
              0x56,
                       0x60,
                                0x72,
                                         0x0c,
                                                  0x1e,
                                                            0x28,
                                                                     0x3a,
    0x4a,
             0x58,
                       0x6e,
                                0x7c,
                                         0x02,
                                                  0x10,
                                                            0x26,
                                                                     0x34,
    0xda,
             0xc8,
                       0xfe,
                               0xec,
                                        0x92,
                                                 0x80,
                                                           0xb6,
                                                                    0xa4,
                                                  0x22,
                                                            0x14,
    0x78,
              0x6a,
                       0x5c
                                0x4e,
                                         0x30,
                                                                     0x06,
    0xe8,
             0xfa,
                      0xcc,
                               0xde,
                                        0xa0,
                                                 0xb2,
                                                           0x84,
                                                                    0x96,
                                                  0x74,
                                                                     0x50,
    0x2e.
             0x3c
                       0x0a
                                0x18,
                                         0x66,
                                                            0x42.
                                0x88,
                                                  0xe4,
                                                           0xd2,
                                                                    0xc0,
    0xbe,
             0xac,
                       0x9a,
                                         0xf6,
    0x1c,
                                         0x54,
             0x0e
                       0x38,
                                0x2a
                                                  0x46,
                                                            0x70,
                                                                     0x62,
    0x8c,
             0x9e,
                       0xa8
                                0xba,
                                         0xc4
                                                  0xd6,
                                                           0xe0,
                                                                    0xf2
 };
```

```
BYTE
          gucCrc7;
  #define SdCrcIni()
                     gucCrc7=0
  #define SdDoCrc(ucX)
                         gucCrc7=gucCrcTable[ gucCrc7^(ucX)]
  #define SdFinishCrc()
                        gucCrc7 = 0x01
  #define SdGetCrc()
                      gucCrc7
BYTE SdBuildCrc(const BYTE * pucData, BYTE ucLth)
SdCrcIni();
 while(ucLth--)
  SdDoCrc(pucData[0]);
  pucData++;
SdFinishCrc();
return SdGetCrc();
```