



2
Nivelul legătură de date

11 - 12 Octombrie 2016



- RL Hit List
- Rolul și structura nivelului legătură de date
- Protocolul Ethernet
- Coliziuni
- Domenii de coliziune şi domenii de broadcast
- Procesul de comutare



- Studenții cu performanțe remarcabile în stăpânirea materiei RL sunt menționați pe RL Hit List
- Distincțiile sunt repartizate astfel:
  - 5 pentru rezultatele cele mai bune de la testul intermediar
  - 5 pentru rezultatele cele mai bune de la examenul practic
  - 5 pentru activitate on-line (cs.curs.pub.ro, facebook.com/retele.locale)
  - 9 pentru activitatea de la curs (3 pentru CA, 3 pentru CB şi 3 pentru CC)
  - 9 pentru examenul scris (3 pentru CA, 3 pentru CB, 3 pentru CC)








# Nivelul legătură de date

- Rol
- Structură
- Încapsularea datelor
- Exemple de protocoale

### Limitările nivelului fizic





- Identifică stațiile prin adresare
- Oferă servicii de acces la mediu nivelurilor superioare
- Organizează fluxul de informații în cadre


- Nu poate identifica stațiile
- Nu poate comunica direct cu nivelurile software
- Gestionează fluxuri de biţi

## Structura nivelului legătură de date




- Nivelul Legătură de date este situat la granița dintre hardware și software
- Subnivelul LLC (Logical Link Control) realizează interfața cu software-ul
- Subnivelul MAC (Media Access Control) realizează interfața cu mediul

### Stiva OSI









### LLC

- Independent de tehnologia de transmisie de la nivelul fizic
- Multiplexează protocoalele de nivel superior
- Oferă facilități pentru controlul fluxului
- Definit în 802.2








### MAC


- Se ocupă de protocoalele pentru accesul mediului de transmisie
- Construiește cadrul prin încapsulare
- Este dependent de mediul de transmisie și tehnologie
- Standarde: 802.5, 802.3, FDDI, 802.11



# Încapsularea datelor



 Informația necesară protocolului de la un anumit nivel este adăugată prin încapsulare




# Încapsularea datelor la nivelul 2



- Pentru ca datele să ajungă la destinatarul corespunzător este nevoie de mai multă informație; această informație este adăugată de nivelul 2 și organizată în cadre (frames)
- Majoritatea protocoalelor de nivel 2 folosesc un set comun de câmpuri în formatul cadrului:
  - Start Cadru: secvență de biți ce anunță începutul unui cadru
  - Adresă: adresele MAC ale sursei și destinației
  - Tip/Lungime: protocolul de nivel 3 utilizat sau lungimea cadrului în octeți
  - Date: mesajul trimis
  - CRC: număr folosit în detectarea erorilor de transmisie

Start cadru	Adrocă	Tip/lungime	Antete de nivel superior/	CRC
Start Cauru	Auresa	Tip/Tuligille	Date	CRC







## **Ethernet**

- Istoric
- Adresarea Ethernet
- Caracteristici







### **1971 – ALOHANET**

- Realizat de Norman Abramson
- Locație: Hawaii
- Precursorul Ethernet
- Lățime de bandă: 9600bps






### **1976 – Ethernet**

- Realizat de Bob Metcalfe şi David Bogs la firma Xerox
- Locație: Palo Alto Research Center (PARC)
- Lățime de bandă: 2.94Mbps
- Numele provine de la **eter**



Primul cablu Ethernet din istorie (coaxial)







- DEC, Intel şi Xerox colaborează pentru a crea un standard de 10Mb, denumit standardul DIX
- 1983: IEEE transformă standardul DIX în standardul 802.3
- Xerox nu dezvoltă Ethernet-ul, și Bob Metcalfe pleacă de la Xerox formând 3COM. Până în 1999 a vândut mai mult de 100 milioane de plăci de rețea Ethernet

### Medii de transmisie Ethernet







Ethernet este un protocol de nivel 2 ce poate comunica peste mai multe tipuri de mediu fizic

Cablu coaxial





**Cablu torsadat (Twisted pair)** 

Fibră optică



### Adresarea în Ethernet



- Ethernet folosește adrese pentru a identifica în mod unic o interfață de rețea
- Adresele se numesc adrese MAC
- Adresele MAC:
  - Sunt locale LAN-ului din care face parte interfața (local scope)
  - Folosesc o schemă de adresare plată (nu există ierarhii de adrese)
  - Sunt scrise în ROM-ul plăcii de rețea și încărcate la inițializarea interfeței
  - Sistemul de operare poate fi configurat să folosească o altă adresă MAC pentru o interfață, însă cea din ROM nu poate fi modificată



OUI			ID Interfață			
Organizati	onal Unique	e Identifier				
<ul> <li>atribuit unei companii producătoare</li> </ul>						
de interfețe de rețea			serial al interfeței			
24 biţi			24 biţi			
00	FC	42	3E	34	99	
48 biţi						
Reprezentați în hexazecimal						

## Tipuri de adrese MAC



- Există trei tipuri de adrese MAC:
  - Adresă unicast
    - identifică un singur destinatar

- Adresă broadcast
  - folosită pentru a identifica toate calculatoarele din rețea

- Adresă multicast
  - folosită pentru a identifica un grup de calculatoare; identificată prin faptul că primul octet este impar

### Cadrul Ethernet



- Structura cadrului este aproape identică pentru toate implementările Ethernet (de la 10Mbps la 10Gbps)
- Cadrul pentru versiunea Ethernet IEEE 802.3 are următoarele câmpuri:

7	1	6	6	2	46 - 1500	4	
Preambul	Delimitator început de cadru	Adresă Destinație	Adresă Sursă	Lungime/ Tip	Antet 802.2 și Date	FCS	
		64 − 1518 octeți					

- Primii 8 octeţi sunt folosiţi pentru sincronizare şi nu vor fi socotiţi în calculul dimensiunii cadrului
- Câmpul preambul este format din 7 octeţi 10101010, iar octetul de start cadru are valoarea 10101011
- Câmpul tip / lungime are următoarea semnificaţie:
  - sub 0x0600 câmpul este interpretat ca lungime
  - peste 0x0800 câmpul este interpretat ca tipul protocolului de nivel 3

## Caracteristici ale rețelelor Ethernet





- Bit Time este timpul necesar transmiterii unui singur bit.
  - Într-o rețea Ethernet de 10Mbps, pentru trimiterea unui bit sunt necesare 100ns.
  - Pentru 100Mbps, bit time-ul este de 10ns
  - La 1000 Mbps bit time-ul ajunge sa fie 1ns
- SlotTime este timpul necesar semnalului pentru a parcurge cel mai lung segment de reţea
  - pentru 10Mbps și 100Mbps el este de 512\*Bit Time (=64 de octeți),
  - pentru 1000MBps este de 4096\*Bit Time (=512 octeți)
  - Pentru toate versiunile de Ethernet cu viteze de transmisie mai mici sau egale cu 1000Mbps, o transmisie nu trebuie să dureze mai puțin decât slot time-ul
- Interframe spacing reprezintă timpul minim între două cadre succesive
  - Valoarea sa este de 96 \* Bit Time
  - Rolul său este să permită stațiilor lente să proceseze cadrul curent si să se pregătească pentru următorul cadru



## Coliziuni

- Medii partajate
- Ce este o coliziune
- Domenii de coliziune
- Domenii de broadcast
- CSMA/CD

## Mediu partajat



- Ethernet a fost proiectat ca un protocol peste medii partajate (mediu multiacces – mai multe staţii conectate la acelaşi mediu fizic)
- Coliziunile şi broadcast-urile sunt prevăzute în funcţionarea Ethernet
- În reţelele Ethernet full-duplex
  - fiecare port al switchului împreună cu nodul de reţea conectat reprezintă un domeniu de coliziune
  - infrastructura de reţea devine o infrastructură dedicată (faţă de una partajată în cazul folosirii de repetoare, sau de Ethernet peste mediu coaxial)

## Tipuri de coliziuni



- Coliziunile locale (local collisions)
  - Se produc in rețeaua locală
  - Pe cablu coaxial sunt detectate prin creșterea tensiunii electrice peste limita maximă admisă
  - Pe un cablu twisted-pair sunt marcate de detectarea unui semnal pe perechea de fire RX simultan cu transmiterea unui semnal pe perechea de fire TX
- Coliziunile la distanță (remote collisions)
  - Nu se produc in rețeaua locala
  - Sunt marcate de existența unor cadre cu o lungime mai mică decât lungimea minimă acceptată și care prezintă un FCS invalid
- Coliziunile târzii (late collisions)
  - Se produc după ce au fost trimiși primii 64 de octeți
  - Cea mai importantă diferență intre ele si coliziunile la distanță este că un NIC (Network Interface Controller) retransmite automat cadrele care au produs coliziuni înainte de primii 64 de octeți, dar nu le retransmite pe cele produse după
  - Retransmisia cade în sarcina nivelurilor superioare (care detectează absența cadrului prin time-out)

### Domenii de coliziune



 Domeniu de coliziune = grup de segmente de reţea conectate fizic prin dispozitive de nivel 1 (repetor, hub, transceiver) în care se pot produce coliziuni

Dispozitive care delimitează domeniile de coliziune:








Dispozitive care extind domeniile de coliziune:




## Domenii de coliziune



Câte domenii de coliziune sunt în topologia 1?



• Câte domenii de coliziune sunt în topologia 2?



### Domenii de broadcast



 Domeniu de broadcast – toate dispozitivele (staţiile) care primesc un broadcast trimis de unul dintre ele

Dispozitive care delimitează domeniile de broadcast:





Dispozitive care extind domeniile de broadcast:






## Domenii de broadcast



- Câte domenii de broadcast sunt în topologia 1?
  - R: 2



- Câte domenii de broadcast sunt în topologia 2?
  - R: 2




1. Carrier Sense

2. Multiple access

- Protocol folosit de Ethernet pentru a rezolva problema coliziunilor
- Fiecare stație ascultă mediul pentru a determina dacă o altă stație transmite

3. Collision detection

4. Jam signal






1. Carrier Sense

- Protocolul este folosit în medii partajate
- Mediul fiind partajat, există riscul ca două stații să transmită în același timp

2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal






1. Carrier Sense

2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal

- Dacă două stații transmit simultan, conținutul cadrului va fi alterat (de exemplu poate fi creat un runt frame – cadru sub 64 de octeți)
- Întâlnirea celor două semnale poartă numele de coliziune
- Staţiile conectate vor detecta coliziunea






1. Carrier Sense

2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal

- Ca reacție la coliziune, este transmis un jam signal în rețea
  - Scopul este ca toate stațiile să detecteze coliziunea
- Jam signal-ul va suprascrie CRC-ul din cadrele ce au suferit coliziunea
  - Plăcile Ethernet sunt forțate să arunce cadrul






1. Carrier Sense

- Fiecare stație așteaptă un timp aleator înainte de a retransmite
- Random backoff
- De ce este durata aleasă aleator?

2. Multiple access

3. Collision detection

4. Jam signal







### **Standarde Ethernet**

- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 10 Gigabit Ethernet
- 40 Gigabit Ethernet
- 100 Gigabit Ethernet

### **Fast Ethernet**



**Fast Ethernet** 

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100 Gigabit Ethernet

### Fast Ethernet

Anul apariției: 1995

Viteză: 100Mbps

Standarde cupru: • 100BASE-TX

• 100BASE-T4

Standarde fibră: • 100BASE-FX

100BASE-SX

100BASE-BX

100BASE-LX10

CSMA/CD: Da

Codificări: 4B5B, NRZI, MLT-3

### **Fast Ethernet**



Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100 Gigabit Ethernet

Fast Ethernet: 100BASE-TX

Distanță maximă: 100m

Cablu: UTP Cat5+ (Pinii 1, 2, 3 și 6)

Conectori: RJ-45

Fast Ethernet: 100BASE-FX

Distanță maximă: 400m (half-duplex) / 2km (full-duplex)

Cablu: 2 Fibre multimode (@1300nm)

Fast Ethernet: 100BASE-SX

Distanță maximă: 550m

Cablu: 2 Fibre multimode (@850nm)

# **Gigabit Ethernet**



Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

**Gigabit Ethernet** 

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100 Gigabit Ethernet

#### **Gigabit Ethernet**

Anul apariției: 1998 (802.3z)

Standard actual: 802.3-2008

Viteză: 1000Mbps

Standarde cupru: • 1000BASE-CX (802.3z – 1998)

1000BASE-T (802.3ab – 1999)

Standarde fibră: • 1000BASE-SX (802.3z – 1998)

1000BASE-LX (802.3z – 1998)

• 1000BASE-LX10 (802.3ah – 2004)

1000BASE-BX10 (802.3ah – 2004)

## 10 Gigabit Ethernet



Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100 Gigabit Ethernet

#### 10 Gigabit Ethernet

Anul apariției: 2002 (802.3ae)

Standard actual: 802.3-2008

Viteză: 10000Mbps

Mod half-duplex: Nu

CSMA/CD: Nu

Standarde cupru: • 10GBASE-CX4

• 10GBASE-T (802.3an – 2006)

Standarde fibră: • 10GBASE-SR

10GBASE-LR

# 40/100 Gigabit Ethernet



Fast Ethernet

100BASE-TX

100BASE-FX

100BASE-SX

**Gigabit Ethernet** 

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

100 Gigabit Ethernet

#### 40/100 Gigabit Ethernet

Anul apariției: 2010 (802.3ba)

Viteză: 40/100Gbps

Scop: • Păstrarea compatibilității

Medii: • Cupru


Fibră optică

Vendori echipamente • Juniper

100GbE: • Cisco

Brocade





### Procesul de comutare

- Rolul switch-ului într-o rețea
- Tabela CAM
- Procesul de învățare
- Procesul de comutare
- Metode de comutare


## Latența rețelei



- Latenţa reprezintă timpul necesar unui cadru pentru a ajunge de la sursă la destinaţie.
- Surse ale latenţei:
  - Latenţa transmisiei la nivelul interfeţei de reţea
    - ~1 microsecundă pentru 10 BASE-T
  - Latenţa de propagare
    - ~0,556 microsecunde pentru 100 m cablu CAT 5 UTP
  - Latenţa cauzată de echipamentele de interconectare
    - aceasta este cea mai importantă sursă de latență
    - variază în funcție de tipul dispozitivului de interconectare (de nivel 1, 2 sau 3)
- La ce nivel apare cea mai mare latenţă?

# Dispozitive de interconectare





### Rolul switch-ului




- Switch-ul operează la nivelul 2, legătură de date
- Rolul unui switch este de a oferi legături de viteză mare și latență mică în rețele restrânse din punct de vedere geografic
- Switch-ul delimitează domeniile de coliziune dar extinde domeniile de broadcast
- Switch-urile sunt caracterizate printr-un număr mare de porturi (pot ajunge la câteva sute prin tehnologii de tipul StackWise) și funcții de bază implementate în hardware
- Switch-ul nu este suficient pentru a avea conectivitate între două rețele diferite (mai multe explicații în cursul 4)



# Modul de operare al switch-ului



- Funcționarea unui switch se bazează pe o tabelă de asocieri între porturi și adrese MAC: Tabela CAM (Content Addressable Memory)
- Fiecare switch ia decizii independent, bazându-se doar pe propria sa tabelă
   CAM



## Popularea tabelei CAM



La pornire, un switch nu ştie nimic despre host-urile din apropierea sa; tabela
 CAM este inițial goală


Pentru a popula tabela, switch-ul citește adresa MAC sursă a cadrelor ce trec

prin el Tabela CAM este momentan vidă. Dacă pe portul 1 primesc un cadru ce vine de la A și merge spre B, pot spune cu certitudine că portul 1 duce spre A și adaug asocierea în tabelă. A îi trimite un cadru lui B și SW1 abia a fost pornit, deci va avea o tabelă CAM goală.

### Comutarea cadrelor




Pentru a comuta cadre, se citeşte adresa MAC destinaţie, iar apoi aceasta este




### Comutarea cadrelor









# Rezumat proces de comutare





- Cu fiecare cadru primit, un switch va desfășura acțiunile:
  - Citire adresă MAC sursă și verificare dacă există asocierea în tabela CAM
    - Dacă da, actualizează vârsta înregistrării din tabelă
    - Dacă nu, adaugă asocierea între MAC sursă și portul pe care a venit cadrul și îi asociează vârsta 0
  - Citire adresă MAC destinație și căutarea asocierii în tabela CAM
    - Dacă este găsită unicast pe portul corespunzător către destinație; excepție în cazul în care portul e fix cel pe care a venit, caz în care face drop
    - Dacă nu este găsită, se face flood cu cadrul pe toate porturile mai puțin cel pe care a venit cadrul




- Fiecare înregistrare din tabelă are o vârstă (timp de la ultima actualizare)
- Creșterea în timp a valorii poartă numele de CAM Aging
- Când vârsta ajunge la o anumită valoare, înregistrarea este ștearsă
- De ce trebuie șterse înregistrările?









PortB: B



















### Cuvinte cheie



