
ISRM Partea I: IEEE 802.11

Dragos Niculescu

dragos.niculescu at cs pub ro



"You are so lucky. When I was your age, I couldn't play outside because the wifi connection was spotty."



Cuprins

- generalități despre wireless
- standarde 802.11
- nivelul fizic
 - » Modulare, OFDM
 - » 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

nivelul legatura de date


- » CSMA/CA, schimbul de cadre
- » terminale ascunse, expuse,
- » asociere, handover

multihop

» modul ad-hoc


Antennas: isotropic radiator 4

- Radiation +reception of electromagnetic waves
- Isotropic radiator: equal radiation in all directions
 - only a theoretical reference antenna
 - real antennas always have directive effects
- Radiation pattern
 - measurement of radiation around an antenna
 - comes with anetanna manual




Antennas: simple dipoles

- dipoles with lengths $\lambda/4$, $\lambda/2$ as Hertzian dipole
 - shape of antenna proportional to wavelength




Example: Radiation pattern of a simple Hertzian dipole



 Gain: maximum power in the direction of the main lobe compared to the power of an isotropic radiator (with the same average power)


Antennas: directed and sectorized

Long distance WiFi, cellular BTS




Antennas: diversity

- Grouping of 2 or more antennas
 - multi-element antenna arrays
- Antenna diversity
 - switched diversity, selection diversity
 - receiver chooses antenna with largest output
 - diversity combining
 - combine output power to produce gain
 - cophasing needed to avoid cancellation




Signal propagation ranges

- Transmission range
 - communication possible
 - low error rate
- Detection range
 - detection of its s hal possible
 - n con nu on po ible
- Interference range
 - signal may not be detected
 - signal adds to the background noise
- Warning: irregular shaped, time-varying




Signal propagation

- Propagation in free space always like light (straight line)
- Receiving power proportional to 1/d² in vacuum much more in real environments, e.g., d³.5... d⁴
- Receiving power additionally influenced by
 - fading (frequency dependent)
 - shadowing
 - reflection at large obstacles
 - refraction depending on the density of a medium
 - scattering at small obstacles
 - diffraction at edges




Real world examples



Multipath propagation

 Signal can take many different paths between sender and receiver due to reflection, scattering, diffraction



- Time dispersion: signal is dispersed over time
 - Inter Symbol Interference (ISI)
- The signal reaches a receiver directly and phase shifted
 - distorted signal depending on the phases of the different parts

Modulation & Coding

Coding

- Digital data recast for "better" transmission
- WiFi: add parity bits for error correction


Digital modulation


- digital data is translated into an analog signal (baseband)
- WiFi: PSK, QAM

WiFi

MCS = modulation and coding scheme

Modulation and demodulation








Phase Shift Keying

BPSK (Binary PSK):

- bit value o: sine wave
- bit value 1: inverted sine wave
- very simple PSK
- low spectral efficiency
- robust
- QPSK (Quadrature PSK):
 - 2 bits coded as one symbol
 - symbol determines shift of sine wave
 - needs less bandwidth than BPSK
 - more complex










QPSK

- Purtătoare cu 2 componente: I(nphase) și Q(uadrature)
- De fapt BPSK pe fiecare componentă
- Demodulare: distinge între 4 faze








Quadrature Amplitude Modulation


- Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
 - combines amplitude and phase modulation
 - it is possible to code n bits using one symbol
 - 2ⁿ discrete levels, n=2 identical to QPSK
- Bit error rate increases with n, but less errors compared to comparable PSK schemes
- 16-QAM (4 bits = 1 symbol)

0011, 0001 same phase, different amplitude



Hierarchical Modulation

Example: 64QAM



- 802.11ac uses 256QAM
- 2015: Broadcom announced NitroQAM (1024QAM)!


Modulation and Coding Schemes

MegaBits/s	Standard	Modulation	Bits per symbol	Coding Rate	MegaSymbol/s
1	b	BPSK	1	1/11	11
2	b	QPSK	2	1/11	11
5.5	b	ССК	1	4/8	11
11	b	ССК	2	4/8	11
6	a/g	BPSK	1	1/2	12
9	a/g	BPSK	1	3/4	12
12	a/g	QPSK	2	1/2	12
18	a/g	QPSK	2	3/4	12
24	a/g	QAM-16	4	1/2	12
36	a/g	QAM-16	4	3/4	12
48	a/g	QAM-64	6	2/3	12
54	a/g	QAM-64	6	3/4	12
 32 more rates					
6.5 – 72.2	n	BPSK-QAM64	1-6	1/2 - 5/6	12

Gast
Chapter 2

Standarde 802.11

exemplu 802.11 + 802.3



nivelele 802.11

nivel Gestiune Subnivel MAC egatura **Medium Access Control** MAC de date Subnivel PLCP gestiune (Physical Layer statie nivel convergence procedure) gestiune fizic PHY Subnivel PMD (Physical medium Dependent)

802.11 nivele, funcții

MAC

- access la mediu
- fragmentare, criptare
- gestiune putere (power save mode)

MAC management

- sincronizare, handover, asociere, autentificare
- PLCP (PHY layer convergence protocol)
 - incapsulare pachete MAC
 - carrier sense

PMD (PHY medium dependent)

- codare, modulare BPSK, QPSK, QAM
- Dependent de DSSS, FHSS, sau OFDM

management PHY

alegerea canalului, măsurători

organizare 802.11

Familia de standarde IEEE 802.11

- Specifică PHY(L1) si MAC(L2) pt rețele locale wireless (WLAN)
- MAC: bazat pe CSMA/CA
- PHY: infrarosu, radio 2.4GHz, 5GHz
- IEEE 802.11b (Wi-Fi) 1999
 - 11 Mbps in banda 2.4GHz, foloseste DSSS, CCK
- IEEE 802.11a 1999
 - 54 Mbps in banda 5 GHz,
 - OFDM (orthogonal frequency division multiplexing)
- IEEE 802.11g 2003
 - 54 Mbps in banda 2.4 GHz, OFDM
- IEEE 802.11n 2009
 - 72Mbps/canal/stream in 2.4 GHz OFDM, MIMO (max 600Mbps)
- IEEE 802.11ac 2014
 - 78Mbps/canal/stream in 2.4 GHz OFDM, MU-MIMO (max 1.7Gbps)

nivelul fizic (L₁)

Gast 10 (DS PHY), 11

802.11 PHY

Interfața radio folosește benzile 2.4GHz/5GHz fără licență

- Un canal = 20MHz
- 3 canale independente la 2.4GHz
- 12 canale independente la 5GHz
- Rate de transmisie fixe(MCS)
- 1, 2, 5.5, 11Mbps folosesc BPSK, QPSK, QAM16
- 6,9,12,18,24,36,48,54, folosesc OFDM (+ BPSK, QPSK, etc)

802.11b

•	Frecvențe fara licenta ISM
	(industrial științific medical)
	2.4GHz

- Un canal $f_{sus} f_{jos} = 22 \text{ MHz}$
- DSSS în fiecare canal
- 3 canale independente

canal	\mathbf{f}_{jos}	f_sus	
1	2.401	2.423	
2	2.404	2.428	
3	2.411	2.433	
4	2.416	2.438	
5	2.421	2.443	
6	2.426	2.448	
7	2.431	2.453	
8	2.436	2.458	
9	2.441	2.463	
10	2.446	2.468	
11	2.451	2.473	
12			
13			


IEEE 802.11b - caracteristici

- rate
 - » 1, 2, 5.5, 11 Mbps, depinde de SNR
 - » rata maxima la utilizator 6.3Mbps
- Aria de transmisie
 - » 150m exterior, 50m interior
- Frecventa
 - » 2.4 GHz, DSSS, CCK
- Securitate
 - » limitata, WEP, SSID
- Avantaje:
- Disponibilitate:
 - multe produse,
 - experienta tehnica,
- frecventa fara licenta,
- Multi producatori,
 - integrat in portabile, telefoane,
 - Preţ scazut

Dezavantaje:


- » Interferență
- » QoS Inexistent,
 - "best effort",
 - » fără garanții (PCF neimplementat)
- » viteză redusă
- » Gestiune limitată
 - » nu există distribuție de chei,
 - » criptare simetrică

Canalele în 2.4GHz




dispunerea canalelor 2.4GHz

Europa: 1-13 SUA/Canada 1-11



OFDM in 802.11a,g,n,ac

- OFDM cu 52 subpurtatoare (64 in total)
 - » 48 data + 4 pilot
 - » Spatiere 312.5 kHz
 - » Subpurtatoarele



Comparație BPSK/QPSK/QAM

Exemplu performanțe card EDUP b/g USB adapter **802.11b**

1, 2 Mbps (BPSK, **QPSK**): - 96dBm 11 Mbps (CCK): -91dBm

(Typically @PER < 8% packet size 1024 and @25°C)


Constelațiile(MCS) bogate necesită putere mare!

802.11g

54Mpbs (64QAM): -76dbm 48Mbps (64QAM): -71dbm 36Mpbs (16QAM): -78dbm 24Mbps (16QAM): -80dbm 18Mbps (QPSK): -81dbm 12Mpbs (QPSK): -82dbm 9Mbps (BPSK): -85dbm 6Mbps (BPSK): -91dbm

(typically @PER < 10% packet size 1024 and @25°C)

Symbol Error rate for various modulation schemes




Constelațiile/MCS bogate necesită putere mare

IEEE 802.11a - caracteristici


- rate
 - » 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, in functie de SNR
 - Rata la utilizator (pachete mari): 5.3(6), 18 (24), 24 (36), 32 (54)
 - » 6, 12, 24 Mbps obligatorii
- Aria de transmisie
 - » 100m exterior, 30m interior
- Frecvente
 - » 5.15-5.25, 5.25-5.35, 5.725-5.825 GHz, canale: 12 (SUA), 19 (Euro)
 - » OFDM + DBPSK/DQPSK/QAM
- Security
 - » WEP, WPA, SSID


- Avantaje:
 - » frecventa fara licenta
 - » interferenta redusa
 - » pret scazut
- Dezavantaje:
 - Disponibilitate
 - Mai redusa decat 802.11 b & g
 - » propagare redusa (5GHz)
 - » QoS Inexistent,
 - » best effort
 - » fara garantii
 - » (PCF neimplementat)
 - » Gestiune limitata

Canale 802.11a (Europa)




Canale 802.11a (SUA/Canada)





Frecventa centrala [MHz] = 5000 + 5*canal

Măsurători în Leu corp A, 5.7GHz distanța 10m MCS=1-6: La creșterea puterii la emisie, constelațiile bogate devin eficiente



Propagare 802.11a

De ce propagarea este mai slabă la 5GHz?

```
Free Space Loss = (4\pi df/c)^n

d = distanța


f = frecvența purtătoarei

n = exponent
```

mediu	n	propagare
coridoare	1.4 – 1.9	ghid undă
Camere mari, libere	2	free space loss
Camere cu mobilă	3	FSL + multicăi
Camere încărcate	4	non LOS, difracție, împrăștiere
Între etaje	5	traversare podele, pereți

802.11g

- 802.11g : Similar cu 802.11a, dar compatibil cu 802.11b
 - 2.4GHz
 - DSSS/CCK 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - OFDM 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Mbps
- Coexistența cu 802.11b: CTS to self
 - activat doar dacă AP 802.11g vede stații 802.11g
 - CTS folosește DSSS pentru a putea fi decodat de 802.11b
 - conține rezervarea în timp
 - schimbul date/ACK folosește OFDM



Constelațiile/MCS bogate necesită putere mare...

... funcționează la distanță mai mică

802.11n (2009)

- 2.4GHz și 5GHz, backward compatible cu a/b/g
 - Metode de coexistență cu dispozitivele vechi
 - Densitate 72.2Mbps/canal de 20MHz/stream
- Canale de 40Mhz (2 canale)
 - Ocupă 66% din spectrul 2.4GHz
- Agregare de cadre
 - Block acknowledgement

- Max 600Mbps (cum? densitate* canale * stream-uri)
- Distanțe crescute: 70m interior
- MIMO cu maximum 4 antene


MIMO

MIMO = Multiple-Input Multiple-Output

- Antene multiple la emiţător şi la receptor
- MCS ridicate și distanțe ridicate, fără putere adițională

• Funcții

- Beamforming: emite același semnal pe toat antenele => maximizare recepție
- Spatial multiplexing: streamuri diferite pe antene diferite, <u>aceeași purtătoare</u>
- Diversity coding: emite același semnat codat diferit pt a exploata diversitatea



802.11ac(2014)

802.11ac

- Doar 5GHz
- Compatibil cu 11a și 11n
- Densitate 86.7Mbps/canal 20MHz /stream
- Obligatoriu 80MHz, opțional 160MHz
- Maximum 8 streamuri spaţiale
- 1 stream, 80MHz, 64QAM => 293Mbps (obligatoriu)
- 8 streamuri, 160MHz, 256QAM => 3.5Gbps (maximum)
- http://mcsindex.com/

Canale alipite în 802.11ac




Figure 1: US and Global Operating Class Channel Allocation





Figure 2: Europe and Japan Class Channel Allocation


Antete nivel fizic, 2.4GHz



Exemplu antete PHY 802.11g

vezi Laborator 3

ERP-OFDM PPDU (802.11a/g)



Nivelul access la mediu Gast Ch 3

wired == wireless?

Asemănări cu Ethernet:

- » wireless e un mediu partajat
- » interferenta intre transmitatori
- » CSMA (carrier sense multiple access)
 - stația emițătoare detectează purtatoarea altei stații
 - "ascultă înainte de a transmite"
- » de dorit:
 - o singură stație transmite la un moment dat
 - eficiență, echitate

Diferențe:

- » CD (detectia coliziunilor) dificilă:
 - O singura antenă, comunicare simplex
- » Canale de calitate slabă: BER, variabilitate in spatiu/timp
- » Terminal ascuns, terminal expus


Carrier Sense

- Daca mediul este ocupat, se amână transmisia
- Analogie: discuții la petrecere
- Virtual
 - » NAV = network allocation vector
 - » Fiecare stație asculta indicațiile de temporizare din toate cadrele
- Fizic
 - » Se detecteaza prezenta purtatoarei unei alte stații
 - » Depinde de implementare => prag (decibeli)

Recapitulare Ethernet

CSMA/CD = carrier sense multiple access with collision detection

Ethernet - CSMA/CD




Cât durează detecția coliziunii?

- Depinde de timpul de propagare între stații τ
- Rezultă că după τ, canalul este ocupat de o stație transmițătoare?

NU, de fapt e nevoie de RTT => 2τ

Ethernet: CSMA/CD: exemplu detecție



Ethernet: CSMA/CD

De ce este nevoie de lungime minimă de 64 octeți la cadrul Ethernet?

- Pt LAN 10Mbps, 2500m, 4 repetoare $2\tau = 50\mu s$
 - 1bit = 100ns => sunt necesari 500biți pentru cadrul cel mai scurt
- Ce se întâmplă când crește banda?
 - Este nevoie de cadre minime mai lungi, sau
 - Lungime cablu redusă

Lungime minimă 512 octeți pentru Giga Ethernet 802.3z (1998)

- Cadrul este extins după câmpul Checksum
- Doar pentru half-duplex. De ce?

Ethernet: regresie binară exponențială

Un slot este de 512biți (51.2us pt 10Mbps)

ALGORITM

- După coliziunea k, se așteaptă aleator între o și 2^k -1sloturi
- După 10 coliziuni, intervalul maxim de așteptare rămâne 1023 sloturi
- După 16 coliziuni, se raportează pierderea nivelului superior
- Scop: adaptarea dinamică la numărul de stații
- Neajuns: CSMA/CD nu oferă confirmări (ACK), deși ar fi posibil

Două observatii despre CSMA/CD

- 1. Transmiţătorul poate trimite/asculta simultan if (trimis primit == 0) then succes
- 2. Semnalul este aproape identic la Tx si Rx




TRANSMIȚĂTORUL poate detecta dacă și când se produce coliziunea


Din nefericire...

Nici una din cele două observații nu este valabilă în wireless, deoarece...


Wireless MAC



Mediul wireless dispersează energia




Detecția coliziunilor dificilă



Recepția semnalelor bazată pe SINR

- Transmiţătorul se aude doar pe sine
- Nu poate estima calitatea semnalului la receptor

Calculul SINR




$$SINR = \frac{Semnal(S)}{Interferenta(I) + Zgomot(N)}$$


$$S_{B}^{A} = \frac{P_{transmit}^{A}}{d_{AB}^{\alpha}} \longrightarrow SINR_{B}^{A} = \frac{P_{transmit}^{A}}{d_{AB}^{\alpha}}$$

$$I_{B}^{C} = \frac{P_{transmit}^{C}}{d_{CB}^{\alpha}}$$


$$I_{B}^{C} = \frac{P_{transmit}^{C}}{d_{CB}^{\alpha}}$$



Important: C nu-l aude pe A, produce interferenta la B




Important: X îl aude pe A, dar nu nu trebuie să cedeze accesul (catre Y)




Sumar terminale ascunse, expuse

- Terminal ascuns
 - » A si C <u>pot transmite</u> in acelasi timp



- Terminal expus
 - » B si C <u>nu pot transmite</u> in acelasi timp





terminale ascunse, expuse

- Situațiile reale sunt rareori doar TA sau doar TE
 - canale asimetrice
 - hardware diferit
 - Combinații de TA, TE



 TE asimetric: doar B aude pe C => lipsa de echitate între debitele BA și CD





802.11 - MAC

Acronime


- » DCF (Distributed Coordination Function) acces asincron
- » PCF (Point Coordination Function) acces sincron
- » CSMA/CA carrier sense multiple access, collision avoidance

Metode de acces

- » DCF + CSMA/CA (obligatoriu)
 - politica de tip "best-effort"
 - broadcast and multicast
 - Evitarea coliziunilor (CA) prin "back-off"randomizat
 - Distanta minima intre pachete consecutive
 - ACK
- » DCF + RTS/CTS (optional, dar implementat)
 - minimizeaza terminalele ascunse
- » PCF (optional)
 - AP ofera accesul pe baza unei liste


802.11 Date unicast

- » Transmițătorul așteaptă DIFS înainte de transmisie
- » receptorul așteaptă SIFS, trimite ACK pentru cadre corecte (CRC)
- » retransmisie automată a frame-urilor care nu primesc ACK




802.11 - MAC

- IFS = inter frame space
- Priorități
 - » definite prin folosirea IFS diferite
 - » nu sunt garantate
 - » SIFS (Short IFS) = 10us pt 11b
 - prioritate mare: ACK, CTS, răspuns polling response
 - » DIFS (DCF IFS) = 50us pt 11b
 - prioritate redusa, pentru date



Carrier sense (detecția purtătoarei)



Detecția purtătoarei


- Fizic nivel de putere
- Virtual NAV

NAV (network allocation vector)


- Un timer care indică durata pentru care mediul este rezervat (ms)
- NAV!=0 => mediul este ocupat
- Majoritatea cadrelor 802.11 conțin un câmp 'durată'
- Se folosește pentru operațiuni atomice (unitare)
 - RTS/CTS/Date/ACK
 - Date/ACK

802.11 - CSMA/CA

- statia evaluează daca mediul e liber (Carrier Seme)
- mediu liber pentru DIFS => se poate transiti im dia
- mediu ocupat => statia așteapă pentru arbitraj o perioză ra dom ata ... intervalul [o..CW) sloturi:
 - » daca station promptite june and devine ocupat) timpul ramas este memorat To smale + 1 cc (1 K) - se reseteaza nr sloturi = 31
 - Transmis + Insuco (no ACK) => nr de sloturi se dubleaza, max=1023



BEB (binary exponential backoff)




Standard	Slot [μs]	SIFS [μs]	DIFS [μs]	CW
11b	20	10	50	31-1023
11a	9	16	34	15-1023
11g	9	10	28	15-1023
11n/2.4GHz	9	10	28	15-1023
11n/5GHz	9	16	34	15-1023
11ac	9	16	34	15-1023

DIFS: Care este regula?


802.11 unicast la distanță mare

- » La distanță mare, lungimea slotului și ACK timeout trebuie modificate
- » 300m~1μs
- » ACK timeout depinde de fabricant
- » ACK Timeout = SIFS + Air Propagation Time (max) + Time to transmit 14 byte ACK frame [14 * 8 / bitrate in Mbps] + Air Propagation Time (max)
- » Slottime = MAC and PHY delays + Air Propagation Time (max)
- » exemplu Atheros ACK timeout pentru 802.11a
 - » default 22μs
 - » maximum 409μs (61km)
 - » Atenție la DIFS!

802.11 - exemplu 5 stații




802.11 date broadcast



- nu se fragmentează,
- nu se confirmă
- nu se folosește NAV

802.11 - RTS/CTS

- pentru pachete unicast
 - » Transmiţător: RTS cu rezervare (rezerva timpul necesar)
 - » Receptor: CTS
 - » Transmitator: frame
 - » Receptor: ACK
 - » Celelalte statii menţin NAV
 - » RTS threshold



A LRTS B


2.CTS

3.DATA


4.ACK

2.CTS

802.11 RTS/CTS




802.11 RTS/CTS



Terminal ascuns cu RTS/CTS

Rezolva problema terminalelor ascunse?


Exemplu zona CS = zona de comunicare



Dacă E nu primeste CTS -> poate iniția transmisia către D. Problema terminalului ascuns rămâne!

Terminal expus cu RTS/CTS

B ar putea să transmită către A, dar RTS nu-l permite



Concluzii RTS/CTS, CS extins

802.11 <u>nu rezolvă</u> complet TA, TE

Tratează doar parțial problema cu RTS/CTS și recomandă CS extins

CS extins agravează terminalele expuse

Reduce refolosirea mediului = un compromis


RTS/CTS consumă bandă

Mecanismul de backoff este ineficient

- Cercetarea pentru un protocol MAC cât mai bun continuă...
- 802.11 este încă optimizat

Zone de propagare

- Zona de recepție 0-250m
- Zona de CS (fără recepție) 250-550m
- Zona de interferență/captură o -?



Pentru a putea evita coliziunea cu ACK, după detecția mediului ocupat de CS (fără decodare), se folosește EIFS

Parametri specifici 802.11b

Table 12-9. HR/DSSS PHY parameters

Parameter	Value	Notes
Maximum MAC frame length	4,095 bytes	
Slot time	20 μs	
SIFS time	10 µs	The SIFS is used to derive the value of the other interframe spaces (DIFS, PIFS, and EIFS).
Contention window size	31 to 1,023 slots	
Preamble duration	144 μις	Preamble symbols are transmitted at 1 MHz, so a symbol takes 1 ms to transmit; 96 bits require 96 symbol times.
PLCP header duration	48 bits	The PLCP header transmission time depends on whether the short preamble is used.
Minimum sensitivity	-76 dBm	
Adjacent channel rejection	35 dB	See text for measurement notes.


Parametri specifici 802.11a

Table 13-5. OFDM PHY parameters

Table 15 51 61 511 1111 parameters								
Parameter	Value	Notes						
Maximum MAC frame length	4,095 bytes							
Slot time	9 μιs							
SIFS time	16 μιs	The SIFS is used to derive the value of the other interframe spaces (DIFS, PIFS, and EIFS).						
Contention window size	15 to 1,023 slots							
Preamble duration	20 μs							
PLCP header duration	4 μs							
Receiver sensitivity	-65 to -82 dBm	Depends on speed of data transmission.						

Analiză capacitate 802.11a

- http://www.oreillynet.com/pub/a/wireless/2003/08/ 08/wireless_throughput.html?page=2
- DIFS 28μs
- Conflict 72μs
- Preambul 24μs
- Date x octeți
- SIFS 9μs



Pachetele mici au overhead mare!

- Tipuri de cadre
 - » control, management, data
- Fiecare cadru are număr de secvență
 - » ce se intampla daca ACK se pierde?
- Adrese (ethernet, 6 octeți)
 - » receptor, transmitator, sursa, destinatie
- Altele
 - » durata (NAV), checksum, control frame, data

byte	es 2	2	6		6		6	2		6	0-2312	4
		Duratio	on/ Addr	ess	Addre	ss Ad	dress	Sequen	ice Ad	dress	Data	CRC
	Control	ID	1		2		3	Contro	ol	4		Oito
						••••						
bits	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Protocol			Tο	From	More		D			Order	
	version	Type	Subtype	DS	DS	Frag	Tiveliy	Mgmt	Data	Fiot	Oldel	

Tipuri de pachete (Gast, tabela 3.1)

Management frames (type=00)^a

0000	Association request
0001	Association response
0010	Reassociation request
0011	Reassociation response
0100	Probe request
0101	Probe response
1000	Beacon
1001	Announcement traffic indication message (ATIM)
1010	Disassociation
1011	Authentication
1100	Deauthentication

Control frames (type=01)

```
Block Acknowledgment Request (QoS)
Block Acknowledgment (QoS)
Power Save (PS)-Poll
RTS
CTS
Acknowledgment (ACK)
Contention-Free (CF)-End
```

Data frames (type=10)

1111

CF-End+CF-Ack

0000 Data0001 Data+CF-Ack0010 Data+CF-Poll

Interpretarea biților ToDS și FromDS

	ToDS=0	ToDS=1
FromDS=0	mgmt, control, modul ad hoc	uplink
FromDS=1	downlink	wireless bridge

Cadre de control: ACK, RTS, CTS, PS-Poll

ACK

bytes 2 2 6 4

Frame Control Duration Receiver Address CRC

RTS


bytes 2 2 6 6 4

Frame Control Duration Receiver Address Address CRC

CTS


Frame Control Duration Receiver Address CRC

Durata - NAV



- Fiecare stație indică în acest câmp estimarea de ocupare a mediului
- Toate stațiile monitorizează toate transmisiile => inspectează NAV

802.11 – cadre de date



De ce sunt necesare mai mult de două adrese?

adrese

Reguli orientative

- Adresa 1: stație destinație
- Adresa 2: stație sursă
- Adresa 3: filtrare

Formatul adreselor

situatia	to DS	from DS	address 1	address 2	address 3	address 4
ad-hoc	0	0	DA	SA	BSSID	-
infrastructura, de la AP	0	1	DA	BSSID	SA	-
infrastructura, catre AP	1	0	BSSID	SA	DA	-
Infrastructura in DS	1	1	RA	TA	DA	SA

DS: Distribution System

AP: Access Point


DA: Destination Address

SA: Source Address

BSSID: de fapt o adresa de AP

RA: Receiver Address

TA: Transmitter Address



recepția cadrelor wireless ->wired

- Se verifică CRC
- 2. Uplink se verifica adresa AP pe poziția 1
- 3. Se aruncă duplicatele
- 4. Decriptare (WEP, WPA2)
- 5. Reasamblare fragmente
- 6. Translatarea la schemă de adresare Ethernet
 - 1. DA (addresa 3) devine destination address
 - 2. SA (addresa 2) devine source address
 - 3. Daca exista SNAP header => tip pachet
- 7. CRC recalculat

emisia cadrelor wired -> wireless


- Validarea CRC ethernet, verificarea stației destinație, dacă este asociată
- 2. SNAP header dacă este cazul
- 3. Planificarea pt transmisie (coadă, PS mode)
- 4. Asignare număr de secvență, fragmentare
- 5. Criptare
- 6. Construcție header
 - Dest address copiat în Address 1
 - 2. BSSID copiat în Address 2
 - 3. Src address copiat în Address 3
 - 4. Se completează câmpul 'Duration'
- 7. CRC recalculat

Alte câmpuri din antet L2

byte	es 2	2	6	6	6	2	6	0-2304	4
	Frame	Duration/	Address	Address	Address	Sequence	Address	Data	CDC
	Control	ID	1	2	3	Control	4	Dala	CRC

- Număr de secvență
- Date maximum 2304 octeți
- CRC antet + date
- Diferențe față de alte antete
 - Nu există "tip" pentru datele la nivel superior
 - Nu este necesară o lungime minimă


Sumar antet L₂



Gast Ch 7


Management operations

Modul infrastructură




- Basic Service Set (BSS)
- AP functioneaza ca bridge
- Comunicarea intre statii se face <u>numai</u> prin intermediul AP
- distribution system (DS)

Modul infrastructură - extins



- Extended Service Set (ESS)
- Un set de mai multe BSS
- AP comunică între ele
 - » Frame forwarding
 - » Roaming

Modul Ad Hoc



- Independent Basic Service Set (IBSS)
- Stațiile comunica direct
- Când contactul direct nu este posibil, stațiile intermediare pot ruta
- rutarea <u>nu este definită</u> de 802.11!

802.11 - gestiune MAC

Sincronizare

- » TSF = time synchronization function
- » Timere și beacon-uri TSF

Gestiunea puterii

- » sleep-mode fara a se pierde mesaje
- » periodic sleep, acumulare de frame-uri, masuratori
- » Traffic Indication Map (TIM): lista receptorilor unicast declarata de AP

Asociere/Reasociere

- » integrare in LAN
- » roaming schimbare domeniu
- » Probe cautare domeniu

Sincronizarea

Timing Synchronization Function (TSF)

Permite sincronizarea perioadelor de somn/veghe – power save

Permite trecerea de la DCF la PCF

Permite saltul in frecvente in FHSS PHY (emitatorul si receptorul stationeaza acelasi interval la fiecare frecventa)

Cum se realizează TSF

Toate statiile mențin un ceas local


AP difuzează periodic un beacon cu timestamp, informatii de management, roaming

Nu este <u>absolut</u> necesar ca o statie sa primească fiecare beacon

Beacon sincronizeaza intregul BSS

(doar pt infrastructura, ad hoc este mai dificil)

Sincronizare cu beacon (infrastructura)



- √ timestamp
- B beacon frame

Beacon: suport pentru rate multiple

Fiecare beacon declară

- o listă de rate acceptabile
- o listă de rate de bază (obligatorii)
 - Pentru RTS, CTS, ACK, beacon

Gestiune PS (powersave mode)

```
Oprește transceiver când nu e necesar
Starea stației: sleep / awake
Timing Synchronization Function (TSF)
    Stațiile devin active la acelasi moment
Modul infrastructura
    Traffic Indication Map (TIM)
                lista receptorilor unicast declarata de AP
    Delivery Traffic Indication Map (DTIM)
                lista receptorilor broadcast/multicast declarata AP
Modul ad-hoc
    Ad-hoc Traffic Indication Map (ATIM)
                 statiile care acumuleaza frame-uri anunta receptorii
                 mai complicat – nu exista AP
                coliziune ATIMs posibilă (scalabilitate?)
APSD (Automatic Power Save Delivery)
```

metoda mai nouă (802.11e) care înlocuiește TIM, DTIM, ATIM

AP

- Menține AID pt fiecare stație
- stochează cadre pentru stațiile în PS
- beacon: Traffic Indication Map (TIM)
- TIM=hartă de 2007 biţi (bit per AID)
- Folosește bitul MoreData în downlink

Staţiile

- Folosesc bitul PS în uplink
- se trezesc la ListenInterval beacon-uri
- Contract între AP și stație
- Cere un cadru stocat folosind PS-Poll
- PS-Poll succesive sunt ignorate






Figure 8-13. Buffered frame retrieval process



- Beacon 1: există cadre pentru stația 1
 - Stația 2 se întoarce în PS-mode
- Beacon 2: stația 1 cere cadrele, trece în PS-mode
- Beacon 3: ambele stații doresc PS-Poll
- Beacon 5: mediul este ocupat de o stație invizibilă
- Beacon 6: cadrul pentru stația 2 a fost aruncat

Gestiune PS, modul infrastructură



Gestiune PS

- Default TIM=100ms, DTIM = 300ms
 - problematic pentru VoIP
- APSD
 - Stația intră în sleep mode
 - După ce trimite cadru uplink, este gata să primească cadrele stocate la AP
 - Consumă doar 1/6 din putere

802.11 - Roaming

Ce se intâmplă când cade conexiunea?

Scanare

Passive Scanning

Rective Scanning

se trimit pachete de proba pentru a gasi cel mai bun AP

Reasociere – cerere

statia trimite cererea la unul sau mai multe AP

Reasociere - Raspuns

succes: AP raspunde, statia e primita

insucces: continua scanarea

AP accepta Reasocierea

Anunta noua statie in DS (distribution system)

DS actualizeaza baza de date (locatii statii)

DS anunta vechiul AP

roaming rapid – 802.11r


e.g. pentru retele vehiculare

Scanare pasivă

Cea mai economică energetic

- doar se ascultă beacon-uri
- se baleiază toate canalele

Figure 8-2. Passive scanning




Scanare activă

Pe fiecare canal disponibil:

- Se transmite ProbeRequest, folosind DCF
- Se așteaptă ProbeResponse un timp maxim
- Se procesează răspunsurile: Beacon interval, DTIM period, basic rates


Figure 8-3. Active scanning procedure and medium access



Autentificare

- Open Authentication de fapt doar o cerere răspuns, obligatorie
- MAC based authentication nestandard, securitate minimă
- Shared-key
- Preautentificare pentru a accelera procesul de roaming

Figure 8-5. Shared-key authentication exchange




Asocierea

Scopuri:

- permite sistemului de distribuție (DS) să știe locația unei stații
- locația trebuie să fie vizibilă și în Ethernet cum?
 - ARP gratuit pentru a popula porturile din switch-uri
- Întrebare, răspuns cu AID (assoc ID)
- Asociere, reasociere

Figure 8-10. Reassociation procedure



Confidențialitate (privacy)

- Hidden SSID?
- MAC based ACL?
- Implicit mesajele sunt necriptate (in clar)
 - » WEP optional, dar implementat pe scara larga
 - criptare slabă!
 - WPA, WPA2
 - » foloseste proceduri implementate în hardware
 - » schimbă periodic cheile
 - » WPA2
 - » PSK = personal shared key (cheie simetrică)
 - » Enterprise = EAP + 802.1x + RADIUS (user + parolă)

```
▼IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: ........
  Type/Subtype: Beacon frame (0x08)
▶Frame Control Field: 0x8000
  .000 0000 0000 0000 = Duration: 0 microseconds
  Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
  Transmitter address: e4:aa:5d:4e:1b:22 (e4:aa:5d:4e:1b:22)
  Source address: e4:aa:5d:4e:1b:22 (e4:aa:5d:4e:1b:22)
  BSS Id: e4:aa:5d:4e:1b:22 (e4:aa:5d:4e:1b:22)
                                                                       MAC AP
  Fragment number: 0
  Sequence number: 2826
▶Frame check sequence: 0x27f4f717 [correct]
▼IEEE 802.11 wireless LAN management frame
▼Fixed parameters (12 bytes)
   Timestamp: 0x0000068314e7e160
   Beacon Interval: 0.104448 [Seconds]
                                                                      SSID (text)
 Capabilities Information: 0x1421
▼Tagged parameters (206 bytes)
 ▶ Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 6, 9, 11(B), 12, 18, [Mbit/sec]
  ▶ Tag: DS Parameter set: Current Channel: 1
 ▶ Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 0 bitmap
 > Tag: Country Information: Country Code RO, Environment Any
 ▶ Tag: QBSS Load Element 802.11e CCA Version
  ▶Tag: ERP Information
  ▶Tag: HT Capabilities (802.11n D1.10)
 ▶ Tag: Extended Supported Rates 24, 36, 48, 54, [Mbit/sec]
 ▶Tag: HT Information (802.11n D1.10)
 ▶ Tag: Extended Capabilities (6 octets)
 ▶Tag: Cisco CCX1 CKIP + Device Name
 ▶Tag: Cisco Unknown 96: Undecoded
 ▶Tag: Vendor Specific: Microsof: WMM/WME: Parameter Element
  ▶ Tag: Vendor Specific: Aironet: Aironet Unknown
  Tag: Vendor Specific: Aironet: Aironet CCX version = 5
```

Gast


Ch 6

Autentificare centralizată

802.1x = mecanism generic de autentificare în LAN


3 entități

- Suplicant (client WiFi)
- Authenticator (AP)
- Authentication server



Internet or other LAN resources

Autentificare prin 802.1x



Sumar cadre de management

Beacon

Timestamp, Beacon Interval, Capabilities, ESSID, Supported Rates, parameters

Traffic Indication Map

Probe

ESSID, Capabilities, Supported Rates

Probe Response

Timestamp, Beacon Interval, Capabilities, ESSID, Supported Rates, parameters same for Beacon except for TIM

Association Request

Capability, Listen Interval, ESSID, Supported Rates

Association Response

Capability, Status Code, Station ID, Supported Rates

Sumar cadre de management

Reassociation Request

Capability, Listen Interval, ESSID, Supported Rates, Current AP Address

Reassociation Response

Capability, Status Code, Station ID, Supported Rates

Disassociation

Reason code

Authentication

Algorithm, Sequence, Status, Challenge Text

Deauthentication Reason

Probleme în rețele WiFi mari

Radio survey

- Factori de interferență externă
- Propagare specifică clădirii, mobilei

Capacitate vs acoperire

- Densitate dispozitive
- Locuri cu semnal slab

Configurare

- IP, VLAN, parametri 802.11
- Canal, putere
- Alocarea canalelor: problemă de colorare

Gestiunea securității:


- utilizatori, chei de acces
- Software updates

Handoff dificil de optimizat

Arhitectură enterprise WiFi



Model Centralizat - pentru deployment controlat



802.11a/g

Wireless Client

802.11a/g Autonomous

Access Point

Nu se modifică standardul pentru clienți

AP devin 'plug & play'

http://securityuncorked.com/2011/11/the-4-wireless-controller-architectures-you-need-to-know/

Avantaje arhitectură centralizată


- reducerea costului de operare prin management centralizat
- securitate integrată la toate nivelele în WLAN
 - Wireless IDS
- îmbunătățire handoff
- reducerea expertizei şi efortului pentru configurare şi management radio
- mecanism centralizat pentru transport și control
- ajustare automată capacitate, acoperire
- configurare consistentă
- scalabilitate la rețele mari

802.11 – ce urmează?

802.11ad (WiGig)

- 2.4GHz, 5GHz, compatibil cu 11a/b/g/n/ac
- 60GHz, beamforming, < 10m LOS?
 - loss over 1 m at 60 GHz is 68 dB
 - avantaj și dezavantaj
- Power consumption: 6W :-(
- Max 7Gbps
- WiGig Display Extension

Canale la 60GHz




802.11 – ce urmează?

802.11ax (2019)

- 5GHz, un upgrade pentru 802.11ac
- 1024QAM
- Densitate 143Mbps/canal/stream
- Rezultă
 - 1.2Gbps pentru 160MHz (8 canale)
 - 10Gbps pentru 160MHz + 8 antene

Trei elemente

- 1. cozi cu priorități
 - Voice, video, best effort, background
 - IFS și timerele sunt calculate independent pt fiecare coadă
 - Coliziuni între cozi retry, BEB, ...
- 2. AIFS cu lungimi diferite
- 3. CW specifice



802.11e (suport parțial QoS)

2. AIFS cu lungimi diferite

- VO SIFS + 2*slot
- VI SIFS + 2*slot
- BE SIFS + 3*slot
- BK SIFS + 7*slot

AC	AIFSN	802.11b AIFS[AC]	802.11g AIFS[AC]	802.11a AIFS[AC]	802.11n 2.4GHz AIFS[AC]	802.11n 5GHz AIFS[AC]
SIFS Time		10µs	10µs	16µs	10µs	16µs
Slot Time		20µs	Long = 20µs Short = 9µs	9µs	Long = 20µs Short = 9µs	9µs
AC_VO	2	50µs	Long = 50µs Short = 28µs	34µs	Long = 50µs Short = 28µs	34µs
AC_VI	2	50µs	Long = 50µs Short = 28µs	34µs	Long = 50µs Short = 28µs	34µs
AC_BE	3	70µs	Long = 70µs Short = 37µs	43µs	Long = 70µs Short = 37µs	43µs
AC_BK	7	150µs	Long = 150µs Short = 73µs	79µs	Long = 150µs Short = 73µs	79µs

802.11e (suport parțial QoS)

- 3. CW specifice pt 11a/g/n
 - VO CW = 3..7
 - VI CW = 7..15
 - BE CW = 15..1023
 - BK CW = 15..1023

CW specifice pt 11b

- VO CW = 7..15
- VI CW = 15..31
- BE CW = 15..1023
- BK CW = 15..1023

AIFS + CW pentru 11b:

Figure 2-8 Access Category (AC) Timing



802.11: standardizarea continuă

- 802.11e suport pentru QoS
- 802.11h management frecvente 5GHz
- 802.11-2007 = cumulativ 802.11, a, b, d, e, g, h, i, j
- 802.11f comunicare intre puncte de access
- 802.11k management resursa radio
- 802.11n -- capacitate sporită
- 802.11p pt vehicule viteza 200km/h
- 802.11s mesh, capabilitati multihop
- 802.11t predictia performantei
- ... toate literele pana la z, si mai departe!
- 802.11-2012 cumulativ 802.11-2007, 802.11n-2009, k, r, y, n, w, p, z, v, u, s

Actualizari standarde

802.11c: Bridge Support

Definition of MAC procedures to support bridges as extension to 802.1D

802.11d: Regulatory Domain Update

Support of additional regulations related to channel selection, hopping sequences

802.11e: MAC Enhancements - QoS

Enhance the current 802.11 MAC to expand support for applications with Quality of Service requirements, and in the capabilities and efficiency of the protocol Definition of a data flow ("connection") with parameters like rate, burst, period... supported by HCCA (HCF (Hybrid Coordinator Function) Controlled Channel Access, optional) Additional energy saving mechanisms and more efficient retransmission

EDCA (Enhanced Distributed Channel Access): high priority traffic waits less for channel access

802.11F: Inter-Access Point Protocol (withdrawn)

Establish an Inter-Access Point Protocol for data exchange via the distribution system

802.11g: Data Rates > 20 Mbit/s at 2.4 GHz; 54 Mbit/s, OFDM

Successful successor of 802.11b, performance loss during mixed operation with .11b

802.11h: Spectrum Managed 802.11a

Extension for operation of 802.11a in Europe by mechanisms like channel measurement for dynamic channel selection (DFS, Dynamic Frequency Selection) and power control (TPC, Transmit Power Control)

802.11i: Enhanced Security Mechanisms

Enhance the current 802.11 MAC to provide improvements in security.

TKIP enhances the insecure WEP, but remains compatible to older WEP systems AES provides a secure encryption method and is based on new hardware

Actualizari standarde

802.11j: Extensions for operations in Japan

Changes of 802.11a for operation at 5GHz in Japan using only half the channel width at larger range

802.11k: Methods for channel measurements

Devices and access points should be able to estimate channel quality in order to be able to choose a better access point of channel

802.11m: Updates of the 802.11-2007 standard

802.11n: Higher data rates above 100Mbit/s

Changes of PHY and MAC with the goal of 100Mbit/s at MAC SAP

MIMO antennas (Multiple Input Multiple Output), up to 600Mbit/s are currently feasible

However, still a large overhead due to protocol headers and inefficient mechanisms

802.11p: Inter car communications

Communication between cars/road side and cars/cars

Planned for relative speeds of min. 200km/h and ranges over 1000m

Usage of 5.850-5.925GHz band in North America

802.11r: Faster Handover between BSS

Secure, fast handover of a station from one AP to another within an ESS

Current mechanisms (even newer standards like 802.11i) plus incompatible devices from different vendors are massive problems for the use of, e.g., VoIP in WLANs

Handover should be feasible within 50ms in order to support multimedia applications efficiently

Actualizari standarde

802.11s: Mesh Networking

Design of a self-configuring Wireless Distribution System (WDS) based on 802.11 Support of point-to-point and broadcast communication across several hops

802.11T: Performance evaluation of 802.11 networks

Standardization of performance measurement schemes

802.11u: Interworking with additional external networks

802.11v: Network management

Extensions of current management functions, channel measurements

Definition of a unified interface

802.11w: Securing of network control

Classical standards like 802.11, but also 802.11i protect only data frames, not the control frames. Thus, this standard should extend 802.11i in a way that, e.g., no control frames can be forged.

802.11y: Extensions for the 3650-3700 MHz band in the USA

802.11z: Extension to direct link setup

802.11-2012 = 802.11-2007, 802.11k-2008, 802.11r-2008, 802.11y-2008, 802.11w-2009, 802.11n-2009, 802.11p-2010, 802.11z-2010, 802.11v-2011, 802.11u-2011, 802.11s-2011

Nu toate "standardele" vor apărea în produse, multe idei vor rămâne doar promulgate în grupurile de lucru!

Info: www.ieee802.org/11/, 802wirelessworld.com, standards.ieee.org/getieee802/

Rețele 802.11 multihop

Rețele multihop – de ce?

In multe cazuri, rețelele celulare nu sunt de dorit.

Multihop – aplicații posibile:

- medii neplanificate (adhoc)
 - » instalare rapida, cost redus
 - » retea de vehicole
 - » sedinte, conferinte, LAN parties
- domeniu militar, dezastre
 - » lipsa infrastructurii
- Reţele personale
 - » conectarea dispozitivelor: MP3 player, ceas, laptop
- acces internet
 - » infrastructura este tot 802.11, ca si mobilele


Rețele multihop - probleme

Probleme

exacerbeaza interferenta (terminal ascuns)

- UDP poate obtine 1/7 din rata nominala
- TCP 1/n (n este lungimea rutei)
- mobilitate
 - Disconectari, partitionare
 - overhead
- asimetrii
 - Propagare, baterie, viteza CPU, viteza de deplasare
- variatii de traffic
- inca subiect de cercetare





802.11 multihop

- Proactiv: rute disponibile permanent
- Reactiv: rute cautate cand e necesar
- Rutare proactiva OLSR
 - Similar cu LS in retelele fixe (OSPF)
 - Optimizat pt a reduce nr de mesaje
 - Overhead la mobilitate
- Rutare proactiva DSDV (destination sequenced DV)
 - similar cu DV in retelele fixe (BGP)
 - necesita link-uri bidirectionale
 - overhead majoritatea rutelor nu sunt folosite niciodata
 - scalabilitate redusa

802.11 multihop

- Rutare reactiva DSR (dynamic source routing)
 - cai complete sunt mentinute de fiecare sursa
 - caile sunt descoperite prin broadcast
 - overhead redus sunt mentinute doar rutele folosite
 - latenta mare la descoperirea rutelor
- Rutare ajutata de locatie (LAR)
 - flooding modificat
 - exploateaza locatia pentru a limita broadcast
 - aplicabilitate limitata (GPS)

Subiecte actuale în cercetare

- Controlul puterii crește reutilizarea
- Controlul ratei bazat pe calitatea canalului
- Exploatarea diversității canalului
 - Uplink către AP-uri diferite
- Conectarea simultană la rețele diferite (multihoming)
- Efectul canalului radio asupra protocoalelor de transport
- Utilizarea canalelor multiple pentru a discuta în paralel
- Utilizarea antenelor directive pentru a reduce interferența
- Auto-interferența în topologii multihop

... și multe altele.

Acknowledgments

This presentation uses materials borrowed from

- M. Gast, 802.11 Wireless Networks 2nd ed.
- R.R.Choudhury@duke, online lectures
- B.Awerbuch@johns hopkins, online lectures
- Jochen H. Schiller, online lectures
- Wireless LAN at 60 GHz IEEE 802.11ad Explained Agilent Application Note
- 802.11ac Technology Introduction, Rode&Schwartz white paper
- https://www.eduroam.us