

Elemente de Informatică Mobilă

Dragos Niculescu (dragos.niculescu » cs pub ro)

These lecture slides are based in part on materials from dr. Schiller's slides online at Freie Universitat Berl http://www.mi.fu-berlin.de/inf/groups/ag-tech/teaching/index.html

Informații despre curs



- Structura cursului 2 ore/săpt.
 - Teorie: nivel fizic, MAC, TCP, localizare
 - Tehnologie: 3G, 4G, WiFi, VoiP, GPS
- Structura laboratorului 2 ore/ săpt.
 - Practică: Android, rețelistică în Android
- Structura notei
 - 20% extemporale, fără materiale
 - 50% colocvii nota minimă 5.0
 - 35% examen scris/oral, cu materiale nota minimă 5.0

• Echipa: Dragoș Niculescu, Andrei Roșu-Cojocaru, Radu Stoenescu

9 martie 2016 ²

Resurse



planșe de prezentare

NU sunt suficiente pentru examen

- documentație obligatorie:
 - Jochen Schiller, Mobile Communications 2nd ed, capitole 3,4,8,9
 - Matthew Gast, 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide capitole 2,3,4,7
 - A. Tanenbaum 4th ed, Rețele de calculatoare, selecție
 - H. Sinnreich Internet Communications using SIP, cap 6,18
 - Alte documentații postate
 - actualizat http://ocw.cs.pub.ro/courses/eim/reading

mobile computing?



- Informatica mobilă cuprinde
 - Sisteme distribuite
 - Reţelistica mobilă/radio
 - Hardware/Software mobil
 - Ubiquituous computing
 - Pervasive computing
 - Sensor networking

— ...

Cum se plasează acest curs în problematica generală a informaticii mobile?

- Problematica
 - Interfața
 - Consum energie
 - Securitate
 - Conectivitate
 - Scalabilitate
 - Localizare

Probleme interconectate!

Discuție paranteză 1

Discuție paranteză 2

mobile computing?



Informatica mobilă cuprinde

- Sisteme distribuite
- Reţelistica mobilă/radio
- Hardware/Software mobil
- Ubiquituous computing
- Pervasive computing
- Sensor networking
- **—** ...

Problematica

- Interfata
- Consum energie
- **Securitate**
- Conectivitate
- Scalabilitate
- Localizare


Portabilitatea dispozitivelor implică



- Consum de energie
 - Ecran
 - Rețea
 - CPU: consum de putere ~ NCV²f
 - N: număr de tranzistoare
 - C: capacitate internă, în scădere
 - V: voltaj
 - f: frevența de ceas
- Resurse limitate
 - Stocare, CPU -> cloud?
 - conectivitate
- Pierderea datelor
 - Probabilitate mare -> design (backup, privacy)
- UI limitat
 - compromis dimensiune portabilitate

Energia consumată: 3G LTE, WiFi, BT





C. Nicu ar et al, Using Cooperation for Low Power Low Latency Cellular Connectivity. CoNEXT 2014

Energia consumată de aplicații/3G



Applications	Network 1 T1=6s, T2=6s			
Applications	Average	Projected	Drain	
	current (mA)	battery life (h)	$_{ m speed}$	
None	6.1	268.7	x1	
Google services	9.0	183.7	x1.5	
Google, WhatsApp	12.3	134.4	x2.0	
Google, Viber	12.6	131.4	x2.0	
Google, Skype	17.2	95.9	x2.8	
Google, Facebook	10.2	162.6	x1.7	
Google, Skype, WhatsApp,	22.4	73.5	x3.6	
Viber				
Applications	Network 2 T1=8s, T2=12s			
Applications	Netwo	ork 2 11=8s, 12=12s	5	
Applications	Average	Projected	Drain	
Applications		/		
Applications None	Average	Projected	Drain	
	Average current (mA)	Projected battery life (h)	Drain speed	
None	Average current (mA) 5.9	Projected battery life (h) 279.7	Drain speed x1	
None Google services	Average current (mA) 5.9 22.5	Projected battery life (h) 279.7 73.3	Drain speed x1 x3.8	
None Google services Google, WhatsApp	Average current (mA) 5.9 22.5 28.3	Projected battery life (h) 279.7 73.3 58.4	Drain speed x1 x3.8 x4.8	
None Google services Google, WhatsApp Google, Viber	Average current (mA) 5.9 22.5 28.3 27.5	Projected battery life (h) 279.7 73.3 58.4 59.9	Drain speed x1 x3.8 x4.8 x4.7	
None Google services Google, WhatsApp Google, Viber Google, Skype	Average current (mA) 5.9 22.5 28.3 27.5 31.8	Projected battery life (h) 279.7 73.3 58.4 59.9 51.9	Drain speed x1 x3.8 x4.8 x4.7 x5.4	

Table from A. Aucinas et al, Staying Online While Mobile: The Hidden Costs, CONEXT 2013

9 martie 2016 8

mobile computing?



- Informatica mobilă cuprinde
 - Sisteme distribuite
 - Reţelistica mobilă/radio
 - Hardware/Software mobil
 - Ubiquituous computing
 - Pervasive computing
 - Sensor networking
 - **—** ...
- Problematica
 - Interfața
 - Consum energie
 - _ Socuritato
 - Conectivitate
 - Scalabilitate
 - Localizare

Probleme interconectate!

Discuție paranteză 2

wireless vs. wired



- Pierderi mari
 - Distanță, interferență
- Legislație
 - Frecvențe cu și fără licență
- Rate de transmisie reduse
 - Bluetooth ~2Mbps, WiFi ~ 50Mbps, 3G ~8Mbps, GSM~ 150 kbps,
 LTE ~ 20 Mbps; distanțe
- Latență și jitter crescute
 - Conectarea în 2G/3G ~ secunde, LTE,WiFi ~ milisecunde
- Mediul mereu partajat
 - MAC, capacitate, coliziuni, securitate
- Securitate redusă
 - Mediu cu difuzare (broadcast)

mobile computing?



Informatica mobilă cuprinde

- Sisteme distribuite
- Rețelistica mobilă/radio
- Hardware/Software mobil
- Ubiquituous computing
- Pervasive computing
- Sensor networking

– ...

Cum se plasează acest curs în problematica generală a informaticii mobile?

Problematica

- Interfaţa
- Consum energie
- Securitate
- Conectivitate
- Scalabilitate
- Localizare



Probleme interconectate!

Rețelistica mobilă



- Cel mai mare sistem conectat
- Dispozitivele mobile predomină
- Aplicațiile mobile domină traficul
- Posibilități noi, amenințari noi
- Tehnologia mobilă parte a vieții 24/7, oriunde în lume
- Servicii suport (distribuite)











Homework



- To google: "best of CES 2016"
 - Wearables, IoT, Gamification of life, drones
- To read: Mark Weiser, The Computer for the 21st Century
 - "... most profound technologies are those that disappear... into the fabric of everyday life"

Sumar orientativ



- Noțiuni generale despre radio
- Accesul la mediul radio
 - SDMA, FDMA, TDMA, CDMA
 - CSMA/CA
- Sisteme de comunicații mobile
 - 2G: GSM, GPRS
 - 3G: UTRA, UMTS, HSDPA
 - 4G: LTE
- WiFi
 - 802.11a/b/g/n/ac/ad
 - Infrastructuri
- Mobile IP
 - Locator/Identifier split
 - Routing

- Mobilitate nivel transport
 - I-TCP, MPTCP
 - middlebox-uri
- VoIP
 - QoS, RTP
 - SIP
- Descoperire servicii
 - zeroconf, mDNS, DNS-SD
 - CDN
- Servicii de locație
 - Exterior: GPS, CellID
 - Interior: WiFi

pe mobil:

încărcarea unei pagini

Why it takes time to download a webpage

User opens app.

This wakes up the radio (if idle), which sends a request to a cell tower for a channel.



.01 s

2.10 s

2

Cell tower and device exchange control messages.

The device is promoted to the fullpower state, and signaling exchange takes about 2 seconds (app is not responsive during this time).



This 2-second setup is needed only if device is idle. 3

App can now request content from a webpage.

Before opening TCP connection to the webpage, DNS address lookup is first performed (if needed).

Round-trip for DNS lookup is about 100-200ms.

2.20 s

TCP connection for home page takes another 100-200 ms. Home page is returned with instructions for downloading additional objects (images, audio, video).

DNS lookup. One for each domain visited for first time (approx.100-200ms).

TCP connection (100-200ms roundtrip)

Syn

SynAck



TCP connection established. Data transfer can begin to download objects.



Round-trip takes 100–200ms. One per object

2.70 s

The HTTP step repeats multiple times; some object retrievals may require additional TCP, DNS steps also.

Round trips take 100-200ms each. The number & length of trips depend on:

- number of objects (some apps can have 150 objects).
- whether a new TCP connection or a DNS lookup is required.
- whether HTTP requests are sequential or pipelined.
- the number of concurrent TCP connections.

4

Completed page is displayed.

Page may start displaying before all content arrives.

Total time elapsed: 3-60 seconds*


*Actual time is highly variable, depending on whether device was idle, the amount of prefetching, number of objects and DNS lookups, number of TCP connections, distance from servers, and whether pipeline was used.



pe mobil:

încărcarea unei pagini

Why it takes time to download a webpage



App can now request content


Mobile IP

the webpage, DNS address lookup is first performed (if needed).

Round-trip for DNS lookup is about 100-200ms.

2.20 s

TCP connection for home page takes another 100-200 ms. Home page is returned with instructions for downloading additional objects (images, audio, video).



Data transfer can begin to

download objects.

2.60 s TCP connection established.



Round-trip takes 100-200ms. One per object

2.70 s

The HTTP step repeats multiple times; some object retrievals may require additional TCP, DNS steps also.

Round trips take 100-200ms each. The

DNS

have 150 objects)

CDN

- · whether HTTP requests are sequential or pipelined.
- . the number of concurrent TCP connections.

Android


content arrives.


Total time elapsed: 3-60 seconds*

*Actual time is highly variable, depending on whether device was idle, the amount of prefetching, number of objects and DNS lookups, number of TCP connections, distance from servers, and whether pipeline was used.









3GPP ACH ACK ACL ADSL AES AP ARQ ATIM ATM BCCH BCH BER BFSK B-ISDN BNEP BPSK BSC BSS BSS BTS CBR CC CCA CCCH CCH CCK CD CDN CDMA CGI CIDR CIF COA Codec CRC CS CSMA CSMA/CA CSMA/CD CTS CW DA DBPSK DCF DHCP DIFS DNS DOP DS DSL DSSS DTIM DVB ECN EDGE EIRP ESS FA FCH FDM FDMA FEC FHSS FIB FOMA FSK GGSN GPRS GPS GRE GSM HA HDLC HDTV HID HLR HM HO HSDPA HTML HTTP IAPP IBSS ICMP IEEE IETF IFS IMEI IMSI IP IrDA ISDN ISI I-TCP ITU-T JPEG L2CAP LAN MAC MACA MANET MH MIMO MPEG MPLS MS MSC TCP NAV NAT NFS OFDM OSS OTA PCH PCM PDA PHY PIN PKI PLCP PLL PMD POTS PSK PSM PSTN PUK QAM QoS QPSK RACH RCH RFCOMM RFID RFC RIP RPC RSS RTS RTT S-DMB SA SAAL SACCH SAMA SAP SAT SATM SC SC SCF SDM SDMA SDR SGSN SIFS SIM SIP SLP SMS SS7 SSL TCH TCP TDD TDM TDMA TOS TSF TTL UDP UE UMTS UPnP URL UTRA UWB VBR VLR W3C WAN WCDMA WLAN WLL WPA2 WPAN WWAN WWW XML 17

Noțiuni generale despre radio



- Unități de măsură
- Atenuare
- Capacitate
- Codare, modulare
- Detecție, corecție

Unități de măsură



Bandă

Fizic: MHz

Rețea: Mbps = 10⁶ bps

Atenuare dB

 $1 dB = 10 log_{10} (P_1/P_0)$

Putere mW, dBm

mW	dBm
О	-∞
0.0000000001	-100
0.000000001	-90
0.00001	-50
0.01	-20
0.1	-10
1	0
2	3
4	6
8	9
10	10
100	20
1000	30

Unități de măsură




Signal to Noise Ratio SNR = S[mW]/N[mW]

```
SNR[dB] = 10log_{10}(S/N)
= 10log_{10}S - 10log_{10}N =
= S[dBm]-N[dBm]
```

Path loss in dB (atenuare)






c.yu91@csuohio.edu

dBm (absolute measure of power)





c.yu91@csuohio.edu

Atenuarea undelor radio



 $P_r = P_t/atenuare$, unde atenuare = $(4\pi df/c)^n$

d = distanța

f = frecvența purtătoarei

n = exponent specific mediului

c = viteza luminii

mediu	n	propagare
coridoare	1.4 – 1.9	ghid undă
Camere mari, libere	2	free space loss
Camere cu mobilă	3	FSL + multicăi
Camere încărcate	4	non LOS, difracție, împrăștiere
Între etaje	5	traversare podele, pereți

Atenuare




Atenuare[dB] = 10
$$log_{10} (4\pi df/c)^n =$$

= 10 $log_{10} (d) + Const.$

Efect: puterea recepționată[dB] depinde logaritmic de distanță

În dBm: $P_r = P_t$ - atenuare



Unități de măsură



Bit Error Ratio (BER) = probabilitatea de eroare 1 bit

-1000BASE-T: 10⁻¹⁰

− Fibră: 10⁻¹⁵

-Wireless: 10⁻⁶ .. 1

Packet Error Ratio (PER)

- probabilitatea de eroare 1 pachet de L biţi
- PER = $1 (1 BER)^{L}$


Nivelul fizic (radio)




- Scop: Transferul biţilor prin mediu
- Codare: transformă un semnal digital în altul, mai potrivit
 - Control erori (FEC)
 - Bit -> chip (CDMA)
 - Împrăștiere (spread spectrum)
- Modulare/demodulare
 - conversia digital-analog-digital
- MCS = modulation + coding scheme
- suport L2 (temporizare, sincronizare, încadrare)

Exemplu MCS pentru WiFi 1Mbps








Modulation&coding scheme



- MCS = combinație de codare + modulare
- obţine o <u>rată fixă</u> de emisie în bps
- ratele mari necesită putere mare





Controlul erorilor pe canale cu zgomot

ARQ, FEC, HARQ

Controlul erorilor (PHY + LL)



- Detecție
 - Biţi de paritate
 - Checksum, CRC
- Corecție
 - FEC (Forward Error Correction)
 - Coduri bloc
 - Hamming, Reed-Solomon

- ARQ (Automatic Repeat Request): Stop&Wait, GoBackN,
 Selective Repeat
- HARQ (Hybrid ARQ)

Detecție vs Corecție



- Ambele sunt necesare
 - Detecție fără corecție?
 - Corecție fără detecție?
- Detecție overhead mic
 - Ethernet, WiFi: payload CRC 4 octeți
 - IP header checksum: 2 octeți
 - TCP/UDP payload checksum: 2 octeți
- Corecție overhead în timp/biți
 - ARQ: se retransmite
 - FEC: se folosesc biţi suplimentari

FEC: Coduri Corectoare pe bloc



- Codare la transmisie (FEC encoder)
 - bloc de k simboluri se mapează la un cuvânt de n simboluri
 - se emit n simboluri
 - Decodare la recepţie (FEC decoder)
 A.din n simboluri primite se recuperează k simboluri corecte
 B.se detectează maximum t erori nerecuperabile => BER
 C.nu se detectează erori, deși ele sunt prezente
- Cod(n, k)
 - Overhead = (n-k)/k

$$BER = \frac{1}{n} \sum_{i=t+1}^{n} i \binom{n}{i} p^{i} (1-p)^{n-i}$$

09.03.2016

FEC: Cod cu repetiție(3,1)




- Simbol = 1 bit
- k = 1 n = 3
- transmit 3 biţi pentru 1
- votează la recepție
- corecție 1 bit eronat
- overhead: 200%

Recepție	Interpretare
000	o(fără eroare)
001	O
010	O
100	O
011	1
101	1
110	1
111	ı (fără eroare)

FEC: Cod corector Hamming(7,4)




- k = 4 n = 7
- Codează 4 biți în 7 biți
- Corectează 1 bit eronat
- Detectează 2 biți eronați
- Overhead 75%



FEC: cod Reed Solomon






Exemplu RS(255, 223): s=8 bit per simbol 2t=32 simboluri de paritate n=2^s-1 lungimea cuvântului

- k simboluri de transmis => se emit n = k + 2t = s(2^s-1) biţi
- corectează max t erori poziții necunoscute în n
- Overhead (n-k)/k
- Complexitate codec depinde de t,s

Exemplu RS(255,247)






- bloc de 255 simboluri de 8 biți
- 247 originale + 8 de paritate
- orice 4 simboluri se pot pierde
- rezistă cu bine la o rafală de pierderi de 25 biți
- dar la 25 de biți răspândiți aleator?

09.03.2016

Performanța RS





overhead fix de 1/7 cu s=5..8

- s crește => crește blocul
- s crește => crește rezistența

RS(64,k):

- k scade => crește overhead
- k scade => crește rezistența

Proprietăți FEC




- Overhead-ul depinde de capacitatea de corecție dorită
- Funcționează până la o rată maximă de erori
 - Necesită detecție
 - Necesită calitatea canalului cunoscută :-(
- Aplicații
 - RTT mare: spaţiu (Marte OWD = 4-24 minute)
 - Stocare: informația e "uitată" la sursă


Automatic Repeat reQuest




- necesită detecția erorilor
- repetă cadrul/cadrele eronate
- Overhead în timp
 - RTT + timeout
 - Retransmisia propriu-zisă




(a)



Stop&Wait






Automatic Repeat reQuest



- necesită detecția erorilor
- repetă cadrul/cadrele eronate
- Overhead în timp, capacitate
 - RTT + timeout
 - Retransmisia propriu-zisă
- Stop&Wait
- Window based: Go back N, Selective Repeat
- HARQ (Hybrid ARQ)
 - Cadrele necorectate de FEC sunt recuperate cu ARQ

PHY și LL (nivelele 1 și 2) în radio





PDR = packet delivery ratio

BER = bit error rate

RTT = roud trip time