Chapter 1

Utilisation basique de Buildroot



Objectifs:

- Télécharger Buildroot
- Configurer un système minimal avec Buildroot pour la Raspberry Pi 3
- Lancer la compilation
- Flasher et tester le système généré

1.1 Setup

Comme spécifié dans la documentation Buildroot¹, vous avez besoin de certains paquets/dépendances :

```
sudo apt install sed make binutils gcc g++ bash patch \
  gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync wget libncurses-dev
```

Lisez les spécificités de votre carte RPi3 sur différents sites notamment le site de la Raspberry Fondation

1.2 Télécharger Buildroot

Comme nous allons réaliser du développement Buildroot, on va télécharger les sources depuis le répertoire Git :

```
git clone git://git.busybox.net/buildroot
```

Aller dans le nouveau dossier buildroot créé.

Nous allons utiliser la branche 2019.08 de cette release.

git checkout 2019.08

 $^{1} \verb|https://buildroot.org/downloads/manual.html#requirement-mandatory|$

1.3 Configuration de Buildroot

Si vous regardez le dossier configs/, vous verrez qu'il y a un fichier raspberrypi3_defconfig, qui est une configuration pour construire un système pour une Raspberry Pi 3. Faites donc un:

make raspberrypi3_defconfig

Mais comme on souhaite apprendre Buildroot, on va regarder la configuration un peu plus en détails. Démarrez l'utilitaire de configuration Buildroot :

make menuconfig

Il est aussi possible d'utiliser les autres outils comme nconfig, xconfig ou gconfig. Maintenant, regardons les points importants Buildroot:

- Menu Target Options
 - Target Architecture: ARM (little endian)
 - Target Architecture Variant : D'après le site web de la RPi3, ils utilisent un CPU Broadcom BCM2837 qui est basé sur ARM Cortex-A53
- Menu Build options: Regardez notamment le lieu où sauver la configuration Buildroot
- Menu Toolchain
 - Par défaut, Buildroot compile sa propre toolchain. Ca prend un peu de temps même si pour ARMv8 il y a une toolchain pré-buildée fournie par ARM.
- Menu Kernel
 - Par défaut, le kernel le plus récent dans la release Buildroot est utilisé. Ici, il s'agit d'un kernel spécifique, sur github d'où le Custom Tarballs
 - Faites attention à la configuration kernel utilisé Using an in-tree defconfig file avec bcm2709 comme configuration. Correspond au ficher bcm2709_defconfig dans le kernel: https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-4.19.y/arch/arm/configs/bcm2709_defconfig
 - Sur ARM, beaucoup de plateformes utilisent un *Device Tree* pour décrire le hardware. Vous pouvez regarder son DT: https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-4.19.y/arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-3-b.dts,
- Menu Target packages. Surement le plus important car c'est le menu qui permet d'installer les paquets souhaités dans le rootfs final. On verra dans un autre lab un exemple.
- Menu Filesystem images. Pour savoir quel type d'image on veut générer.
- Menu Bootloaders
 - Le plus populaire pour ARM est *U-Boot*. Pour la RPi3 n'a pas besoin d'un bootloader pour executer et charger le kernel donc pas besoin!

1.4 Compilation

Simplement lancez make ou redirigez la sortie avec la commande tee:

make 2>&1 | tee build.log

1.5 Flasher la carte SD

Une fois la compilation terminée, on va pouvoir flasher notre système sur notre carte SD. Mais avant, encore faut-il l'identifier! Regardez la sortie de cat /proc/partitions et chercher votre carte SD. En géneral, un lecteur de carte SD donnera mmcblk0, alors qu'un lecteur externe USB, ça sera du type sdX (i.esdb, sdc, etc.). Attention: /dev/sda est généralement le disque dur de votre laptop!

Si votre carte SD est /dev/mmcblk0, les partitions seront /dev/mmcblk0p1, /dev/mmcblk0p2, etc. Si c'est /dev/sdc, les partitions seront /dev/sdc1, /dev/sdc2, etc.


Pour flasher votre système, suivez la commande indiquée dans le README de la RPi3 : https://git.buildroot.net/buildroot/tree/board/raspberrypi/readme.txt?h=2019.08:

sudo dd if=output/images/sdcard.img of=/dev/mmcblk0 bs=1M

Ou sdc ou sdb au lieu de mmcblk0 si besoin.

1.6 Démarrage du système

Insérez la carte SD dans la RPi3. Branchez la série selon les pins de votre RPi3 :



Allumez via USB votre board et vous devriez voir le système booter!

Le login est root et profitez pour explorer le système. Lancer ps pour regarder combien de processus sont en cours d'exécution, qu'est-ce que Buildroot a généré dans /bin, /lib, /usr et /etc.

1.7 Explorer le log de build

De retour sur votre machine de build, regardez la sortie du log build.log. Buildroot est un peu verbose mais il affichera chaque message important d'un prefixe >>>. Pour avoir une idée générale de ce qui a été fait, vous pouvez lancer:

grep ">>>" build.log

Vous voyez les différents paquets être téléchargés, extraits, patchés, configurés compilés et installés.

Chapter 2

Ajout du support CAN

Objectifs:


- Ajouter de nouveaux paquets à compiler
- Configurer un périphérique hardware (CAN) sous la RPi3
- Tester le nouveau système

2.1 Avant de commencer...


Le controlleur CAN que nous allons utiliser est un MCP2515 qui utilise un bus SPI.

Prendre un peu de temps pour lire la datasheet du MCP2515, regarder les différentes pins, le voltage en entrée, etc. Cela vous permettra de comprendre les pins suivantes utilisées.

Nous allons utiliser les pins SPI de la RPi :



Ce qui nous donnera une connexion SPI suivante :



2.2 Configuration

2.2.1 Configuration de la RPi3 : defconfig + device-tree

Pour ajouter le support d'un périphérique dans Linux, il faut:

- Ajouter un noeud dans le device tree selon le bus utilisé
- Activer le driver dans la configuration kernel

Device-tree overlay

La RPi a une particularité par rapport à certaines cartes de développement, elle utilise un fichier de configuration de type texte pour faire des modifications hardware via un firmware.

Rechercher ce fichier:

\$ find . -iname config.txt ./package/rpi-firmware/config.txt

Lire les fichiers contenus dans le dossier board/raspberrypi3/.

Regarder comment est-il possible de modifier le fichier config.txt, notamment avec ce qui est déjà effectué avec l'option dtoverlay=pi3-miniuart-bt. Les informations sur la syntaxe de ce fichier sont disponibles sur ce site http://elinux.org/RPiconfig. Les dtoverlay permettent d'activer des parties hardware de la raspberry pi en modifiant le Device Tree.

Pour activer le bus SPI, il faut utiliser le dtparam et pour activer le hardware CS, ça sera via dtoverlay (voir la documentation ici):

dtparam=spi=on dtoverlay=spi0-hw-cs

En ce qui concerne le chip CAN, il faut utiliser un dtoverlay. Voici une documentation à lire concernant leur utilisation avec la node du controlleur CAN que nous utiliserons MCP2515.

dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25

Toutes ces nouvelles valeurs devront être ajoutées dans le fichier config.txt en ajoutant du code dans le script post-image.sh de la RPi3. Prendre exemple sur les autres arguments pour ajouter une option --add-mcp2515-overlay.

Une fois que le script a été modifié, il faudra ajouter l'option dans la configuration Buildroot (cf variable BR2_ROOTFS_POST_SCRIPT_ARGS).

Configuration kernel

Par défaut, le driver pour le controlleur CAN MCP2515 est déjà activé dans la configuration que l'on utilise du kernel.

Vérifier que la configuration MCP251X est activée (soit builtin =y soit en module =m) en utilisant la commande suivante :

make linux-menuconfig

Cela vous ouvrira le menuconfig spécifique au kernel (et non pas à Buildroot).

2.2.2 Configuration de Buildroot

Maintenant que la configuration coté Kernel et device-tree est réalisée, il faut activer des nouveaux paquets dans Buildroot pour pouvoir avoir des outils pour utiliser le CAN :

- LIBSOCKETCAN : Permet de controller un périphérique CAN via du code en C
- CAN_UTILS : Permet d'ajouter des outils en ligne de commande pour tester des périphériques CAN tel que candump et cansend.

Ouvrir le menuconfig de buildroot et chercher les paquets qui nous intéressent. Les activer, sauvegarder votre configuration et compiler une nouvelle image.

2.2.3 Compilation et test

Vérifier qu'ils sont bien compilés pour votre RPi3 avec :

\$ find output/target/ -iname can*

```
mylene@dell-desktop:-/projets/buildroot/main ((96e7461800...))  find output/target/ -iname can* output/target/usr/bin/cangen output/target/usr/bin/cansniffer output/target/usr/bin/cangw output/target/usr/bin/candump output/target/usr/bin/candump output/target/usr/bin/canbusload output/target/usr/bin/canbusload output/target/usr/bin/canbusload output/target/usr/bin/canfoserver output/target/usr/bin/canfoserver output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/net/can/can-suk.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/net/can/can-raw.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/net/can/can-raw.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/net/can/can-raw.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/net/can/can-can-dev.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/drivers/net/can.can-dev.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/drivers/net/can-dev.ko output/target/lib/modules/4.19.23-v7/kernel/drivers/net/can-dev.ko
```

\$ find output/staging/ -iname can*

```
mylene@dell-desktop:-/projets/buildroot/main ((96e7461800...))$ find output/staging/ -iname can*
output/staging/usr/include/can netlink.h
output/staging/usr/include/linux/can
output/staging/usr/include/linux/can.h
```

Maintenant, flasher votre carte SD avec votre nouvelle image, booter votre RPi3 avec le module CAN connecté comme il faut et tester votre interface can0 avec :

- \$ ip link set can0 up type can bitrate 500000
- \$ ifconfig
- \$ cansend can0 01a#11223344AABBCCDD
- \$ candump can0

2.2.4 Un peu d'overlay

Pour activer automatiquement l'interface CAN au boot, on va utiliser une règle UDEV. Pour cela, on utilisera le système d'overlay dans Buildroot.

Lire la documentation de Buildroot sur les overlays et notamment la variable BR2_ROOTFS_OVERLAY, la documentation sur les règles udev.

Créer un overlay pour la RPi3 pour créer une règle UDEV can.rules suivante :

 $SUBSYSTEM == "net", DEVPATH == "/devices/platform/soc/3f204000.spi/spi_master/spi0/spi0.0/net/can0", \ RUN+= "/sbin/ip link set can0 up type can bitrate 500000"$

Configurer Buildroot pour prendre en compte votre overlay. Vérifier que votre règle est bien installée dans le dossier target :

- \$ find . -iname can.rules
- ./board/raspberrypi/overlay/etc/udev/rules.d/can.rules
- ./output/target/etc/udev/rules.d/can.rules

 $Et, \ une \ fois \ le \ rootfs \ install\'e \ sur \ votre \ carte \ SD, \ que \ l'interface \ CAN \ est \ automatiquement \ mont\'ee:$

\$ ifconfig

Chapter 3

Création d'un nouveau paquet dans Buildroot

Objectifs:

- Création d'un nouveau paquet pour nInvaders
- Comprendre comment ajouter des dépendances

3.1 Préparation

Après une recherche Google, trouver le site web pour *nInvaders* et télécharger le code source. Analyser son système de build et déduire quelle infrastructure de paquet est la plus appropriée.

3.2 Paquet minimal

Créer un répertoire pour ce paquet dans les sources de Buildroot : package/ninvaders. Créer un fichier Config.in avec une option pour activer ce paquet et un fichier ninvaders.mk minimal qui spécifiera ce qu'il faut pour juste télécharger le paquet.

Pour information, l'URL de téléchargement des sources nInvaders est http://downloads.sourceforge.net/project/ninvaders/ninvaders/0.1.1/.

Note: Pour y arriver, seulement deux variables sont nécessaires d'être définies dans le fichier .mk ainsi qu'un appel à la macro de l'infrastructure appropriée.

Maintenant, aller dans le menuconfig, activer nInvaders, et lancer une compilation make. Vous devriez voir l'archive nInvaders être téléchargée et extraite. Regarder dans output/build/ pour voir si ça a été extrait comme attendu.

3.3 C'est parti pour la compilation!

Comme vous avez pu le voir, nInvaders utilise un simple Makefile pour son processus de build. Vous allez donc devoir définir les variables de build pour nInvaders. Pour faire cela, 4 variables sont fournies par Buildroot :

- TARGET_MAKE_ENV, qui devra être passé dans l'environnement utilisé lors de la commande make.
- MAKE, contient le vrai appel du make avec potentiellement quelques paramètres pour paralleliser le build.
- TARGET_CONFIGURE_OPTS, contient la définition de pleins de variables utiles dans les Makefiles comme
 CC, CFLAGS, LDFLAGS, etc.
- QD, contient le chemin vers le répertoire où le code source de nInvaders a été extrait.

Quand vous créez des paquets Buildroot, c'est une bonne pratique de regarder comment les autres paquets sont définis. Regarder par exemple le paquet jhead qui sera très similaire à ce dont on a besoin pour notre paquet ninvaders.

Lorsque vous avez écrit l'étape de build de *nInvaders*, il est temps de tester! Mais si vous lancez seulement un make pour redémarrer un build, le paquet ninvaders ne sera pas rebuildé car il l'a été déjà été précemment.

On va donc forcer le build en supprimant complètement le répertoire des sources :

make ninvaders-dirclean

Ensuite, recommencer un build:

make

Cette fois, vous devriez voir l'étape ninvaders 0.1.1 Building mais elle échouera car le fichier ncurses. h est manquant.

3.4 Gérer les dépendances

Le fichier ncurses.h est manquant parce que nInvaders dépends de la bibliothèque ncurses pour l'interface sur un terminal en mode "texte". On va donc installer ncurses comme dépendance de nInvaders. Pour cela .

- Indiquer la dépendance dans le fichier Config.in. Utiliser le select pour être sûr que le paquet ncurses sera automatiquement sélectionné avec la sélection de ninvaders.
- Indiquer la dépendance dans le fichier .mk.

Recommencer un build du paquet avec : make ninvaders-dirclean all (qui est pareil que make ninvaders-dirclean suivi d'un make).

Maintenant, le paquet devrait être compilé avec succès! Si vous jetez un oeil à output/build/ninvaders-0.1.1/, vous devriez voir le binaire nInvaders. Lancer le programme file sur nInvaders pour vérifier que c'est bien pour ARM.

nInvaders a bien été compilé mais il n'est pas pour autant installé dans le rootfs de notre cible!

3.5 Installation et test du programme

Si vous regardez le Makefile des sources de nInvaders, vous remarquez qu'il n'y a rien pour installer le programme. Il n'y a pas de règle install:.

Dans ninvaders.mk, on va devoir créer une commande d'installation pour cible qui va simplement installer le binaire nInvaders. Utiliser la variable \$(INSTALL) pour cela. Regarder le paquet jhead comme exemple.

Rebuilder une nouvelle fois ninvaders et cette fois, vous devriez voir le binaire nInvaders dans output/target/usr/bin/!

Reflasher votre rootfs sur la carte SD et rebooter le système.

3.6 Ajout d'un fichier de hash

Pour finaliser notre paquet, ajouter un fichier manquant : hash file pour permettre de vérifier que les personnes builderont les mêmes sources que celles que vous avez utilisé pour votre paquet. Pour savoir le hash, SourceForge permet de directement connaître cela via : aller dans la page download et à coté du nom du fichier, il y a une icône d'information qui vous fournit les hashes MD5 et SHA1.

Recompiler avec make ninvaders-dirclean all. Regarder l'output du build et avant le message ninvaders 0.1.1 Extracting, vous devriez voir :

```
ninvaders-0.1.1.tar.gz: OK (sha1: ....)
ninvaders-0.1.1.tar.gz: OK (md5: ....)
```

3.7 Tester la suppression d'un paquet

Pour jouer un peu avec Buildroot, réaliser les tests suivants : désactiver le paquet ninvaders dans le menuconfig et redémarrer le build via make. Quand le build est fini, regarder dans output/target/. Est-ce que nInvaders est toujours installé ? Si oui, pourquoi ?