

本小节内容

汇编常用指令讲解

汇编常用指令讲解

3.1 相关寄存器

135	ш	客	1	HH
1#1	\mathbf{H}	A*/	(4	ZS

	畑川町11	ни	
31	16	15 8	7
		AH	AL
-	(1) (5)	ВН	BL
75	4.	СН	CL
	1 2	DH	DL
	ES	[
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ED	I	
×	EB	P	
	ESI		

16bit	32bit	说明		
AX	EAX	累加器 (Accumulator)		
BX	EBX	基地址寄存器 (Base Register)		
CX	ECX	计数寄存器 (Count Register)		
DX	EDX	数据寄存器 (Data Register)		
	ESI	变址寄存器 (Index Register)		
	EDI	文虹 向 行補 (Index Register)		
	EBP	堆栈基指针 (Base Pointer)		
	ESP	堆栈顶指针 (Stack Pointer)		

除 EBP 和 ESP 外,其他几个寄存器的用途是比较任意的,也就是什么都可以存。

3.2 常用指令

汇编指令通常可以分为数据传送指令、逻辑计算指令和控制流指令,下面以Intel格式为例(考研考的就是Intel的汇编),介绍一些重要的指令。以下用于操作数的标记分别表示寄存器、内存和常数。

- <reg>: 表示任意寄存器,若其后带有数字,则指定其位数,如<reg32>表示 32 位寄存器 (eax、ebx、ecx、edx、esi、edi、esp 或 ebp); <reg16>表示 16 位寄存器 (ax、bx、cx 或 dx); <reg8>表示 8 位寄存器 (ah、al、bh、bl、ch、cl、dh、dl)。
- <mem>: 表示内存地址 (如[eax]、[var+4]或 dword ptr [eax+ebx])。
- <con>: 表示 8 位、16 位或 32 位常数。<con8>表示 8 位常数;<con16>表示 16 位常数;<con32>表示 32 位常数。(也称为立即数)

(1) 数据传送指令

1) **mov 指令**。将第二个操作数(寄存器的内容、内存中的内容或常数值)复制到第一个操作数(寄存器或内存)。但不能用于直接从内存复制到内存。

其语法如下:

```
mov <reg>,<reg>
mov <reg>,<mem>
mov <mem>,<reg>
mov <reg>,<con>
mov <mem>,<con>
```

举例:

mov eax, ebx#将 ebx 值复制到 eaxmov byte ptr [var], 5#将 5 保存到 var 值指示的内存地址的一字节中

2) **push 指令**。将操作数压入内存的栈,常用于函数调用。ESP 是栈顶,压栈前先将 ESP 值减 4 (栈增长方向与内存地址增长方向相反),然后将操作数压入 ESP 指示 的地址。



其语法如下:

push <reg32>
push <mem>
push <con32>

举例(注意, 栈中元素固定为32位):

push eax

#将 eax 值压栈

push [var]

#将 var 值指示的内存地址的 4 字节值压栈

3) **pop 指令**。与 push 指令相反, pop 指令执行的是出栈工作, 出栈前先将 ESP 指示的 地址中的内容出栈, 然后将 ESP 值加 4。

其语法如下:

pop edi

#弹出栈顶元素送到 edi

pop [ebx]

#弹出栈顶元素送到 ebx 值指示的内存地址的 4 字节中

(2) 算术和逻辑运算指令

1) **add/sub 指令**。 add 指令将两个操作数相加,相加的结果保存到第一个操作数中。 sub 指令用于两个操作数相减,相减的结果保存到第一个操作数中。

它们的语法如下:

```
add <reg>,<reg> / sub <reg>,<reg>
add <reg>,<mem> / sub <reg>,<mem>
add <mem>,<reg> / sub <mem>,<reg>
add <reg>,<con> / sub <reg>,<con>
add <mem>,<con> / sub <mem>,<con>
```

举例:

sub eax, 10

#eax ← eax-10

add byte ptr [var], 10

#10 与 var 值指示的内存地址的一字节值相加, 并将结果保存在 var 值指示的内存地址的字节中

2) inc/dec 指令。inc、dec 指令分别表示将操作数自加 1、自减 1。

它们的语法如下:

```
inc <reg> / dec <reg>
inc <mem> / dec <mem>
```

举例:

dec eax

#eax 值自减 1

inc dword ptr [var]

#var 值指示的内存地址的 4 字节值自加 1

3) **imul 指令**。带符号整数乘法指令,有两种格式:①两个操作数,将两个操作数相乘,将结果保存在第一个操作数中,第一个操作数必须为寄存器;②三个操作数,将第二个和第三个操作数相乘,将结果保存在第一个操作数中,第一个操作数必须为寄存器。

其语法如下:

imul <reg32>,<reg32>
imul <reg32>,<mem>
imul <reg32>,<reg32>,<con>

imul <reg32>,<mem>,<con>

举例:

imul eax, [var]

#eax ← eax * [var]

imul esi, edi, 25

#esi ← edi * 25

乘法操作结果可能溢出,则编译器置溢出标志 OF = 1,以使 CPU 调出溢出异常处理程序。

4) **idiv 指令。**带符号整数除法指令,它只有一个操作数,即除数,而被除数则为 edx:eax 中的内容 (64 位整数),操作结果有两部分:商和余数,商送到 eax,余数则送到 edx。

其语法如下:

idiv <reg32>



idiv <mem>

举例:

idiv ebx

idiv dword ptr [var]

5) and/or/xor 指令。and、or、xor 指令分别是按位与、按位或、按位异或操作指令, 用于操作数的位操作(按位与, 按位或, 异或), 操作结果放在第一个操作数中。

它们的语法如下:

```
and <reg>,<reg> / or <reg>,<reg> / xor <reg>,<reg>
and <reg>, <mem> / or <reg>, <mem> / xor <reg>, <mem>
and <mem>,<reg> / or <mem>,<reg> / xor <mem>,<reg>
and <reg>, <con> / or <reg>, <con> / xor <reg>, <con>
and <mem>, <con> / or <mem>, <con> / xor <mem>, <con>
```

举例:

and eax, OfH xor edx, edx #将 eax 中的前 28 位全部置为 0, 最后 4 位保持不变

#置 edx 中的内容为 0

6) **not 指令。**位翻转指令,将操作数中的每一位翻转,即 0→1、1→0。

其语法如下:

not <reg> not <mem>

举例:

not byte ptr [var] #将 var 值指示的内存地址的一字节的所有位翻转

7) **neg 指令**。取负指令。

其语法如下:

```
neg <reg>
neg <mem>
```

举例:

neg eax

#eax ← -eax

8) shl/shr 指令。逻辑移位指令,shl 为逻辑左移,shr 为逻辑右移,第一个操作数表示 被操作数,第二个操作数指示移位的位数。

它们的语法如下:

```
shl <reg>, <con8> / shr <reg>, <con8>
shl <mem>, <con8> / shr <mem>, <con8>
shl <reg>, <cl> / shr <reg>, <cl>
shl <mem>, <cl> / shr <mem>, <cl>
```

举例:

shl eax, 1 shr ebx, cl #将 eax 值左移 1 位, 相当于乘以 2

#将 ebx 值右移 n位 (n为 cl 中的值), 相当于除以 2ⁿ

9) lea 指令。地址传送指令,将有效地址传送到指定的的寄存器。

lea eax, DWORD PTR _arr\$[ebp]

lea 指令的作用,是 DWORD PTR _arr\$[ebp]对应空间的内存地址值放到 eax 中

(3) 控制流指令

x86 处理器维持着一个指示当前执行指令的指令指针 (IP), 当一条指令执行后, 此指针自 动指向下一条指令。IP 寄存器不能直接操作, 但可以用控制流指令更新。通常用标签 (label) 指示程序中的指令地址, 在 x86 汇编代码中, 可在任何指令前加入标签。例如,

```
mov esi, [ebp+8]
begin: xor ecx, ecx
       mov eax, [esi]
```

这样就用 begin (begin 代表标签名,可以为别的名字) 指示了第二条指令,控制流指令通过



标签就可以实现程序指令的跳转。

1) **jmp 指令。** jmp 指令控制 IP 转移到 label 所指示的地址(从 label 中取出指令执行)。 其语法如下:

jmp <label>

举例:

jmp begin

#转跳到 begin 标记的指令执行

2) **jcondition 指令**。条件转移指令,依据 CPU 状态字中的一系列条件状态转移。CPU 状态字中包括指示最后一个算术运算结果是否为 0,运算结果是否为负数等。

其语法如下:

```
je <label> (jump when equal)
jne <label> (jump when not equal)
jz <label> (jump when last result was zero)
jg <label> (jump when greater than)
jge <label> (jump when greater than or equal to)
jl <label> (jump when less than)
jle <label> (jump when less than or equal to)
```

举例.

cmp eax, ebx

jle done #如果 eax 的值小于等于 ebx 值,跳转到 done 指示的指令执行,否则执行下一条指令。

3) **cmp/test 指令**。cmp 指令用于比较两个操作数的值, test 指令对两个操作数进行逐位与运算,这两类指令都不保存操作结果,仅根据运算结果设置 CPU 状态字中的条件码。

其语法如下:

```
cmp <reg>,<reg> / test <reg>,<reg>
cmp <reg>,<mem> / test <reg>,<mem>
cmp <mem>,<reg> / test <mem>,<reg>
cmp <reg>,<con> / test <reg>,<con>
```

cmp 和 test 指令通常和 jcondition 指令搭配使用, 举例:

```
cmp dword ptr [var], 10#将 var 指示的主存地址的 4 字节内容,与 10 比较jne loop#如果相等则继续顺序执行;否则跳转到 loop 处执行test eax, eax#测试 eax 是否为零jz xxxx#为零则置标志 ZF 为 1,转跳到 xxxx 处执行
```

4) call/ret 指令. 分别用于实现子程序 (过程、函数等) 的调用及返回。

其语法如下:

```
call <label>
ret
```

call 指令首先将当前执行指令地址入栈,然后无条件转移到由标签指示的指令。与其他简单的跳转指令不同,call 指令保存调用之前的地址信息(当 call 指令结束后,返回调用之前的地址)。ret 指令实现子程序的返回机制,ret 指令弹出栈中保存的指令地址,然后无条件转移到保存的指令地址执行。call 和ret 是程序(函数)调用中最关键的两条指令。

3.3 条件码

编译器通过条件码(标志位)设置指令和各类转移指令来实现程序中的选择结构语句。

(1) 条件码 (标志位)

除了整数寄存器, CPU 还维护着一组条件码(标志位)寄存器,它们描述了最近的算术或逻辑运算操作的属性。可以检测这些寄存器来执行条件分支指令,最常用的条件码有:

● **CF**: 进(借)位标志。最近无符号整数加(减)运算后的进(借)位情况。有进(借)位, CF=1;否则 CF=0。如 (unsigned) t < (unsigned) a, 因为判断大小是相



减。

- **ZF**: 零标志。最近的操作的运算结算是否为 0。若结果为 0, **ZF**=1; 否则 **ZF**=0。 如 (t == 0) 。
- SF: 符号标志。最近的带符号数运算结果的符号。负数时, SF=1; 否则 SF=0。
- **OF**: 溢出标志。最近带符号数运算的结果是否溢出,若溢出, OF=1; 否则 OF=0。可见, **OF** 和 **SF** 对无符号数运算来说没有意义, 而 **CF** 对带符号数运算来说没有意义。

如何判断溢出,简单的就是正数相加变负数为溢出,负数相加变正数溢出,但是考研不这么考,考研往往给你十六进制的两个数考溢出,通过如下手法判断即可。

- 数据高位进位,符号位进位未进位,溢出。
- 数据位高位未进位,符号位进位,溢出。
- 数据位高位进位,符号位进位,不溢出。
- 数据位高位未进位,符号位未进位,不溢出。

简单一句话就是数据位高位和符号位高位进位不一样的时候会溢出!

常见的算术逻辑运算指令 (add、sub、imul、or、and、shl、inc、dec、not、sal 等) 会设置条件码。但有两类指令只设置条件码而不改变任何其他寄存器,即 cmp 和 test 指令,cmp 指令和 sub 指令的行为一样,test 指令与 and 指令的行为一样,但它们只设置条件码,而不更新目的寄存器。

3.2 中的控制流指令中的 Jcondition 条件转移指令,就是根据条件码 ZF 和 SF 来实现转跳。例如 后面小节代码转汇编实战中的 if 比较,就是通过 SF 为 1,来判断跳转。

注意: 乘法溢出后,可以跳转到"溢出自陷指令",例如 int 0x2e 就是一条自陷指令,但是考研只需要掌握溢出,可以跳转到"溢出自陷指令"即可,不需要记自陷指令有哪些。

