# BM-311 Bilgisayar Mimarisi

Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



- Bilgisayar Bileşenleri
- Bilgisayarın Fonksiyonu
  - Instruction Cycle
  - Kesmeler (Interrupt'lar)
- Bus Yapıları
  - Bilgisayar Modülleri ve Bağlantıları
  - Bus Tasarım Kriterleri




#### Bilgisayar Bileşenleri

- Donanımsal sistemler (Hardwired system) esnek değildir.
- Genel amaçlı donanımlar kontrol sinyallerine göre farklı işler yapabilir.
- Donanımsal olarak bağlantıları yeniden yapmak yerine yazılımla sadece kontrol işaretleri oluşturulur.
- Bir program sıralı komut kümesidir.
  - Her adımda aritmetik veya mantık bir işlem yapılır.
  - Her işlem için çok sayıda sıralı/sırasız kontrol işareti üretilir.



#### Bilgisayar Bileşenleri

- Her işlem için tekil bir kod sağlanır (ADD, MOVE).
- Donanım kodu alır ve kontrol işaretlerini üretir.
- Kontrol birimi ve aritmetik mantık birim mikroişlemciyi oluşturur.
- Veriler ve komutlar sisteme dışarıdan alınır veya sonuç veri dışarı aktarılır (Input/Output-I/O).
- Program ve verilerin geçici saklanması için geçici bir depolama birimine ihtiyaç duyulur (Main Memory).





- Bilgisayar Bileşenleri
- Bilgisayarın Fonksiyonu
  - Instruction Cycle
  - Kesmeler (Interrupt'lar)
- Bus Yapıları
  - Bilgisayar Modülleri ve Bağlantıları
  - Bus Tasarım Kriterleri




#### Bilgisayarın Fonksiyonu

- Mikroişlemci gerçekleştireceği işlemleri programdaki komutları kullanarak yerine getirir.
- En temel olarak mikroişlemci iki adımda bir işlemi gerçekleştirir.
- Birinci adımda komutlar mikroişlemciye alınır (fetch).
- İkinci adımda komut çalıştırılır (execute).
- Bu iki adıma komut döngüsü (instruction cycle) denilmektedir.



#### Bilgisayarın Fonksiyonu - Instruction Cycle

- Execute adımı birden fazla alt adımdan oluşabilir.
- Örneğin, komut operand gerektiriyorsa operandların alınması execute adımında gerçekleştirilir.






#### Bilgisayarın Fonksiyonu - Fetch Cycle


- Program counter (PC) bir sonraki komutun adresini tutar.
- İşlemci PC ile gösterilen adresten komutu alır.
- PC alınan komut boyutu kadar artırılır (Atlama komutu çalışırsa farklı bir adrese geçilir).
- Hafızadan alınan komut Instruction Register (IR)'a aktarılır.
- İşlemci alınan komutu yorumlar ve gereken işlemleri yapar.



#### Bilgisayarın Fonksiyonu - Execute Cycle

- Execute aşamasında farklı işlemler yapılabilir.
- CPU-Hafiza
  - CPU ile hafıza arasında veri aktarılır.
- CPU-I/O
  - CPU ile I/O cihazları arasında veri aktarılır.
- Veri üzerinde işlem
  - Aritmetik ve mantık işlemlerden birisi yapılır.
- Kontrol
  - Programdaki komutların çalışma sırasında değişiklik yapılabilir.
- Yukarıdakilerden birkaç tanesi birlikte yapılabilir.








#### Bilgisayarın Fonksiyonu-Kesmeler

- Kesmeler I/O cihazları tarafından üretilebilirler ve işlemcinin normal çalışmasını keserler.
- Program kesmeleri
  - · Overflow, division by zero.
- Timer kesmeleri
  - CPU'nun içindeki timer'lar tarafından üretilirler.
- I/O kesmeleri
  - I/O denetleyicileri tarafından oluşturulur.
- Donanım kesmeleri
  - Memory parity hatası, pil uyarısı, disk okuma hatası.








#### Bilgisayarın Fonksiyonu-Kesmeler

#### Interrupt cycle

- Komut döngüsünün sonuna eklenir.
  - İşlemci kesme gelip gelmediğini kontrol eder.
- Kesme gelmemişse sonraki komut fetch edilir.
- Kesme gelmişse,
  - Çalışmakta olan program beklemeye alınır.
  - Register içerikleri saklanır.
  - PC'ye yeni adres değeri aktarılır.
  - Kesme için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
  - Önceki programa dönülür ve register değerleri yeniden elde edilir.









#### Bilgisayarın Fonksiyonu-Kesmeler


#### Çoklu kesmeler


#### Yeni gelen kesmeler etkisiz kılınır:

- İşlemci bir kesmeyi çalıştırırken yeni gelenleri beklemeye alır.
- Önceki kesme bitirildiğinde bekleyen kesmeler oluştukları sırayla işlenir.

#### Önceliklendirme yapılır:

- Bir kesme çalışırken yeni gelen kesmenin önceliği daha düşükse yeni gelen beklemeye alınır.
- Bir kesme çalışırken yeni gelen daha öncelikli ise çalışan kesme olduğu yerde bırakılır ve yeni gelene geçilir.
- Öncelikli kesme bitirildikten sonra yarıda kesilen kesmeye kaldığı yerden devam edilir.








- Bilgisayar Bileşenleri
- Bilgisayarın Fonksiyonu
  - Instruction Cycle
  - Kesmeler (Interrupt'lar)
- Bus Yapıları
  - Bilgisayar Modülleri ve Bağlantıları
  - Bus Tasarım Kriterleri



- Tüm birimler birbiriyle iletişim yapabilmelidir.
  - İletişim farklı verileri aktarmak için kullanılır.
  - Taşınan veri kontrol işareti, data veya adres bilgisi olabilir.
- Farklı birimlerin bağlantıları da farklıdır.





#### Bus Yapıları-Hafıza Bağlantıları

- Veri alır ve gönderir.
- Adres alır.
- Kontrol işaretleri alır.
  - Write
  - Read
  - Zamanlama



#### Bus Yapıları-I/O Bağlantıları

- I/O bağlantılar hafıza bağlatılarına benzer şekildedir.
- Çıkış
  - Çevre birimlerine veri gönderir.
  - Bilgisayara veri gönderir.
- Giriş
  - Çevre birimlerinden veri alır.
  - Bilgisayardan veri alır.
- Bilgisayardan kontrol işaretleri alır.
- Çevre birimlere kontrol işareti gönderir (disk döndür).
- Bilgisayardan adres alır (Çevre birimleri port numarasıyla ifade edilir).
- Kesme sinyalleri gönderir.



#### Bus Yapıları-CPU Bağlantıları

- Hafızadan komut ve data okur.
- Veri yazar.
- Diğer birimlere kontrol işaretleri, adres ve data gönderir.
- Kesme isteklerini alır ve gerçekleştirir.



#### Bus Yapıları

- Bus iki veya daha fazla cihazı bağlar.
- Genellikle broadcast şeklinde çalışır.
- Birden fazla bağlantı bir iş için gruplandırılarak kullanılır.
- Örneğin 32 bit bus için 32 adet tek bitlik bağlantı birlikte kullanılır.
- Genellikle data bus, adres bus ve kontrol bus şeklinde üç grup altında ifade edilir.



#### Bus Yapıları-Data Bus

- Veri veya komut taşır.
- Performansi birinci derecede etkiler.
- 8, 16, 32, 64 bit genişliğinde kullanımı mevcuttur.
- Genişlik arttıkça bir seferde okunan veya yazılan bit sayısı artar, sonuçta performans artmış olur.





#### Bus Yapıları-Adres Bus

- Kaynak veya hedef verinin adresini tanımlar.
- CPU, hafızada adresi verilen yerden veri okur veya hafızada adresi verilen yere veri yazar.
- Adres bus genişliği adreslenebilir alanın boyutunu belirler.
- Adres bus genişliği arttıkça adreslenebilir hafıza artar.
- 8086 için 2<sup>16</sup> = 64K adreslenebilir hafıza oluşturulur.



- Kontrol ve zamanlama bilgisini sağlar.
- Hafızaya okuma veya yazma komutunu gönderir.
- Kesme isteği iletilir.
- Clock sinyalleri iletilir.







- Tür
  - Dedicated (Adanmış)
  - Multiplexed (Çoğullanmış)
- Kullanım yöntemi
  - Cenraliad (Merkezi)
  - Distributed (Dağıtık)
- Zamanlama
  - Senkron
  - Asenkron
- Bus genişliği
  - Adres
  - Data
  - Kontrol

- Veri aktarım türü
  - Read
  - Write
  - · Read-modify-write
  - Read-after-write
  - Block



- Tür
  - Dedicated (Adanmış)
    - ✓ Her cihaz için ayrı bağlantı yolları kullanılır.
    - ✓ Trafik problemi olmaz.
    - ✓ Cihazlar istediği anda veri gönderebilir.
  - Multiplexed (Çoğullanmış)
    - ✓ Paylaştırılmış bağlantılar kullanılır.
    - ✓ Adres doğrulaması gerekir.
    - ✓ Daha az bağlantı gerektirir.
    - ✓ Karmaşık kontrol yöntemleri gerekir.



- Kullanım yöntemi
  - Cenraliad (Merkezi)
    - ✓ Bus denetimi bir cihaz tarafından yapılır.
    - ✓ Kontrol daha kolaydır.
  - Distributed (Dağıtık)
    - ✓ Her modül bus'a erişebilir.
    - ✓ Her cihazın ayrı denetleyicisi vardır.




- Zamanlama
  - Senkron
    - Olaylar clock sinyalle belirlenir.
    - Kontrol bus clock bağlantısına sahiptir.
    - 1-0 veya 0-1 geçişi bir clock cycle'dır.
    - Genellikle senkronizasyon yükselen kenarla yapılır.
  - Asenkron
    - Clock kullanılmaz.
    - Her olay bir öncekinin bitmesine bağlı çalışır.
    - Kontrol daha karmaşıktır.
    - Tüm cihazları tam performansta çalıştırabilir.



- Bus genişliği
  - Adres
    - ✓ Adres bus genişledikçe adreslenebilir alan artar
  - Data
    - Data bus genişledikçe bir seferde okunup yazılabilecek veri boyutu artar
  - Kontrol
    - ✓ Kontrol bus genişledikçe kontrol işaret sayısı artar



- Veri aktarım türü
  - Read
    - ✓ Adres bilgisi gönderilerek ilgili veri okunur
  - Write
    - ✓ Adres bilgisi gönderilerek ilgili veri yazılır
  - Read-modify-write
    - Adres bilgisi gönderilerek veri okunur ve değiştirildikten sonra aynı adrese yazılır
  - · Read-after-write
    - Adres bilgisi gönderilerek yazılır ardından kontrol amaçlı okunarak karşılaştırılır
  - Block
    - ✓ Adres bilgisi gönderilerek ardarda yazma veya okuma yapılır





 Interrupt çeşitleri, kullanılma amaçları ve farklı mikroişlemci mimarilerinde interrupt performanslarını içeren detaylı bir ödev hazırlayınız.