BM-311 Bilgisayar Mimarisi

Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



- Makine komutu karakteristikleri
- Operand türleri
- İşlem türleri
- Assembly dili



- İşlemcinin yapacağı iş makine komutlarıyla belirlenir.
- İşlemcinin tüm komutlarına komut kümesi (instruction set) denir.

Makine komutunun bileşenleri

- Operation code: Kısaca opcode olarak adlandırılır ve gerçekleştirilecek işlemi belirler.
- Source operand(s): Gerçekleştirilecek işlem için girişleri belirler.
- Result operand(s): İşlem sonucu oluşan çıkışları belirler.
- **Next instruction:** Şu anda kullanılan instruction'dan sonra hangi instruction'a geçileceğini belirler.



Makine komutu karakteristikleri

Source ve result operand'lar aşağıdakilerden birisi olabilir:

- Memory: Hafızada bir adres referans gösterilebilir.
- CPU register:
 CPU içindeki register'lar referans gösterilebilir.
- I/O device:
 Bir I/O cihazı referans olarak gösterilebilir.

Makine komutu karakteristikleri Komut gösterimi Bir komut birden çok farklı türdeki alandan oluşabilir. 4 bits 6 bits 6 bits ADD R, Y Operand Reference Operand Reference Opcode —16 bits-Bir çok komut kümesi birden fazla farklı formata sahiptir. Kısaltmalar kullanılarak opcode'ların ifade edilmesi **mnemonics** olarak adlandırılır. **ADD** Add **SUB** Subtract **MPY** Multiply DIV Divide LOAD Load data from memory **STOR** Store data to memory

Makine komutu karakteristikleri

Komut türleri

Data processing: Aritmetik ve mantık komutlar

Data storage: Hafıza işlemleri
 Data movement: I/O komutları
 Kontrol: Test ve atlama komutları

4



Adres sayısı

- Aritmetik ve mantık komutlar daha çok adrese ihtiyaç duyar.
- 0, 1, 2 ve 3 operandlı komutlar kullanılabilir.
- Aşağıda farklı operand sayıları için işlemler görülmektedir.

Adres sayısı	Sembolik gösterim	İşlem
3	OP A, B, C	$A \leftarrow B \; OP \; C$
2	OP A, B	$A \leftarrow A \ OP \ B$
1	OP A	$AC \leftarrow AC \; OP \; A$
0	OP	$T \leftarrow (T - 1) OP T$



Makine komutu karakteristikleri

Adres sayısı - devam

- Operand sayısına göre işlemlerdeki sıralama ve esneklik değişir.
- Y = (A B) / (C + (D x E)) işlemi 3, 2, 1 ve 0 operand kullanılarak gerçekleştirilebilir.

3 operand

Komut		Açıklama
SUB	Y, A, B	$Y \leftarrow A - B$
MPY	T, D, E	$T \leftarrow D \times E$
ADD	T, T, C	$T \leftarrow T + C$
DIV	Y, Y, T	$Y \leftarrow Y / T$

Kısıtlar:

- -İşlem sonucunda eşitliğin sağındaki operand'ların değeri değişmeyecek.
- -İşlem sonucu eşitliğin solundaki operand'a aktarılacak.

Interrupt kaç kez kontrol edilir?



Adres sayısı - devam

$$Y = (A - B) / (C + (D \times E))$$

2 operand

Komut	Açıklama	
MOVE Y, A	$Y \leftarrow A$	
SUB Y, B	$Y \leftarrow Y - B$	
MOVE T, D	$T \leftarrow D$	
MPY T, E	$T \leftarrow T \times E$	
ADD T, C	$T \leftarrow T + C$	
DIV Y, T	$Y \leftarrow Y / T$	Interrupt kontrol sayısı?



Makine komutu karakteristikleri

Adres sayısı - devam

$$Y = (A - B) / (C + (D \times E))$$

1 operand

Komut	Açıklama
LOAD D	$AC \leftarrow D$
MPY E	$AC \leftarrow AC \times E$
ADD C	$AC \leftarrow AC + C$
STOR Y	$Y \leftarrow AC$
LOAD A	$AC \leftarrow A$
SUB B	$AC \leftarrow AC - B$
DIV Y	$AC \leftarrow AC / Y$
STOR Y	$Y \leftarrow AC$ Interrupt kontrol sayısı?



$$Y = (A - B) / (C + (D \times E))$$

0 operand

Komut	Açıklama
PUSH A	$T \leftarrow A$
PUSH B	$T \leftarrow B$, $(T - 1) \leftarrow A$
SUB	$(T) \leftarrow (T-1) - T$
PUSH D	$T \leftarrow D$
PUSH E	$T \leftarrow E$
MPY	$(T) \leftarrow (T - 1) * T$
PUSH C	$T \leftarrow C$
ADD	$(T) \leftarrow (T - 1) + T$
DIV	$(T) \leftarrow (T - 1) / T$
POP Y	$Y \leftarrow T$ Interrupt kontrol sayısı?



Makine komutu karakteristikleri

Adres sayısı arttıkça

- Daha karmaşık ve güçlü komutlar
- Operand'lar register adresleme yapıyorsa daha çok register
- Programlarda daha az sayıda komut

Adres sayısı azaldıkça

- Daha basit komutlar
- Programlarda daha çok sayıda komut
- Komutların daha hızlı fetch/execute yapılması



Komut kümesi tasarımı

- **Operation repertoire:** Kaç tane işlem olduğunu ve hangi işlemlerin yapılacağını belirler.
- Data types: Komutların işlem yapacağı veri türlerini belirler.
- **Instruction format:** Komut boyutu (bit), adres sayısı, field boyutunu belirler.
- Registers: Komutların kullanacağı CPU register'larını belirler.
- Addressing: Komutlardaki operand'ların adresleme modlarını belirler.



Konular

- Makine komutu karakteristikleri
- Operand türleri
- İşlem türleri
- Assembly dili



- Temel operand türleri aşağıdaki gibidir:
 - **Adresler:** Adresleme modlarıyla operand'ların adresleri belirlenir.
 - **Sayılar:** Integer, fixed point, floating point, packet decimal (her digit 4-bit) olabilir.
 - Karakterler:
 - ASCII (American Standart Code for Information Interchange)
 (Her karakter 7-bit, 128 karakter, 8.bit parity bit),
 - EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) (8-bit kod kullanır)
 - Mantıksal data: 1-bit data 0 veya 1'ler ile ifade edilir.



- Makine komutu karakteristikleri
- Operand türleri
- İşlem türleri
- Assembly dili



- Temel işlem türleri aşağıdaki gibidir:
 - Data transfer: Veri aktarım komutları kullanılır (Load, Store).
 - Arithmetic: Aritmetik mantık komutlar kullanılır (Add, Sub).
 - Logical: Mantıksal işlem komutları kullanılır (And, Or, ...).
 - **Conversion:** Formatlar arasında dönüştürme yapan komutlar kullanılır (Translate, Convert, ...)
 - **Input/Output:** Giriş/çıkış cihazlarıyla veri alışverişi yapan komutlar kullanılır (Input, Output, ...).
 - System control: İşletim sistemi fonksiyonları kullanılır (user/supervisor mode, control/status register change, ...).
 - **Transfer of control:** Şartlı ve şartsız atlama komutları kullanılır (Jump, Branch, ...).

İşlem türleri Type **Operation Name** Description Move (transfer) Transfer word or block from source to destination Store Transfer word from processor to memory Load (fetch) Transfer word from memory to processor Data Transfer Exchange Swap contents of source and destination Clear (reset) Transfer word of 0s to destination Set Transfer word of 1s to destination Push Transfer word from source to top of stack Pop Transfer word from top of stack to destination Add Compute sum of two operands Subtract Compute difference of two operands Multiply Compute product of two operands Divide Compute quotient of two operands Arithmetic Absolute Replace operand by its absolute value Negate Change sign of operand Add 1 to operand Increment Decrement Subtract 1 from operand



Туре	Operation Name	Description		
	AND	Perform logical AND		
	OR	Perform logical OR		
	NOT (complement)	Perform logical NOT		
	Exclusive-OR	Perform logical XOR		
Logical	Test	Test specified condition; set flag(s) based on outcome		
	Compare	Make logical or arithmetic comparison of two or more operands; set flag(s) based on outcome		
	Set Control Variables	Class of instructions to set controls for protection purposes, interrupt handling, timer control, etc.		
	Shift	Left (right) shift operand, introducing constants at end		
	Rotate	Left (right) shift operand, with wraparound end		

3,10111	türleri		
	Jump (branch)	Unconditional transfer; load PC with specified address	
Transfer of Control	Jump Conditional	Test specified condition; either load PC with specified address or do nothing, based on condition	
	Jump to Subroutine	Place current program control information in know location; jump to specified address	
	Return	Replace contents of PC and other register from know location	
	Execute	Fetch operand from specified location and execute as instruction; do not modify PC	
	Skip	Increment PC to skip next instruction	
	Skip Conditional	Test specified condition; either skip or do nothing based on condition	
	Halt	Stop program execution	
	Wait (hold)	Stop program execution; test specified condition repeatedly; resume execution when condition is satisfied	
	No operation	No operation is performed, but program execution is continued	

İşlem türleri Transfer data from specified I/O port or device to Input (read) destination (e.g., main memory or processor register) Output (write) Transfer data from specified source to I/O port or Input/Output Start I/O Transfer instructions to I/O processor to initiate I/O Test I/O Transfer status information from I/O system to specified destination Translate values in a section of memory based on Translate a table of correspondences Conversion Convert the contents of a word from one form to Convert another (e.g., packed decimal to binary)



işlem türleri

- Data transfer
 - Data transfer komutları kaynak ve hedef operand'ları belirler.
 - Aktarılacak **verinin boyutu** belirlenir.
 - Operand'ların adresleme modları belirlenir.
 - Kaynak ve operand'lar register ise CPU register'lar arasında veri aktarımı yapar.
 - Eğer operand'lar hafızada ise **adresleme moduna göre adres hesaplanır.**
 - Hesaplanan adres değerine göre önce cache belleğe bakılır, yoksa hafızadan alınır.

___İşlem türleri

- Arithmetic
 - Çoğu mikroişlemci temel aritmetik işlemleri sağlar (add, subtract, multiply, divide).
 - Diğer aritmetik işlemler ise aşağıdakiler olabilir:
 - Absolute: Operand'ın mutlak değeri alınır.
 - Negate: Operand'ın işareti terslenir.
 - Increment: Operand'a 1 eklenir.
 - Decrement: Operand'dan 1 çıkartılır.


📙 İşlem türleri

- Logical
 - Boolean operatörlere göre operand'lara mantıksal işlemler (OR, AND, XOR, NOT) uygulanır.
 - Aşağıda AND ve XOR işlemleri verilmiştir.
 - (R1) = 10100101
 - (R2) = 00001111
 - (R1) **AND** (R2) = 00000101
 - (R1) = 10100101
 - (R2) = 111111111
 - (R1) **XOR** (R2) = 01011010

___işlem türleri

Logical - devam

P	Q	NOT P	P AND Q	PORQ	P XOR Q	P=Q
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	1






Logical - Örnek

Input	Operation	Result
10100110	Logical right shift (3 bits)	00010100
10100110	Logical left shift (3 bits)	00110000
10100110	Arithmetic right shift (3 bits)	11110100
10100110	Arithmetic left shift (3 bits)	10110000
10100110	Right rotate (3 bits)	11010100
10100110	Left rotate (3 bits)	00110101

işlem türleri

- Conversion
 - Bir formattan diğer formata dönüştürme işlemi yapılır.
 - IBM EAS/390 makinesindeki aşağıdaki komut, R2 adresindeki tabloya göre, R1 adresinden başlayıp L adet dönüştürme yapar.
 - R1 adresinden başlar, L adet adresin içeriğini, R2 adresinden başlayarak değiştirir.



🚚 İşlem türleri

- Input / Output
 - I/O cihazlarından **veri almak** veya I/O cihazlarına **veri yazmak için kullanılan komutlardır.**
 - Okunan veri hafızaya veya register'a yazılabilir.
- System Control
 - İşletim sistemi tarafından kullanılan komutlardır.
 - Örn: Multiprogramming sistemlerde PCB (Process Control Block) içeriğine erişilir.
 - Yapılan işlemler, global olarak memory cache aktif/pasif, global olarak write-back/write-through aktif/pasif, ...


💶 İşlem türleri

- Transfer of Control
 - Programlar çalışırken her zaman komutlar sıralı çalışmazlar.
 - Programların çalışma akışını değiştiren komutlardır.
 - Bir çok makinede branch, skip ve procedure call komutları bulunmaktadır.
 - Branch komutları, şartlı (conditional) veya şartsız (unconditional) atlama yapar.
 - Son yapılan işlem (add, sub, div, ..) sonucuna göre **ilgili bayrak bitine göre** aşağıdaki atlamalar yapılabilir:

BRP X ; Sonuç pozitifse X adresine atla BRN X ; Sonuç negatifse X adresine atla BRZ X ; Sonuç sıfırsa X adresine atla

BRO X ; Overflow oluşmuşsa X adresine atla


BRE R1, R2, X; R1 = R2 ise X adresine atla



<mark>_ İ</mark>şlem türleri

- Transfer of Control Skip
 - Skip komutları PC değerini 1 artırır ve sonraki komut yerine ondan sonraki komutu çalıştırır.

- ISZ (Increment and skip if zero), Z biti 1 ise sonraki komutu atlar.
- R1 negatif bir değerden başlar 0 olana kadar artırılır.
- R1 = 0 olduğunda BR 301 komutu atlanır ve 311 adresine geçilir. Böylece döngüden çıkılmış olur.



işlem türleri

- Transfer of Control procedure call
 - Prosedür çağırmalarında dönüş adresiyle birlikte giriş/çıkış parametrelerinin de gönderilip alınması gerekir.
 - Register, start of procedure ve top of stack yöntemleri kullanılır.

Register

$$RN \leftarrow PC + \Delta$$

$$PC \leftarrow X$$

- Burada, Δ komut uzunluğuna eşittir.
- RN, dönüş adresinin saklandığı register'dır.
- X, atlanacak adrestir.
- İç içe çağırmalarda tek register ile sorun oluşur daha fazla register gereklidir.

∟İşlem türleri


Transfer of Control - procedure call

Start of procedure

$$X \leftarrow PC + \Delta$$

$$PC \leftarrow X + 1$$

- Burada, Δ komut uzunluğuna eşittir.
- X, procedure başlangıç adresidir.
- X + 1 atlanacak adrestir.
- Recursive çağırmalarda sorun oluşur.



• Stack içerisinde her çağırma için bir frame oluşturularak

parametrelerde aktarılabilir.




- Makine komutu karakteristikleri
- Operand türleri
- İşlem türleri
- Assembly dili



Assembly dili

- CPU makine komutlarını anlar ve çalıştırır.
- Makine komutları binary ifade edilir.
- Makine komutlarıyla program yazmak ve hata kontrolü çok zordur.
- Binary sayılar yerine hexadecimal sayılar kullanılabilir.
- Hexadecimal sayılarda program yazmak yine de zordur.
- Hexadecimal komutlar yerine kısaltılmış ve daha kolay anlaşılabilen sembolik ifadeler (mnemonics) kullanılabilir (Sembolik Programlama).
- Sembolik programlamada program hafızaya tekrar yüklendiğinde tüm adreslerin update edilmesi gerekir.
- Assembly programlama, adresleri etiketlerle göstererek programın tekrar yüklenmesinde veya güncelleştirilmesinde kolaylık sağlamıştır.





 Her satırı 16 bit olan bir hafizada 1000-1999 adresleri arasında yer alan 1000 adet sırasız tamsayı dizisini kabarcık sıralaması (bubble sort) algoritmasıyla yerinde sıralayan bir programı aşağıdaki komut kümesini kullanarak yazınız.

Komut kümesi					
ADD	topla	LDA	register'a yükle	JZ	sıfır ise atla
SUB	çıkar	STA	hafizaya aktar	JР	pozitif ise atla
MUL	çarp	PSH	stack'e push	JN	negatif ise atla
DIV	böl	POP	stack'ten pop	ЈМР	şartsız atla
MOV	hafızada bir adresten diğerine kopyala (MOV K, L //L'deki değeri M'ye kopyalar.)				

Not: Aritmetik işlemlerde iki operand bulunmaktadır.