BM-311 Bilgisayar Mimarisi

Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



- Bilgisayar Bileşenleri
- Bilgisayarın Fonksiyonu
 - Instruction Cycle
 - Kesmeler (Interrupt'lar)
- Bus Yapıları
 - Bilgisayar Modülleri ve Bağlantıları
 - Bus Tasarım Kriterleri




Bilgisayar Bileşenleri

- Donanımsal sistemler (hardwired system)
 esnek değildir.
- Genel amaçlı donanımlar kontrol sinyallerine göre farklı işler yapabilir.
- Donanımsal olarak bağlantıları yeniden yapmak yerine yazılım kullanarak sadece kontrol işaretleri oluşturulur.
- Bir program sıralı komut kümesidir.
 - Her adımda aritmetik veya mantık bir işlem yapılır.
 - Her işlem için çok sayıda sıralı/sırasız kontrol işareti üretilir.



Bilgisayar Bileşenleri

- Her işlem için tekil bir kod sağlanır (ADD, MOVE).
- Donanım kodu alır ve kontrol işaretlerini üretir.
- Kontrol birimi ve aritmetik mantık birim mikroişlemciyi oluşturur.
- Veriler ve komutlar sisteme dışarıdan alınır veya elde edilen sonuç veri dışarı aktarılır (input/output-I/O).
- Program ve verilerin geçici saklanması için geçici bir depolama birimine ihtiyaç duyulur (main memory).





- Bilgisayar Bileşenleri
- Bilgisayarın Fonksiyonu
 - Instruction Cycle
 - Kesmeler (Interrupt'lar)
- Bus Yapıları
 - Bilgisayar Modülleri ve Bağlantıları
 - Bus Tasarım Kriterleri




Bilgisayarın Fonksiyonu

- Mikroişlemci gerçekleştireceği işlemleri programdaki komutları kullanarak yapar.
- En temel olarak mikroişlemci iki adımda bir işlemi gerçekleştirir.
- Birinci adımda komutlar mikroişlemciye alınır (fetch).
- İkinci adımda komut çalıştırılır (execute).
- Bu iki adıma komut döngüsü (instruction cycle) denilmektedir.



Bilgisayarın Fonksiyonu - Instruction Cycle

- Execute adımı birden fazla alt adımdan oluşabilir.
- Örneğin, komut operand gerektiriyorsa operand'ların alınması execute adımında gerçekleştirilebilir.






Bilgisayarın Fonksiyonu - Fetch Cycle


- Program counter (PC) bir sonraki komutun adresini tutar.
- İşlemci PC ile gösterilen adresten komutu alır.
- PC alınan komut boyutu kadar artırılır (Atlama komutu çalışırsa farklı bir adrese geçilir).
- Hafızadan alınan komut Instruction Register (IR)'a aktarılır.
- İşlemci alınan komutu yorumlar ve gereken işlemleri yapar.



Bilgisayarın Fonksiyonu - Execute Cycle

- Execute aşamasında farklı işlemler yapılabilir.
- CPU-Hafiza
 - CPU ile hafıza arasında veri aktarılır.
- CPU-I/O
 - CPU ile I/O cihazları arasında veri aktarılır.
- Veri üzerinde işlem
 - Aritmetik ve mantık işlemlerden birisi yapılır.
- Kontrol
 - Programdaki komutların çalışma sırasında değişiklik yapılabilir.
- Yukarıdakilerden birkaç tanesi birlikte yapılabilir.









Bilgisayarın Fonksiyonu-Kesmeler

- Kesmeler I/O cihazları tarafından üretilebilirler ve işlemcinin normal çalışmasını keserler.
- Program kesmeleri
 - · Overflow, division by zero.
- Timer kesmeleri
 - CPU'nun içindeki timer'lar tarafından üretilirler.
- I/O kesmeleri
 - I/O denetleyicileri tarafından oluşturulur.
- Donanım kesmeleri
 - Memory parity hatası, pil uyarısı, disk okuma hatası.










Bilgisayarın Fonksiyonu-Kesmeler

Interrupt cycle

- Komut döngüsünün sonuna eklenir.
 - İşlemci kesme gelip gelmediğini kontrol eder.
- Kesme gelmemişse sonraki komut fetch edilir.
- Kesme gelmişse,
 - Çalışmakta olan program beklemeye alınır.
 - Register içerikleri saklanır.
 - PC'ye yeni adres değeri aktarılır.
 - Kesme için gerekli işlemler gerçekleştirilir.
 - Önceki programa dönülür ve register değerleri yeniden yüklenir.







4

Bilgisayarın Fonksiyonu-Kesmeler


Çoklu kesmeler


Yeni gelen kesmeler etkisiz kılınır:

- İşlemci bir kesmeyi çalıştırırken yeni geleni beklemeye alır.
- Önceki kesme bitirildiğinde bekleyen kesmeler oluştukları sırayla işlenir.

Önceliklendirme yapılır:

- Bir kesme çalışırken yeni gelen kesmenin önceliği daha düşükse yeni gelen beklemeye alınır.
- Bir kesme çalışırken yeni gelen daha öncelikli ise çalışan kesme olduğu yerde bırakılır ve yeni gelene geçilir.
- Öncelikli kesme bitirildikten sonra yarıda kesilen kesmeye kaldığı yerden devam edilir.








- Bilgisayar Bileşenleri
- Bilgisayarın Fonksiyonu
 - Instruction Cycle
 - Kesmeler (Interrupt'lar)
- Bus Yapıları
 - Bilgisayar Modülleri ve Bağlantıları
 - Bus Tasarım Kriterleri



Bus Yapıları

- Tüm birimler birbiriyle iletişim yapabilmelidir.
 - İletişim farklı verileri aktarmak için kullanılır.
 - Taşınan veri kontrol işareti, data veya adres bilgisi olabilir.
- Farklı birimlerin bağlantıları da farklıdır.





- Veri alır ve gönderir.
- Adres alır.
- Kontrol işaretleri alır.
 - Write
 - Read

Bus Yapıları-I/O Bağlantıları

- I/O bağlantılar hafıza bağlatılarına benzer şekildedir.
- Çıkış
 - Çevre birimlerine veri gönderir.
 - Bilgisayara veri gönderir.
- Giriş
 - Çevre birimlerinden veri alır.
 - Bilgisayardan veri alır.
- Bilgisayardan kontrol işaretleri alır.
- Çevre birimlere kontrol işareti gönderir (disk döndür).
- Bilgisayardan adres alır (Çevre birimleri port numarasıyla ifade edilir).
- Kesme sinyalleri gönderir.

Bus Yapıları-CPU Bağlantıları

- Hafızadan komut ve data okur.
- Veri yazar.
- Diğer birimlere kontrol işaretleri, adres ve data gönderir.
- Kesme isteklerini alır ve gerçekleştirir.



- Bus iki veya daha fazla cihazı bağlar.
- Genellikle broadcast şeklinde çalışır.
- Birden fazla bağlantı bir iş için gruplandırılarak kullanılır.
- Örneğin 32 bit bus için 32 adet tek bitlik bağlantı birlikte kullanılır.
- Genellikle data bus, adres bus ve kontrol bus şeklinde üç grup altında ifade edilir.



Bus Yapıları-Data Bus

- Veri veya komut taşır.
- Performansı birinci derecede etkiler.
- 8, 16, 32, 64 bit genişliğinde bus kullanımı mevcuttur.
- Genişlik arttıkça bir seferde okunan veya yazılan bit sayısı artar, sonuçta performans artmış olur.




Bus Yapıları-Adres Bus


- Kaynak veya hedef verinin adresini tanımlar.
- CPU, hafizada adresi verilen yerden veri okur veya hafizada adresi verilen yere veri yazar.
- Adres bus genişliği adreslenebilir alanın boyutunu belirler.
- Adres bus genişliği arttıkça adreslenebilir hafıza artar.
- 8086 için 2¹⁶ = 64K adreslenebilir hafıza oluşturulur.



Bus Yapıları-Kontrol Bus

- Kontrol ve zamanlama bilgisini sağlar.
- Hafızaya okuma veya yazma komutunu gönderir.
- Kesme isteği iletilir.
- Clock sinyalleri iletilir.







Bus Yapıları-Bus Tasarım Kriterleri

- Tür
 - Dedicated (Adanmış)
 - Multiplexed (Çoğullanmış)
- Kullanım yöntemi
 - Cenraliad (Merkezi)
 - Distributed (Dağıtık)
- Zamanlama
 - Senkron
 - Asenkron
- Bus genişliği
 - Adres
 - Data
 - Kontrol

Veri aktarım türü

- Read
- Write
- · Read-modify-write
- · Read-after-write
- Block



Bus Yapıları-Bus Tasarım Kriterleri

- Tür
 - Dedicated (Adanmış)
 - ✓ Her cihaz için ayrı bağlantı yolları kullanılır.
 - ✓ Trafik problemi olmaz.
 - ✓ Cihazlar istediği anda veri gönderebilir.
 - Multiplexed (Çoğullanmış)
 - ✓ Paylaştırılmış bağlantılar kullanılır.
 - ✓ Adres doğrulaması gerekir.
 - ✓ Daha az bağlantı gerektirir.
 - ✓ Karmaşık kontrol yöntemleri gerekir.



Bus Yapıları-Bus Tasarım Kriterleri

- Kullanım yöntemi
 - Cenralized (Merkezi)
 - ✓ Bus denetimi bir cihaz tarafından yapılır.
 - ✓ Kontrol daha kolaydır.
 - Distributed (Dağıtık)
 - ✓ Her modül bus'a erişebilir.
 - ✓ Her cihazın ayrı denetleyicisi vardır.



Bus Yapıları-Bus Tasarım Kriterleri

- Zamanlama
 - Senkron
 - Olaylar clock sinyalle belirlenir.
 - Kontrol bus clock bağlantısına sahiptir.
 - 1-0 veya 0-1 geçişi bir clock cycle'dır.
 - Genellikle senkronizasyon yükselen kenarla yapılır.
 - Asenkron
 - · Clock kullanılmaz.
 - Her olay bir öncekinin bitmesine bağlı çalışır.
 - Kontrol daha karmaşıktır.
 - Tüm cihazları tam performansta çalıştırabilir.



Bus Yapıları-Bus Tasarım Kriterleri

- Bus genişliği
 - Adres
 - ✓ Adres bus genişledikçe adreslenebilir alan artar
 - Data
 - Data bus genişledikçe bir seferde okunup yazılabilecek veri boyutu artar
 - Kontrol
 - ✓ Kontrol bus genişledikçe kontrol işaret sayısı artar



Bus Yapıları-Bus Tasarım Kriterleri

- Veri aktarım türü
 - Read
 - ✓ Adres bilgisi gönderilerek ilgili veri okunur
 - Write
 - ✓ Adres bilgisi gönderilerek ilgili veri yazılır
 - Read-modify-write
 - Adres bilgisi gönderilerek veri okunur ve değiştirildikten sonra aynı adrese yazılır
 - Read-after-write
 - Adres bilgisi gönderilerek yazılır ardından kontrol amaçlı okunarak karşılaştırılır
 - Block
 - ✓ Adres bilgisi gönderilerek ardarda yazma veya okuma yapılır

