

D

D

C

C


B

B

A

A

使用PWMA-P1.0直接驱动WS2812电路



按着K1，插上USB TYPE-C，即可进入USB下载模式。