ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT


Giáp Quang Huy gqhuy@dut.udn.vn

CHƯƠNG II: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

1


CHƯƠNG II: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

2.1. Tín hiệu dòng, áp, độ lệch pha



2


Năng lượng tích lũy vào cuộn kháng và giải phóng từ cuộn kháng



3

CHƯƠNG II: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

2.2. Giá trị trung bình của một đại lượng tuần hoàn



$$I_{AV} = I_d = \frac{1}{T_p} \int_{t_0}^{t_0 + T_p} i(t) dt$$

⇒ Giá trị trung bình là thành phần DC không đổi

2.3. Giá trị hiệu dụng của một đại lượng

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T_p}} \int_{t_0}^{t_0 + T_p} i(t)^2 dt$$

Các trường hợp tải:

Tải R:
$$U_{RAV} = R.I_{RAV}$$

Tải L:
$$U_{LAV} = 0$$

Tải RLE
$$I_{zVA} = (U_{zVA} - E)/R$$

4

2.4. Phân tích Fourrier cho một đại lượng tuần hoàn không Sin

 $T_p=2\pi$: Chu kỳ của đại lượng i tuần hoàn, không sin.

$$i = I_{AV} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cdot \sin(n.\theta) + B_n \cdot \cos(n.\theta))$$

$$\begin{split} i &= I_{AV} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n.\sin(n.\theta) + B_n.\cos(n.\theta)\right) \\ I_{AV} &= \frac{1}{2\pi} \int\limits_{0}^{2\pi} i.d\theta \text{ : trị số trung bình (thành phần một chiều)} \end{split}$$

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i.\sin(n.\theta) d\theta$$
: thành phần sin, cos của sóng hài bậc n

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i \cdot \cos(n \cdot \theta) d\theta$$
: thành phần sin, cos của sóng hài bậc n

$$i = I_{AV} + \sum_{n=1}^{\infty} i_n = I_{AV} + \sum_{n=1}^{\infty} I_{(n)m} \cdot \sin(n.\theta - \varphi_n)$$

$$i_{\scriptscriptstyle n} = I_{\scriptscriptstyle (n)m}.\sin(n.\theta-\varphi_{\scriptscriptstyle n})$$
 : sóng hài bậc n

$$I_n = \sqrt{(A_n^2 + B_n^2)}$$
 $\varphi_n = \arctan(A_n/B_n)$

5

2.5. Hệ số méo dạng (DF - Distortion factor)

$$DF = \frac{I_{(1)}}{I}$$

Trường hợp dòng tải không sin
$$I=I_{\mathit{RMS}}=\sqrt{I_{\mathit{AV}}^2+\sum_{\mathit{n=1}}^{\infty}I_{(\mathit{n})}^2}=\sqrt{I_{\mathit{AV}}^2+\sum_{\mathit{n=1}}^{\infty}\frac{I_{(\mathit{n})\mathit{m}}^2}{2}}$$

2.6. Độ méo dạng tổng do sóng hài (Total Harmonic Distortion-THD)

$$THD_I = \frac{\sqrt{\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} I_{(n)}^2}}{I_{(1)}} \qquad \begin{array}{l} I_{(n)} \text{ là trị hiệu dụng của sóng hài bậc n, n} \geq 2. \\ I_{(1)} \text{ là trị hiệu dụng thành phần hài cơ bản của dòng điện} \end{array}$$

Trong trường hợp đại lượng I không chứa thành phần DC, ta có:


$$THD_{I} = rac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} I_{(n)}^{2}}}{I_{(1)}} = rac{\sqrt{I^{2} - I_{(1)}^{2}}}{I_{(1)}}$$
 Bài tập thực hành 2.1 (Phân tích Fourrier)

6

2.7. Công suất trung bình

Công suất tức thời: p(t) = u(t).i(t)

$$P_{AV} = \frac{1}{T_p} \int_{0}^{T_p} p(t).dt = \frac{1}{T_p} \int_{0}^{T_p} u(t).i(t)dt$$



⇒ Công suất trung bình chính là thành phần công suất thực P (real power)

Các trường hợp tải:

$$\text{T\'ai R}: \qquad P_{\scriptscriptstyle AV} = \frac{1}{T_{\scriptscriptstyle p}} \int\limits_{0}^{T_{\scriptscriptstyle p}} u_{\scriptscriptstyle R}(t).i_{\scriptscriptstyle R}(t).dt = \frac{1}{T_{\scriptscriptstyle p}} \int\limits_{0}^{T_{\scriptscriptstyle p}} R.i_{\scriptscriptstyle R}^{\ \ 2}(t).dt = R.I_{\scriptscriptstyle RMS}^2$$

Tải L :
$$P_{\scriptscriptstyle AV}=0$$

Tải C :
$$P_{{\scriptscriptstyle AV}}=0$$

$$\text{T\'{a}i RLC}: \ \ P_{AV} = I_{RMS}^2.R = \frac{V_{RMS}^2}{Z^2}R = \frac{V_{RMS}^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}R$$

7

2.8. Hệ số công suất PF (power factor)


Trường hợp dòng qua tải có dạng sin

$$\lambda = PF = \frac{P}{S}$$

$$P = m.U_{RMS}.I_{RMS}.\cos\varphi$$

$$S = m.U_{RMS}.I_{RMS}$$


$$S^2 = P^2 + Q^2$$



S: công suất biểu kiến (apparent power)

P: công suất thực (real power)

Q: công suất phản kháng (reactive power) m: số pha



Trường hợp dòng qua tải không sin

$$\lambda = PF = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q_1^2 + D^2}}$$

u : nguồn điện áp cung cấp có dạng sin $I_{(1)}$: thành phần sóng hài cơ bản (cùng tần số nguồn)

 $arphi_{
m l}$: là góc lệch pha giữa U và I $_{
m (1)}$

$$\begin{split} P &= P_1 = \textit{m.} U_{\textit{RMS}}.I_{\textit{RMS}(1)}.\cos \varphi_1 \\ S^2 &= (\textit{m.} U_{\textit{RMS}}.I_{\textit{RMS}})^2 = \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.(I_{\textit{RMS}(1)}^2 + I_{\textit{RMS}(2)}^2 + I_{\textit{RMS}(3)}^2 + ...) \\ S^2 &= \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.I_{\textit{RMS}(1)}^2 + \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.\sum_{j=2}^{\infty}I_{\textit{RMS}(j)}^2 \\ S^2 &= \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.I_{\textit{RMS}(1)}^2 + \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.\sum_{j=2}^{\infty}I_{\textit{RMS}(j)}^2 \\ S^2 &= m^2.U_{\textit{RMS}}^2.I_{\textit{RMS}(1)}^2\cos^2\varphi_1 + \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.I_{\textit{RMS}(1)}^2\sin^2\varphi_1 + \textit{m}^2.U_{\textit{RMS}}^2.\sum_{j=2}^{\infty}I_{\textit{RMS}(j)}^2 \\ S^2 &= P^2 + Q_1^2 + D^2 \\ P &= \textit{m.} U_{\textit{RMS}}.I_{\textit{RMS}(1)}\cos\varphi_1 \\ Q_1 &= \textit{m.} U_{\textit{RMS}}.I_{\textit{RMS}(1)}\sin\varphi_1 \\ D &= \sqrt{m^2.U_{\textit{RMS}}^2.\sum_{i=2}^{\infty}I_{\textit{RMS}(j)}^2} : \text{Công suất phản kháng biến dạng (deformative)} \end{split}$$

Bài tập thực hành 2.2 (Bù công suất phản kháng)