


EINFÜHRUNG IN DIE TECHNISCHE INFORMATIK

TUTORIUM 20.01.2017

BESPRECHUNG

Blatt 11




WIEDERHOLUNG

Für Blatt 12




WIEDERHOLUNG: HALBLEITER


- > Halbleiter: Festkörper, die kristallin aufgebaut sind
- Werden nicht durch metallische Bindungen zusammengehalten
- ➤ Elektrische Leitfähigkeit ist temperaturabhängig



WIEDERHOLUNG: ENERGINIVEAUS VON ELEKTRONEN


- ➤ Elektronen können sich in verschiedenen Schalen (Energieniveaus) aufhalten
- ➤ Im Grundzustand befinden sich alle Elektronen des Atoms im niedrigsten Energieniveau
- ➤ Bei Energie Zufuhr bzw. Abfuhr wechselt ein Elektron die Schale





WIEDERHOLUNG: ENERGIEBÄNDERMODELL

- ➤ Überlagern sich Atome entstehen Wechselwirkungen —> Aufspaltung des Energieniveaus
- ➤ Bei Kristallgitter: Energieniveaus sind fast ein kontinuierliches Band



WIEDERHOLUNG: GENERATION UND REKOMBINATION

- ➤ Betrachte Silizium: In äußerer Schale 4 Elektronen (Valenzelektronen)
- ➤ In einem Kristallgitter geht jedes Valenzelektrons eines Atoms mit einem Valenzelektron eines Nachbaratoms eine Bindung ein (Valenzbrücke)

WIEDERHOLUNG: GENERATION UND REKOMBINATION

 $\bullet \quad \underbrace{\text{Si}} \quad \bullet \quad$


- ➤ Generation: Aufbrechen einer Verbindung um ein freies Elektron und ein Loch zu erzeugen
- ➤ Rekombination: Neue Valenzbrücke entsteht, in dem altes Loch durch ein freies Elektron "geschlossen" wird
- ➤ Dynamisches Gleichgewicht: Generation und Rekombination laufen im Halbleiter gleichzeitig ab

WIEDERHOLUNG: DOTIERUNG

- > Ziel der Dotierung: Loch bzw. freies Elektron erzeugen
- ➤ Freies Elektron: Einbringen von Fremdstoff mit 5 Valenzelektronen (Si bindet nur 4 —> Freies Elektron) (n-dotiert / negativ dotiert)
- ➤ Loch: Einbringen von Fremdstoff mit 3 Valenzelektronen (Si bindet eigentlich 4 —> Loch entsteht) (p-dotiert / positiv dotiert)


WIEDERHOLUNG: LADUNGSTRANSPORT IN HALBLEITERN

- ➤ Driftstrom: Legt man ein E-Feld an, wirkt auf Ladungsträger in einem Halbleiter eine Kraft F
- ➤ Bewegungsrichtung: Löcher bewegen sich in Richtung des E-Feldes, Freie Elektronen entgegen
- ➤ Der Strom ist proportional zur Ladungsträgerdichte und Ladungsträgerbeweglichkeit



WIEDERHOLUNG: LADUNGSTRANSPORT IN HALBLEITERN

- ➤ Diffusionsstrom: Konzentrationsunterschiede der Ladungsträgerdichte erzeugen einen Diffusionsstrom (UNABHÄNGIG vom elektrischen Feld —> thermodynamisches Gleichgewicht)
- ➤ Der Strom ist proportional zum Gradienten der Ladungsträgerdichte, der Ladungsträgerbeweglichkeit und der Temperatur




WIEDERHOLUNG: HALBLEITERDIODEN

- ➤ Nutzt die Eigenschaft von pn-Übergängen
- ➤ Besteht aus p- und n-dotiertem Bereich




➤ Je nach Polung der angelegten Spannung ist der pn-Übergang leitend bzw. sperrend.



WIEDERHOLUNG: DIODE IN SPERRRICHTUNG

- ➤ Betrachte eine Diode in Sperrrichtung
- ➤ Spannung über der Raumladungszone steigt auf Ud+ U
- ➤ Feldstärke wird größer und ladungsfreie Raumladungszone breiter —> hochohmige Sperrschicht entsteht



WIEDERHOLUNG: DIODE IN DURCHLASSRICHTUNG

- Betrachte eine Diode in Durchlassrichtung
- ➤ Spannung über der Raumladungszone verringert sich auf Ud-U
- ➤ Feldstärke wird kleiner und ladungsträgerfreie Raumladungszone abgebaut —> Diffusionsstrom wird begünstigt und Leitfähigkeit erhöht

