Workshop: "Introdução a Microcontroladores"





1.	Microprocessador	pag. 2
	Atmega328p	pag. 2
3.	Portas de entrada e saída	pag. 4
4.	Ativação dos registos	pag. 5
5.	Botões	pag. 6
6.	Inicio de um projeto	pag. 7
7.	Timers e interrupções	pag. 9
8.	Exemplo	pag. 12
9.	Anexos	pag. 14





1-Microprocessador:


É um circuito sequencial capaz de executar sequências de instruções. É constituído por:

- Unidade aritmética e lógica (faz cálculos)
- Registos (guardam operandos e resultados)
- Sequenciador (encadeia as instruções).

Se juntarmos isto com memória e interfaces de entradas e saídas obtemos um microcontrolador.


2-Atmega328p:

O Atmega328p faz parte da família AVR de microcontroladores que são desenvolvidos pela empresa Atmel. Esta linha de micros foram dos primeiros a incluir memória flash nos seus chips, para armazenar o programa. São muito frequentes em sistemas embarcados educacionais e recreativos como os Arduinos onde se tornaram bastante populares.



CPU:

- -32 registos
- -Arquitetura RISC:
 - -131 instruções
- -Memorias
 - Memória do programa
 - Memória para dados





Periféricos:

- Pinos E/S
- Timers/WTD
- -ADC 10bits
- -Comunicação I2C, SPI, USART

No caso do Atmega328p temos memorias de:

- 32kB Flash ROM (usada para o programa)
- 2kB SRAM (Dados/variáveis)
- 1kB EEPROM (Dados/variáveis não voláteis)

3- Portas de entradas e saídas:

Há 3 "portas" multidirecionais que podem ser consideradas como entradas ou saídas (PB, PC, PD). Isto permite ter 23 pinos ao total, com resistências de pull-up, e corrente máximas de 40mA por pino e 200mA ao total.

Cada uma destas portas tem 3 registos:

-DDRX: Configurar o registo (1:Out, 0:In)


-PORTX: registo de saída

-PINX: registo de entrada

Isto dá 9 registos ao total:

- -DDRB, PORTB e PINB.
- -DDRC, PORTC e PINC.
- -DDRD, PORTD e PIND.


DDRX- Configurar pinos como E/S.





<u>PORTX</u>: Se tiver declarado como <u>saída</u>: 1 liga a saída, 0 desliga a saída. Se tiver declarado como entrada: 1 ativa a resistência de pull-up do pino.

PINX: Ler o sinal na porta configurada como entrada.



4- Ativação dos registos:

Todos os registos DDRX começam com todos os bits a 0, ou seja, estão todos declarados como entradas. Para definirmos um pino como saída temos de colocar o bit do registo correspondente a esse pino a 1.

Exemplo: ligar o bit 4.

	E								
b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		
OR									
0	0	0	1	0	0	0	0		
=									
b7	b6	b5	1	b3	b2	b1	b0		

Traduzindo para código:

DDRB | 0b00010000;

É possível colocar vários bits a 1 de uma só vez usando uma mascará binária com mais do que um bit a 1 (ex: 0b00010110).

O operador | é um OR bit a bit, que é diferente do operador | que faz uma comparação em que na saida temos ou zero ou um.

O operador "<<" faz um shift de bits. Neste caso a operação (1<<4) desloca o 1 quatro posições para a esquerda resultando em 00010000.

É utilizado um OR binário pois desta maneira independentemente dos valores que tenham os bits dos registos, podemos mudar apenas o bit que desejamos mudar.



Exemplo: por o bit 3 a 0.

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0		
AND									
1	1 1		1	1 0		1	1		
=									
b7	b6	b5	b4	0	b2	b1	b0		

Código:

DDRB & 0b11110111;

⇔DDRB &= ~ (1<<3);


Ao realizar um AND (&) bit a bit, apenas o valor onde a máscara é zero é que é alterado do seu valor original. Todos os outros permanecem os seus valores de origem.

O operador "~" faz a negação da máscara. Uma vez que fazer shift de um zero não é possível.

5- Botões:

O registo PINX é usado para obter o estado que está presente num pino quando este esta declarado como entrada.

d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0			
AND										
0	0	0	0	0	1	0	0			
=										
0	0	0	0	0	d2	0	0			



PIND & (1<<2) Permite ler o valor que está presente no pino.

Neste caso quando o botão está solto, na entrada vão estar presentes 5 volts, e quando este está premido a tensão passa a 0 volts.

Para as configurações de botões utilizadas podemos usar o seguinte exemplo de código:

If(!(PIND&(1<<2)){

_

}



Resumo:

```
//Escolher o pino como saída ou entrada

DDRD |= (1<<5); //Pino D5(13) -> entrada

DDRD &= (1<<5); //Pino D5(13) -> saída
```

//Quando saída:

PORTD |= (1<<4); //Pino D4(12) -> ligadar

PORTD &= ~(1<<4); //Pino D4(12) -> desligar


//Quando entrada:

PORTD |= (1<<3); //Ativa o pull-up interno do pino D3(11)

!(PIND & (1<<3)); //Retorna 0 caso o pino não esteja a receber nenhum sinal ou !0 se estiver a receber um

6- Inicio de um projeto:

A extensão platformio permite a criação de projetos para vários tipos de placas. Nós vamos utilizar um projeto já criado anteriormente que vai servir como esqueleto para a criação dos programas.





Despois de o projeto estar aberto, o ficheiro para a escrita de código esta na pasta src sobre o nome main.c.


Exercício 1:

Fazer o LED na saída 13 (externo ou interno do arduino) piscar de 1 em 1 segundo.

Para fazer temporizações vamos usar a função _delay_ms(x) que introduz um atraso no programa de x milissegundos. Para saber qual o registo correspondente ao pino 13 consultar o esquema de pinos do arduino uno e ver a que registo ta associado o pino.







https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/

Exercício 2:

Ligar o mesmo led, mas apenas quando o botão é premido.

Não usar a função de delay. O led deve ser apenas controlado pelo botão. Usar o pino 2 como entrada para o botão.

7- Timers e interrupções:

Uma interrupção (interrupt) é um pedaço de código que, quando certos eventos acontecem, o programa principal para de ser executado para executar o código que está no interrupt, retornando depois ao ponto onde abandonou o código principal.

O exemplo mais comum de uma interrupção é a leitura de um botão. No exemplo apresentado em cima, o estado do botão está sempre a ser lido em todas as iterações do programa. Ao usar uma interrupção para o botão, apenas quando se verifica uma alteração no estado deste, é que o código vai executar.



```
void ISR1_init(void){

DDRB &= ~(1<<2);  //ativar o PD2 como entrada

PORTD = PORTD | (1<<2);  //ativar a resistência de pull-up

EICRA = EICRA | (2<<ISC00);  //configurar o pedido de interrupção com falling edge

EIMSK = EIMSK | (1<<INTF0);  //habilitar o pino 2 como interrupção

EIFR |= (1<<INTF0);  sei();
}

ISR (INTO_vect){  //interrupção através da ativação do botão

  //código que se pretende que seja executado quando o botão for premido
}
```

Apenas os pinos 2 e 3 podem ser configurados como entradas com a funcionalidade de interrupção.

Timers:

Há três timers (TC0, TC1 e TC2) que fazem a contagem dos pulsos do cristal de quartzo. Os timers TC0 e TC2 tem 8 bits e o TC1 16.

Equação do tempo:

$$CP * TP * CNT = 1.600.000$$

Como estamos a usar um arduino, o valor de CP (clock prescaler) é igual a 1.

O valor TP (timer prescaler) pode tomar os valores de:

Valores possíveis para TP								
TC1/TC0	1	8	64	256	1024			
TC2	1	8	32	64	128	256	1024	

O valor de CNT tem de ser preferencialmente um valor inteiro.

Para tal, temos duas opções:

- TP=64 e CNT=25000;
- TP=256 e CNT=6250;



Como apenas o TC1 ultrapassa o CNT=256, por ser de 16 bits, vamos usá-lo. Poderíamos usar os outros timers, mas no entanto, por estes serem de 8 bits iriamos ter erro na contagem do tempo.

```
//Configurar o interrupt para o Timer
#define MIN 65536-6250 //CNT = 6250

void tc1_init(void)
{

    TCCR1B = 0; //Parar TC1

    TIFR1 = (7<<TOV1) | (1<<ICF1); //Limpar interrupção pendente

    TCCR1A = 0; // Ativar modo normal

    TCNT1 = MIN; // Carregar o valor do limite inferior

    TIMSK1 = (1<<TOIE1); // Habilitar a interrupção por overflow

    TCCR1B = 4; //Indicar TC1 (TP=256)

    sei(); // habilitar interrupções
}
```

Neste exemplo usamos CP=1, TP=256 e CNT 6250;

Sempre que ocorrer o overflow do timer, ou seja, passarem 100 milissegundos o seguinte excerto de código é executado:

```
ISR (TIMER1_OVF_vect) // interrupção através do overflow do timer

{

TCNT1 = MIN; //Reset para o valor mínimo
/*condição para decrementar o timer*/
}

*Exemplo para os interrupts no fim do guião.
```

Exercício 3:

Repetir o exercício 1, mas usando timers em vez da função de delay.



Extra:

Criar um programa que começa com um LED a piscar e outro apagado. Quando o botão for pressionado, o LED para de piscar, ficando apagado, e é ligado outro LED de um pino diferente. Voltando a premir o botão, volta tudo ao início.

Usar o LED da placa (pino 13).

O outro LED tem de ser um pino entre o 4 e 7.

Usar a interrupção por botão para reconhecer a ativação do botão (também é possível usar o primeiro exemplo para ler o estado do botão para os aventureiros)

NÃO usar a função delay, apenas timers ②.

(Solução na próxima página)





8-Exemplo

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t timer=5;
//Configurar o interrupt para o Timer
#define MIN 65536-6250 //CNT = 6250
void tc1_init(void)
  TCCR1B = 0; //Parar TC1
  TIFR1 = (7<<TOV1) | (1<<ICF1); //Limpar interrupção pendente
  TCCR1A = 0; // Ativar modo normal
  TCNT1 = MIN; // Carregar o valor do limite inferior
  TIMSK1 = (1<<TOIE1); // Habilitar a interrupção por overflow
  TCCR1B = 4; //Indicar TC1 (TP=256)
  sei(); // habilitar interrupções
}
//configurar o interrupt do botão
void ISR1_init(void){
 DDRB &= ~(1<<2);
                          //ativar o PD2 como entrada
 PORTD = PORTD | (1<<2); //ativar a resistência de pull-up
 EICRA = EICRA | (2<<ISC00); //configurar o pedido de interrupção com falling edge
 EIMSK = EIMSK | (1<<INTF0); //habilitar o pino 2 como interrupção
 EIFR |= (1<<INTF0);
 sei();
}
```



```
int main(void)
{
 tc1_init();
               //chamada da função de interrupt do timer
 ISR1_init();
                //chamada da função de interrupt do botão
 while (1)
 {
   if(timer==0){
                   //quando o contador de tempo é igual a 0, ou seja ja passou o tempo desejado.
    //código
}
ISR (TIMER1_OVF_vect) // interrupção através do overflow do timer
{
  TCNT1 = MIN;
                  //Reset para o valor mínimo
  if(timer>0){
   timer--;
  }
// como a interrupção dispara de 100 em 100 ms, o contador timer vai ser decrementado 5 vezes cada uma
destas separada
    por 100 ms, resultando numa temporização de 0,5 segundos
}
ISR (INTO_vect){ //interrupção através da ativação do botão
 //código que se pretende que seja executado quando o botão for premido
```



9-Anexos:

Datasheet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P Datasheet.pdf

PinOut Arduino uno: https://www.circuito.io/blog/arduino-uno-pinout/

Github workshop: https://github.com/NEEECFEUP/WS-Introducao-Microcontroladores

