## TP8- Concentração de portadores e condutividade em SC

- 1- Considere um semicondutor dopado com dadores (concentração  $N_d$ ).
  - a. Escreva a equação que expressa a neutralidade local.
  - b. Sabendo que

$$n = \sqrt{N_D N_C} e^{\frac{E_D - E_F}{2kT}}$$

Obtenha a expressão da energia de Fermi, admitindo que o gás eletrónico na banda de condução não é degenerado. Analise a concentração de eletrões na BC em função da temperatura, assim como a posição do nível de Fermi.

- 2- Admita que numa amostra de semicondutor a concentração intrínseca de portadores de carga é de  $8 \mu m^{-3}$ . Sem alterar a temperatura, introduzem-se na amostra átomos de impureza do tipo dador, na concentração de  $12 \mu m^{-3}$ , que ficam totalmente ionizados. Quais serão as concentrações dos eletrões e das lacunas depois do sistema chegar ao equilíbrio térmico?
- 3- Como varia a mobilidade em função da temperatura se os mecanismos de difusão dominantes são relacionados com a interação dos eletrões com fonões acústicos e impurezas ionizadas? Desenhe qualitativamente um gráfico típico para a mobilidade em função da temperatura.
- 4 As concentrações de eletrões (ni) e buracos (pi) num semicondutor intrínseco variam em função da temperatura absoluta T de acordo com a expressão:


$$n_i \!\!=\!\! p_i \!\!= no~e^{(\text{-Eg/2kBT})}$$

onde no é uma constante (depende do material), kB é a constante de Boltzmann e Eg é a magnitude do gap de energia.


Sabendo que para o Ge:  $no=8x10^{18}$  cm<sup>-3</sup> e para o Si:  $no=1.7x10^{19}$  cm<sup>-3</sup>, calcule o valor de ni à temperatura ambiente para esses materiais (considere os valores de Eg à RT: 0.6 eV (Ge) e 1.12 eV(Si)).

- 5-Uma barra de Si intrínseco possui 1 cm de comprimento e um diâmetro de 1mm. À temperatura ambiente a concentração intrínseca de portadores é ni =  $1.5 \times 10^{16} \, \text{m}^{-3}$ . A mobilidade dos eletrões e lacunas é de  $0.13 \, \text{m}^2/\text{V}$  s e  $0.05 \, \text{m}^2/\text{V}$  s respetivamente. Calcule a condutividade do Si e a resistência da barra.
- 6- Considere que tem que caracterizar um novo material semicondutor sabendo que a sua condutividade a 20°C é 250  $(\Omega m)^{-1}$  e a 100°C é 1100  $(\Omega m)^{-1}$ .

7- Com base nos gráficos abaixo, calcule a condutividade elétrica de Si intrínseco a T=100°C.



- 8- Considere que se adicionou ao germânio átomos de Sb ( $5 \times 10^{22}$  m<sup>-3</sup>). Assim, à temperatura ambiente este SC é extrínseco. Considere que todos os átomos de Sb estão ionizados à temperatura ambiente (ou seja existe um portador de carga por cada átomo de Sb)
- (a) Este material é do tipo n ou p?
- (b) Calcule a condutividade elétrica deste material à temperatura ambiente, assumindo os seguintes valores para a mobilidade dos eletrões e lacunas, respetivamente: 0.1 e 0.05 m²/Vs.
- 9- Calcular a condutividade elétrica à temperatura ambiente uma amostra de silício dopada com  $2\times 10^{23}~\text{m}^{-3}$  átomos de As- considere que está no regime extrínseco.



10- Um semicondutor extrínseco foi formado a partir da substituição de 1 em cada 1 milhão de átomos de Si (valência 4) por 1 átomo de Sb (valência 5). Assumindo que houve ionização completa das impurezas dadoras, calcule a concentração de eletrões nesse semicondutor. (Dados do Si: densidade = 2,33 g/cm³; NA=6.02x10²³els/mol; 28.1g/mol.)

11- Uma barra de Si extrínseco tem 1cm de comprimento e um diâmetro de 1mm. À temperatura ambiente a concentração de dadores é de  $5 \times 10^{14}$  atoms/cm<sup>3</sup> e corresponde a um átomo de impureza em  $10^8$  átomos de Si. Aplica-se a esta barra uma corrente de 2A.

Calcule a concentração de eletrões e de lacunas, assim como a condutividade e a diferença de potencial na barra.

Considere a concentração intrínseca: ni =  $1.01 \times 10^{10}$ cm<sup>-3</sup> e a mobilidade dos eletrões e lacunas de  $0.13 \text{ m}^2/\text{Vs}$  e  $0.05 \text{ m}^2/\text{Vs}$  respetivamente.

12- Considere um SC dopado com dadores e com aceitadores sendo NA<ND. Considere temperaturas nas quais i) as transições inter-bandas são desprezáveis, ii) os níveis dadores estão só parcialmente ionizados e iii) os níveis aceitadores estão totalmente preenchidos. Escreva a equação da neutralidade elétrica.