

Università degli Studi di Cagliari

DIEE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA ELETTRICA INDUSTRIALE


RETI DI TELECOMUNICAZIONI

edited by

NICOLA FERRU

 $Unofficial\ Version$

2022 - 2023



Indice

1	Intr	oduzio	one	5
	1.1		ario	5
		1.1.1	Informazione e segnali	5
		1.1.2	Informazioni analogiche e digitali	5
		1.1.3	Alcune osservazioni	6
	1.2		ali	6
	1.2	1.2.1		6
		1.2.2		6
	1.3		zione sui segnali	7
	1.0	1.3.1	Segnali analogici	7
		1.3.2	Segnali digitali	7
		1.3.3	Pregi e difetti	7
	1.4		ema numerico binario	8
	1.4	1.4.1	La rappresentazione	8
		1.4.1 $1.4.2$		
		1.4.2 $1.4.3$		8
				8
		1.4.4		9
	1 -	1.4.5		9
	1.5			9
		1.5.1		10
		1.5.2		10
		1.5.3		10
		1.5.4	1	1
		1.5.5	1	1
		1.5.6		1
		1.5.7		12
		1.5.8		12
		1.5.9	00 1	12
	1.6			12
		1.6.1		13
		1.6.2	1 0	4
		1.6.3	Topologia Elementari	14
		1.6.4	1 0	16
		1.6.5		16
		1.6.6	Sezione d'accesso	17
		1.6.7	Sezione interna	۱7
		1.6.8	Principali organismi	18
	1.7	Unità	informative (UI)	18
		1.7.1	Tipi di informazione/traffico	18
		1.7.2	Informazione di controllo	19
		1.7.3	Informazione di gestione	19
		1.7.4	Ritardo	19
	1.8	Errori		21
		1.8.1	•	21
		1.8.2	•	22
		1.8.3		22
	1.9	Sicure	1	22
	0	1.9.1		23
		1.9.2		23

4 INDICE

	1.10	Architeture protocollari	24
		1.10.1 Definizioni e caratteristiche	25
		1.10.2 Strati e servizi	25
		1.10.3 Modello funzionle	26
	1.11	Unità informative	26
		1.11.1 Unità derivate	26
		1.11.2 Unità informative nelle comunicazioni	27
		1.11.3 Flussi informativi	28
		1.11.4 Relazione tra UI in strati adiacenti	28
		1.11.5 Esempio di relazione tra UI e stack protocollare	29
		1.11.6 Formato di PDU	29
		1.11.7 Classificazione di protocolli	29
	1.12	Topologie fisiche e logiche	30
		1.12.1 Reti eterogenee	30
		1.12.1 Item energence	00
	ъ.		0.1
2	_		31
	2.1	Modem	31
	2.2	Router	31
	2.3		31
	۷.ن	IIuu	IJΙ

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Sommario

Qui di seguito sono riportati i concetti fondamentali trattati all'interno del documento

1.1.1 Informazione e segnali

L'informazione sussiste solo se il ricevente della trasmissione non conosce il contenuto della suddetta. Per esistere una trasmissione devono esserci:

- 1. Comunicazione:
- 2. Mezzo di trasmissione;
- 3. Informazione.

1.1.2 Informazioni analogiche e digitali

Visto che è un argomento riccorrente all'interno del programma è giusto dare quanto meno, una definizione anche se stringata, quindi:

Definizione 1.1.1. si dicono grandezze analogiche quelle che possono assumere tutti i valori intermedi all'interno di un dato intervallo; Si dicono grandezze digitali quelle che vengono espresse in modo numerico, senza possibilità di discriminare valori intermedi tra due cifre consecutive. Ulteriori approfondimenti presenti in (1.3.1) ¹

Definizione 1.1.2. Con digitale o numerico, in informatica ed elettronica, ci si riferisce a tutto ciò che viene rappresentato con numeri o che opera manipolando numeri, contrapposto all'analogico. Ulteriori approfondimenti presenti in (1.3.2) ²

Osservazione 1.1.1. Tipicamente quando si tratta di strumenti di misurazione entrambi i tipi di informazione entrano in gioco per poter funzionare. Ad esempio una sonda per un formo prende in ingresso in informazione analogica "la temperature" e poi la converte tramite l'apposito ADC a un informazione digitale per poterla campianare ed elaborare tarmite una centralina di gestione.

Oggi ormai utilizziamo il digitale perché effettivamente i calcolatori elettronici gestiscono meglio una codifica rispetto a dei numeri reali. Per di più costa meno produrre un dispositivo che gestisca segnali digitali rispetto ad un dispositivo che gestisce mezzi analogici. Ad esempio la differenza tra lo standard VHS e lo standard CD/DVD/Blue Ray, infatti, il VHS era uno standard basato su un nastro magnetico, cosa che negli ultimi suoi anni di vita si mescolò anche con il digitale ma uno dei limiti veri restava proprio il supporto fisico, infatti, il nastro magnetico è molto fragile e incline ad avere tantissimi problemi anche di prestazioni in utilizzi di archiviazione dati.

¹https://it.wikipedia.org/wiki/Analogico

²https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)

1.1.3 Alcune osservazioni

- Non tutte le informazioni costituiscono un vero e proprio contenuto inforamtivo
 - 1. La notizia comunicata deve per noi essere eclatante;
 - 2. una persona noiosa non apporta informazione perché ripete continuamente gli stessi argomenti
- Problema di misurazione del contenuto informativo
 - Claude E. Shannon (1916-2001), fondatore della *Teoria Matematica dell'Informazione*, è stato il primo ad introdurre la distinzione tra forma e significato nel processo comunicativo.

I risultati di Shannon

- Non è possibile definire la quantità di informazione associata ad un messaggio già ricevuto, ma piuttosto la quantità di informazione associata ad un papabile messaggio
 - "information is that which reduces uncertainty"
- La quantità di informazione associata ad un massaggio è tanto più altra quanto più esso è inatteso
 - il messaggio "domani sorgerà il sole" ha un bassissimo contenuto informativo perché è assolutamente scontato e banale
 - il messaggio "**Domani scoppierà la guerra**" ha un alto contenuto informativo.

1.2 I segnali

- Grandezze fisiche variabili nel tempo a cui è associata un'informazione;
- L'informazione è associata ad una variazione (aleatorio e non deterministica) della grandezza fisica:
- Aleatorio (dal latino "alea", gioco di dati) è sinonimo di non predicibile a priori (in contrapposizione con deterministico).

1.2.1 Rappresentazione dell'informazione

- Associazione tra caratteristiche (di valore e temporali) dei segnali e le informazioni che essi rappresentano;
- Le caratteristiche sono impresse dal dispositivo generatore del segnale;
- Quali caratteristiche?
 - valore, andamento temporale ed eventi del segnale (es. superare una soglia), etc.

1.2.2 Classificazione di segnali

I segnali vengono classificati in base alla loro natura e alle loro caratteristiche. Tipicamente per il campionamento avviene il seguente processo:

Grandezza fisica \rightarrow trasduttore \rightarrow segnale elettrico

Quindi prendendo come base questa affermazione, possiamo dire che un segnale che sia di natura elettrica, acustica o qualunque altra natura fisica, può essere campionato da uno strumento che tramite il suo trasduttore converdirà in un istruzione "tipicamente definita pacchetto di istruzioni o di informazioni" che a sua volta verrà convertito in un segnale elettrico che seguendo lo standard di comunicazione del modello³ di rifimento potrà essere trasmesso o elaborato da un computer o da una centralina dedicata a scopo di analisi oppure per inviarlo altrove. Ad esempio, se noi campioniamo una chitarra elettrica sfruttando un pickup magnetico, il processo sarà il seguente:

Vibrazione della corda $[pickup] \rightarrow$ scheda audio \rightarrow segnale elettrico che il computer può leggere

Ed ecco come associare un caso di quotidiano all'argomento, infatti, la pratica qui illustrata è un aspetto molto presente nella nostra vita, molti degli oggetti che circondano la vita dell'individuo seguono questa logica.

³una variazione della corrente elettrica o di tensione all'interno di un conduttore oppure in un punto di un circuito elettrico o elettronico.

1.3 Spiegazione sui segnali

1.3.1 Segnali analogici

- il valore dell'informazione rappresentata è una funzione continua della grandezza significativa;
- rappresentazione attraverso un numero reale (con precisione teoricamente infinita)
- generati da sensori o trasduttori che creano una corrispondenza tra la grandezza fisica che è oggetto di informazione (esempio temperatura) e il segnale (esempio tensione elettrica)

Esempi

- Temperatura: altezza in mm del mercurio nel termometro;
- Acustico: variazione di pressione ad un microfono;
- Elettrico: tensione ai capi di un conduttore.

1.3.2 Segnali digitali

- rappresentazione come sequenza di numeri presi da un insieme di valori discreti, ovvero appartenenti a uno stesso insieme ben definito e circoscritto;
- rappresentazione "a fasce"

Osservazione 1.3.1. L'attributo "analogico" o "digitale" non si riferisce a caratteristiche intrinseche del segnale ma a caratteristiche dell'informazione da esso rappresentato: I segnali digitali nascono come analogici

1.3.3 Pregi e difetti

Analogico

Pregi

- a) Sono più "naturali", le leggi della fisica classica b) Il rumore deforma ma non stravolge il segnale operano tipicamente nel "continuo"; (errori proporzionali all'entità del disturbo "in
 - o) Il rumore deforma ma non stravolge il segnale (errori proporzionali all'entità del disturbo "in onde media la radio analogica la senti, anche se con un forte rumore bianco di fondo.")

Difetti

- a) Dispositivi di elaborazione relativamente poco precisi, poco stabili nel tempo "maggiormente predisposti ai guasti, alle intemperie e anche a potenziali variazioni atmosferiche" e poco immuni alle perturbazioni;
 - (esempio: il video registratore VHS "M-matic" o sony U-matic, sono apparecchi estremamente complessi, soprattutto gli ultimi per metà digitali con tante funzionalità e tasti programmabili per fasce orarie, perfetti per registrale le trasmissioni in modo autonomo.)
- b) Le elaborazioni su di essi sono poco flessibili e producono degrado.

1.4 Il sistema numerico binario

Definizione 1.4.1. il sistema numeri Binario è un sistema di numerazione utilizzato per i calcolatori elettronici e sviluppato per soperire a lato prestazionale di calcolo per i suddetti⁴. Infatti, nel segnale digitale esite il seguente caso:

- 1 sta al Vero logico, in gergo "TRUE" oppure livello alto, in gergo "HIGH".
- 0 sta al Falso logico, in gero "FALSE" oppure livello basso, in gergo "LOW".

Il vantaggio di questo sistema è che con la logica positiva o negativa, risolve molti casi, tra cui il fatto che il singolo termine "bit" non sia segnato⁵, questo lo si vedrà nel dettaglio nei dettaglio in (??)

1.4.1 La rappresentazione

La cosa comoda del sistema binario è il fattore di conversione, infatti, questa codifica permette di rappresentare un qualunque numero decimale senza segno compreso tra 0 e $2^n - 1$ tramite una sommatoria per posizione, come spressa nella seguente formula:

$$(a_{n-1}, \dots, a_1, a_0)_2 \to \sum_{i=0}^{n-1} a_i, b^i$$
 (1.1)

Dove (a_{n-1}) è la cifra più significativa e a_0 è quella meno significativa.

$$(10101110)_2 \Leftrightarrow (174)_{10} \Leftrightarrow (AE)_{16}$$
 (1.2)

1.4.2 Rappresentazione del modulo e del segno

Il bit più significativo viene utilizzato per la rappresentazione del segno, mentre il resto viene utilizzato per il modulo.

Nota 1.4.1. questo sistema fa perdere un bit di rappresentazione quindi il valore rappresentato è pari al N-1, ad esempio su 8 bit che consentono di rappresentare fino al valore $(256)_{10}$ se andiamo ad applicare il bit segnato avremmo 7bit di rappresentaione per il modulo e 1bit per il segno cosa che porta la rappresentazione possibile al massimo a $(127)_{10}$ e $(-128)_{10}$

Ma per essere più specifici meglio utilizzare una somma in forma tabellare per mostrare l'esito dei segni in una somma tra due numeri $A \in B$:

Segno di
$$B$$

$$\begin{vmatrix} + & - \\ + & A + B & A - |B| \\ - & B - |A| & |A| + |B| \end{vmatrix}$$

$$(1.3)$$

1.4.3 Rappresentazione di complemento a 1

Il bit più significativo rappresenta il segno, come nel caso di qui sopra

• stesso intervallo di valore rappresentabili con modulo e segno.

Un numero negativo si ottiene dal positivo cambiando tutti i bit:

• Il numero 6 in binario si scrivi 0110 prendeno un caso a 4 bit segnati ma se noi vediamo come si scrive il -6 il risultato è il seguente 1001 l'esatto inverso del numero positivo.

nelle operazione aritmetiche si utilizza l'eventuale riporto necessario a compensare la mancanza di altri simboli al difuori dello 0 e del 1.

 $^{^4}$ Un calcolatore elettronico riesce a processare più velocemente casi che possono avere poche possibilità, il binario per singola posizione può avere solo due possibilità 0 o 1

⁵Non è positivo o negativo, per avere il corrispettivo decimale con il segno si usa una codifica sacrificando un bit per attribuirgli la funzione di segno, se esso è pari a 0 il numero, mentre, se il bit di segno è pari a 1 il numero è negativo.

Esempio 1.4.1. Prediamo una semplice somma come 22 + 3 = 25, in questo caso per rappresentare l'operazione in colonna sono stati disposti 8 bit nonostante i numeri non sforino i 6.

I bit in rosso sono il riporto, infatti in questo caso è bastato solo un complemento a 1 in cui il riporto non sfora dal numero di bit stimati, in gergo tecnico si tratta di un overflow, cosa che se avviene all'interno di un programma sul proprio computer può causare dei problemi, che siano di memoria perché satura la ram, potrebbe compromettere un altro processo se va a scrivere in un aria di memoria non adibito al suddetto processo oppure semplicemente se è un calcolo esso verrà tagliato e quindi barliamo di perdita di informazione.

1.4.4 Rappresentazione di complemento a 2

Il complemento a 2 è molto similare al complemento a 1 visto nel capitolo (1.4.3) con due sostaziali differenze – La prima è un vantaggio, infatti, in questo caso esiste un unica rappresentazione per lo zero, mentre, la seconda è il fatto che si ignora l'overflow visto che i riporti molte volte supereranno il valore rappresentabile.

Esempio 1.4.2. Prendendo una semplice somma 31 - 5 = 26, andiamo a fare il complemeto a due sfruttando in questo caso gli 8 bit pieni per il riporto, anche in questo caso le basi dei due addendi non superano i 6 bit ma per una questione di convenzione "si usano basi multipli di 2, quindi il numero di bit devono essere 4, 8, 16, 32, 64, etc...."

La differenza tra l'operazione (1.4) e la (1.5) sono poche ma significative, come si vede, i bit di riporto arrivano fino a sforare gli 8 bit nonostante ciò il risultato si ferma giustamente al quinto bit che im qiest caso è il più significativo e l'effetto del riporto sull'uno nella quarta posizione a partire da sinistra resta immutato proprio in virtù di quel principio.

1.4.5 Confronto

Stringa	rappresentazione			
Stringa	senza segno	modulo e segno	complemento a 1	complemento a 2
000	0	0	0	0
001	1	1	1	1
010	2	2	2	2
011	3	3	3	3
100	4	0	-3	-4
101	5	-1	-2	-3
110	6	-2	-1	-2
111	7	-3	0	-1

Tabella 1.1: Confronto tra il modulo e segno, complemento 1 & 2

1.5 Sistemi di comunicazione

Per poter rendere utile l'informazione è necessario per forza di cose che esistano degli standard per poter comunicare, dei canali di comunicazione e dei sistemi dedicati alle comunicazioni, ad esempio un libro consente di acquisire delle informazioni mediante la scrittura che è codificata con dei caratteri in una determinata lingua oppure un esempio ancora più immediato, prendiamo una comunicazione verbale tra due persone, in quel caso il sistema di comunicazione è composto dai due individue, dall'aria che è il canale di comunicazione e dalla lingua che è la codifica, se anche solo uno dei punti non è soddisfatto la comunicazione non è efficace "se i due individue parlano lingue diverse non si va da nessuna parte" non non avviene proprio "in assenza d'aria non si può parlare"

1.5.1 Trasmissione e recezione

Il sistema di comunicazione per essere efficente prevede due elementi; la trasmissione e la recezione che funzina nel guente modo:

La trasmissione

Come visto in (1.2.2) l'acquisizione di una informazione avviene mediante un trasduttore che consente una conversione in un formato comprensibile al calcolatore dopo che viene fatto questo processo di trasformazione tramite il trasduttore sarà anche possibile diffonderlo tramite un canale di comunicazione.

Sorgente fisica \rightarrow Trasduttore \rightarrow TX \rightarrow Al canale di comunicazione

Come chiaro dai passaggi, il TX "dispositivo adito alla trasmissione" è posto dopo il trasduttore per motivi puremante essenziali, il messaggio per poter assere inviato deve essere prima trasformato o per meglio dire tradotto in una codifica che sia chi sta trasmettendo sia chi poi dovrà ricevere il suddetto messaggio devono conoscere, altrimenti la comunicazione non riesce. Ovviamente il sengale nel canale di comunicazione rispetterà criteri analogici e fisici per essere trasmesso, poi del riportare l'istruzione alla forma leggibile ci penserà ricevitore.

La recezione

Il processo di recezione è l'esatto opposto di quello di trasmissione, infatti, presuppone che ci sia uno strumento in ascolto per catturare il segnale emesso, infatti, il primo step nella catena di recezione è priprio il canale di comunicazione

Dal canale di communicazione \to RX \to Trasduttore \to Utente finale

In questo caso il RX è il dispositivo in ascolto, poi ci sarà il trasduttore che trasformera il segnale in un formato leggibile e poi l'utente finale che usufruira dell'informazione acquisita.

1.5.2 Classificazione di sistemi

Punto-Punto	Multi-utente
1 trasmettitore	1 o più trasmettitore iniziali
1 o più ripetitori intermedi	1 o più ripetitori
1 ricevitore	Il canale è una risorsa condivisa tra i diversi
	trasmettitori e/o ricevitori presenti nel sistema
Ad ogni tratto vengono associati uno o più	broadcast se coinvolge tutti gli utenti
mezzi fisici di propagazione del segnale	come ricevitori.
Il canale è una risorsa dedicata al collegamento	

Tabella 1.2: Classi di sistemi

1.5.3 Rete di telecomunicazione

Quando si parla di reti di telecounicazioni si pensa sempre alla piattaforma tecnologica su cui è basata, gli obbiettivi e le modalità di comunicazione.

Obbiettivi

- $1.\,$ Effetuare comunicazione a distanza tra due o più utenti;
- 2. Trasferire informazione (servizio di telecomnicazioni) caratterizata diversi parametri (durata, qualità, etc.);
- 3. Gestire le sue parti componenti e i servizi supportati

Ci sono diverse modalità (e dunque topologie) per realizzare tale trasferimento: vantaggi/svantaggi.

Criteri di classificazione di reti La classificazione può essere basata sui seguenti criteri:

- 1. La gamma del servizi supportati;
- 3. l'Estensione fisica della rete;
- 2. Grado di mobilità del terminale;
- 4. la posizione.

1.5.4 Classificazione per servizi

Le reti vengono classificate anche per il criterio del servizio, infatti, esistono reti dedicate, che svolgono solamente quel servizio e le reti integrata nei servizi che consentono di svolgere più servizi con la stessa rete. Le differenze sono le seguenti:

Rete Dedicata ad un servizio	Reti integrata nei servizi	
Fornitore di un singolo servizio	Fornitura di una vasta gamma di servizi	
Possono essere utilizzate con alcune	Prestazioni complessive di qualità e di costo	
limitazioni anche per un insieme	decisamente migliori rispetto a quella ottenibile	
ristretto di altri servizi.	con le reti dedicate.	
L'esempio: la rete telefonica fissa	L'esempio: Internet e le reti mobile della	
generazioni di reti mobili (GSM)	generazione 2G in poi.	

Tabella 1.3: Classificazione per servizi

Osservazione 1.5.1. Al giorno d'oggi è più diffusa la seconda categoria di rete perché costa meno e può svolgere più di un servizio e con il fatto che restano solo pochi sistemi anche la manutenzione costa meno e si possono investire i fondi per rendere tutto più stabile e tollerante ai guasti.

1.5.5 Classificazione per mobilità

Rete fissa	Rete mobile	
Gli utenti accedono alla rete da postazioni fisse,	gli utenti possono muoversi senza limitazioni	
oppure si muovono in un interno relativamente.	al loro spostamenti (anche tramite veicoli)	
ristretto		
Il punto di accesso fisso, terminale può essere mobile	Gli utenti possono cambiare	
	"punto di accesso" alla rete che gestisce ciò	
	rendendoli sempre raggiungibili (handever)	
ad esempio terminali Wi-Fi che accedono ad Internet	ad esempio i cellulari	

Tabella 1.4: Classificazione per mobilità

Nota 1.5.1. Le reti mobili hanno il vantaggio della portabilità del servizio ma hanno alcuni limiti, tra cui la copertura del proprio ISP (<u>Internet Service Provider</u>) e le prestazioni sono inferiori rispetto a quello cablato.

1.5.6 Classificazione per estensione

Le reti di telecomunicazioni si suddividono anche per portata massima, questa nomenclatura viene utilizzata per le reti internet e VoIP, partendo dalla più piccola per portata la PAN alla più estesa la WAN.

PAN	LAN	MAN	WAN
Area personale	Area locale	Area relativamente estesa	Area molto estesa
(circa 1m)	(max pochi km)	(Città, decina di km)	(nazione, centinaia di km)
Bluetooth	Ethernet, Wi-Fi	WiMAX	Internet, rete telefonica

Tabella 1.5: Classificazione per estensione

1.5.7 Interconnessione di reti


Uno dei fondamenti delle telecomunicazione è proprio l'interconnessione cioè la possibilità di connettere più reti a sieme, infatti, esiste la possibilità di unire più reti PAN in una rete LAN.

$$(PAN \longleftrightarrow PAN \longleftrightarrow PAN) LAN$$

Con questo sistema si ottengono reti di tipo omogeneo e si aggiungono opportuni meccanismi e protocolli comini operanti sempre le varie reti componenti.

1.5.8 Classificazione per posizione

Le reti di trasmissione interconnette tra di loro le reti di accesso permettendo le comumicazioni tra terminali di utenti remoti collegati a differenti reti di accesso. In riferimento alla rete più grossa di cui fa parte, viene anche chiamata "Core Network".



Nel caso delle reti di accesso interconnette tra di loro i terminali presenti in un'area limitata e questo con una rete di trasmissione.

1.5.9 Soggetti implicati

Gestore di rete	Fornitore del servizio	Cliente del servizio
Network operator: attiva e mantiente	Service Provider: rende fruibile	Soggetto della
operativa la piattaforma di rete per	il servizio al cliente secondo	comunicazione (sorgente e/o
assicurare la fruizione dei servizio	modalità (e.g. costo, durata)	destinatario)

Tabella 1.6: Soggetti implicati nella gestione del servizio di rete

1.6 Rami e nodi

Definizione 1.6.1. La rete è un insieme di nodi e di rami quindi nel tempo sono nate diverse dopologie per sopperire alle esigenze. Al momento le topologie più diffuse sono:

- A maglia;
- A Stella o Grafo;
- Ad Nello.

Ne esistono anche delle altre ma non sono altrettanto diffuse. Alcune topologie non sono più utilizzate in quanto frutto dei primi esperimenti a riguardo ma non efficenti, altre non si sono diffuse per un puro andamento di mercato. Tra l'altro le topologie prima citate in un caso reale vengono mescelete per poter ottenere una maggiore tolleranza ai guasti.




Figura 1.1: Topologie a bus, a stella, ad anello e a maglie

Osservazione 1.6.1. La topologia a bus era la prima topologia prevista per lo standard TCP/IP, infatti, funzionava tramite cavo coassiale cablato direttamente da una scheda di rete all'altra, questo sistema non sopravvisse a lungo per il semplice motivo che era poco efficente ma soprattutto il coassiale è un cavo semirigido e facilmente incline alla rottura, per non parlare dei connettori che hanno una tenuto non solida come gli attuali RJ45 e RJ14 per le linee telefoniche, come molti standard di questo tipo vengono dritti dal Bell Labs di AT&T.

1.6. RAMI E NODI

I significato

Definizione 1.6.2. Il nodo è il mezzo di scambio tra due o più rami, o terminazione degli stessi, in questa categori fanno parte sia le terminazioni fisiche di rete che gli apparati di comunicazione.

Definizione 1.6.3. Il ramo per definizione è il percorso diretto che l'informazione segue per essere trasferita tra due nodi, in questa categoria rientrano sia il mezzo trasmissivo che la giunzioni fisica/lagica tra due apparati di rete.

Nodi intermedi e terminali

Il nodo intermedio (nodo di commutazione o ralay)

- Il nodo di scambio, modulazione/demultiplazione;
- A seconda dei casi viene chiamato Gateway, router, switch, digital cross connector, hub, repeater, etc.
- Concetto simile a quello di parcheggio scambiatore.

Nodi terminali (end system)

- I sorgente/destinazione della comunicazione;
- Il mezzo attraverso cui un utente usufruisce di uno o più servizi di telecomunicazione;
- Ia variazione di forma: TV, telefono fisso/mobile, PC, elettrodomestici

A seconda del livello di astrazione, un nodo può assumere una funzione o l'altra.

1.6.1 Definizione di grafo

Definizione 1.6.4. I grafi sono struttura matematiche discrete che rivestono interesse sia per la matematica che per un'ampia gamma di campi applicativi. In ambito matematico il loro studio, la teoria dei grafi, costituisce un'importante parte della combinatoria; i grafi inoltre sono utilizzati in aree come topologia, teoria degli automi, funzioni speciali, geometria dei poliedri, algebre di Lie. I grafi si incontrano in vari capitoli dell'informatica (ad esempio per schematizzare programmi, circuiti, reti di computer, mappe di siti). Essi inoltre sono alla base di modelli di sistemi e processi studiati nell'ingegneria, nella chimica, nella biologia molecolare, nella ricerca operativa, nella organizzazione aziendale, nella geografia (sistemi fluviali, reti stradali, trasporti), nella linguistica strutturale, nella storia (alberi genealogici, filologia dei testi)⁶.




Figura 1.2: esempio di grafo

• Per definire il Grafo si utilizza la formula:

$$G = (V, A) \tag{1.6}$$

• Insieme dei nodi (vertici)

$$V \text{ con } N = |V| \tag{1.7}$$

• Insieme dei rami (archi)

$$A \operatorname{con} R = |A| \tag{1.8}$$

• Grafo orientato: si fa distinzione sul verso di percorrenza dei rami

1.6.2 Topologie

Come descritto nel paragrafo esistono differenti topologie, nati per esigenze diverse e anche in contesti diversi, con peculiarità relative alla costituzione fisica e logica delle suddette e anche con formule matematiche adite a calcolare eventuali nodi massimi, la portata della banda passante, etc.

1.6.3 Topologia Elementari

Topologie lineari semplici

• Ciascun nodo è collegato a due nodi adiacenti con un solo ramo

Topologie lineari complesse (a struttura gerarchica)

- Per ogni coppia di nodi esiste un solo percorso di collegamento
- Ogni nodo è collegato con uno o più rami ai nodi di gerarchia inferiore

Topologie magliate

 Ogni nodo è connesso direttamente agli altri nodi, usando per ciascun collegamento un ramo dedicato

Topologie a bas

• Tutti i nodi condividono lo stesso unico collegamento

Topologia a maglia completa

In questa topologia ogni nodo è collegato a tutti gli altri presenti, per questo motivo ha un alta tolleranza ai guasti ma il grosso difetto è l'elevato numero di nodi e quindi anche i conosti di mantenimento e di realizzazione.




Figura 1.3: Esempio di topologia a maglia

Osservazione 1.6.2. Per le sue caratteristiche questa topologia è utilizzata dagli ISP per i collegamenti stradali, infatti, per evitare che un'intera zona resti senza servizio solo perché un cavo si è rotto il metodo migliore risulta proprio il creare più di una strada per portare l'informazione, infatti, come precedentemente spiegato nei capitoli precedenti la topoligia davvero utilizzata in molti casi è ibrida.

$$R = \sum_{i=1}^{N} (N-i) = \sum_{i=1}^{N} N - \sum_{i=1}^{N} i = N^2 - \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$
(1.9)

1.6. RAMI E NODI

Topologia a stella

La topologia a stella è una versione semplicifata di una topologia ad albero, infatti, è una topologia a albero composto da un solo livello oltre alla radice. Come tutte le topoligie ad albero soffre di un problema devastante, una bassissima tolleranza ai guasti, se il centro del della rete si guasta o smette di funzionare la rete non è più operativa, creando un disservizio ma questo modello ha anche pregi, infatti, ha dei costi decisamente inferiori per l'allestimento e la manutenzione, è facile da instradare e i nodi sono pochi.




Figura 1.4: Esempio di topologia a stella

Osservazione 1.6.3. Questa topologia di rete è forse uno dei più diffusi, infatti, le reti domestiche sia ethernet sia Wi-fi funzionano proprio con un centro stella, il modem/router domestico svolge tante funzioni tra cui anche quello di switch e access point.

In questo caso per calcolare R basta calcolare il numero totale dei nodi-1, come esposto dalla seguente formula

$$R = N - 1 \tag{1.10}$$

Topologia a maglia non completa

Questo risulta già un caso più generale e risulta un compromesso tra una rete ad albero e una a maglia completa, i pregi sono una maggior tolleranza ai guasti rispetto al modello ad albero, un numero a piacere di rami. I difetti sono legati proprio alla topologia che risulta non regolare.




Figura 1.5: Esempio di topologia a maglia non completa

Osservazione 1.6.4. Questo è il modello più utilizzato dagli ISP perché risulta semplice sia in fase di manutenzione e anche il più vesatile avendo la possibilità di scegliere il numero di rami, quindi si può optare per mettere più nodi in percorsi in cui la banda passante è maggiore e meno dove non è necessario una tale tolleranza.

In questo caso il valore R risulta compreso tra la condizione dei sistemi ad albero e quelli a maglia

$$N - 1 < R < \frac{N(N - 1)}{2} \tag{1.11}$$

Topologia ad anello

La rete ad anello non è molto diffusa, infatti, tipicamente viene utilizzata per le reti locali e metropolitane, essa può essere unidirezionele (quindi il giro che fa l'informazione è sempre lo stesso sia se il nodo è in prossimita o se più distante) che bidirezionale e quindi prende il percorso più efficiente per instradare l'informazione. Questa topologia non è particolarmente tollerante ai quasti e basta la rottura di un ramo




Figura 1.6: Esempio di topologia ad anello

per causare non poche rogne, soprattutto se il sistema è unidirezionale. In questo caso la formula che tutela R dipende esclusivamente dal numero di nodi.

$$R = N \tag{1.12}$$

1.6.4 Topologia a bus: unicast vs broadcast




Figura 1.7: Topologia a bus unicast e broadcast

Unicast

- Connessione a bus attivo punto-punto;
- I nodo connessi in modo "lineare";
- Ogni nodo partecipa alla comunicazione tra le altre coppie di nodi;
- Usata soprattutto in reti con cavo

Broadcast

- Il collegamento pra i nodi avviene tramite un unico mezzo di diffusivo (fisico o virtuale) tipo broadcast
- Bus pasivo
- La comununicazione avviene contemporaneamente da una a tutti
- Usata pricipalmente in LAN e MAN (con e senza fili)

1.6.5 Topologia generale di una rete

In generale la topologia di una rete di telecomunicazione può essere una combinazione delle topologie precedenti (tipologia mista)

• In alcuni casi una rete può essere anche rappresentata con una nuvola che interconnette i vari nodi terminali

1.6. RAMI E NODI

1.6.6 Sezione d'accesso


La sezione d'accesso ha il ruolo di consentire l'accesso alla rete ai suoi utenti, viene realizzata attraverso differenti mezzi e tecnologie

- Cablate (rame, fibra) o senza fili
- ullet punto-punto o broadcast

È la sede di risorse in alcuni casi dedicate ai singoli utenti/terminali – Conprende l'interfaccia utente-rete.

- Tecnologie e processi utilizzati nel segmento terminale di un sistema di collegamento;
- Ciò che permette il collegamento dell'utente con la rete;
- Tratta di cavo che connette le centrali telefoniche agli utenti finali
- Essential farility: elevati costi tecnologici
- liberalizzazione e nuovi concerrenti

1.6.7 Sezione interna



A: Nodi di accesso

T: Nodi di transito

Figura 1.8: Sezione interna

- Ha il ruolo di trasferire l'informazione tra nodi di accesso, se necessario, anche nodi di transito;
- È sede di risorse condivise⁷ con elevate prestazioni, in termini di velocità⁸ e affidabile.

 $^{^7\}mathrm{di}$ trasferimento e di elaborazione

⁸trasmissiova ed elaborativa

1.6.8 Principali organismi

International Telecommunication Union (ITU): Agenzia delle Nazioni Unite con il compito di armonizzare tutte le iniziative mondiali e regionali nel settore delle telecomunicazioni. Produce raccomandazioni con carattere volontario, ma di fatto linee guida fondamentali.

International Standard Organization (ISO): Ente delle Nazioni Unite creato con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della normativa internazionale per facilitare il commercio di beni e servizi nel mondo.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): Associazionee internazionale di scienziati professionisti con l'obbiettivo della promozione delle scienze tecnologiche, particolarmente attivo nella standardizzazione delle tecnologie per LAN e MAN.

Internet Engineering Task Force (IETF): È il gruppo preposto alla definizione degli standard nel mondo Internet. Chiunque può partecipare sottomettendo degli *Internel-draft*. Vengono prodotte le cosiddetto *Request For Comments* (RFC).

Third Generation Parnership Project (3GPP): 3GPP riunisce differenti organizzazioni e associazioni con l'obiettivo di produrre specifiche tecniche per la reti mobili di terza generazione.

European Telecommunication Standards Institute (ETSI): La preparazione degli standard è effettano da trattano argomenti specifici e che riferiscono ad una assemblea tecnica.

1.7 Unità informative (UI)

Il mezzo attraverso il quale viene trasferita l'informazione, le UI possono essere:

- i singoli bit o byte (1B=8b);
- i blocchi/sequenze di bit o byte (di dimensione fissa o variabile);

Nota 1.7.1. L'unità informativa può avere anche nomi alternativi: unità dati, pacchetti, messaggi, segmenti, trame, etc.

1.7.1 Tipi di informazione/traffico




Figura 1.9: Tipi di informazione/traffico

Osservazione 1.7.1. I diversi tipi di informazione possono in alternativa condividere la medesima infrastruttura di rete.

Informazione di utente

- Obiettivo della comunicazione;
- Differenti media (voce, dati, video);
- Può essere inviata insieme a dell'extra-informazione aggiunta per scopi di controllo del trasferimento (overhead);

Esempio 1.7.1. Indirizzi, campi di controllo di errore, etc.

Coinvolge le funzionalità di trasporto della rete.

1.7.2 Informazione di controllo

l'Informazione di controllo è di supporto affinché possa avvenire la comunicazione, permette di

- Inizializzare una comunicazione;
- negoziarne le caratteristiche;
- controllare il trasferimento dei dati di utente

Coinvolge le funzionalità di controllo.

1.7.3 Informazione di gestione

L'informazione di gestione in genere scambiata tra nodi di rete, ha lo scopo di consentire operazioni di gestione delle risorse/apparati di rete – **Operation Administration Management** (OAM)

- informazione per operazioni di esercizio;
- informazioni per operazioni di amministrazione;
- informazione per operazioni di manutenzione.

Qualità del servizio

Il Quality of Service (QoS) sono un insieme di parametri usati per caratterizzare la qualità del servizio offerto dalla rete ed esempio: perdita di pacchetti e ritardo. Strumenti o tecniche per ottenere una qualità del servizo desiderata. Normalmente correlata:

- negativamente con il traffico offerto alla rete;
- positivamente con le risorse impegnate.

Parametri di QoS

- Consegna fuori ordine dei pacchetti;
- Errore di trasmissione;
- Ritardo subito;
- Perdita di pacchetti;
- Throughput.

1.7.4 Ritardo




Figura 1.10: Tipi di informazione/traffico

Il ritardo complessivo end-to-end è la somma dei ritardi introdotti dai singoli nodi e rami.

Ritardo di elaborazione

Definizione 1.7.1. Il tempo richiesto dal nodo di rete per esaminare la UI (normalmente l'intestazione del pacchetto) e per determinare dove instradarla.

- Può includere eventualmente il termpo per elaborare la UI stessa
 - controllare se sono presenti errori;
 - modificare le informazioni di instradamento.
- Può essere dell'ordine dei microsecondi (o inferiore);
- Tipicamente noto per specifica.

Ritardo di attraversamento

Definizione 1.7.2. Il tempo che la UI trascorre in un nodo di rete prima di iniziare ad essere trasmesso sul collegamento di uscita.

- Diperde dal tipo di attraversamento realizzato all'interno nel nodo
- Può dipendere dal grado di congestione del nodo (traffico totale in ingresso e/o uscita).

Ritardo di trasmissione

Definizione 1.7.3. Il tempo necessario per trasmettere completamente la UI

Questo ritardo va ad influenzare i sequenti fattori:

- il tempo di trasfermimento della UI corrente;
- il ritardo di coda subito dalle UI seguenti;

Viene introdotto da ogni nodo che opera in modalità store&forward

$$t_{TX} = \frac{L_{UI}}{R} \longleftarrow$$
 lunghezza in bit della UI bit rate in bit/s in uscita

Figura 1.11: Formula per il calcolo di t_{TX}

Ritardo di propagazione

Definizione 1.7.4. Tempo di propacazione in un mezzo fisico (rame, etere, fibra ottica, semi conduttori e conduttori di altra natura)

- Dipende dal mezzo di trasmissione;
- È proporzionale alla lunghezza dello stesso mezzo "Un doppino di rame più è lungo più la sua resistenza andrà ad attenuare il segnale"

$$t_p = \frac{L_m}{v} \quad \longleftarrow \quad \begin{array}{c} \text{lunghezza del mezzo (in } m) \\ \text{velocità di propagazione (in } m/s) \end{array}$$

Figura 1.12: Formula per il calcolo di t_p

Esempio 1.7.2. Prendendo una rete a bus composta da 3 nodi, con un L_{UI} , R = 100Mb/s, $L_m = 100m$ v = 200000km/s, $T_B = 3\mu s$, bisogna trovare il $T_{AC} = ?$.



Figura 1.13: Esempio di rete a bus per il calcolo del t_{AC}

Soluzione Partemdo dalla formula per ricavare t_{AC} in cui AC sta per il tempo necessario per far percorrere all'informazione l'intera rete fino al nodo C partendo da A

$$t_{AC} = 2t_{TX} + 2t_p + T_B$$

Come si denota dalla formula per svolgere l'esercizio è necessario in primo luogo trovare t_{TX} visto che il valore di t_B è già noto e risulta pari a $2\mu s$, quindi procediamo con il calcolo di t_{TX} .

$$t_{TX} = \frac{L_{UI}}{R} = \frac{8 \cdot 400}{100 \cdot 10^6} = 32\mu s$$

Quindi adesso bisogna calcolare t_p per completare la formula per ottenere t_{AC}

$$t_p = \frac{L_m}{v} = \frac{100}{2 \cdot 10^8} = 0.5 \mu s$$

A questo punto è possibile svolgere l'operazione e quindi concludere l'esercizio, nel seguente modo:

$$t_{AC} = 2t_{TX} + 2t_p + T_B = 2(32) + 2(0.5) + 3 = 67\mu s$$

quindi l'informazione impiega $67\mu s$ a raggiungere la destinazione.

1.8 Errori e perdite

Durante il trasferimento di una UI questa può subire delle perdite o arrivare errata per x motivi

Le cause?

- Errori trasmissivi;
- Congestione della rete "sovraccarico di informazioni che rende impossibile o molto rallentata la comunicazione da un capo all'altro di un determinato nodo"
- Errori di protocollo, ad esempio errori nei protocolli, bachi nei programmi utilizzati per trasmettere e ricevere l'informazione, etc.

Come risolvere?

Tipicamente un errore o una perdita di informazione viene gestita tramite algoritmi di correzione e metodi di ritrasmissione, modito per cui l'informazione nelle trasmissioni odierne viene suddivisa in più pacchetti per permettere una ritrasmissione più contenuta e rapida in caso di problemi, alle volte invece, dentro l'header del pacchetto sono presenti delle informazioni per andare a correggere eventuali errori tramite un meccanismo automatico.

Osservazione 1.8.1. Non tutti i metodi di trasmissione e servizi prevedono questo meccanismo, infatti, in sistemi che devono essere ad alta prestazioni, in cui non è incluente la mancanza di un frame ad esempio, infatti, i sistemi di video streaming utilizzano sistemi senza controllo d'errore, perché al massimo ci sarebbe un istante di schermo nero o deformato nei casi peggiori, comunque un qualcosa di arginabile e insignificante per l'utente che adopera il servizio.

1.8.1 Indicatori di prestazione

Integrità informativa

- Corrispondenza tra informazione emessa e ricevuta (sequenze binarie)
- Minimizzazione degli errori trasmissivi e delle perdite per congestione
- Può essere valutato attraverso un tasso di errore residuo sul bit o sulle UI (numero medio di errori)

Per BER (Bit Error Rate) si intende il rapporto tra i non ricevuti correttamente e quelli trasmessi, essendo in bit il numero è compreso tra 0 e 1, fornisce una misura della qualità dell'intero sistema di comunicazione

 \bullet BER = 0.5 significa che in media 1 bit ogni 2 è errato

Concetti analoghi: Frame Error rate (FER) o Packet Error Rate (PER)

Trasparenza temporale

- riguarda i ritardi di transito;
- minimizzazione ad equalizzazione del ritardo trasmissivo ed elaborativo
- $\bullet\,$ valutato attraverso le statistiche dei ritardi (ritardo medio più variazione ojitter)

Flessibilità di accesso

- riguarda l'efficienza di utilizzo delle risorse condivise
- indipendenza dalle caratteristiche di emissione dei flussi
- adattabilità del modo di trasferimento nel trattamento nel trattare flussi informativi aventi origine da sorgenti con capacità di emissione e con caratteristiche di attività tra loro anche molti diverse (grado di flessibilità)

1.8.2 Esempio di perdita di integrità dell'informazione

Un esempio semplicistico di potenziale perdita di informazione può esser fatto prendendo un contesto quotidiano come una semplice chiamata telefonica, in questo caso prevende come sempre un mittente e un destinatario o anche più di uno a seconda dei casi – Il fatto è come sempre di mezzo c'è il mezzo di comunicazione che non è perfetto e potenzialmente può avere dei problemi nella far arrivare l'informazione integralmente al destinatorio,



Figura 1.14: Perdita di informazione in una comunicazione telefonica

Osservazione 1.8.2. Questo tipo di problema evviene in tutti i sistemi che si occupano di comunicazioni in tempo reale, con un certo margine di latenza dovuta all'architettura stessa. Questo tipo di comunicazione viene definica anche comunicazione sincrona, mentre, la messaggistica e il concetto stesso di Chat testuale risulta essere invece una comunicazione asincrona.

1.8.3 Trasparenza temporale




Figura 1.15: Trasparente: i ritardi t_i sono all'incirca costante

Nota 1.8.1. come si vede dal grafico con il lieve ritardo del primo UI gtutti gli altri faranno un ritardo regolare e costante, infatti, basta il ritardo diun un pacchetto all'interno della coda per creare un ritardo generale nella trasmissione che oltre ad una certa soglia diventa intollerabile per l'utente e anche alle volte per il dispositivo in ascolto che si secondi i casi ha uno specchio limitato e quindi dopo un certo tot annulla il download del messaggio o del file.

1.9 Sicurezza

Il discorso sicurezza non è semplice, anzi, risulta addiritura un discorso ombrello in cui ci sono diversi aspetti pensati per garantire che le informazioni vadano solo a chi di dovere.

- \bullet Un indicatore di prestazione che merita un discorso più ampio e lo si trova in (<++>)
- Rispetto
 - Agli utenti coinvolti nella comunicazione
 - Ai dati scambiati
- Possono essere forniti differenti servizi di sicurezza

1.9. SICUREZZA 23

Osservazione 1.9.1. Con il diffondersi delle comunicazione uno dei parametri sempre più importante è proprio il fattore sicurezza, infatti, già dagli albori l'uomo ha sempre cercato di garantire il fatto che la comunicazione arrivasse solo ai diretti interessati, forse una delle prove più antiche sono i cifrari romani che consentivano di mandare un messaggio illeggibile al nemico sfruttando un semplice spostamento di N-caratteri all'interno del testo, i caratteri utilizzati sono quelli dell'alfabeto latino dell'epoca ma questo metodo fu utilizzato anche in epoca più moderna e funziona per ogni sistema alfabetico.

1.9.1 Servizi di sicurezza

Autenticazione delle parti

• Garanzia/verifica che le parti interessate alla comunicazione siano esattamente chi sostengono di essere (ip addr/chiave ssh/chiave gpg o cirtificato SSL)

Riservatezza/confidenzialità

• Garantire che i dati siano stati emessi da una specifica sorgente e che non siano stati indebitamente alterati o manipolati (md5sum/SHA e altri HASH che generano una firma univoca del file).

Disponibilità

• Garantisce che i dati siano elaborati e trasmessi in tempo ragionevole, o che non siano stati resi inacessibili

Non ripudio

- Possibilità di idmostrare di aver ricevuto o inviato dei dati in modo autentico (PEC e meccanismi di verifica dell'inoltro e recezione di un messaggio)
- Impossibiltà dell'altra parte di confutare dati precedentemente emessi o ricevuti.

1.9.2 Meccanmismi di sicurezza

Come accennato in 1.9.1 sono presenti diversi servizi di sicurezza. Essi per funzionare utilizzano dei meccanismi pensati proprio per garantire i punti base prima citati, i seguenti sonoalcuni dei meccanismi che vengono sfruttati dai servizi di sicurezza più utilizzati:

- Crittografica (AES);
- Firma digitale (chiave GPG o SPID/CIE e l'ormai inattivo TS-CNS dal 2023);
- Protocolli di autenticazione;
- filtraggio;
- monitoring.

1.10 Architeture protocollari

Definizione 1.10.1. Un'architettura di rete, nell'ambiente delle telecominicazioni, è una tipologia di architettura software che descrive il complesso delle funzionalità logiche della rete stessa, cioè come sono strutturate e interconnesse tra loro, includendo in realtà anche il concetto di architettura a livello fisico di infrastruttura cioè a livello di interconnessioni tra terminali (host), ovvero la cosiddetto topologia della rete (1.6.3).




Figura 1.16: Struttura generale di un'architettura di rete client e server

Tale insieme di funzionalità in buona parte non sono visibili o percepibili dall'utente finale, cioè nel terminale, il quale vede solo l'interfaccia di utenza con l'applicazione e parte dell'intera infrastruttura fisica, ma si nascondono all'interno del software di funzionamento del sistema (netctl, dhcpcd, Network Manager), sia esso un terminale di rete (host client o server) oppure nodi interni di commutazione, o nelle rispettive interfacce di trasmissione lungo i collegamenti fisici di rete⁹.

- Le prime piattaforme di rete erano realizzate in hardware (Circuiti per operazioni dedicate, interruttori e leve);
- Aumento della loro complessità tecnologica e delle funzioni implementate (principalmente via software)
- Necessità di strutturazione
 - Comunicazione come serie di funzioni organizzate in strati (layer o livelli)
 - Il numero degli strati e le loro funzioni varia da rete a rete
- Vantaggi
 - Riduzione della complessità di progettazione/gestione di rete;
 - Facilità di riutilizzo di specifici prodotocolli o idi intere (sotto)reti.

Nota 1.10.1. La struttura mette in comune gli stessi livelli da un lato all'altro, ovviamente nel invare e ricevere una trasmissionei passaggi tra l'invio e la recezione sono inversi, infatti come si denota dal grafico il collegamento al mezzo fisico nel caso della recezione entra dall'ultimo livello cosa che cosente quello che nelle comunicazioni viene chiamato incapsulamento e deincapsulamento.

C'è anche da notare che per forza di cose l'informazione deve subire lo stesso processo ma inverso per poter essere correttamente letto in sequito, quindi questo è il metodo più logico per poter svolgere la comunicazione.

⁹https://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_di_rete

1.10.1 Definizioni e caratteristiche

- Funzioni simili sono raggruppate in sottoinsiemi omogenei
 - associazione per logica e per tecologia realizzativa
- Ogni sistema è visto come logicamente composto da una successione ordinata di questi sottosistemi.
- I sottosistemi sono organizzati in "livelli"
- I sottosistemi operano in ordine gerarchico
 - Interazione solo con i sottoinsiemi "adiacenti"
- Tutti i sottosistemi di pari livello appartenenti a qualcunque sistema tra quelli interconnessi (sottosistemi omologhi) formano uno strato;
- L'insieme di funzioni di uno strato (di livello n) viene comunemente indicato con il termine "protocollo" (di strato n).




Figura 1.17: esempio di stack protocollare

1.10.2 Strati e servizi

- Ogni strato o protocollo riceve un "servizio" dallo strato che gli è immediatamente inferiore nelle'ordine gerarchico;
- Arricchisce questo "servizio" con il valore derivante dallo svolgimento delle proprie funzioni
- Offre il nuovo "servizio" a valore aggiuntivo allo strato/protocollo che gli è immediatamente superiore nell'ordine gerarchico.

Hardware del pc \rightarrow sistema operativo (*Linux, Windows, MacOS X*) \rightarrow canale di trasmissione \rightarrow macchina che offre il servizio (*server*)

Architetture a strati: vantaggi

- Il servizio fornito da un generico strato può essere definito in modo del tutto indipendente dalle procedure con cui è effettivamente realizzato;
- Per ognuno dei sistemi interconnessi, l'architettura considera solo gli aspetti che riguardano il comportamento verso l'esterno, cioè quelli volti alla cooperazione con altri sistemi;
- L'applicazione del principio della stratificazione consente di sezionare il complesso problema della comunicazione in un insieme di problemi più semplici, ognuno dei quali si riferisce ad un particolare sottoinsieme funzionale;
- Permette inoltre di riutilizzare i singoli sottosistemi funzionali in sistema (e architetture) differenti.

1.10.3 Modello funzionle




Figura 1.18: Modello funzionale

Entità parte (Attiva) del sottosistemi che provvede e svolge una o più funzioni dello strato

- Una o più entità per strato in ciascun sistema
- possono essere sia software e hardware

Servizio: particolare sottoinsieme delle funzioni dello strato e che sono visibili dell'interfaccia

Servizio: particolare sottoinsieme delle funzioni svolte dello strato e che sono visibili dell'interfaccia

Service Access point (SAP): interfaccia logica tra entità di strati adiacenti (appartiene all'interfaccia del livello inferiore)

Nota bene: spesso con il termine protocollo viene indicato l'intero strato, ovvero le entità funzionali visibili dagli strati adiacenti.

1.11 Unità informative

Definizione 1.11.1. In informatica e telecominicazioni, per unità di informazione o informativa si intende la capacità di un dato sistema di memorizzazione o di comunicazione, intesa come camapita del canale di comunicazione, usato come termine di paragone per misurare la capacità ti altri sistemi della stessa categoria o famiglia (un sistema adito a misurare le differenze tra sistemi informativi e telematici in termine di capacità).

In particolare nel caso delle linee internet la banda viene calcolata in Bit/s e i suoi multipli (Kbit/s, Mbit/s, Gbit/s).

1.11.1 Unità derivate

Byte

Definizione 1.11.2. Storicamente, un byte era il numero di bit necessari per codificare un carattere di testo all'interno di un computer¹⁰; oggi, tuttavia, per standard assume il significato di $(1Byte = 2^3bit \rightarrow 8bit)$. Un Byte quindi può quindi rappresentare $2^8 = 256$ distinti valori, ad esempio i numeri interi tra 0 e 255, oppure usando un sistema segnato sarebbe un valore compreso tra -128 e 127 come mostrato in (1.4.2). L'unità di minura viene associata al carattere "B" nello standard **IEEE 1541-2002**.

Nibble

Definizione 1.11.3. Un gruppo di quattro bit è chiamato nabble, Questa unità è spesso utilizzata nella rappresentazione esadecimale, poiché un nibble contiene la stessa quantità di informazione di una cifra esatecimale.

¹⁰ definizione dipendente quindi dall'architettura dell'elaboratore

Word, blocchi e pagine

Definizione 1.11.4. I computer generalmente manipolano i bit in gruppi di grandezza prefisseta, convenzionalmente chiamati word. il numero di bit all'interno di una word è generalmente definito dalla grandezza dei registri della CPU, o dal numero di bit che sono spostati dalla mamoria principale in una singola operazione.

Alcuni linguaggi macchina utilizzano gruppi di due words (un "double word" o "dword"), o quattro words (un "quad word" o "quad") – La memoria cache di un computer generalmente opera su blocchi di memoria che consistono in diverse word consecutive. Queste unità sono a volte chiamate blocchi cache o cache line. Il sistema di memoria virtuale partiziona la memoria principale del computer in unità ancora più grandi, tradizionalmente chiamate pagine.

1.11.2 Unità informative nelle comunicazioni




Figura 1.19: Unità informative nelle comunicazioni

Visto che il modello è diviso in strati/protocolli visto in (1.10.2), le UI sono specifiche per ogni strato/protocollo:

Informazioni di protocollo (PCI, Protocol Control Information)

• Informazioni di controllo scambiate tra entità alla pari e corrispondenti alle regole di interazione previste nel protocollo.

Pacchetto (PDU, Protocol Data Unit)

• Consentono all'entità, nello svolgimento del servizio, di trasferire una PCI e possibilmente dati utente

Unità di dati di servizio (SDU, Srvice Data Unit)

 Porzione di dati che l'entità di una strato trasferisce a quella di strato affinché questa di strato inferiore nello stesso sistema affinché questa provvede a inoltrarla a destinazione nell'ambito del servizio di strato

Informazione di controllo di interfaccia (ICI, Interface Control Information)

• Informazione di controllo passata nel SAP ma non inviata con le PDU, ad esempio il numero di byte passati, o il tipo di servizio

Unità di dati di interfaccia (IDU, Interface Data Unit)


- Riguardano le informazioni trasmesse attraverso un SAP
- Insieme di SDU e ICI.

1.11.3 Flussi informativi


- Una entità è impegnata nella gestione di due flussi
- Flusso con entità appartenenti agli strati adiacenti:
 - Trasferimento diretto;
 - Le UI vengono fisicamente passate da uno strato all'altro attravero i SAP.
- Flusso con entità alla pari:
 - Trasferimento indiretto usando il servizio offerto dallo strato inferiore;
 - Le UI vengono scambiate tra sistemi diversi tra entità alla pari nel rispetto del protocollo di strato.

1.11.4 Relazione tra UI in strati adiacenti


- Ogni strato "tranne quello più basso" invia le proprie PDU come SDU dello strato inferiore
- Ci possono essere differenti relazioni di corrispondenza tra SDU e PDU
 - Corrispondenza uno a uno



Corrispondenza uno-a-più




- * Frammentazione e riassemblaggio
- Corrispondenza da più ad uno



* Aggregazione e separazione

1.11.5 Esempio di relazione tra UI e stack protocollare



Mezzo fisico

Figura 1.20: Esempio UI in relazione allo stack protocollare

1.11.6 Formato di PDU

- Le PDU sono divise in campi, ognuno dei quali con uno significato nell'ambieto del protocollo;
- Il formato varia da protocollo a protocollo sia pr la sintassi che per la semantica dei campi.
- Non sempre il PCI in testa e SDU che lo segue.
- I vari campi della PDU posso essere rappresentati all'interno della successione di byte/bit in vario modo.



Figura 1.21: Esempio formato di PDU

1.11.7 Classificazione di protocolli

Protocolli binari: i campi sono codificati direttamente come successione di bit e spesso hanno una posizione, dimensione e valore specificato dal protocollo.

Protocolli testuali: i vari campi sono codificati come stringhe di caratteri riportanti il valore letterale o numerico del campo stesso.

- In entrambi i casi la PDU risultante è che una successione di bit/byte
- Non esiste uno standard unico né per i protocolli binari né per quelli testuali.

1.12 Topologie fisiche e logiche

1.12.1 Reti eterogenee

Architettura omogenea: è presente un solo stack protocollare

Architettura eterogenea: composizione di sottoreti con stack differenti

- Comunicazione tra due terminali connessi a due sottoreti differenti
 - i due terminali implementano la stessa pila di protocolli al di sopra di quelli specifici per le due sottoreti
 - È presente un nodo intermedio che implementa i protocoli di entrambe le sottoreti
- Due possibili approcci: strato di internetworking e traduzione di protocollo

Strato di internetworking

- Il nodo intermedio implementa come strato di relay un protocollo comune ai due terminali
- Architettura protocollare omogenea a partire da questo strato
- funziona se è possibile incapsulare correttamente il protocollo scelto per la funzione di rilegamento nei protocolli utilizzati delle due differenti sottoreti

Traduzione di protocollo

- Il nodo intermedio nello strato di relay traduce tra di loro (e in entrambi i versi) i due differenti protocolli presenti come livello più alto nelle due sottoreti
- Viola il principio di stratificazione e può funzionare corretamente solo quando le due reti sono "simili"

Capitolo 2

Dispositivi di rete

Per ottenere una cooretta comunicazione è necessario avere una infrastruttura alle spalle, essa è composta da diversi device "dispositivi" che si occupano della mediazione/commutazione (modem), della divisione in reti e instradamento (router) e del indirizzamento interno alla stessa rete (switch e hub). Questi dispositivi lavorano su livelli del modello TCP/IP differenti, e anche su più di uno dei suddetti.

2.1 Modem

I modem si occupano di traspormare di mediare da una rete telefonica ad una internet, infatti, esso collega un terminale ad una linea telefonica. Questa tipologia di dispositivi lavorano a livello fisico del modello OSI, occupandosi strettamente di mediare il canale di comunicazione a lato fisico con discribuzioni di tensioni e modulazioni di segnali. Questa categoria di dispositivi è sempre meno diffusa non essendo più presenti in molte parti del territorio le reti telefoniche analogiche, in cui questo tipo di device svolgevano il loro compito.

2.2 Router

I Router sono dispositvi che dividono ed instradano le comunicazioni, lavorano sul livello di rete, fruttando la tabella di routing che viene a crearsi una volta che gli indirizzi sono stati assegnati ai corrispettivi host e da quel punto in poi sarà possibile scambiare pacchetti tra reti diverse, ad esempio, ho un Cisco 2691 che monta un modulo fastEthernet da 2 porte, in questo caso sarà possibile creare o due reti autonome come 192.168.1.0/24 e 192.168.2.0/24 che possono avere ognuna 254 host, oppure, se non è necessario avere tutti questi host basterà solamente suddividere in due parti l'indirizzo ip 192.168.1.0 in due parti, con una subnet 255.255.255.128 e si ottengono due reti da 126 host per singala sottorete.

2.3 Hub

Gli Hub sono dispositivi che si occupano di dupplicare su tutte le porte il segnale trasmesso da una singola porta, questo avviene tramite un meccanosmo molto banale, infatti, con questo tipo di dispositivo non sono possibili le trasmissioni multiple da parte degli host connessi e oltre tutto la sicurezza non è proprio al top visto che comunque con uno sniffer sarà possibile analizzare il pacchetto, anche se scartato dal sistema perché non destinati al host in questione. Visto che si tratta di un dispositivio molto basico anche questo lavora a livello fisico del modello OSI.

2.4 Switch

Gli switch sono dei dispositivi che usando una tabella dei Mac address, per poter stabilire da chi parte il pacchetto e anche a chi è destinato, in modo da evitare che esso venga inoltrato a tutti, oltre tutto può sprasmettere più di un pacchetto alla volta. Questa categoria di dispositivi utilizza il livello Datalink.

2.5 Bridge

Il Bridge è un dispositivo che collega come dice lo stesso nome due reti locali, anche questo devivice lavora a livello Datalink.