


Curvas de mapeo







RAL= POSICION DE MARIPOSA EN RALENTI [%].

PEDALMAN: y = 100

■ MARIPOSAMAX: y = 100

■ MARIPOSA

AMPGRZ Y AMPFNZ = AJUSTES DE PENDIENTE DE CURVA GRUESO Y FINO RESPECTIVAMENTE

w - posición actual sensada de mariposa en %

z - posición objetivo de mariposa en %

Δt(sys) de max a min del sistema en modo normal, es idealmente instantáneo
Determinado por velocidad física del cambio en pedal entre min y max + latencia del sistema.


latencia idealmente 0 s (velocidad de procesado, comunicacion y movimiento de stepper)

Δt(sys) - 1s por defecto - Variable a ajustar

V(sys) - Vel de respuesta del sistema $V(sys) = 100\%/\Delta t(sys)$

V(eco) - Vmax de mariposa sin activar bomba de pique V(eco) = 30%/s

w - z = A [%] - (Variación que debe realizar en el siguiente instante)



Modo ECO:

V(A) = A/V(eco)

Salida seria A * coeficiente de equivalencia pulsos/%, a una velocidad entre pulsos determinada por V(eco)

Modo normal:

V(A) = A/V(sys)

Salida seria A * coeficiente de equivalencia pulsos/%, a una velocidad entre pulsos determinada por V(sys)

w(x)=(AMPGRz-RAL) (((x)/(AMPFNz)))^(2)+RAL

AMPGRz=100 por defecto

AMPFNz = 100 por defecto

RAL= 10 por defecto y se debe setear a gusto

(posicion de ralenti)

Punto A determina el valor de X para que su pendiente instantánea sea 1 (calculo por medio de Dw/Dx)


> En este caso para RAL=1 A=50 RAL=10 A=55 RAL=20 A=60

C=50 + (RAL/2) Valor de X del punto A x(A)w(c) = Valor de Y del punto A y(A)


La idea es cortar el uso de esta función cuando el pedal deja de ser mas sensible que la mariposa, es decir cuando llega a esa relación de 1:1 que es en ese punto calculado por A.

Posterior a eso, se usa una función recta entre A y el punto max que es (100,100)

h(x)=[(100 - y(A)) / (100 - x(a))]*[x - x(A)] + y(A)



En este caso el valor de C está dado por una formula, pero podemos determinarlo a gusto como una variable para determinar donde se deia de usar una funcion cuadratica y se comienza a usar la lineal o la que se desee



pendiente, volviendola mas sensible todavia incluso si no pasa por el punto E (100,100) sorque recortamos antes y usamos una recta para el final que si llegue a el punto E.

Es decir, podemos tener un pedal casi sin resupuesta pero que si eisamos a fondo, ante emergencia como sobrepaso, responda en

1

