INSTALACION

- 1. Limpie, el cristal, burlete y pestaña de la abertura de la carrocería. Examine los retenes de las molduras para asegurar que las molduras están fijas. Repare o reemplace los retenes según se requiera.
- 2. Con una pistola de presión, aplique sellador en la abertura para el cristal (Fig. 7).
- 3. Ponga el burlete en el cristal.
- 4. Instale un cordón en la ranura de la abertura de la carrocería. Aplique lubricante de caucho a las superficies del burlete que harán contacto con la pestaña de la carrocería.
- 5. Con una pistola de presión, aplique sellador todo alrededor de la abertura de la ventana trasera.
- 6. Coloque la ventana en la abertura de la carrocería. Con un ayudante aplique presión con

la mano desde el exterior, use el cordón para tirar de los labios del burlete sobre las pestañas de la abertura de la carrocería.

7. Instale las molduras inferiores izquierda y derecha del exte-

rior

- 8. Instale las molduras exteriores superiores derecha e izquierda.
- 9. Limpie la ventana y las molduras.