## **GRUPO**

#### 14-1

### SISTEMAS DE LUCES

#### Indice de Secciones

Sección	Pág. Secc	ión	Pág.	Sección	Pág.
1) Descripción y Funcio-		Luces del Techo y de		Cristal del Grupo de	
namiento 14	4-2	Cortesía	14-10	Instrumentos	14-11
Interruptor de Faros		Interruptor de Luz de		Bombilla y/o Cristal	
Delanteros 14	<b>1-</b> 2	Techo	14-10	de Placa de Licencia	14-11
Interruptor Mecánico		Interruptor de Luz de		Luz de Placa de Li-	
de Luces de Freno 14	-2	Advertencia de Fre-		cencia	14-11
2) Diagnóstico y Pruebas 14	-3	nos Dobles	14-10	Luz de Estacionamien-	
Guía para Diagnósti-		Interruptor Selector		to	14 11
co de Dificultades con		de Luz de Faros De-			17-11
los Faros Delanteros 14	<b>1-</b> 3	lanteros	14-10	Interruptor de Luz de	
2) Aireston Morroson 14	1.4	Interruptor de Faros	11-10	Frenos	14-11
3) Ajustes Menores 14 Alineación de Faros	ł•4	Delanteros	14.10	Cuerpo de Luz Tra-	
			17-10	sera, Cristal y Bombi-	
Delanteros, 14	1-4	Bombillas de Ilumina-		lla de Luces de Re-	
4) Desmontaje e Instala-		ción de Tablero de			14-11
ción 14	4-10	Instrumentos	14-10	Bisel de Luz Trasera	14-13

### DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

## INTERRUPTOR DE FAROS DELANTEROS

Se usa una combinación de interruptor de faros y dos cortacircuitos (Fig. 1). El circuito de los faros está protegido por un cortacircuito de 18 amperes. Los circuitos de la luz trasera, luz de estacionamiento, luz de placa de licencia, luz del interruptor de la ignición, están protegidos con un cortacircuito de 15 amperes.

#### INTERRUPTOR MECANICO DE LA LUZ DE FRENO

El interruptor mecánico de la luz de freno difiere del interruptor hidráulico que se usaba anteriormente. El interruptor está instalado en el pasador del brazo del pedal del freno de manera que está montado a horcajadas en la varilla de empuje del cilindro maestro. El interruptor se ajusta por deslizamiento en el pasador del brazo del pedal y, por lo tanto, el interruptor se mueve junto con el brazo del pedal siempre que este último se oprime.

El pasador del brazo del pedal




Fig. 1 — Interruptor Faros Delanteros.

tiene una holgura predeterminada en relación al ojo de la varilla de empuje del cilindro maestro (Fig. 2. Debido a esta holgura, siempre que se empuje hacia delante el pedal del freno, los contactos del interruptor de la luz de alto, moviéndose con el brazo del pedal, se empujan contra el extremo de la varilla de empuje del cilindro maestro, a través del pasador de mando del interruptor. Este movimiento del interruptor, en relación al pasador de mando y a la varilla de empuje del cilindro maestro, cierra los contactos del interruptor, completando el circuito a las luces de freno.

Cuando se suelta el pedal del freno, el resorte en el interruptor de la luz de freno regresa el pasador de mando a su posición normal y el circuito a las luces de freno se abre.

# Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización