jeción, la barra del grillete trasero y los dos bujes internos del grillete.

- **5.** Saque el grillete trasero y los dos bujes externos.
- **6.** Saque el tornillo del suspensor delantero, la tuerca y la arandela, del ojo delantero del muelle. Luego, desmonte el muelle.
- 7. Si se va a reemplazar el buje delantero, instale el grupo de herramientas especiales en el buje del ojo delantero como se muestra en la Fig. 12.
- 8. Sujetando la tuerca de la herramienta, apriete el tornillo de la herramienta contra la arandela de empuje, el adaptador y el componente. Esto expulsará el buje fuera del ojo del muelle hacia el componente.

## **INSTALACION**

1. Instale el buje y el grupo de

herramientas especiales en el ojo delantero del muelle (Fig. 13).

- 2. Sujetando la tuerca de la herramienta, apriete el tornillo de la herramienta contra la arandela de empuje, adaptador y Componente para hacer entrar el buje dentro del ojo, como se muestra.
- 3. Coloque el muelle debajo del eje trasero e introduzca el conjunto de grillete en el soporte trasero y el ojo trasero del muelle.
- **4.** Inustale los bujes internos del grillete, la placa y las tuercas de seguridad. Apriete las tuercas con los dedos.
- 5. Coloque el ojo delantero del muelle en la percha delantera, corra la arandela sobre el tornillo de la percha y, por dentro, introduzca el tornillo por la percha y el ojo. Instale la tuerca de seguri-

dad en el tornillo de la percha y apriétela con los dedos.

- 6. Baje el eje trasero hasta que descanse en el muelle. Coloque la placa de anclaje en las abrazaderas. Instale las tuercas y apriételas a especificaciones.
- 7. Conecte el extremo inferior del amortiguador en la placa de anclaje del muelle usando una tuerca nueva.
- 8. Ponga caballetes bajo el eje trasero. Baje el automóvil hasta que el muelle esté aproximadamente a su altura normal sin carga y, luego, apriete la tuerca de seguridad de la percha delantera a especificaciones.
- **9.** Apriete las tuercas de seguridad de la percha trasera a la torsión especificada.
- 10. Saque los caballetes y baje el automóvil.