

Indice de Secciones					
Sección	Pág.	Sección	Pág.	Sección	Pág.
1) Asientos		del Asiento Delantero	17-16	2) Asientos Individuales	17-20
Desmontaje e Instal ción	17-16 17-16	Tapicería del Cojín del Asiento Trasero . Tapicería del Respal- do del Asiento Delan-	17-17	Desmontaje e Instala- ción Asientos y Rieles	17-20
de Asiento Delante Cojín y/o Respald de Asiento Trasero	ro 17-16 lo	tero Tapicería del Respal- do del Asiento Tra-		3) Cinturones de Seguridad	17-22
Tapicería del Cojí	n	sero	17-20	turones	17-22

#### 1 ASIENTOS NORMALES

#### **DESMONTAJE E INSTALACION**

#### **ASIENTOS Y RIELES**

Los trabajos, excepto los menores, se efectúan con más facilidad con el asiento desmontado del vehículo.

- 1. Saque las tuercas que sujetan los rieles a la chapa del piso. Saque el asiento del automóvil (Fig. 1).
- 2. Desconecte y quite el cable de soltar en el marco del asiento. Separe los rieles del marco.
- 3. Transfiera la perilla de la palanca de ajuste y los resortes de retorno, al nuevo riel.
- 4. Coloque los rieles en el marco del asiento e instale los tornillos de sujeción y el cable de soltar. Lubrique los rieles.
- **5**. Coloque el asiento en el automóvil e instale los tornillos y tuercas de sujeción.

Ajuste del Cable de Soltar: El ajuste incorrecto del cable de soltar afectará únicamente al lado derecho del asiento. En caso de que el pestillo para el ajuste no suelte, gire el torniquete del cable lo suficiente para acortar el recorrido del cable para que suelte el pestillo. Si el pestillo no engancha cuando se quiere terminar el movimiento del asiento,

gire el torniquete del cable para alargarlo lo suficiente para que el pestillo pueda sujetar el asiento.

## COJIN Y/O RESPALDO DEL ASIENTO DELANTERO

- 1. Si se va a reemplazar el cojín, desmonte el asiento y los rieles del automóvil.
- 2. Para reemplazar el cojín, separe el marco del asiento de los rieles.
- 3. En unidades con respaldo entero, saque los tornillos y arandelas que sujetan el respaldo al marco del cojín. Antes de poder sacar esos tornillos, es necesario separar el respaldo y la tapicería del cojín de los tornillos.
- 4. En unidades con asiento delantero dividido, quite el broche del espárrago central del respaldo y del espárrago del cojín. Antes de poder quitar los broches, hay que quitar las tapas de los pivotes.
- 5. Coloque el respaldo en el asiento. En unidades con respaldo dividido, instale el broche en el soporte central y en el espárrago del cojín e instale las tapas de los pivotes.
  - 6. En unidades con respaldo

entero, instale los tornillos y arandelas que sujetan el respaldo al asiento y sujete la tapicería del cojín y el respaldo con grapas.

- 7. Coloque el cojín en los rieles e instale los tornillos de sujeción si se quitaron.
- 8. Instale el asiento delantero y los rieles en el automóvil.

#### COJIN Y/O RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO

- 1. Levante el cojín del asiento y tire de él para sacarlo del automóvil.
- 2. Saque los 2 tornillos de sujeción en la parte inferior del respaldo.
- 3. Levante el respaldo para sacarlo de los ganchos superiores y sáquelo del vehículo.
- 4. Coloque el respaldo en el vehículo y engánchelo en los ganchos superiores.
- 5. Instale los tornillos inferiores de sujeción del respaldo. Instale el cojín del asiento.

### TAPICERIA DEL COJIN DEL ASIENTO DELANTERO

En la Figura 2 se muestra la construcción de un cojín de asiento delantero. Los cojines para

# Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización