equipaje y sostenga la puerta abierta.

- 2. Empuje el extremo superior de la barra de torsión hacia delante para desacoplarla de la guía superior. Desmonte la barra de torsión del vehículo.
- 3. Desmonte la almohadilla antirruido de la barra de torsión, si se usa.

INSTALACION

- 1. Instale la almohadilla antiruido en la barra de torsión, si se desmontó.
- 2. Ponga la barra de torsión en las bisagras y acople el extremo superior con la guía superior.
 - 3. Ajuste las barras de torsión.

PESTILLO DEL COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE

1. Abra el compartimiento de

equipaje y saque el retén del cilindro de la cerradura ubicada detrás del pestillo (Fig. 12).

- 2. Tire del cilindro de cerradura, almohadilla y extensión, fuera del vehículo.
- 3. Saque tres tornillos que sujetan el pestillo al panel interior y desmonte el pestillo del vehículo.
- 4. Coloque el pestillo en el panel interior e instale, sin apretar, los tres tornillos de sujeción.
- 5. Coloque el cilindro, almohadilla y extensión en el vehículo y pestillo (Fig. 12) e instale el retén.
- 6. Ajuste el pestillo hacia arriba y abajo para obtener sello hermético del compartimiento y apriete los tres tornillos de sujeción

CILINDRO DE CERRADURA DE LA PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE EQUIPAJE

- 1. Abra el compartimiento de equipaje y quite el retén del cilindro de la cerradura que está detrás del pestillo (Fig. 12).
- 2. Tire del cilindro, almohadilla y extensión, fuera del panel trasero.
- 3. Cambie la extensión y el resorte al nuevo cilindro.
- 4. Coloque el cilindro, almohadilla y extensión en el panel trasero y en el pestillo (Fig. 12) e instale el retén.