## GRUPO

### 7.2

### **DESCRIPCION Y REPARACION**

**MOTOR 6 CILINDROS** 

					2 45
				tes Principales y de	
NA 653607 186 255 255				Biela	7-37
Indice de Secciones				Embolos y Bielas	7-38
Sección	Pág.	Sección	Pág.	Volante del Motor .	7-40
<ol> <li>Descripción y Funcio-</li> </ol>		Válvula	7-30	Reemplazo de Buje	
namiento	7-26	Culata de Cilindros.	7-31	de Guía de Embrague	7-40
Múltiples	7-26	Reemplazo de Resor-	7 01	Reemplazo de Filtro	, 10
Culata de Cilindros.	7-26	te de Válvula, Retén		de Aceite	7-40
Bloque de Cilindros.	7-26	y Sello de Vástago .	7-33	Depósito de Aceite .	7-41
Mecanismo de Válvu-		Bomba de Agua	7-34	Bomba de Aceite	7-41
las	7-26	Tapa de Cadena de	, 01	3) Desmontaje e Instala-	7-11
Sistema de Lubrica-		Sincronización	7-34	ción del Motor	7-42
ción	7-27	Reemplazo de Sello	7 51	4) Reparaciones Mayo-	7-42
Sistema de Enfria-		Delantero de Aceite.	7-34		7-43
mitnto	7-28		7-35	res	
2) Ajustes y Reparacio-	. 40	Arbol de Levas	7-33	Cigüeñal	7-43
nes Menores	7-29	Reemplazo de Tapón		Reemplazo de Coji-	
Soportes Delanteros	1-43	de Orificio de Coji-		netes del Arbol de	- 40
del Motor	7-29	nete Trasero del Ar-	= 00	Levas	7-46
Soporte Trasana dal	1-49	bol de Levas	7-36	Reemplazo del Blo-	
Soporte Trasero del	7.90	Reemplazo de Levan-		que de Cilindros	7-46
Motor	7-30	tador Hidráulico de	- 0-	Para Desarmar el Mo-	
Múltiple de Escape .	7-30	Válvula	7-37	tor	7-47
Eje de Balancines de		Reemplazo de Cojine-		Para Armar el Motor	7-47

### 1 DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO

Los motores de 6 Cilindros (Fig. 1), tienen relación de compresión de 8.2 a 1. El motor 221" tiene un desplazamiento de 221 pulgadas cúbicas.

#### **MULTIPLES**

El múltiple de admisión está fundido como parte integral de la culata.

Los gases de escape proporcionan el calor necesario para ayudar a vaporizar la mezcla de combustible que entra al sistema. El múltiple de escape es de una sola pieza de hierro fundido.

#### CULATA DE CILINDROS

La culata de cilindros contiene las válvulas, eje de balancines, múltiple de admisión integral, codo de salida de agua y termostato. Las guías de válvula son parte integral de la culata. Las válvulas están ubicadas del frente hacia

atrás, como sigue: E-A-A-E-A-E-A-E-A-A-E.

#### **BLOQUE DE CILINDROS**

Los cilindros están numerados del uno al seis empezando por el frente. El orden de encendido es: 1-5-3-6-2-4.

El distribuidor, colocado en la parte delantera izquierda del motor, impulsa la bomba del aceite por medio de un eje intermedio de mando.

El cigüeñal está soportado por 7 cojinetes principales. El empuje longitudinal es controlado por las bridas del cojinete principal Nº 5.

Los émbolos tienen dos anillos de compresión y uno de control de aceite. El anillo superior de compresión es cromado; el anillo inferior de compresión tiene un baño de fosfato. El anillo de control de aceite consta de un muelle dentado y dos rieles de acero cro-

mado.

Sección

Dám

#### MECANISMO DE VALVULAS

Los motores Seis utilizan levan. tadorse hidráulicos de válvulas que eliminan totalmente la holgura. El funcionamiento y la identificación de los levantadores hidráulicos se ilustran en la Fig. 2. Cuando la válvula está cerrada, el levantador está en el círculo de la base del lóbulo del árbol de levas y la varilla de la válvula está en su posición más baja. Con el levantador en esta posición, se extiende el resorte del émbolo buzo y lo empuja hacia arriba. Esta acción se transmite al balancín de la válvula por medio de la varilla, hasta que hay contacto firme entre la válvula y balancín.

Cuando el émbolo buzo se mueve hacia arriba, se aumenta el volumen de la cámara de compresión, lo cual origina que haya me-

# Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización