## VALVULAS Y MECANISMO DE VALVULAS

Desviación máxima varilla levantaválvula Diámetro estandar del botador

Juego radial del botador

Límite de desgaste Juego radial entre balancín y eje de balancines

Límite de desgaste Diámetro exterior del eje de balancines

Diámetro interior de los balancines

Relación de alzada

0,508 mm (0.020")
12,672 a 12,687 mm (0.4989" a
0.4995")
0,013 a 0,053 mm (0.0005" a
0.0021")
0,140 mm (0.0055")

0,051 a 0,114 mm (0.002" a 0.0045")
0,178 mm (0.007")

19,812 a 19,837 mm (0.780" a 0.781")

19,89 a 19,93 mm (0.7830" a 0.7845") 1,42:1

## ARBOL DE LEVAS, CADENA Y ENGRANAJES DE DISTRIBUCION

Diámetro estandar del muñón del árbol de levas

Desalineación del muñón del árbol de levas Juego radial entre el muñón del árbol de levas y el cojinete

Límite de desgaste Ovalización máxima del muñón del árbol de levas Límite de desgaste Juego longitudinal del árbol de levas

Límite de desgaste Flexión máxima de la cadena de distribución Alzada máxima de las levas Admisión 48,908 a 48,933 mm (1.9255" a 1.9265")

0,127 mm (0.005")

0,025 a 0,076 mm (0.001" a 0.003") 0,152 mm (0.006")

0.013 mm (0.0005") 0.025 mm (0.001")

0.025 a 0,178 mm (0.001" a 0.007")
0,305 mm (0.012")

12,700 mm (0.500")

6,756 mm (0.266")