GRUPO

7-4

DESCRIPCION Y REPARACION

MOTOR 8 CILINDROS

					Embolos y Bielas	7-88
Indice de Secciones					Volante del Motor	7-89
Sección	Pág.	Sección	Pág.		Reemplazo de Buje de	= 00
1) Descripción	7-74	cronización	7-83		Guía del Embrague	7-89
2) Desmontaje e Instala-	per per per	Arbol de Levas	7-83 7-84		Reemplazo del Filtro de Aceite	7-89
ción y Reparacion	7-77	Reemplazo de Tapón			Depósito del Aceite	7-90
Soportes del Motor .	7-79	de Orificio de Cojine-			Bomba del Aceite	7-90
Múltiple de Admisión	F F0	te de Arbol de Levas	7-86	3)	Para Desarmar y Ar-	
Múltiple de Escape .	7-79	Reemplazo de Levan-			mar	7-91
Eje de Balancines	7-79	tadores de Válvulas	7-86		Cigüeñal	7-91
Culatas de Cilindros	7-80	Reemplazo de Sello			Reemplazo de Cojine-	
Reemplazo de Sellos		Inferior Trasero de	2007 1007140		tes del Arbol de Levas	7-93
de Vástagos de Vál-	7-82	Cigüeñal	7-86		Para Desarmar el Mo-	
vula	1-04	Reemplazo de Cojine-			tor	7-98
Tapa y Cadena de Sin-		tes Principales y de			Para Armar el Motor	7-9

1 DESCRIPCION

MULTIPLES


El múltiple de admisión tiene un conducto en su sección central debajo del carburador, por el cual se envían los gases calientes para ayudar a la vaporización de la carga de aire/combustible. En el V-8 "292", los gases de escape son enviados hacia el múltiple de admisión por medio de una válvula de control de calor o control de gases del escape (Fig. 3). Esta válvula se halla colocada en el múltiple de escape derecho. Cuando la válvula está cerrada (paso de calor), parte de los gases del escape son enviados desde el múltiple de escape del lado izquierdo, por el conducto para gases, hacia el múltiple de escape del lado derecho (Fig. 4). Cuando se abre la válvula o sea que no pasa calor al múltiple de admisión, se permite la salida de mayor cantidad de gases provenientes del múltiple derecho hacia el sistema de escape en la forma normal.

El múltiple de admisión tiene dos juegos de conductos para combustible, cada uno con su conexión independiente al carburador (Fig. 5). La garganta derecha del carburador alimenta a los cinlindros

2, 3, 5 y 8, mientras que la izquierda alimenta a los cilindros 1, 4, 6 y 7.

Pág.

7-86



Sección

Biela

Fig. 1 — Motor V-8. Típico.

Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización